




EN	Cordless Slide Compound Miter Saw	INSTRUCTION MANUAL	18
ZHCN	充电式斜断机（滑动复合式）	使用说明书	43
ID	Gergaji Adu Manis (Miter) Kombinasi Geser Nirkabel	PETUNJUK PENGGUNAAN	69
VI	Máy Cưa Đa Góc Đè Bàn Hoạt Động Bằng Pin	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN	97
TH	แท่นเลื่อยตัดองศาไร้สาย	คู่มือการใช้งาน	122

**DLS211
DLS212**






Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4










Fig.5






Fig.13




Fig.16




Fig.14




Fig.17




Fig.15




Fig.18





Fig.19




Fig.21




Fig.20




Fig.22
















Fig.23








Fig.36




Fig.37




Fig.38




Fig.39




Fig.40




Fig.41




Fig.42




Fig.45




Fig.43




Fig.46




Fig.44




Fig.47




Fig.48




Fig.51




Fig.49




Fig.52




Fig.50




Fig.53




Fig.56




Fig.57




Fig.54




Fig.55




Fig.58




Fig.59




Fig.62




Fig.60




Fig.63




Fig.61




Fig.64




Fig.65




Fig.66




Fig.67




Fig.68




Fig.69
















Fig.70








Fig.83




Fig.85




Fig.84




Fig.86




Fig.87

SPECIFICATIONS

Model:	DLS211	DLS212
Blade diameter	European countries	305 mm
	Countries other than Europe	305 mm
Hole diameter	European countries	30 mm
	Countries other than Europe	30 mm or 25.4 mm (country specific)
Max. kerf thickness of the saw blade		3.2 mm
Max. miter angle		Right 60°, Left 60°
Max. bevel angle		Right 48°, Left 48°
No load speed (RPM)		4,400 min ⁻¹
Laser type	Red Laser 650 nm, Maximum output < 1.6mW (Laser Class 2M)	
Rated voltage	D.C. 36 V	
Dimensions (L x W x H)	898 mm x 690 mm x 725 mm	
Net weight	30.7 - 31.3 kg	

Cutting capacities (H x W)

Miter angle			Bevel angle			
			45° (left)	0°	45° (right)	
0°	-		61 mm x 382 mm 71 mm x 363 mm	92 mm x 382 mm 107 mm x 363 mm	44 mm x 382 mm 54 mm x 363 mm	
	Thickness of wood facing on guide fence for increased height of cut	20 mm	78 mm x 325 mm	115 mm x 325 mm	61 mm x 325 mm	
45° (right and left)	-		80 mm x 292 mm	120 mm x 292 mm	-	
	Thickness of wood facing on guide fence for increased height of cut	15 mm	61 mm x 268 mm 71 mm x 255 mm	92 mm x 268 mm 107 mm x 255 mm	44 mm x 268 mm 54 mm x 255 mm	
60° (right and left)	-		-	115 mm x 227 mm	-	
	Thickness of wood facing on guide fence for increased height of cut	25 mm		120 mm x 212 mm		
60° (right and left)	-			92 mm x 185 mm 107 mm x 178 mm	-	
	-			115 mm x 155 mm		
	Thickness of wood facing on guide fence for increased height of cut	25 mm		120 mm x 140 mm		

Cutting capacities for special cuttings

Type of cutting	Cutting capacity
Crown molding 45° type (with crown molding stopper used)	203 mm
Base board (with horizontal vise used)	171 mm

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- The weight may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. The lightest and heaviest combination, according to EPTA-Procedure 01/2014, are shown in the table.

Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridge	BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
Charger	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF

- Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of residence.

⚠WARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges and chargers may cause injury and/or fire.

Symbols

The following show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.

	Read instruction manual.
	To avoid injury from flying debris, keep holding the saw head down, after making cuts, until the blade has come to a complete stop.
	When performing bevel cut, first turn the knob counter-clockwise and then tilt the carriage. After that, turn the knob clockwise to tighten.
	When performing slide cut, first pull carriage fully and press down handle, then push carriage toward the guide fence.
	Hold down the releasing button when tilting the carriage to the right.
	Engage the stopper lever when cutting a base board in 45° miter angle.
	Do not place hand or fingers close to the blade.
	Never look into the laser beam. Direct laser beam may injure your eyes.
	Do not install the horizontal vise to the same direction as the miter cutting. (This symbol is applied on the horizontal vise)
	Only for EU countries Do not dispose of electric equipment or battery pack together with household waste material! In observance of the European Directives, on Waste Electric and Electronic Equipment and Batteries and Accumulators and Waste Batteries and Accumulators and their implementation in accordance with national laws, electric equipment and batteries and battery pack(s) that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

Intended use

The tool is intended for accurate straight and miter cutting in wood. With appropriate saw blades, aluminum can also be sawed.

SAFETY WARNINGS

General power tool safety warnings

⚠WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.


Electrical safety

- Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
- Power tools can produce electromagnetic fields (EMF) that are not harmful to the user.** However, users of pacemakers and other similar medical devices should contact the maker of their device and/or doctor for advice before operating this power tool.

Personal safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
- Always wear protective goggles to protect your eyes from injury when using power tools.** The goggles must comply with ANSI Z87.1 in the USA, EN 166 in Europe, or AS/NZS 1336 in Australia/New Zealand. In Australia/New Zealand, it is legally required to wear a face shield to protect your face, too.



It is an employer's responsibility to enforce the use of appropriate safety protective equipment by the tool operators and by other persons in the immediate working area.

Power tool use and care

- Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
- When using the tool, do not wear cloth work gloves which may be entangled.** The entanglement of cloth work gloves in the moving parts may result in personal injury.

Battery tool use and care

1. **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
2. **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
3. **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
4. **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
5. **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
6. **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
7. **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

Service

1. **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
2. **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.
3. **Follow instruction for lubricating and changing accessories.**

Safety instructions for mitre saws

1. **Mitre saws are intended to cut wood or wood-like products, they cannot be used with abrasive cut-off wheels for cutting ferrous material such as bars, rods, studs, etc.** Abrasive dust causes moving parts such as the lower guard to jam. Sparks from abrasive cutting will burn the lower guard, the kerf insert and other plastic parts.
2. **Use clamps to support the workpiece whenever possible.** If supporting the workpiece by hand, you must always keep your hand at least 100 mm from either side of the saw blade. **Do not use this saw to cut pieces that are too small to be securely clamped or held by hand.** If your hand is placed too close to the saw blade, there is an increased risk of injury from blade contact.

3. **The workpiece must be stationary and clamped or held against both the fence and the table. Do not feed the workpiece into the blade or cut "freehand" in any way.** Unrestrained or moving workpieces could be thrown at high speeds, causing injury.
4. **Push the saw through the workpiece. Do not pull the saw through the workpiece.** To make a cut, raise the saw head and pull it out over the workpiece without cutting, start the motor, press the saw head down and push the saw through the workpiece. Cutting on the pull stroke is likely to cause the saw blade to climb on top of the workpiece and violently throw the blade assembly towards the operator.
5. **Never cross your hand over the intended line of cutting either in front or behind the saw blade.** Supporting the workpiece "cross handed" i.e. holding the workpiece to the right of the saw blade with your left hand or vice versa is very dangerous.

► Fig.1

6. **Do not reach behind the fence with either hand closer than 100 mm from either side of the saw blade, to remove wood scraps, or for any other reason while the blade is spinning.** The proximity of the spinning saw blade to your hand may not be obvious and you may be seriously injured.
7. **Inspect your workpiece before cutting.** If the workpiece is bowed or warped, clamp it with the outside bowed face toward the fence. Always make certain that there is no gap between the workpiece, fence and table along the line of the cut. Bent or warped workpieces can twist or shift and may cause binding on the spinning saw blade while cutting. There should be no nails or foreign objects in the workpiece.
8. **Do not use the saw until the table is clear of all tools, wood scraps, etc., except for the workpiece.** Small debris or loose pieces of wood or other objects that contact the revolving blade can be thrown with high speed.
9. **Cut only one workpiece at a time.** Stacked multiple workpieces cannot be adequately clamped or braced and may bind on the blade or shift during cutting.
10. **Ensure the mitre saw is mounted or placed on a level, firm work surface before use.** A level and firm work surface reduces the risk of the mitre saw becoming unstable.
11. **Plan your work.** Every time you change the bevel or mitre angle setting, make sure the adjustable fence is set correctly to support the workpiece and will not interfere with the blade or the guarding system. Without turning the tool "ON" and with no workpiece on the table, move the saw blade through a complete simulated cut to assure there will be no interference or danger of cutting the fence.

12. Provide adequate support such as table extensions, saw horses, etc. for a workpiece that is wider or longer than the table top. Workpieces longer or wider than the mitre saw table can tip if not securely supported. If the cut-off piece or workpiece tips, it can lift the lower guard or be thrown by the spinning blade.
 13. **Do not use another person as a substitute for a table extension or as additional support.**
Unstable support for the workpiece can cause the blade to bind or the workpiece to shift during the cutting operation pulling you and the helper into the spinning blade.
 14. **The cut-off piece must not be jammed or pressed by any means against the spinning saw blade.** If confined, i.e. using length stops, the cut-off piece could get wedged against the blade and thrown violently.
 15. **Always use a clamp or a fixture designed to properly support round material such as rods or tubing.** Rods have a tendency to roll while being cut, causing the blade to "bite" and pull the work with your hand into the blade.
 16. **Let the blade reach full speed before contacting the workpiece.** This will reduce the risk of the workpiece being thrown.
 17. **If the workpiece or blade becomes jammed, turn the mitre saw off. Wait for all moving parts to stop and disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack.** Then work to free the jammed material. Continued sawing with a jammed workpiece could cause loss of control or damage to the mitre saw.
 18. **After finishing the cut, release the switch, hold the saw head down and wait for the blade to stop before removing the cut-off piece.**
Reaching with your hand near the coasting blade is dangerous.
 19. **Hold the handle firmly when making an incomplete cut or when releasing the switch before the saw head is completely in the down position.** The braking action of the saw may cause the saw head to be suddenly pulled downward, causing a risk of injury.
 20. **Only use the saw blade with the diameter that is marked on the tool or specified in the manual.** Use of an incorrectly sized blade may affect the proper guarding of the blade or guard operation which could result in serious personal injury.
 21. **Only use the saw blades that are marked with a speed equal or higher than the speed marked on the tool.**
 22. **Do not use the saw to cut other than wood, aluminum or similar materials.**
 23. **(For European countries only)**
Always use the blade which conforms to EN847-1.
- Additional instructions**
1. **Make workshop kid proof with padlocks.**
 2. **Never stand on the tool.** Serious injury could occur if the tool is tipped or if the cutting tool is unintentionally contacted.
 3. **Never leave the tool running unattended. Turn the power off.** Do not leave tool until it comes to a complete stop.
 4. **Do not operate saw without guards in place.** Check blade guard for proper closing before each use. Do not operate saw if blade guard does not move freely and close instantly. Never clamp or tie the blade guard into the open position.
 5. **Keep hands out of path of saw blade.** Avoid contact with any coasting blade. It can still cause severe injury.
 6. **To reduce the risk of injury, return carriage to the full rear position after each crosscut operation.**
 7. **Always secure all moving portions before carrying the tool.**
 8. **Stopper pin or stopper lever which locks the saw head down is for carrying and storage purposes only and not for any cutting operations.**
 9. **Check the blade carefully for cracks or damage before operation.** Replace cracked or damaged blade immediately. Gum and wood pitch hardened on blades slows saw and increases potential for kickback. Keep blade clean by first removing it from tool, then cleaning it with gum and pitch remover, hot water or kerosene. Never use gasoline to clean blade.
 10. **While making a slide cut, KICKBACK can occur.** KICKBACK occurs when the blade binds in the workpiece during a cutting operation and the saw blade is driven rapidly towards the operator. Loss of control and serious personal injury can result. If blade begins to bind during a cutting operation, do not continue to cut and release switch immediately.
 11. **Use only flanges specified for this tool.**
 12. **Be careful not to damage the arbor, flanges (especially the installing surface) or bolt.** Damage to these parts could result in blade breakage.
 13. **Make sure that the turn base is properly secured so it will not move during operation.** Use the holes in the base to fasten the saw to a stable work platform or bench. NEVER use tool where operator positioning would be awkward.
 14. **Make sure the shaft lock is released before the switch is turned on.**
 15. **Be sure that the blade does not contact the turn base in the lowest position.**
 16. **Hold the handle firmly.** Be aware that the saw moves up or down slightly during start-up and stopping.
 17. **Make sure the blade is not contacting the workpiece before the switch is turned on.**
 18. **Before using the tool on an actual workpiece, let it run for a while.** Watch for vibration or wobbling that could indicate poor installation or a poorly balanced blade.
 19. **Stop operation immediately if you notice anything abnormal.**
 20. **Do not attempt to lock the trigger in the "ON" position.**

21. Always use accessories recommended in this manual. Use of improper accessories such as abrasive wheels may cause an injury.
22. Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.
23. Do not use a corded power supply with this tool.

Additional safety rules for the laser

1. LASER RADIATION, DO NOT STARE INTO THE BEAM OR VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS, CLASS 2M LASER PRODUCT.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

Important safety instructions for battery cartridge

1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
2. Do not disassemble battery cartridge.
3. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
5. Do not short the battery cartridge:
 - (1) Do not touch the terminals with any conductive material.
 - (2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
 - (3) Do not expose battery cartridge to water or rain.
 A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.
6. Do not store the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).
7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
8. Be careful not to drop or strike battery.
9. Do not use a damaged battery.

10. The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.

For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed.
For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required. Please also observe possibly more detailed national regulations.

Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.

11. When disposing the battery cartridge, remove it from the tool and dispose of it in a safe place. Follow your local regulations relating to disposal of battery.
12. Use the batteries only with the products specified by Makita. Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.
13. If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

CAUTION: Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.
4. Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).

Important safety instructions for wireless unit

1. Do not disassemble or tamper with the wireless unit.
2. Keep the wireless unit away from young children. If accidentally swallowed, seek medical attention immediately.
3. Use the wireless unit only with Makita tools.
4. Do not expose the wireless unit to rain or wet conditions.
5. Do not use the wireless unit in places where the temperature exceeds 50°C (122°F).
6. Do not operate the wireless unit in places where medical instruments, such as heart pace makers are nearby.

7. **Do not operate the wireless unit in places where automated devices are nearby.** If operated, automated devices may develop malfunction or error.
8. **Do not operate the wireless unit in places under high temperature or places where static electricity or electrical noise could be generated.**
9. **The wireless unit can produce electromagnetic fields (EMF) but they are not harmful to the user.**
10. **The wireless unit is an accurate instrument. Be careful not to drop or strike the wireless unit.**
11. **Avoid touching the terminal of the wireless unit with bare hands or metallic materials.**
12. **Always remove the battery on the product when installing the wireless unit into it.**
13. **When opening the lid of the slot, avoid the place where dust and water may come into the slot. Always keep the inlet of the slot clean.**
14. **Always insert the wireless unit in the correct direction.**
15. **Do not press the wireless activation button on the wireless unit too hard and/or press the button with an object with a sharp edge.**
16. **Always close the lid of the slot when operating.**
17. **Do not remove the wireless unit from the slot while the power is being supplied to the tool.**
Doing so may cause a malfunction of the wireless unit.
18. **Do not remove the sticker on the wireless unit.**
19. **Do not put any sticker on the wireless unit.**
20. **Do not leave the wireless unit in a place where static electricity or electrical noise could be generated.**
21. **Do not leave the wireless unit in a place subject to high heat, such as a car sitting in the sun.**
22. **Do not leave the wireless unit in a dusty or powdery place or in a place corrosive gas could be generated.**
23. **Sudden change of the temperature may bedew the wireless unit. Do not use the wireless unit until the dew is completely dried.**
24. **When cleaning the wireless unit, gently wipe with a dry soft cloth. Do not use benzine, thinner, conductive grease or the like.**
25. **When storing the wireless unit, keep it in the supplied case or a static-free container.**
26. **Do not insert any devices other than Makita wireless unit into the slot on the tool.**
27. **Do not use the tool with the lid of the slot damaged. Water, dust, and dirt come into the slot may cause malfunction.**
28. **Do not pull and/or twist the lid of the slot more than necessary.** Restore the lid if it comes off from the tool.
29. **Replace the lid of the slot if it is lost or damaged.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

PARTS DESCRIPTION

► Fig.2

1	Slide pole	2	Stopper pin (for carriage sliding)	3	Vertical vise	4	Releasing button (for right side bevel angle)
5	Sub base	6	Turn base	7	Pointer (for miter angle)	8	Miter angle scale
9	Kerf board	10	Blade case	11	Adjusting screw (for laser line)	12	Range adjustment screw (for laser line)
13	Blade guard	14	Knob (for bevel angle)	15	Hex wrench	16	Sub fence
17	Adjusting screw (for lower limit position)	18	Adjusting bolt (for maximum cutting capacity)	19	Stopper arm	20	Battery cartridge
21	Lock lever (for turn base)	22	Releasing lever (for turn base)	23	Grip (for turn base)	-	-

► Fig.3

1	Stopper pin (for carriage elevation)	2	Hose (for dust extraction)	3	Guide fence (upper fence)	4	Guide fence (lower fence)
5	Switch trigger	6	Lock-off button	7	Hole for padlock	8	Lid (for wireless unit) (For DLS211 only)
9	Switch (for laser line)	10	Battery indicator	11	Mode indicator	12	Check button
13	Wireless activation button	14	Wireless activation lamp	15	Dust bag	16	Bevel angle scale
17	0° adjusting bolt (for bevel angle)	18	Pointer (for bevel angle)	19	45° adjusting bolt (for bevel angle)	20	Latch lever (for bevel angle)
21	Releasing lever (for 48° bevel angle)	-	-	-	-	-	-

INSTALLATION

Installing the grip

Screw the threaded shaft of the grip into the turn base.

► Fig.4: 1. Grip 2. Turn base

Installing the dust extraction hose

Connect the dust extraction hose to the tool as illustrated.

Make sure that the elbow and the sleeve fit properly to the ports of the tool.

► Fig.5: 1. Dust extraction hose 2. Elbow 3. Sleeve 4. Port

To remove the elbow from the port, pull the elbow while pressing down the lock button.

► Fig.6: 1. Lock button 2. Elbow

Bench mounting

When the tool is shipped, the handle is locked in the lowered position by the stopper pin. While lowering the handle slightly, pull the stopper pin and rotate it 90°.

► Fig.7: 1. Locked position 2. Unlocked position 3. Stopper pin

This tool should be bolted with four bolts to a level and stable surface using the bolt holes provided in the tool's base. This will help prevent tipping and possible injury.

► Fig.8: 1. Bolt

WARNING: Ensure that the tool will not move on the supporting surface. Movement of the miter saw on the supporting surface while cutting may result in loss of control and serious personal injury.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

WARNING: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking the functions on the tool. Failure to switch off and remove the battery cartridge may result in serious personal injury from accidental start-up.

Installing or removing battery cartridge

CAUTION: Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

CAUTION: Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

► Fig.9: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator on the upper side of the button, it is not locked completely.

CAUTION: Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

CAUTION: Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

NOTE: The tool does not work with only one battery cartridge.


Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions:

Overload protection

When the tool is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current, the tool automatically stops without any indication. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

Overheat protection



When the tool is overheated, the tool stops automatically, and the battery indicator blinks about 60 seconds. In this situation, let the tool cool down before turning the tool on again.

Overdischarge protection

When the battery capacity becomes low, the tool stops automatically. If the product does not operate even when the switches are operated, remove the batteries from the tool and charge the batteries.

Indicating the remaining battery capacity

► Fig.10: 1. Battery indicator 2. Check button

Press the check button to indicate the remaining battery capacities. The battery indicators correspond to each battery.

Battery indicator status			Remaining battery capacity
On	Off	Blinking	
			50% to 100%
			20% to 50%
			0% to 20%
			Charge the battery

Indicating the remaining battery capacity

Only for battery cartridges with the indicator

► Fig.11: 1. Indicator lamps 2. Check button

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.

Indicator lamps			Remaining capacity
Lighted	Off	Blinking	
			75% to 100%
			50% to 75%
			25% to 50%
			0% to 25%
			Charge the battery.
			The battery may have malfunctioned.

NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

Automatic speed change function

► Fig.12: 1. Mode indicator

Mode indicator status	Operation mode
<input checked="" type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off
	High speed mode
	High torque mode

This tool has "high speed mode" and "high torque mode". It automatically changes operation mode depending on the work load. When mode indicator lights up during operation, the tool is in high torque mode.

Blade guard

► Fig.13: 1. Blade guard

When lowering the handle, the blade guard rises automatically. The guard is spring loaded so it returns to its original position when the cut is completed and the handle is raised.

⚠ WARNING: Never defeat or remove the blade guard or the spring which attaches to the guard. An exposed blade as a result of defeated guarding may result in serious personal injury during operation.

In the interest of your personal safety, always maintain the blade guard in good condition. Any irregular operation of the blade guard should be corrected immediately. Check to assure spring loaded return action of guard.

⚠ WARNING: Never use the tool if the blade guard or spring are damaged, faulty or removed. Operation of the tool with a damaged, faulty or removed guard may result in serious personal injury.

If the see-through blade guard becomes dirty, or sawdust adheres to it in such a way that the blade and/or workpiece is no longer easily visible, remove the batteries and clean the guard carefully with a damp cloth. Do not use solvents or any petroleum-based cleaners on the plastic guard because this may cause damage to the guard.

If the blade guard is especially dirty and vision through the guard is impaired, remove the batteries and use the supplied wrench to loosen the hex bolt holding the center cover. Loosen the hex bolt by turning it counterclockwise and raise the blade guard and center cover. With the blade guard so positioned, cleaning can be more completely and efficiently accomplished. When cleaning is complete, reverse procedure above and secure the bolt. Do not remove spring holding blade guard. If guard becomes discolored through age or UV light exposure, contact a Makita service center for a new guard. DO NOT DEFEAT OR REMOVE GUARD.

► Fig.14: 1. Center cover 2. Hex wrench 3. Blade guard

Kerf boards

This tool is provided with the kerf boards in the turn base to minimize tearing on the exit side of a cut. The kerf boards are factory adjusted so that the saw blade does not contact the kerf boards. Before use, adjust the kerf boards as follows:

- Fig.15: 1. Kerf board
- Fig.16: 1. Left bevel cut 2. Straight cut 3. Right bevel cut 4. Saw blade 5. Blade teeth
6. Kerf board

First, remove the batteries. Loosen all the screws (2 each on left and right) securing the kerf boards until the kerf boards can still be easily moved by hand. Lower the handle fully, then pull and turn the stopper pin to lock the handle in the lowered position. Release the stopper pin on the sliding pole and pull the carriage toward you fully. Adjust the kerf boards so that the kerf boards just contact the sides of the blade teeth. Tighten the front screws (do not tighten firmly). Push the carriage toward the guide fence fully and adjust the kerf boards so that the kerf boards just contact the sides of blade teeth. Tighten the rear screws (do not tighten firmly).

After adjusting the kerf boards, release the stopper pin and raise the handle. Then tighten all the screws securely.

NOTICE: After setting the bevel angle ensure that the kerf boards are adjusted properly. Correct adjustment of the kerf boards will help provide proper support of the workpiece minimizing workpiece tear out.

Maintaining maximum cutting capacity

This tool is factory adjusted to provide the maximum cutting capacity for a 305 mm saw blade.

When installing a new blade, always check the lower limit position of the blade and if necessary, adjust it as follows:

First, remove the batteries. Turn the stopper lever to engaged position.

- Fig.17: 1. Stopper lever

Push the carriage toward the guide fence fully and lower the handle completely.

Adjust the blade position by turning the adjusting bolt with the hex wrench. The periphery of the blade should come to the point where the front face of the guide fence meets the top surface of the turn base and also it should extend slightly below the top surface of the turn base.

- Fig.18: 1. Adjusting bolt

- Fig.19: 1. Top surface of turn base 2. Periphery of blade 3. Guide fence

With the batteries removed, rotate the blade by hand while holding the handle all the way down to be sure that the blade does not contact any part of the lower base. Re-adjust slightly, if necessary.

After adjustment, always return the stopper lever to the original position.

WARNING: After installing a new blade and with the batteries removed, always be sure that the blade does not contact any part of the lower base when the handle is lowered completely. If a blade makes contact with the base it may cause kickback and result in serious personal injury.

Stopper arm

The lower limit position of the blade can be easily adjusted with the stopper arm. To adjust it, turn the stopper arm in the direction of the arrow as shown in the figure. Turn the adjusting screw so that the blade stops at the desired position when lowering the handle fully.

- Fig.20: 1. Stopper arm 2. Adjusting screw

Adjusting the miter angle

CAUTION: After changing the miter angle, always secure the turn base by tightening the grip firmly.

NOTICE: When turning the turn base, be sure to raise the handle fully.

- Fig.21: 1. Lock lever 2. Grip 3. Releasing lever
4. Pointer

Rotate the grip counterclockwise to unlock the turn base. Turn the grip while holding down the lock lever to move the turn base. Align the pointer with your desired angle on the scale then tighten the grip.

NOTE: If you depress the releasing lever, you can move the turn base without holding down the lock lever. Tighten the grip at your desired position.

This miter saw employs positive stop function. You can set 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, and 60° right/left miter angle quickly. To use this function, move the turn base close to your desired positive stop angle while holding down the lock lever. Then release the lock lever and move the turn base to your desired positive stop angle until the turn base is locked.

Adjusting the bevel angle

NOTICE: Always remove the upper guide fences and vertical vise before adjusting the bevel angle.

NOTICE: When changing bevel angles, be sure to position the kerf boards appropriately as explained in the "Kerf boards" section.

NOTICE: When tilting the saw blade, be sure to raise the handle fully.

NOTICE: Do not tighten the knob too hard. Doing so may cause malfunction of the locking mechanism of the bevel angle.

1. Turn the knob on the slide pole counterclockwise.

- Fig.22: 1. Knob

2. Pull and turn the latch lever to the position as illustrated.

- Fig.23: 1. Latch lever

3. Match the pointer with your desired angle on the scale by moving the carriage then tighten the knob.

► Fig.24: 1. Bevel angle scale 2. Pointer

To tilt the carriage to the right, tilt the carriage to the left slightly and then tilt it to the right while pressing down the releasing button.

► Fig.25: 1. Releasing button

If you perform a bevel cut greater than 45°, move the carriage while sliding the releasing lever toward the front of the tool. You can perform up to 48° bevel cut.

► Fig.26: 1. Releasing lever

This miter saw employs positive stop function. You can set 22.5° and 33.9° angle to both right and left quickly. Set the latch lever in the position as illustrated and tilt the carriage. To change the angle, pull the latch lever and tilt the carriage.

► Fig.27: 1. Latch lever

CAUTION: After changing the bevel angle, always secure the knob.

Slide lock

To lock the sliding movement of the carriage, push the carriage toward the guide fence until it stops. Pull the stopper pin and rotate it 90°.

► Fig.28: 1. Unlocked position 2. Locked position
3. Stopper pin

Switch action

WARNING: Before installing the battery cartridge(s) into the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released. Do not pull the switch trigger hard without pressing in the lock-off button. This can cause switch breakage. Operating a tool with a switch that does not actuate properly can lead to loss of control and serious personal injury.

WARNING: NEVER use tool without a fully operative switch trigger. Any tool with an inoperative switch is HIGHLY DANGEROUS and must be repaired before further usage or serious personal injury may occur.

WARNING: NEVER defeat the lock-off button by taping down or some other means. A switch with a negated lock-off button may result in unintentional operation and serious personal injury.

WARNING: NEVER use the tool if it runs when you simply pull the switch trigger without pressing the lock-off button. A switch in need of repair may result in unintentional operation and serious personal injury. Return tool to a Makita service center for proper repairs BEFORE further usage.

► Fig.29: 1. Switch trigger 2. Lock-off button 3. Hole for padlock

To prevent the switch trigger from being accidentally pulled, a lock-off button is provided. To start the tool, press in the lock-off button and pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

A hole is provided in the switch trigger for insertion of a padlock to lock the tool off.

WARNING: Do not use a lock with a shank or cable any smaller than 6.35 mm in diameter. A smaller shank or cable may not properly lock the tool in the off position and unintentional operation may occur resulting in serious personal injury.

Electronic function

Soft start feature

This function allows the smooth start-up of the tool by limiting the start-up torque.

Laser beam action

CAUTION: Never look into the laser beam. Direct laser beam may injure your eyes.

To turn on the laser beam, press the upper position (I) of the switch. To turn off the laser beam, press the lower position (0) of the switch.

► Fig.30: 1. Switch for laser

Laser line can be shifted to either the left or right side of the saw blade by turning the adjusting screw as follows.

► Fig.31: 1. Adjusting screw

1. Loosen the adjusting screw by turning it counterclockwise.
2. With the adjusting screw loosened, slide the adjusting screw to the right or left as far as it goes.
3. Tighten the adjusting screw firmly at the position where it stops sliding.

NOTE: Laser line is factory adjusted so that it is positioned within 1 mm from the side surface of the blade (cutting position).

NOTE: When laser line appears dim and hard to see because of direct sunlight, relocate the work area to a place where there is less direct sunlight.

Aligning the laser line

Align the cutting line on your workpiece with the laser line.

► Fig.32

A) When you want to obtain the correct size on the left side of workpiece, shift the laser line to the left of the blade.

B) When you want to obtain the correct size on the right side of workpiece, shift the laser line to the right of the blade.

NOTE: Use wood facing against the guide fence when aligning the cutting line with the laser line at the side of guide fence in compound cutting (bevel angle 45° and miter angle right 45°).

ASSEMBLY

WARNING: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before working on the tool. Failure to switch off and remove the battery cartridge may result in serious personal injury.

Hex wrench storage

When not in use, store the hex wrench as shown in the figure to keep it from being lost.

► Fig.33: 1. Hex wrench

Removing and installing saw blade

WARNING: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before installing or removing the saw blade. Accidental start up of the tool may result in serious personal injury.

WARNING: Use only the Makita wrench provided to install or remove the saw blade. Failure to use the wrench may result in overtightening or insufficient tightening of the hex socket bolt and serious personal injury.

WARNING: Never use or substitute the parts which are not supplied with this tool. Using such parts can cause serious personal injury.

WARNING: After installing the saw blade, always make sure that it is securely installed. Loose attachment of the saw blade can cause serious personal injury.

Always lock the carriage with raised position when removing and installing the saw blade. Pull the stopper pin and rotate it 90° with the carriage raised.

► Fig.34: 1. Unlocked position 2. Locked position
3. Stopper pin

Removing the saw blade

Loosen the hex bolt holding the center cover using the hex wrench. Raise the blade guard and center cover.

► Fig.35: 1. Center cover 2. Hex wrench 3. Blade guard

Press the shaft lock to lock the spindle and use the hex wrench to loosen the hex socket bolt. Then remove the hex socket bolt, outer flange and saw blade.

► Fig.36: 1. Shaft lock 2. Hex wrench 3. Hex socket bolt (left-handed) 4. Loosen 5. Tighten

Installing the saw blade

Mount the saw blade carefully onto the spindle, making sure that the direction of the arrow on the surface of the blade matches the direction of the arrow on the blade case.

► Fig.37: 1. Arrow on the blade case 2. Arrow on the blade

Install the outer flange and hex socket bolt. Tighten the hex socket bolt counterclockwise using the hex wrench while pressing the shaft lock.

► Fig.38: 1. Hex socket bolt 2. Outer flange 3. Saw blade 4. Inner flange 5. Spindle 6. Ring

NOTICE: If the inner flange is removed, be sure to install it on the spindle with its protrusion facing away from the blade. If the flange is installed incorrectly, the flange will rub against the machine.

Return the blade guard and center cover to its original position. Then tighten the hex bolt clockwise to secure the center cover. Unlock the stopper pin to release carriage from the raised position. Lower the handle to make sure that the blade guard moves properly. Make sure shaft lock has released spindle before making cut.

WARNING: Before mounting the blade onto the spindle, always be sure that the correct ring for the blade's arbor hole you intend to use is installed between the inner and the outer flanges. Use of the incorrect arbor hole ring may result in the improper mounting of the blade causing blade movement and severe vibration resulting in possible loss of control during operation and in serious personal injury.

Connecting a vacuum cleaner

When you wish to perform clean cutting operation, connect a Makita vacuum cleaner to the dust nozzle using a front cuff 24 (optional accessory).

► Fig.39: 1. Front cuff 24 2. Hose 3. Vacuum cleaner

Dust bag

The use of the dust bag makes cutting operations clean and dust collection easy. To attach the dust bag, remove the dust extraction hose from the tool and connect the dust bag.

► Fig.40: 1. Dust extraction hose 2. Dust bag

When the dust bag is about half full, remove the dust bag from the tool and pull the fastener out. Empty the dust bag of its contents, tapping it lightly so as to remove particles adhering to the insides which might hamper further collection.

► Fig.41: 1. Fastener

Securing workpiece

WARNING: It is extremely important to always secure the workpiece correctly with the proper type of vise or crown molding stoppers. Failure to do so may result in serious personal injury and cause damage to the tool and/or the workpiece.

WARNING: After a cutting operation, do not raise the saw blade until it has come to a complete stop. The raising of a coasting blade may result in serious personal injury and damage to the workpiece.

WARNING: When cutting a workpiece that is longer than the support base of the saw, the material should be supported the entire length beyond the support base and at the same height to keep the material level. Proper workpiece support will help avoid blade pinch and possible kickback which may result in serious personal injury. Do not rely solely on the vertical vise and/or horizontal vise to secure the workpiece. Thin material tends to sag. Support workpiece over its entire length to avoid blade pinch and possible KICKBACK.

► Fig.42: 1. Support 2. Turn base

Guide fences

WARNING: Before operating the tool, make sure that the upper fence is secured firmly.

WARNING: Before bevel-cutting, make sure that no part of the tool, especially the saw blade, contacts the upper and lower fences when fully lowering and raising the handle in any position and while moving the carriage through its full range of travel. If the tool or blade makes contact with the fence, this may result in kickback or unexpected movement of the material and serious personal injury.

Use upper fences to support the material higher than the lower fences. Insert the upper fence into the hole on the lower fence and tighten the clamping screw.

► Fig.43: 1. Upper fence 2. Lower fence 3. Clamping screw 4. Adjusting screw

NOTICE: The lower fences are fixed to the base in the factory. Do not remove the lower fences.

NOTICE: If the upper fence is still loose after tightening the clamping screw, turn the adjusting screw to close a gap. The adjusting screw is factory adjusted. You don't need to use it unless needed.

When not using the upper fence, you can store it onto the pipe of the sub base. Use the clip on the upper fence to hold it on the pipe of the sub base.

► Fig.44: 1. Sub base 2. Upper fence 3. Clip

Vertical vise

WARNING: The workpiece must be secured firmly against the turn base and guide fence with the vise during all operations. If the workpiece is not properly secured against the fence, the material may move during the cutting operation causing possible damage to the saw blade, causing the material to be thrown and loss of control resulting in serious personal injury.

The vertical vise can be installed into either the left or right side of the base and sub base. Insert the vise rod into the hole in the base or sub base.

► Fig.45: 1. Vertical vise 2. Hole for vertical vise
3. Sub base 4. Base

► Fig.46: 1. Vise arm 2. Vise rod 3. Clamping screw
4. Vise knob

Position the vise arm according to the thickness and shape of the workpiece and secure the vise arm by tightening the screw. If the clamping screw contacts the carriage, install the vertical vise to the sub base or the opposite side on the base. Make sure that no part of the tool contacts the vise when lowering the handle all the way. If some part contacts the vise, re-position the vise. Press the workpiece flat against the guide fence and the turn base. Position the workpiece at the desired cutting position and secure it firmly by tightening the vise knob.

NOTE: For a quick setting of workpiece, turning the vise knob to 90° counterclockwise allows the vise knob to be moved up and down. To secure the workpiece after setting, turn the vise knob clockwise.

Horizontal vise

Optional accessory

WARNING: Always rotate the vise nut clockwise until the workpiece is properly secured. If the workpiece is not properly secured the material may move during the cutting operation causing possible damage to the saw blade, causing the material to be thrown and loss of control resulting in serious personal injury.

WARNING: When cutting a thin workpiece, such as base boards, against the fence, always use the horizontal vise.

CAUTION: When cutting the workpiece of the thickness 20 mm or thinner, make sure to use a spacer block to secure the workpiece.

The horizontal vise can be installed in two positions on either the left or right side of the base. When performing 22.5° or greater miter cuts, install the horizontal vise on the side opposite the direction in which the turn base is to be turned.

► Fig.47: 1. Vise plate 2. Vise nut 3. Vise knob

By flipping the vise nut counterclockwise, the vise is released, and rapidly moves in and out. To grip the workpiece, push the vise knob forward until the vise plate contacts the workpiece and flip the vise nut clockwise. Then turn the vise knob clockwise to secure the workpiece.

NOTE: The maximum width of workpiece which can be secured by the horizontal vise is 228 mm.

Sub base

WARNING: Always support a long workpiece so it is level with the top surface of the turn base for an accurate cut and to prevent dangerous loss of tool control. Proper workpiece support will help avoid blade pinch and possible kickback which may result in serious personal injury.

WARNING: Before the cutting operation, always be sure that the sub bases are secured by the screws.

To hold long workpieces horizontally, sub bases are provided on both sides of the tool. Loosen the screws and extend the sub bases to the appropriate length for holding the workpiece. Then tighten the screws.

► Fig.48: 1. Sub base 2. Screw

When cutting, place the workpiece flat against the guide fence and the sub fence on the sub base.

► Fig.49: 1. Guide fence 2. Sub fence 3. Sub base

OPERATION

This tool is intended to cut wood products. With appropriate Makita genuine saw blades, following materials can also be sawed :

— Aluminum products

Refer to our website or contact your local Makita dealer for the correct circular saw blades to be used for the material to be cut.

WARNING: Make sure the saw blade is not contacting the workpiece, etc. before the switch is turned on. Turning the tool on with the blade in contact with the workpiece may result in kickback and serious personal injury.

WARNING: After a cutting operation, do not raise the saw blade until it has come to a complete stop. The raising of a coasting blade may result in serious personal injury and damage to the workpiece.

WARNING: Do not perform any adjustment such as turning grip, knob, and levers on the tool while the saw blade is rotating. Adjustment while the blade is rotating may result in serious personal injury.

NOTICE: Before use, be sure to unlock the stopper pin and release the handle from the lowered position.

NOTICE: Do not apply excessive pressure on the handle when cutting. Too much force may result in overload of the motor and/or decreased cutting efficiency. Press down handle with only as much force as necessary for smooth cutting and without significant decrease in blade speed.

NOTICE: Gently press down the handle to perform the cut. If the handle is pressed down with force or if lateral force is applied, the blade may vibrate and leave a mark (saw mark) in the workpiece and the precision of the cut may be impaired.

NOTICE: During a slide cut, gently push the carriage toward the guide fence without stopping. If the carriage movement is stopped during the cut, a mark will be left in the workpiece and the precision of the cut will be impaired.

Press cutting

WARNING: Always lock the sliding movement of the carriage when performing a press cutting. Cutting without lock may cause possible kickback which may result in serious personal injury.

Workpieces up to 92 mm high and 183 mm wide can be cut in the following manner.

► Fig.50: 1. Stopper pin

1. Push the carriage toward the guide fence until it stops and lock it with the stopper pin.
2. Secure the workpiece with the proper type of vise.
3. Switch on the tool without the circular saw blade making any contact and wait until the circular saw blade attains full speed before lowering.
4. Gently lower the handle to the fully lowered position to cut the workpiece.
5. When the cut is completed, switch off the tool and wait until the circular saw blade has come to a complete stop before returning the circular saw blade to its fully elevated position.

Slide (push) cutting (cutting wide workpieces)

WARNING: Whenever performing a slide cut, first pull the carriage full towards you and press the handle all the way down, then push the carriage toward the guide fence. Never start the cut with the carriage not pulled fully toward you. If you perform the slide cut without the carriage pulled fully toward you, unexpected kickback may occur and serious personal injury may result.

WARNING: Never attempt to perform a slide cut by pulling the carriage towards you. Pulling the carriage towards you while cutting may cause unexpected kickback resulting in possible serious personal injury.

WARNING: Never perform the slide cut with the handle locked in the lowered position.

► Fig.51: 1. Stopper pin

1. Unlock the stopper pin so that the carriage can slide freely.
2. Secure the workpiece with the proper type of vise.
3. Pull the carriage toward you fully.
4. Switch on the tool without the saw blade making any contact and wait until the saw blade attains full speed.
5. Press the handle down and **push the carriage toward the guide fence and through the workpiece.**
6. When the cut is completed, switch off the tool and **wait until the saw blade has come to a complete stop** before returning the blade to its fully elevated position.

Miter cutting

Refer to the section for adjusting the miter angle.

Bevel cut

WARNING: After setting the blade for a bevel cut, ensure that the carriage and saw blade will have free travel throughout the entire range of the intended cut before operating the tool. Interruption of the carriage or blade travel during the cutting operation may result in kickback and serious personal injury.

WARNING: While making a bevel cut, keep hands out of the path of the saw blade. The angle of the blade may confuse the operator as to the actual blade path while cutting and contact with the blade will result in serious personal injury.

WARNING: The saw blade should not be raised until it has come to a complete stop. During a bevel cut, the piece cut off may come to rest against the saw blade. If the blade is raised while it is rotating, the cut-off piece may be ejected by the blade causing the material to fragment which may result in serious personal injury.

NOTICE: When pressing down the handle, apply pressure in parallel with the blade. If a force is applied perpendicularly to the turn base or if the pressure direction is changed during a cut, the precision of the cut will be impaired.

► Fig.52

1. Remove the upper fence on the side that you are going to tilt the carriage.
2. Unlock the stopper pin.
3. Adjust the bevel angle according to the procedure explained in the section for bevel angle adjustment. Then tighten the knob.
4. Secure the workpiece with a vise.
5. Pull the carriage toward you fully.
6. Switch on the tool without the blade making any contact and wait until the blade attains full speed.
7. Gently lower the handle to the fully lowered position while applying pressure in parallel with the blade and **push the carriage toward the guide fence to cut the workpiece.**
8. When the cut is completed, switch off the tool and **wait until the blade has come to a complete stop** before returning the blade to its fully elevated position.

Compound cutting

Compound cutting is the process in which a bevel angle is made at the same time in which a miter angle is being cut on a workpiece. Compound cutting can be performed at the angle shown in the table.

Miter angle	Bevel angle
Left and Right 0° - 45°	Left and Right 0° - 45°

When performing compound cutting, refer to the section for press cutting, slide (push) cutting, miter cutting and bevel cut.

Cutting base boards

CAUTION: Make sure to use the horizontal vise (optional accessory) when cutting the base board.

CAUTION: When cutting the workpiece of the thickness 20 mm or thinner, make sure to use a spacer block to secure the workpiece.

When cutting the base board in 45° miter angle, engage the stopper lever to prevent the blade case from contacting the base board. This will keep the clearance between the base board and the blade case when the carriage is fully pushed forward. Refer to the SPECIFICATIONS for base board cutting capacity.


► Fig.53: 1. Stopper lever 2. Spacer block
3. Horizontal vise

Cutting crown and cove moldings


Crown and cove moldings can be cut on a compound miter saw with the moldings laid flat on the turn base. There are two common types of crown moldings and one type of cove moldings; 52/38° wall angle crown molding, 45° wall angle crown molding and 45° wall angle cove molding.

► Fig.54: 1. 52/38° type crown molding 2. 45° type crown molding 3. 45° type cove molding

There are crown and cove molding joints which are made to fit "Inside" 90° corners ((a) and (b) in the figure) and "Outside" 90° corners ((c) and (d) in the figure.)



1. Inside corner 2. Outside corner



1. Inside corner 2. Outside corner

Measuring


Measure the wall width, and adjust the width of the workpiece according to it. Always make sure that width of the workpiece's wall contact edge is the same as wall length.

► Fig.55: 1. Workpiece 2. Wall width 3. Width of the workpiece 4. Wall contact edge

Always use several pieces for test cuts to check the saw angles.

When cutting crown and cove moldings, set the bevel angle and miter angle as indicated in the table (A) and position the moldings on the top surface of the saw base as indicated in the table (B).

In the case of left bevel cut



1. Inside corner 2. Outside corner

Table (A)

-	Molding position in the figure	Bevel angle		Miter angle	
		52/38° type	45° type	52/38° type	45° type
For inside corner	(a)	Left 33.9°	Left 30°	Right 31.6°	Right 35.3°
	(b)			Left 31.6°	Left 35.3°
For outside corner	(c)			Right 31.6°	Right 35.3°
	(d)				

Table (B)


-	Molding position in the figure	Molding edge against guide fence	Finished piece
For inside corner	(a)	Ceiling contact edge should be against guide fence.	Finished piece will be on the Left side of blade.
	(b)	Wall contact edge should be against guide fence.	
For outside corner	(c)	Wall contact edge should be against guide fence.	Finished piece will be on the Right side of blade.
	(d)	Ceiling contact edge should be against guide fence.	

Example:

In the case of cutting 52/38° type crown molding for position (a) in the above figure:

- Tilt and secure bevel angle setting to 33.9° LEFT.
- Adjust and secure miter angle setting to 31.6° RIGHT.
- Lay crown molding with its broad back (hidden) surface down on the turn base with its CEILING CONTACT EDGE against the guide fence on the saw.
- The finished piece to be used will always be on the LEFT side of the blade after the cut has been made.

In the case of right bevel cut



1. Inside corner 2. Outside corner

Table (A)

-	Molding position in the figure	Bevel angle		Miter angle	
		52/38° type	45° type	52/38° type	45° type
For inside corner	(a)	Right 33.9°	Right 30°	Right 31.6°	Right 35.3°
	(b)			Left 31.6°	Left 35.3°
For outside corner	(c)			Right 31.6°	Right 35.3°
	(d)				

Table (B)

-	Molding position in the figure	Molding edge against guide fence	Finished piece
For inside corner	(a)	Wall contact edge should be against guide fence.	Finished piece will be on the Right side of blade.
	(b)	Ceiling contact edge should be against guide fence.	Finished piece will be on the Left side of blade.
For outside corner	(c)	Wall contact edge should be against guide fence.	Finished piece will be on the Left side of blade.
	(d)	Wall contact edge should be against guide fence.	

Example:

In the case of cutting 52/38° type crown molding for position (a) in the above figure:

- Tilt and secure bevel angle setting to 33.9° RIGHT.
- Adjust and secure miter angle setting to 31.6° RIGHT.
- Lay crown molding with its broad back (hidden) surface down on the turn base with its WALL CONTACT EDGE against the guide fence on the saw.
- The finished piece to be used will always be on the RIGHT side of the blade after the cut has been made.

Crown molding stopper

Optional accessory

Crown molding stoppers allow easier cuts of crown molding without tilting the saw blade. Install them on the turn base as shown in the figures.

At right 45° miter angle


- Fig.56: 1. Crown molding stopper L 2. Crown molding stopper R 3. Turn base 4. Guide fence

At left 45° miter angle

- Fig.57: 1. Crown molding stopper L 2. Crown molding stopper R 3. Turn base 4. Guide fence

Position crown molding with its WALL CONTACT EDGE against the guide fence and its CEILING CONTACT EDGE against the crown molding stoppers as shown in the figure. Adjust the crown molding stoppers according to the size of the crown molding. Tighten the screws to secure the crown molding stoppers. Refer to the table (C) for the miter angle.

- Fig.58: 1. Guide fence 2. Crown molding stopper



1. Inside corner 2. Outside corner

Table (C)

-	Molding position in the figure	Miter angle	Finished piece
For inside corner	(a)	Right 45°	Save the right side of blade
	(b)	Left 45°	Save the left side of blade
For outside corner	(c)		Save the right side of blade
	(d)	Right 45°	Save the left side of blade

Cutting aluminum extrusion

- Fig.59: 1. Vise 2. Spacer block 3. Guide fence 4. Aluminum extrusion 5. Spacer block

When securing aluminum extrusions, use spacer blocks or pieces of scrap as shown in the figure to prevent deformation of the aluminum. Use a cutting lubricant when cutting the aluminum extrusion to prevent build-up of the aluminum material on the circular saw blade.

⚠WARNING: Never attempt to cut thick or round aluminum extrusions. Thick or round aluminum extrusions can be difficult to secure and the work may loosen during the cutting operation which may result in loss of control and serious personal injury.

Special Max Width Cutting Capacities Technique

The maximum cutting capacity of width can be achieved by following the steps below:

For the maximum cutting width of this tool, refer to the cutting capacities for special cuttings in the SPECIFICATIONS section.

1. Set the tool at 0° or 45° miter angle and make sure that the turn base is locked. (Refer to the section for miter angle adjustment.)

2. Remove both right and left upper fences temporarily and set aside them.

3. Cut a platform to the dimensions indicated in the figure using a 38 mm thick, flat stock material such as wood, plywood or particle board.

► Fig.60: 1. 0° Miter angle: Over 450 mm 2. 45° Miter angle: Over 325 mm 3. 38 mm 4. Over 760 mm

⚠WARNING: Be sure to use flat stock as a platform. Stock that is not flat may move during the cutting operation which may result in kickback and serious personal injury.

NOTE: The maximum cutting capacity in height will be reduced by the same amount as the platform thickness.

4. Place the platform on the tool so that it extends equally over each side of the tool base.

Secure the platform to the tool using four 6 mm wood screws through four holes in the lower fences.

► Fig.61: 1. Screws (two each side) 2. Lower fence 3. Base 4. Platform

⚠WARNING: Make sure that the platform is laying flat against the tool base and secured firmly to the lower fences using the four screw holes provided. Failure to properly secure the platform may result in movement and possible kickback resulting in serious personal injury.

⚠WARNING: Ensure that the tool is firmly mounted to a stable and flat surface. Failure to properly mount and secure the tool could cause the tool to be unstable resulting in a loss of control and/or the tool falling which may result in serious personal injury.

5. Install the upper fences on the tool.

⚠WARNING: Do not use the tool without upper fences installed. The upper fences provide the adequate support required to cut the workpiece. If the workpiece is not supported properly, it may move resulting in possible loss of control, kickback and serious personal injury.

6. Place the workpiece to be cut on the platform secured to the tool.

7. Secure the workpiece firmly against the upper fences with a vise before cutting.

► Fig.62: 1. Upper fence 2. Vertical vise 3. Workpiece 4. Platform

8. Make a cut through the workpiece slowly according to the operation explained in the section for slide (push) cutting.

⚠WARNING: Ensure that the workpiece is secured with the vise and make the cut slowly.

Failure to do so may cause the workpiece to move resulting in possible kickback and serious personal injury.

⚠WARNING: Be aware that the platform may become weakened after several cuts are performed at various miter angles. If the platform becomes weakened due to the multiple kerf cuts left in the material, the platform should be replaced. If the weakened platform is not replaced, it may cause the workpiece to move, during cutting, resulting in possible kickback and serious personal injury.

Groove cutting

⚠WARNING: Do not attempt to perform this type of cut by using a wider type blade or dado blade. Attempting to make a groove cut with a wider blade or dado blade could lead to unexpected cutting results and kickback which may result in serious personal injury.

⚠WARNING: Be sure to return the stopper arm to the original position when performing other than groove cutting. Attempting to make cuts with the stopper arm in the incorrect position could lead to unexpected cutting results and kickback which may result in serious personal injury.

For a dado type cut, perform as follows:

1. Adjust the lower limit position of the circular saw blade using the adjusting screw and the stopper arm to limit the cutting depth of the circular saw blade. Refer to the section for stopper arm.

2. After adjusting the lower limit position of the circular saw blade, cut parallel grooves across the width of the workpiece using a slide (push) cut.

► Fig.63: 1. Cut grooves with blade

3. Remove the workpiece material between the grooves with a chisel.

Wood facing

⚠WARNING: Use screws to attach the wood facing to the guide fence. The screws should be installed so that the screw heads are below the surface of the wood facing so that they will not interfere with the positioning of the material being cut. Misalignment of the material being cut can cause unexpected movement during the cutting operation which may result in a loss of control and serious personal injury.

CAUTION: Use straight wood of even thickness for the wood facing.

CAUTION: In order to completely cut through workpieces with a height of 107 mm to 120 mm, a wood facing should be used on the guide fence. The wood facing will space the workpiece away from the fence allowing the blade to complete a deeper cut.

NOTICE: When the wood facing is attached, do not turn the turn base with the handle lowered. The blade and/or the wood facing will be damaged.

Use of wood facing helps to assure splinter-free cuts in workpieces. Attach a wood facing to the guide fence using the holes in the guide fence and 6 mm screws. See the figure concerning the dimensions for a suggested wood facing.

► Fig.64: 1. Hole 2. Over 15 mm 3. Over 270 mm
4. 90 mm 5. 145 mm 6. 19 mm 7. 115 - 120 mm

EXAMPLE When cutting workpieces 115 mm and 120 mm high, use a wood facing with the following thickness.

Miter angle	Thickness of wood facing	
	115 mm	120 mm
0°	20 mm	38 mm
Left and Right 45°	15 mm	25 mm
Left and Right 60°	15 mm	25 mm

Carrying tool

Before carrying the tool, be sure to remove the batteries and all movable parts of the miter saw are secured. Always check the following:

- The batteries are removed.
- The carriage is at 0° bevel angle position and secured.
- The carriage is lowered and locked.
- The carriage is fully slid to the guide fence and locked.
- The turn base is at the full right miter angle position and secured.
- The sub bases are stored and secured.

Carry the tool by holding both sides of the tool base as shown in the figure.

► Fig.65

WARNING: Stopper pin for carriage elevation is for carrying and storage purposes only and not for any cutting operations. The use of the stopper pin for cutting operations may cause unexpected movement of the saw blade resulting in kickback and serious personal injury.

CAUTION: Always secure all moving portions before carrying the tool. If portions of the tool move or slide while being carried, loss of control or balance may occur and result in personal injury.

WIRELESS ACTIVATION FUNCTION

For DLS211 only

What you can do with the wireless activation function

The wireless activation function enables clean and comfortable operation. By connecting a supported vacuum cleaner to the tool, you can run the vacuum cleaner automatically along with the switch operation of the tool.

► Fig.66

To use the wireless activation function, prepare following items:

- A wireless unit (optional accessory)
- A vacuum cleaner which supports the wireless activation function

The overview of the wireless activation function setting is as follows. Refer to each section for detail procedures.

1. Installing the wireless unit
2. Tool registration for the vacuum cleaner
3. Starting the wireless activation function

Installing the wireless unit

Optional accessory

CAUTION: Place the tool on a flat and stable surface when installing the wireless unit.

NOTICE: Clean the dust and dirt on the tool before installing the wireless unit. Dust or dirt may cause malfunction if it comes into the slot of the wireless unit.

NOTICE: To prevent the malfunction caused by static, touch a static discharging material, such as a metal part of the tool, before picking up the wireless unit.

NOTICE: When installing the wireless unit, always be sure that the wireless unit is inserted in the correct direction and the lid is completely closed.

1. Open the lid on the tool as shown in the figure.
► Fig.67: 1. Lid

2. Insert the wireless unit to the slot and then close the lid.

When inserting the wireless unit, align the projections with the recessed portions on the slot.

- Fig.68: 1. Wireless unit 2. Projection 3. Lid
4. Recessed portion

When removing the wireless unit, open the lid slowly. The hooks on the back of the lid will lift the wireless unit as you pull up the lid.

- Fig.69: 1. Wireless unit 2. Hook 3. Lid

After removing the wireless unit, keep it in the supplied case or a static-free container.

NOTICE: Always use the hooks on the back of the lid when removing the wireless unit. If the hooks do not catch the wireless unit, close the lid completely and open it slowly again.

Tool registration for the vacuum cleaner

NOTE: A Makita vacuum cleaner supporting the wireless activation function is required for the tool registration.

NOTE: Finish installing the wireless unit to the tool before starting the tool registration.

NOTE: During the tool registration, do not pull the switch trigger or turn on the power switch on the vacuum cleaner.

NOTE: Refer to the instruction manual of the vacuum cleaner, too.

If you wish to activate the vacuum cleaner along with the switch operation of the tool, finish the tool registration beforehand.

1. Install the batteries to the vacuum cleaner and the tool.
2. Set the stand-by switch on the vacuum cleaner to "AUTO".

► Fig.70: 1. Stand-by switch

3. Press the wireless activation button on the vacuum cleaner for 3 seconds until the wireless activation lamp blinks in green. And then press the wireless activation button on the tool in the same way.

► Fig.71: 1. Wireless activation button 2. Wireless activation lamp

If the vacuum cleaner and the tool are linked successfully, the wireless activation lamps will light up in green for 2 seconds and start blinking in blue.

NOTE: The wireless activation lamps finish blinking in green after 20 seconds elapsed. Press the wireless activation button on the tool while the wireless activation lamp on the cleaner is blinking. If the wireless activation lamp does not blink in green, push the wireless activation button briefly and hold it down again.

NOTE: When performing two or more tool registrations for one vacuum cleaner, finish the tool registration one by one.

Starting the wireless activation function

NOTE: Finish the tool registration for the vacuum cleaner prior to the wireless activation.

NOTE: Refer to the instruction manual of the vacuum cleaner, too.

After registering a tool to the vacuum cleaner, the vacuum cleaner will automatically runs along with the switch operation of the tool.

1. Install the wireless unit to the tool.
2. Connect the hose of the vacuum cleaner with the tool.

► Fig.72

3. Set the stand-by switch on the vacuum cleaner to "AUTO".

► Fig.73: 1. Stand-by switch

4. Push the wireless activation button on the tool briefly. The wireless activation lamp will blink in blue.

► Fig.74: 1. Wireless activation button 2. Wireless activation lamp

5. Pull the switch trigger of the tool. Check if the vacuum cleaner runs while the switch trigger is being pulled.

To stop the wireless activation of the vacuum cleaner, push the wireless activation button on the tool.

NOTE: The wireless activation lamp on the tool will stop blinking in blue when there is no operation for 2 hours. In this case, set the stand-by switch on the vacuum cleaner to "AUTO" and push the wireless activation button on the tool again.

NOTE: The vacuum cleaner starts/stops with a delay. There is a time lag when the vacuum cleaner detects a switch operation of the tool.

NOTE: The transmission distance of the wireless unit may vary depending on the location and surrounding circumstances.

NOTE: When two or more tools are registered to one vacuum cleaner, the vacuum cleaner may start running even if you don't pull the switch trigger because another user is using the wireless activation function.

Description of the wireless activation lamp status

► Fig.75: 1. Wireless activation lamp

The wireless activation lamp shows the status of the wireless activation function. Refer to the table below for the meaning of the lamp status.

Status	Wireless activation lamp			Description	
	Color	On	Blinking		
Standby	Blue			2 hours	The wireless activation of the vacuum cleaner is available. The lamp will automatically turn off when no operation is performed for 2 hours.
				When the tool is running.	The wireless activation of the vacuum cleaner is available and the tool is running.
Tool registration	Green			20 seconds	Ready for the tool registration. Waiting for the registration by the vacuum cleaner.
				2 seconds	The tool registration has been finished. The wireless activation lamp will start blinking in blue.
Cancelling tool registration	Red			20 seconds	Ready for the cancellation of the tool registration. Waiting for the cancellation by the vacuum cleaner.
				2 seconds	The cancellation of the tool registration has been finished. The wireless activation lamp will start blinking in blue.
Others	Red			3 seconds	The power is supplied to the wireless unit and the wireless activation function is starting up.
	Off	-	-	-	The wireless activation of the vacuum cleaner is stopped.

Cancelling tool registration for the vacuum cleaner

Perform the following procedure when cancelling the tool registration for the vacuum cleaner.

1. Install the batteries to the vacuum cleaner and the tool.

2. Set the stand-by switch on the vacuum cleaner to "AUTO".

► Fig.76: 1. Stand-by switch

3. Press the wireless activation button on the vacuum cleaner for 6 seconds. The wireless activation lamp blinks in green and then become red. After that, press the wireless activation button on the tool in the same way.

► Fig.77: 1. Wireless activation button 2. Wireless activation lamp

If the cancellation is performed successfully, the wireless activation lamps will light up in red for 2 seconds and start blinking in blue.

NOTE: The wireless activation lamps finish blinking in red after 20 seconds elapsed. Press the wireless activation button on the tool while the wireless activation lamp on the cleaner is blinking. If the wireless activation lamp does not blink in red, push the wireless activation button briefly and hold it down again.

Troubleshooting for wireless activation function

Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts for repairs.

State of abnormality	Probable cause (malfunction)	Remedy
The wireless activation lamp does not light/blink.	The wireless unit is not installed into the tool. The wireless unit is improperly installed into the tool.	Install the wireless unit correctly.
	The terminal of the wireless unit and/or the slot is dirty.	Gently wipe off dust and dirt on the terminal of the wireless unit and clean the slot.
	The wireless activation button on the tool has not been pushed.	Push the wireless activation button on the tool briefly.
	The stand-by switch on the vacuum cleaner is not set to "AUTO".	Set the stand-by switch on the vacuum cleaner to "AUTO".
	No power supply	Supply the power to the tool and the vacuum cleaner.
Cannot finish tool registration / cancelling tool registration successfully.	The wireless unit is not installed into the tool. The wireless unit is improperly installed into the tool.	Install the wireless unit correctly.
	The terminal of the wireless unit and/or the slot is dirty.	Gently wipe off dust and dirt on the terminal of the wireless unit and clean the slot.
	The stand-by switch on the vacuum cleaner is not set to "AUTO".	Set the stand-by switch on the vacuum cleaner to "AUTO".
	No power supply	Supply the power to the tool and the vacuum cleaner.
	Incorrect operation	Push the wireless activation button briefly and perform the tool registration/cancellation procedures again.
	The tool and vacuum cleaner are away from each other (out of the transmission range).	Get the tool and vacuum cleaner closer to each other. The maximum transmission distance is approximately 10 m however it may vary according to the circumstances.
	Before finishing the tool registration/cancellation; - the switch trigger on the tool is pulled or; - the power button on the vacuum cleaner is turned on.	Push the wireless activation button briefly and perform the tool registration/cancellation procedures again.
	The tool registration procedures for the tool or vacuum cleaner have not finished.	Perform the tool registration procedures for both the tool and the vacuum cleaner at the same timing.
	Radio disturbance by other appliances which generate high-intensity radio waves.	Keep the tool and vacuum cleaner away from the appliances such as Wi-Fi devices and microwave ovens.

State of abnormality	Probable cause (malfunction)	Remedy
The vacuum cleaner does not run along with the switch operation of the tool.	The wireless unit is not installed into the tool. The wireless unit is improperly installed into the tool.	Install the wireless unit correctly.
	The terminal of the wireless unit and/or the slot is dirty.	Gently wipe off dust and dirt on the terminal of the wireless unit and clean the slot.
	The wireless activation button on the tool has not been pushed.	Push the wireless activation button briefly and make sure that the wireless activation lamp is blinking in blue.
	The stand-by switch on the vacuum cleaner is not set to "AUTO".	Set the stand-by switch on the vacuum cleaner to "AUTO".
	More than 10 tools are registered to the vacuum cleaner.	Perform the tool registration again. If more than 10 tools are registered to the vacuum cleaner, the tool registered earliest will be cancelled automatically.
	The vacuum cleaner erased all tool registrations.	Perform the tool registration again.
	No power supply	Supply the power to the tool and the vacuum cleaner.
	The tool and vacuum cleaner are away from each other (out of the transmission range).	Get the tool and vacuum cleaner closer each other. The maximum transmission distance is approximately 10 m however it may vary according to the circumstances.
The vacuum cleaner runs while the tool's switch trigger is not pulled.	Radio disturbance by other appliances which generate high-intensity radio waves.	Keep the tool and vacuum cleaner away from the appliances such as Wi-Fi devices and microwave ovens.
	Other users are using the wireless activation of the vacuum cleaner with their tools.	Turn off the wireless activation button of the other tools or cancel the tool registration of the other tools.

MAINTENANCE

WARNING: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance. Failure to removing the battery cartridge and switch off the tool may result in accidental start up of the tool which may result in serious personal injury.

WARNING: Always be sure that the circular saw blade is sharp and clean for the best and safest performance. Attempting a cut with a dull and /or dirty blade may cause kickback and result in a serious personal injury.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

Adjusting the cutting angle

This tool is carefully adjusted and aligned at the factory, but rough handling may have affected the alignment. If your tool is not aligned properly, perform the following:

Miter angle

Lower the handle fully and lock it in the lowered position by the stopper pin. Push the carriage toward the guide fence. Loosen the grip and the screws which secure the pointer and miter angle scale.

► Fig.78: 1. Screw on pointer 2. Screws on miter angle scale 3. Miter scale

Set the turn base to the 0° position using the positive stop function. Square the side of the blade with the face of the guide fence using a triangular rule or try-square. While keeping the square, tighten the screws on the miter angle scale. After that, align the pointers (both right and left) with the 0° position in the miter angle scale and then tighten the screw on the pointer.

► Fig.79: 1. Triangular rule

Bevel angle

0° bevel angle

Push the carriage toward the guide fence and lock the sliding movement by the stopper pin. Lower the handle fully and lock it in the lowered position by the stopper pin and then loosen the knob. Turn the 0° adjusting bolt two or three revolutions counterclockwise to tilt the saw blade to the right.

► Fig.80: 1. 0° Adjusting bolt 2. Screw

Carefully square the side of the saw blade with the top surface of the turn base using the triangular rule, try-square, etc. by turning the 0° adjusting bolt clockwise. Then tighten the knob firmly to secure the 0° angle you have set.

► Fig.81: 1. Triangular rule 2. Saw blade 3. Top surface of turn base

Check if the side of the saw blade squares with the turn base surface once again. Loosen the screw on the pointer. Align the pointer with 0° position in the bevel angle scale and then tighten the screw.

45° bevel angle

NOTICE: Before adjusting the 45° bevel angle, finish 0° bevel angle adjustment.

Loosen the knob and fully tilt the carriage to the side that you want to check. Check if the pointer indicates the 45° position in the bevel angle scale.

► Fig.82

If the pointer does not indicate the 45° position, align it with 45° position by turning the adjusting bolt on the opposite side of the bevel angle scale.

► Fig.83: 1. Left 45° adjusting bolt 2. Right 45° adjusting bolt

Adjusting the sub fences

Adjust the sub fences on the sub bases if they are not aligned with guide fences.

1. Loosen the bolts securing the sub fences using the hex wrench.
2. Place a straight rigid bar, such as a square steel member, flat against the guide fences.
3. While the bar is flat against the guide fences, place the sub fences so that the face of the sub fence becomes flat against the bar. After that, tighten the bolts.

► Fig.84: 1. Bolt 2. Sub fence 3. Guide fence 4. Rigid bar

Adjusting the laser line position

WARNING: The batteries must be installed while adjusting the laser line. Take extra care not to switch on the tool during adjustment. Accidental start up of the tool may result in serious personal injury.

CAUTION: Never look directly into the laser beam. Direct eye exposure to the beam could cause serious damage to your eyes.

NOTICE: Check the position of laser line regularly for accuracy.

NOTICE: Beware that impacts to the tool. It may cause the laser line to be misaligned or may cause damage to the laser, shortening its life.

NOTICE: Have the tool repaired by a Makita authorized service center for any failure on the laser unit.

The movable range of laser line is decided by the range adjustment screws on both sides. Perform following procedures to alter the laser line position.

1. Remove the batteries.
2. Draw a cutting line on the workpiece and place it on the turn base. At this time, do not secure the workpiece with a vise or similar securing device.
3. Lower the handle and align the cutting line with the saw blade.
4. Return the handle to the original position and secure the workpiece with the vertical vise so that the workpiece does not move from the position you have determined.
5. Install the batteries and turn on the laser switch.
6. Loosen the adjusting screw. To move the laser line away from the blade, turn the range adjustment screws counterclockwise. To move the laser line close to the blade, turn the range adjustment screw clockwise.

Adjusting the laser line on the left side of the blade

► Fig.85: 1. Adjusting screw 2. Range adjustment screw 3. Hex wrench 4. Laser line 5. Saw blade

Adjusting the laser line on the right side of the blade

► Fig.86: 1. Adjusting screw 2. Range adjustment screw 3. Hex wrench 4. Laser line 5. Saw blade

7. Slide the adjusting screw to the position that the laser line comes onto the cutting line and then tighten it.

NOTE: The movable range of laser line is factory adjusted within 1 mm (0.04") from the side surface of saw blade.

Cleaning the laser light lens

The laser light becomes hard to see as the lens for the laser light gets dirty. Clean the lens for laser light periodically.

► Fig.87: 1. Screw 2. Lens

Remove the batteries. Loosen the screw and pull out the lens. Clean the lens gently with a damp soft cloth.

NOTICE: Do not remove the screw which secures the lens. If the lens does not come out, loosen the screw further.

NOTICE: Do not use solvents or any petroleum-based cleaners on the lens.

After use

After use, wipe off chips and dust adhering to the tool with a cloth or the like. Keep the blade guard clean according to the directions in the previously covered section titled "Blade guard". Lubricate the sliding portions with machine oil to prevent rust.

OPTIONAL ACCESSORIES

⚠WARNING: These Makita accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments may result in serious personal injury.

⚠WARNING: Only use the Makita accessory or attachment for its stated purpose. Misuse of an accessory or attachment may result in serious personal injury.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Steel & Carbide-tipped saw blades
- Vertical vise
- Horizontal vise
- Crown molding stopper set
- Dust bag
- Triangular rule
- Hex wrench
- Hex wrench (for laser adjustment)
- Wireless unit (for DLS211)
- Makita genuine battery and charger

NOTE: Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

规格

型号：	DLS211	DLS212
锯片直径	欧洲国家	305 mm
	非欧洲国家	305 mm
内孔直径	欧洲国家	30 mm
	非欧洲国家	30 mm或25.4 mm (规格因国家而异)
锯片的最大锯槽厚度		3.2 mm
最大斜接角度		右60°, 左60°
最大斜切角度		右48°, 左48°
空载速度 (RPM)		4,400/min
激光型	红色激光650 nm, 最高输出 < 1.6 mW (激光等级2M)	
额定电压		D.C. 36 V
尺寸 (长 × 宽 × 高)		898 mm × 690 mm × 725 mm
净重		30.7 - 31.3 kg

切割能力 (高 × 宽)

斜接角度		斜切角度		
		45° (左)	0°	45° (右)
0°	-	61 mm x 382 mm 71 mm x 363mm	92 mm x 382 mm 107 mm x 363 mm	44 mm x 382 mm 54 mm x 363 mm
	导板导向 板上木衬 片的厚度 (用于 增加切割 高度)	20 mm	78 mm × 325 mm	115 mm × 325mm
		38 mm	80 mm × 292 mm	120 mm × 292 mm
				-
45° (右 和左)	-	61 mm x 268 mm 71 mm x 255 mm	92 mm x 268 mm 107 mm x 255 mm	44 mm x 268 mm 54 mm x 255 mm
	导板导向 板上木衬 片的厚度 (用于 增加切割 高度)	15 mm	-	115 mm × 227 mm
		25 mm		120 mm × 212 mm
				-

斜接角度		斜切角度		
		45° (左)	0°	45° (右)
60° (右 和左)	导板导向 板上木衬 片的厚度 (用于 增加切割 高度)	- 15 mm 25 mm	92 mm x 185 mm 107 mm x 178 mm	-
			115 mm x 155 mm	
			120 mm x 140 mm	

特定切割的切割能力

切割类型	切割能力
45°顶角线 (使用顶角线止动器)	203 mm
踢脚板 (使用水平虎钳)	171 mm

- 生产者保留变更规格不另行通知之权利。
- 规格可能因销往国家之不同而异。
- 重量因附件（包括电池组）而异。根据EPTA-Procedure 01/2014，最重与最轻的组合见表格。

适用电池组和充电器

电池组	BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
充电器	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF

- 部分以上所列电池组和充电器是否适用视用户所在地区而异。

⚠ 警告：请仅使用以上所列电池组和充电器。使用其他类型的电池组或充电器可能会导致人身伤害和 / 或失火。

符号

以下显示本工具使用的符号。在使用工具之前请务必理解其含义。



阅读使用说明书。



为了避免飞溅的碎片造成人身伤害，切割后请保持锯片头朝下，直至锯片完全停止。



执行斜切角切割时，先逆时针转动旋钮，再倾斜刀架。然后再顺时针转动旋钮以固定。



进行滑动切割时，请首先将刀架完全拉向自身并向压把手，然后将刀架推向导板导向板。



向右倾斜刀架时按住释放按钮。



以45°斜接角度切割踢脚板时，请使用止动杆。



请勿将手或手指靠近锯片。



切勿直视激光束。直视激光束会对您的眼睛造成伤害。



请勿向着斜切角切割的相同方向安装水平虎钳。（该图标适用于水平虎钳）



仅限于欧盟国家
请勿将电气设备或电池组与家庭普通废弃物一同丢弃！请务必遵守欧洲关于废弃电子电气设备、电池和蓄电池以及废弃电池和蓄电池的指令并根据法律法规执行。达到使用寿命的电气设备和电池组必须分类回收至符合环境保护规定的再循环机构。

用途

本工具用于木材中精确的笔直和斜接角切割。
也可使用适当的锯片切锯铝材。

安全警告

电动工具通用安全警告

▲警告：阅读随电动工具提供的所有安全警告、说明、图示和规定。不遵照以下所列说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

警告中的术语“电动工具”是指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

工作场地的安全

- 保持工作场地清洁和明亮。杂乱和黑暗的场地会引发事故。
- 不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- 操作电动工具时，远离儿童和旁观者。注意力不集中会使你失去对工具的控制。


电气安全

- 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将降低电击风险。
- 避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。如果你身体接触接地表面会增加电击风险。
- 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进入电动工具将增加电击风险。

- 不得滥用软线。绝不能用软线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使软线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击风险。
- 当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的延长线。适合户外使用的电线将降低电击风险。
- 如果无法避免在潮湿环境中操作电动工具，应使用带有剩余电流装置（RCD）保护的电源。RCD的使用可降低电击风险。
- 电动工具会产生对用户无害的电磁场（EMF）。但是，起搏器和其他类似医疗设备的用户应在操作本电动工具前咨询其设备的制造商和 / 或医生寻求建议。**

人身安全

- 保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。防护装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- 防止意外起动。在连接电源和/或电池包、拿起或搬运工具前确保开关处于关闭位置。手指放在开关上搬运工具或开关处于接通时通电会导致危险。
- 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
- 手不要过分伸展。时刻注意立足点和身体平衡。这样能在意外情况下能更好地控制住电动工具。
- 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让你的头发和衣服远离运动部件。宽松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部件。
- 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保其连接完好且使用得当。使用集尘装置可降低尘屑引起的危险。
- 不要因为频繁使用工具而产生的熟悉感而掉以轻心，忽视工具的安全准则。某个粗心的动作可能在瞬间导致严重的伤害。
- 使用电动工具时请始终佩带护目镜以免伤害眼睛。护目镜须符合美国ANSI Z87.1、欧洲EN 166或者澳大利亚 / 新西兰的AS/NZS 1336的规定。在澳大利亚 / 新西兰，法律要求佩带面罩保护脸部。



雇主有责任监督工具操作者和其他近工作区域人员佩带合适的安全防护设备。

电动工具使用和注意事项

1. 不要勉强使用电动工具，根据用途使用合适的电动工具。选用合适的按照额定值设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
2. 如果开关不能接通或关断电源，则不能使用该电动工具。不能通过开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
3. 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或卸下电池包（如可拆卸）。这种防护性的安全措施降低了电动工具意外起动的风险。
4. 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不允许不熟悉电动工具和不了解这些说明的人操作电动工具。电动工具在未经培训的使用者手中是危险的。
5. 维护电动工具及其附件。检查运动部件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，应在使用前修理好电动工具。许多事故是由维护不良的电动工具引发的。
6. 保持切削刀具锋利和清洁。维护良好地有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
7. 按照使用说明书，并考虑作业条件和要进行的作业来选择电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险情况。
8. 保持手柄和握持表面干燥、清洁，不得沾有油脂。在意外的情况下，湿滑的手柄不能保证握持的安全和对工具的控制。

9. 使用本工具时，请勿佩戴可能会缠结的布质工作手套。布质工作手套卷入移动部件可能会造成人身伤害。

电池式工具使用和注意事项

1. 仅使用生产者规定的充电器充电。将适用于某种电池包的充电器用到其他电池包时可能会发生着火危险。
2. 仅使用配有专用电池包的电动工具。使用其他电池包可能会产生伤害和着火危险。
3. 当电池包不用时，将它远离其他金属物体，例如回形针、硬币、钥匙、钉子、螺钉或其他小金属物体，以防电池包一端与另一端连接。电池组端部短路可能会引起燃烧或着火。
4. 在滥用条件下，液体可能会从电池组中溅出；应避免接触。如果意外碰到液体，用水冲洗。如果液体碰到了眼睛，还应寻求医疗帮助。从电池中溅出的液体可能会发生腐蚀或燃烧。
5. 不要使用损坏或改装过的电池包或工具。损坏或改装过的电池组可能呈现无法预测的结果，导致着火、爆炸或伤害。
6. 不要将电池包暴露于火或高温中。电池包暴露于火或高于130 °C的高温中可能导致爆炸。
7. 遵循所有充电说明。不要在说明书中指定的温度范围之外给电池包或电动工具充电。不正确或在指定的温度范围外充电可能会损坏电池和增加着火的风险。

维修

1. 让专业维修人员使用相同的备件维修电动工具。这将保证所维修的电动工具的安全。
2. 决不能维修损坏的电池包。电池包仅能由生产者或其授权的维修服务商进行维修。
3. 上润滑油及更换附件时请遵循本说明书指示。

斜断锯安全注意事项

1. 斜断锯用于切割木材或仿木产品，不可使用切割砂轮来切割铁质材料，例如钢筋、铁棒和板墙筋等。磨屑导致下部保护罩等运动部件卡滞。砂轮切割产生的火花会烧灼下部保护罩、锯槽嵌入物等塑料部件。

- 如果可行的话,请使用夹具固定工件。用手固定工件时,双手与锯片两侧至少要保持100 mm以上的距离。切勿使用该锯切割体积太小难以夹紧或难以手持的工件。如果手距离锯片过近,会增加与锯片接触导致受伤的风险。
- 工件必须固定和夹紧或紧紧抵住导板和工作台。切勿以任何方式将工件向锯片递送或徒手切割。未固定或移动的工件在高速切割时会被甩出,导致人身伤害。
- 按压锯片穿过工件。切勿抬起锯片穿过工件。要进行切割,请在不切割的状态下提起锯片头,将其拉到工件上方,启动电机,向下按压锯片头使锯片穿过工件。切割过程中抬起锯片会导致锯片爬上工件,致使锯片组件被猛烈甩向操作人员。
- 切勿将手放在锯片前后所需切割线的上方。以“双手交叉”(左手握持锯片右边部分的工件或右手握持锯片左边部分的工件)的方式固定工件十分危险。

► 图片1

- 锯片在旋转时,如需清理木屑或出于其他原因触碰导向板时双手与锯片两侧至少要保持100 mm以上的距离。旋转的锯片可能会在较难觉察的情况下接近双手,导致严重的人身伤害。
- 切割前请检查工件。如果工件弯曲或扭曲,将弯曲面的外侧朝向导板将其夹住。务必始终确保工件、导板和工作台之间在切割线上没有间隙。弯曲或扭曲的工件会扭动或晃动,切割时会对旋转的锯片产生阻力。工件上不得有铁钉等异物。
- 清理干净工作台上除工件以外的任何其他工具、木屑后方可使用锯片。小碎片或松动的木头片等其他异物接触到旋转的锯片时会被高速甩出。
- 一次仅可切割一个工件。多个工件堆叠无法被充分夹紧或获得良好支撑,切割期间会对锯片产生阻力或移位。
- 使用前,确保在水平、稳固的物体表面安装或放置斜断锯。水平、稳固的工作表面会降低斜断锯变得不稳定的风险。
- 做好施工计划。每次改动偏转角或斜切角设置的时候,要确保正确设置可调式导板使其支撑工件且不会干扰锯片或保护罩系统。在不打开工具开关且台面上没有工件的情况下,移动锯片模拟进行一次完全切割,确保不存在干扰或切割导板的危险。
- 对于长度或宽度超过工作台的工件,请通过延展工作台、锯木架等方式给予充分支撑。如果未获得充分支撑,长度或宽度超过斜断锯工作台的工件会翻转。如果切块或工件翻转,它会抬起下部保护罩或被旋转的锯片甩出。
- 切勿让他人作为助手替代延展工作台或令其对工件进行额外支撑。工件支撑不稳定会导致切割操作期间锯片卡滞或工件移位,将操作人员和助手拉向旋转的锯片。
- 切下的切块不可以任何形式挤压旋转的锯片。如果受到限制,也即使用纵向制动器,切块会挤住锯片并被猛烈甩出。
- 对于圆棒或圆管等圆形材料,请使用夹具或专用固定装置来进行充分固定。圆棒在切割时存在滚动的趋势,导致刀片被“咬住”,请用手将工件拉入锯片。
- 操作锯片接触工件前,请使其达到全速。此举可降低工件被甩出的风险。
- 如果工件或锯片被卡住,请关闭斜断锯。等到所有移动的部件停止,然后断开电源插头和/或取下电池组。然后再处理卡住的材料。如果在工件被卡住的情况下继续切割,则会导致斜断锯失控或受损。
- 结束切割后,松开开关,使锯片头保持向下,等待锯片完全停止后再移除切块。双手靠近仍在转动的锯片是十分危险的。
- 进行不完全切割或在锯片头完全插入下方之前松开开关时,请牢握把手。锯片的制动操作会导致锯片头被猛地向下拉动,存在人身伤害风险。
- 仅使用工具上所标示或说明书中所规定直径的锯片。使用尺寸不正确的锯片可能会影响锯片的正确保护或保护罩的操作,从而导致严重的人身伤害。
- 仅使用所标示的速度等于或大于工具上所标示的速度的锯片。
- 请勿使用该锯切割木材、铝材或类似材料之外的其他材料。
- (仅限欧洲国家)
仅可使用符合EN847-1标准的锯片。

其它注意事项

1. 请使用挂锁避免儿童进入车间。
2. 切勿踩踏工具。如果工具翻倒或意外接触到切割工具，可能会导致严重的人身伤害。
3. 切勿使工具在无人照看的情况下运行。关闭电源。切勿在工具完全停止前离开工具。
4. 请勿在保护罩未安装到位时操作本锯。在每次使用之前请检查锯片保护罩是否正确闭合。如果锯片保护罩无法自由移动和快速闭合，则请勿使用该锯。切勿将锯片保护罩置于打开位置。
5. 请勿将手放在锯片移动路线上。请勿接触仍在转动的锯片。否则会造成严重伤害。
6. 为减少受伤风险，请在每次横切操作后将刀架完全返回靠后的位置。
7. 搬动工具前请务必固定好所有可以移动的部件。
8. 将锯片头锁在下位的止动销或止动杆仅用于搬运和贮存的目的，而不用于任何切割操作。
9. 操作之前，请仔细检查锯片上是否有裂缝或损坏。应立即更换有裂缝或损坏的锯片。卡滞在锯片上变硬的树脂和木沥青会使该锯的速度变慢，并增加反弹的可能性。因此，请先将锯片从工具上拆下，然后使用树脂和沥青清洁剂、热水或煤油进行清洁。保持锯片清洁。切勿使用汽油清洁锯片。
10. 进行滑动切割时，可能会出现反弹。当锯片在切割期间受工件卡滞时会发生反弹，锯片会快速弹向操作人员。会导致失控和严重的人身伤害。如果锯片在操作期间卡滞，切勿继续切割，此时应立即松开开关。
11. 请仅使用本工具指定的法兰。
12. 请小心勿损坏主轴、法兰（尤其是安装表面）或螺栓。这些部件的损坏可能导致锯片破裂。
13. 确保翻转基座已正确固定，使其在操作期间不会移动。使用基板上的孔将锯片紧固到稳定的工作台或工作架上。操作人员切不可在所处位置不当时使用工具。
14. 打开开关前，请确保松开轴锁。
15. 确保锯片不会在最下位置接触到翻转基座。
16. 请牢握把手。请注意在启动和停止期间锯片会轻微地上下移动。
17. 打开开关前，请确认锯片未与工件接触。

18. 在实际的工件上使用工具之前，请先让工具空转片刻。请注意，振动或摇摆可能表示安装不当或刀片不平衡。
19. 若发现有任何异常请立即停止操作。
20. 请勿试图将开关扳机锁定在“开启”位置。
21. 请务必使用本说明书中建议的附件。使用砂轮等不适用的附件可能会导致人身伤害。
22. 某些材料含有有毒化学物质。小心不要吸入粉尘，并避免皮肤接触。遵循材料供应商的安全提示。
23. 本工具不可使用带线电源。

激光的补充安全规则

1. 存在激光辐射，切勿直视激光束或使用**2M类**激光的光学设备。

请保留此说明书。

▲警告：请勿为图方便或因对产品足够熟悉（由于重复使用而获得的经验）而不严格遵循相关产品安全规则。使用不当或不遵循使用说明书中的安全规则会导致严重的人身伤害。

电池组的重要安全注意事项

1. 在使用电池组之前，请仔细通读所有的说明以及(1)电池充电器，(2)电池，以及(3)使用电池的产品上的警告标记。
2. 请勿拆解电池组。
3. 如果机器运行时间变得过短，请立即停止使用。否则可能会导致过热、起火甚至爆炸。
4. 如果电解液进入您的眼睛，请用清水将其冲洗干净并立即就医。否则可能会导致视力受损。
5. 请勿使电池组短路：
 - (1) 请勿使任何导电材料碰触到端子。
 - (2) 避免将电池组与其他金属物品如钉子、硬币等放置在同一容器内。
 - (3) 请勿将电池组置于水中或使其淋雨。电池短路将产生大的电流，导致过热，并可能导致起火甚至击穿。
6. 请勿将工具和电池组置于温度可能达到或超过**50 °C (122 °F)**的场所。
7. 即使电池组已经严重损坏或完全磨损，也请勿焚烧电池组。电池组会在火中爆炸。
8. 请小心，勿撞击电池或使其掉落。
9. 请勿使用损坏的电池。

10. 本工具附带的锂离子电池需符合危险品法规要求。
第三方或转运代理等进行商业运输时，应遵循包装和标识方面的特殊要求。有关运输项目的准备作业，咨询危险品方面的专业人士。同时，请遵守可能更为详尽的国家法规。请使用胶带保护且勿遮掩表面的联络信息，并牢固封装电池，使电池在包装内不可动。
11. 丢弃电池组时，需将其从工具上卸下并在安全地带进行处理。关于如何处理废弃的电池，请遵循当地法规。
12. 仅将电池用于**Makita**（牧田）指定的产品。将电池安装至不兼容的产品会导致起火、过热、爆炸或电解液泄漏。
13. 如长时间未使用工具，必须将电池从工具内取出。

请保留此说明书。

▲小心：请仅使用**Makita**（牧田）原装电池。使用非**Makita**（牧田）原装电池或经过改装的电池可能会导致电池爆炸，从而造成火灾、人身伤害或物品受损。同时也会导致牧田工具和充电器的牧田保修服务失效。

保持电池最大使用寿命的提示

1. 在电池组电量完全耗尽前及时充电。发现工具电量低时，请停止工具操作，并给电池组充电。
2. 请勿对已充满电的电池组重新充电。过度充电将缩短电池的使用寿命。
3. 请在**10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)** 的室温条件下给电池组充电。请在灼热的电池组冷却后再充电。
4. 如果电池组长时间（超过六个月）未使用，请给其充电。

无线装置的重要安全注意事项

1. 切勿拆卸或改装此无线装置。
2. 请远离儿童存放无线装置。如果意外吞食，请立即就医。
3. 此无线装置仅用于**Makita**（牧田）电动工具。
4. 请勿将此无线装置暴露在雨水或潮湿的环境中。
5. 请勿在温度超过**50°C**的环境下使用此无线装置。
6. 请勿在医疗器械（例如心脏起搏器）附近运行此无线装置。
7. 请勿在自动化设备附近运行此无线装置。否则，自动化设备可能会发生故障或出现错误。
8. 不要在高温场所或可能产生静电或电气噪音的场所操作无线装置。
9. 无线装置会产生对用户无害的电磁场（EMF）。
10. 此无线装置属于精密仪器。请小心，勿掉落或撞击此无线装置。
11. 避免徒手或用金属材料接触无线装置的端子。
12. 在产品中安装无线装置时，务必取下产品上的电池。
13. 请勿在那些可能会使灰尘和水进入插槽的地方打开插槽的封盖。插槽的插口务必保持干净清洁。
14. 务必沿正确的方向插入无线装置。
15. 请勿过度用力按压无线装置上的无线启动按钮，也不可使用边缘锋利的物体按压该按钮。
16. 运行此无线装置时务必关闭插槽的封盖。
17. 切勿在工具正在通电的情况下从插槽取下无线装置。否则可能会导致此无线装置发生故障。
18. 切勿揭下此无线装置上的贴纸。
19. 切勿在此无线装置上粘贴任何贴纸。
20. 切勿将此无线装置留在可能会产生静电或电气噪音的地方。
21. 切勿将此无线装置留在可能会产生高温的地方，例如阳光照射下的车内。
22. 切勿将此无线装置留在灰尘或粉尘较重的地方，或可能会产生腐蚀性气体的地方。
23. 温度的剧烈变化可能会使此无线装置产生凝露。露水未完全干燥前，请勿使用此无线装置。
24. 清洁此无线装置时，请使用柔软的干抹布轻轻擦拭。切勿使用汽油、稀释剂或导电脂等类似物品。
25. 存放此无线装置时，请将其放在随附的盒中或防静电的容器中。
26. 请勿将非**Makita**（牧田）无线装置的任何其它设备插入工具的插槽中。
27. 如果插槽的封盖受损，请勿使用该工具。否则水、灰尘和泥土进入插槽可能会导致故障。
28. 如非必要，请勿拉动和 / 或扭动插槽的封盖。如果封盖从工具脱落，请将其还原。
29. 如果插槽的封盖丢失或受损，请更换。

请保留此说明书。

部件说明

► 图片2

1	滑杆	2	止动销（用于刀架滑动）	3	垂直虎钳	4	释放按钮（用于右侧斜切角）
5	副基座	6	翻转基座	7	指针（用于斜接角度）	8	斜接角度刻度
9	锯槽板	10	锯片罩壳	11	调节螺丝（用于激光线）	12	量程调节螺丝（用于激光线）
13	锯片保护罩	14	旋钮（用于调整斜切角度）	15	六角扳手	16	副导板
17	调节螺丝（用于下限位置）	18	调节螺栓（用于最大切割能力）	19	止动臂	20	电池组
21	锁定杆（用于翻转基座）	22	释放杆（用于翻转基座）	23	把手（用于翻转基座）	-	-

► 图片3

1	止动销（用于刀架升降）	2	软管（用于除尘）	3	导板导向板（上部导板）	4	导板导向板（下部导板）
5	开关扳机	6	锁止按钮	7	挂锁孔	8	封盖（用于无线装置（仅用于DLS211）
9	开关（用于激光线）	10	电池指示灯	11	模式指示灯	12	CHECK（查看）按钮
13	无线启动按钮	14	无线启动指示灯	15	集尘袋	16	斜切角度刻度
17	0°调节螺栓（用于斜切角度）	18	指针（用于斜切角度）	19	45°调节螺栓（用于斜切角度）	20	插销杆（用于斜切角度）
21	释放杆（用于48°斜切角度）	-	-	-	-	-	-

安装

安装把手

将把手的螺纹轴拧入翻转基座。

► 图片4: 1. 把手 2. 翻转基座

安装除尘软管

如图所示，将除尘软管连接至工具。
确保弯头和套管正确插入工具的端口。

► 图片5: 1. 除尘软管 2. 弯管 3. 套筒
4. 端口

要从端口移除弯管，请在按住锁定按钮的同时拉动弯管。

► 图片6: 1. 锁定按钮 2. 弯管

工作台安装

工具出厂时，把手由止动销锁定在较低位置。轻轻按下把手的同时，拉动止动销并旋转90°。

► 图片7: 1. 锁定位置 2. 解锁位置
3. 止动销

该工具应该用四个螺栓穿过工具基座上的螺栓孔将其固定在一个平坦稳定的表面。这样可以防止机器倾覆而可能导致的人身伤害。

► 图片8: 1. 螺栓

▲警告：确保工具不会在支撑面上移动。
切割期间在支撑面上移动斜断锯可能会导致工具失控和严重的人身伤害。

功能描述

▲警告：调节或检查工具功能之前，请务必关闭工具的电源并取出电池组。未关闭电源并取出电池组可能会产生意外启动，导致严重的人身伤害。

安装或拆卸电池组

▲小心：安装或拆卸电池组之前，请务必关闭工具电源。

▲小心：安装或拆卸电池组时请握紧工具和电池组。否则它们可能从您的手中滑落，导致工具和电池组受损，甚至造成人身伤害。

► 图片9：1. 红色指示灯 2. 按钮 3. 电池组

拆卸电池组时，按下电池组前侧的按钮，同时将电池组从工具中抽出。

安装电池组时，要将电池组上的舌簧与外罩上的凹槽对齐，然后推滑到位。将其完全插入到位，直到电池组被锁定并发出卡嗒声为止。如果插入后仍能看到按钮上侧的红色指示灯，则说明电池组未完全锁紧。

▲小心：务必完全装入电池组，直至看不见红色指示灯。否则它可能会意外从工具中脱落，从而造成自身或他人受伤。

▲小心：请勿强行安装电池组。如果电池组难以插入，可能是插入方法不当。

注：仅安装单个电池组时，工具无法工作。

工具 / 电池保护系统

本工具配备有工具 / 电池保护系统。该系统可自动切断电机电源以延长工具和电池寿命。作业时，如果工具或电池处于以下情况，工具将会自动停止运转。

过热保护

过热保护

■亮起

□闪烁



工具过热时，工具将自动停止运转且电池指示灯闪烁约60秒。在这种情况下，请等待工具冷却后再开启工具。

过放电保护

电池剩余电量变低时，本工具自动停止运转。如果即使在打开开关时本产品仍不运转，请从工具上拆下电池并给电池充电。

显示电池的剩余电量

► 图片10：1. 电池指示灯 2. CHECK（查看）按钮

按CHECK（查看）按钮可显示电池剩余电量。各个电池有与之相对应的电池指示灯。

电池指示灯状态	剩余的电池电量
■ 亮起	50% 至 100%
□ 熄灭	20% 至 50%
■ 闪烁	0% 至 20%
■ 闪烁	给电池充电

显示电池的剩余电量

仅限带指示灯的电池组

► 图片11: 1. 指示灯 2. CHECK (查看) 按钮

按电池组上的CHECK (查看) 按钮可显示电池剩余电量。指示灯将亮起数秒。

指示灯			剩余电量
点亮	熄灭	闪烁	
			75%至100%
			50%至75%
			25%至50%
			0%至25%
			给电池充电。
			电池可能出现故障。

注：在不同的使用条件及环境温度下，指示灯所示电量可能与实际情况略有不同。

自动变速功能

► 图片12: 1. 模式指示灯

模式指示灯状态	操作模式
<input checked="" type="radio"/> 亮起 <input type="radio"/> 熄灭	高速模式
	高转矩模式

本工具设有“高速模式”和“高转矩模式”。它将根据工作负荷自动变换操作模式。如果模式指示灯在工具操作期间亮起，则工具处于高转矩模式。

锯片保护罩

► 图片13: 1. 锯片保护罩

降下把手时，锯片保护罩会自动升起。当完成切割抬起把手时，弹簧加力的保护罩会回到原来的位置。

⚠ 警告：请勿废弃或移除锯片保护罩或者保护罩上的弹簧。由于废弃保护罩而使锯片暴露在外会在操作期间导致严重的人身伤害。

为了您的个人安全，请务必保持锯片保护罩处于良好状态。应立即纠正对于锯片保护罩的任何违规操作。检查确认保护罩的弹簧可正常工作。

⚠ 警告：如果锯片保护罩或弹簧已被损坏，出现故障或被移除，请勿使用该工具。在保护罩被损坏、出现故障或被移除的情况下操作工具可能会导致严重的人身伤害。

如果透明锯片保护罩变脏，或者锯屑附着在保护罩上，以至无法看清锯片或工件，请取出电池并用湿布认真清洁保护罩。请勿使用溶剂或石油类清洁剂来清洁塑料保护罩，否则会损坏保护罩。

如果锯片保护罩特别脏，无法透过保护罩看清锯片，请取出电池并使用附带的扳手拧松固定中心盖板的六角螺栓。按逆时针方向拧松六角螺栓，并抬起锯片保护罩和中心盖板。如此定位锯片保护罩，可以更彻底和高效地完成清洁。清洁完成后，按与上面相反的步骤操作，拧紧螺栓。请勿移除固定锯片保护罩的弹簧。如果保护罩由于老化或紫外线照射而变色，请与Makita (牧田) 服务中心联系，更换新的保护罩。请勿废弃或移除保护罩。

► 图片14: 1. 中心盖板 2. 六角扳手 3. 锯片保护罩

锯槽板

本工具在翻转基座上配有锯槽板，以最大程度地减少切割边破裂的情况。锯槽板在出厂时就已调节好，所以锯片不会碰到锯槽板。使用前，请按以下说明调节锯槽板：

► 图片15: 1. 锯槽板

► 图片16: 1. 左斜切角切割 2. 直线切割
3. 右斜切角切割 4. 锯片 5. 锯齿
6. 锯槽板

首先，取出电池。将所有固定锯槽板的螺丝（左右各2个）拧松到可以轻易用手移动的程度。将把手完全降下，拉动并旋转止动销将把手锁定在较低的位置。松开滑杆上的止动销，然后将刀架朝自身方向拉到位。调节锯槽板，以使锯槽板刚好碰到锯齿的两侧。拧紧前面的螺丝（不要拧死）。将刀架充分推向导板导向板，调节锯槽板使锯槽刚好碰到锯齿的两侧。拧紧后面的螺丝（不要拧死）。

调整好锯槽板之后，松开止动销，抬起把手。然后牢牢紧固所有的螺丝。

注意：设定斜切角度后确保锯槽板已正确调整。校正锯槽板的调整有助于为工件提供合适的支撑，最小化工件破损的几率。

保持最大切割能力

该工具在出厂已调节好，用305 mm锯片提供最大切割能力。

安装新锯片时，请随时检查锯片的下限位置，如果有必要，按以下说明调节：

首先，取出电池。将止动杆旋转至啮合位置。

► 图片17: 1. 止动杆

把刀架充分推向导板导向板并完全降下把手。

使用六角扳手旋转调节螺栓来调节锯片位置。锯片边缘应处于导板导向板的前端面和翻转基座的顶面相接的位置，且锯片边缘需略低于翻转基座的顶面。

► 图片18: 1. 调节螺栓

► 图片19: 1. 翻转基座的顶面 2. 锯片边缘
3. 导板导向板

取出电池后，用手旋转锯片，同时完全降下把手确保锯片不会接触到下面基座的任何部分。如有必要请重新略作调节。

调节完成后，请使止动杆返回到原来的位置。

▲警告：在安装完新锯片并取出电池后，必须确保在把手完全降下时，锯片不会碰到下基座的任何部件。如果锯片碰到基座则可能造成反弹和严重的人身伤害。

止动臂

锯片的下限位置可以轻易用止动臂来调节。如需调节，请按图示沿箭头方向旋转止动臂。旋转调节螺丝，使锯片在完全降下把手时停在所需的位置。

► 图片20: 1. 止动臂 2. 调节螺丝

调节斜接角度

▲小心：在改变斜接角度后，请将把手牢固拧紧以锁住翻转基座。

注意：当转动翻转基座时，请确保将把手充分抬起。

► 图片21: 1. 锁定杆 2. 把手 3. 释放杆
4. 指针

逆时针方向旋转把手以解锁翻转基座。按下锁定杆的同时旋转把手以移动翻转基座。使指针指向角度规上的所需角度，然后拧紧把手。

注：如果按下释放杆，可以在不按下锁定杆的情况下移动翻转基座。在所需位置紧固把手。

斜断锯具备前挡块功能。您可以快速设置 0° 、 15° 、 22.5° 、 31.6° 、 45° 和 60° 左 / 右斜接角度。要使用该功能，请在按压锁定杆的同时移动翻转基座，使其靠近所需前挡块角度。然后释放锁定杆，并向所需前挡块角度移动翻转基座，直至翻转基座锁定。

调节斜切角度

注意：调节斜切角度时，务必移除上导板和垂直虎钳。

注意：在改变斜切角度时，请确保按“锯槽板”部分说明的那样调整好锯槽板的位置。

注意：当倾斜锯片时，请确保将把手充分抬起。

注意：请勿过分拧紧旋钮。否则会导致斜切角度的锁定机构故障。

1. 逆时针旋转滑杆上的旋钮。

► 图片22: 1. 旋钮

2. 拉动并旋转插销杆至图示位置。

► 图片23: 1. 插销杆

3. 通过移动刀架使指针指向角度规上的所需角度，然后拧紧旋钮。

► 图片24: 1. 斜切角度刻度 2. 指针

向右倾斜刀架时，请在按压释放按钮的同时将刀架稍微向左倾斜，然后再将其向右倾斜。

► 图片25: 1. 释放按钮

如要进行超过 45° 的斜切角切割，请在向工具前端滑动释放杆的同时移动刀架。最高可以进行 48° 斜切角切割。

► 图片26: 1. 释放杆

斜断锯具备前挡块功能。可以快速设定左右两边 22.5° 和 33.9° 角。将插销杆放在图示位置并倾斜刀架。要更改角度，请拉动插销杆并倾斜刀架。

► 图片27: 1. 插销杆

⚠ 小心：更改斜切角度后，务必紧固旋钮。

滑动锁定

要锁定刀架使其不滑动，请向导板导向板推动刀架直至其停止。拉动止动销并旋转 90° 。

► 图片28: 1. 解锁位置 2. 锁定位置
3. 止动销

开关操作

⚠ 警告：在将电池组安装至工具之前，请务必检查开关扳机是否能扣动自如，松开时能否退回至“关闭”位置。在没有按下锁止按钮的情况下请勿用力扣动开关扳机。这样可能会导致开关破损。若工具上的开关无法正常工作，将可能导致工具失控，并造成严重的人身伤害。

⚠ 警告：请勿使用开关扳机失灵的工具。开关扳机失灵的工具是极其危险的，必须维修过后才能使用，否则会导致严重的人身伤害。

⚠ 警告：切勿通过封住锁止按钮或其他方法来弃用锁止按钮。在弃用开关锁止按钮的情况下使用工具时可能会出现意外运行的情况并导致严重的人身伤害。

⚠ 警告：如果当您只是扣动开关扳机而没有按下锁止按钮时，工具即开始运行，则切勿使用此工具。在开关需要维修的情况下使用工具时可能会出现意外运行的情况并导致严重的人身伤害。在进一步使用该工具之前，请将其送回Makita（牧田）维修中心进行正确的修理。

► 图片29: 1. 开关扳机 2. 锁止按钮
3. 挂锁孔

为避免使用者不小心扣动开关扳机，本工具采用锁止按钮。要启动工具时，按下锁止按钮，然后扣动开关扳机即可。松开开关扳机工具即停止。

开关扳机上留有一个孔供插入挂锁，可将工具锁定为关闭状态。

⚠ 警告：请勿使用带有直径小于 6.35 mm 的手把或钢索的锁。较小的手把或钢索无法正确将工具锁定在关闭位置，可能会出现意外运行的情况并导致严重的人身伤害。

电子功能

软启动功能

该功能可限制启动转矩，实现工具的顺利启动。

激光束动作

⚠ 小心：切勿直视激光束。直视激光束会对您的眼睛造成伤害。

若要打开激光束，按开关上部(I)。若要关闭激光束，按开关下部(O)。

► 图片30: 1. 激光开关

如下旋转调节螺丝，可以将激光线移至锯片的左边或右边。

► 图片31: 1. 调节螺丝

1. 逆时针方向转动以拧松调节螺丝。
2. 拧松调节螺丝后，将调节螺丝最大限度地向左或向右滑动。
3. 在调节螺丝停止滑动的地方将其拧紧。

注：激光线在出厂时就已调节好，在距锯片（切割位置）侧面 1 mm 以内。

注：当由于太阳光直射的原因，激光线显得暗淡或难以看到时，请将工作地点转移到直射太阳光较少的地方。

对齐激光线

对齐工件上的切割线与激光线。

► 图片32

- A) 如果需要在工件的左边获得正确尺寸，将激光线移到锯片的左边。
- B) 如果需要在工件的右边获得正确尺寸，将激光线移到锯片的右边。

注：复合切割中（斜切角度 45° ，斜接角度右 45° ），在导板导向板这边调准切割线与激光线时，使用木衬片抵住导板导向板。

装配

▲警告：在装配工具之前，请务必关闭工具电源并取出电池组。未关闭电源和取出电池组可能会导致严重的人身伤害。

六角扳手的存放

不使用时，请如图所示贮存六角扳手以防丢失。

► 图片33：1. 六角扳手

拆卸和安装锯片

▲警告：安装或者拆卸锯片之前，请务必关闭工具电源并拆下电池组。意外启动工具可能会导致严重的人身伤害。

▲警告：请仅使用随附的Makita（牧田）扳手来安装或拆卸锯片。否则可能会导致内六角螺栓安装过紧或者较松，从而导致严重的人身伤害。

▲警告：请勿使用或替换非本工具随附的部件。使用此类部件会导致严重的人身伤害。

▲警告：安装锯片后，务必检查确保锯片已牢固安装。如安装不牢固，则会导致严重的人身伤害。

拆卸或安装锯片时，请务必在抬起位置锁定刀架。在刀架抬起的情况下拉动止动销并旋转90°。

► 图片34：1. 解锁位置 2. 锁定位置
3. 止动销

拆下锯片

用六角扳手拧松固定中心盖板的内六角螺栓。抬起锯片保护罩和中心盖板。

► 图片35：1. 中心盖板 2. 六角扳手 3. 锯片保护罩

按下轴锁锁定主轴，用六角扳手拧松内六角螺栓。然后拆下内六角螺栓、外法兰盘和锯片。

► 图片36：1. 轴锁 2. 六角扳手 3. 内六角螺栓（左手）4. 拧松 5. 拧紧

安装锯片

安装锯片时，小心地将其安装在主轴上，确保锯片表面上的箭头方向与锯片基座上的箭头方向相吻合。

► 图片37：1. 锯片基座上的箭头 2. 锯片上的箭头

安装外法兰盘和内六角螺栓。在向下按轴锁的同时，使用六角扳手逆时针转动紧固内六角螺栓。

► 图片38：1. 内六角螺栓 2. 外法兰盘 3. 锯片 4. 内法兰盘 5. 主轴 6. 挡圈

注意：如果内法兰盘被拆下，将其安装到主轴上时，确保其凸起部分朝向远离锯片。如果法兰安装不正确，则法兰会与机器产生摩擦。

将锯片保护罩和中心盖板放回原来的位置。然后按顺时针方向拧紧六角螺栓以紧固中心盖板。解锁止动销以从抬起位置释放刀架。降下把手确保锯片保护罩正常移动。请确保切割前轴锁已松开主轴。

▲警告：在把锯片安装到主轴上之前，请确保适用于您想要使用的锯片轴孔的挡圈已被安装到内外法兰盘之间。使用错误的轴孔挡圈可能会导致锯片的安装不正确，运行期间锯片会移动和剧烈振动，工具可能因此失控并造成严重的人身伤害。

连接吸尘器

当您想进行清洁切割操作时，请使用24号前端管口（选购附件）将Makita（牧田）集尘器连接至集尘口。

► 图片39：1. 24号前端管口 2. 软管
3. 集尘器

集尘袋

使用集尘袋可使打磨操作更为干净，也可方便地集尘。要连接集尘袋，请拆下工具上的除尘软管并连接集尘袋。

► 图片40：1. 除尘软管 2. 集尘袋

当集尘袋已装满一半左右的空间时，从工具上取下集尘袋并拉出紧固装置。倒空集尘袋并轻轻拍打以去除附着在集尘袋内壁的碎屑，以便再次使用。

► 图片41：1. 紧固装置

固定工件

▲警告: 始终用适当类型的虎钳或顶角线止动器正确固定工件极其重要。否则可能会导致严重的人身伤害、工具和 / 或工件受损。

▲警告: 切割完成后，切勿在锯片完全停止转动前抬起锯片。抬起还在转动的锯片可能会导致严重的人身伤害和工件受损。

▲警告: 切割长于斜断锯支撑座的工件时，应以相同的高度对超出支撑座的材料完整长度进行支撑，以保持材料水平。正确支撑工件有助于避免锯片收缩以及可能反弹的情况，否则可能会导致严重的人身伤害。请勿仅仅依靠垂直虎钳和水平虎钳来固定工件。较薄的材料易于下陷。全长度地支撑工件以避免锯片收缩以及可能反弹的情况。

► 图片42: 1. 支撑件 2. 翻转基座

导板导向板

▲警告: 在操作工具前，请确保上部导板已被牢牢固定住。

▲警告: 进行斜切角切割之前，请确保在充分降下或抬起把手到任何位置以及最大程度地移动刀架时，没有工具部件（尤其是锯片）接触到上下导板。工具或锯片接触到导板可能会导致反弹或材料的意外移动以及严重的人身伤害。

使用上导板支撑高于下导板的材料。将上导板插入下导板上的孔内，然后拧紧夹紧螺丝。

► 图片43: 1. 上导板 2. 下导板 3. 夹紧螺丝
4. 调节螺丝

注意: 出厂时下导板固定在基座上。请勿拆下下导板。

注意: 如果在紧固夹紧螺丝后上导板仍松动，请旋转调节螺丝以闭合缝隙。调节螺丝出厂时已调节。除非必要，否则无需使用。

不使用上导板时，可将其存放在副基座的管子上。使用上导板上的夹子将其固定在副基座的管子上。

► 图片44: 1. 副基座 2. 上导板 3. 夹子

垂直虎钳

▲警告: 在所有操作过程中，工件都必须用虎钳牢牢地固定在翻转基座和导板导向板上。如果工件未正确固定在导向板上，在切割操作期间材料可能会移动，并可能导致锯片受损，引起材料飞溅和失控，造成严重的人身伤害。

垂直虎钳可以安装在基座和副基座的左右两侧的任意一侧。把虎钳杆插入基座或副基座上的孔中。

► 图片45: 1. 垂直虎钳 2. 用于垂直虎钳的孔 3. 副基座 4. 基座

► 图片46: 1. 虎钳臂 2. 虎钳杆 3. 夹紧螺丝
4. 虎钳旋钮

根据工件的厚度和形状调节虎钳臂的位置，然后拧紧螺丝固定虎钳臂。如果夹紧螺丝碰到刀架，请将垂直虎钳安装至副基座，或者基座的另一侧。确保在充分降下把手时，没有工具部件碰到虎钳。否则，应重新调节虎钳的位置。

把工件平放按住抵在导板导向板和翻转基座上。调节工件到期望的切割位置，拧紧虎钳旋钮将其牢牢固定住。

注: 为方便快速调节工件位置，请将虎钳旋钮按逆时针旋转至90°能使虎钳旋钮上下移动。调节好工件位置后，可按顺时针方向旋转虎钳旋钮来固定工件。

水平虎钳

选购附件

▲警告: 工件被正确固定之前，请务必顺时针旋转虎钳螺母。如果工件没有牢牢固定，则切割操作期间材料可能会移动并导致锯片受损，材料被抛出，工具失控，从而造成严重的人身伤害。

▲警告: 在导板上切割较薄的工件时，比如踢脚板，请使用水平虎钳。

▲小心: 当切割厚度为20 mm或以下的工件时，确保使用垫块固定工件。

水平虎钳可以安装在基座的左、右两侧的任意一侧。执行22.5°或更大角度的斜接角切割时，请在与翻转基座转动方向相对的一侧安装水平虎钳。

► 图片47: 1. 虎钳板 2. 虎钳螺母 3. 虎钳旋钮

逆时针转动虎钳螺母，虎钳即被松开，并快速地内外移动。若要固定工件，向前推动虎钳旋钮，直到虎钳板接触工件，再顺时针转动虎钳螺母。然后按顺时针方向拧动虎钳旋钮将工件固定住。

注：水平虎钳可固定工件的最大宽度为 228 mm。

副基座

▲警告：请保持较长工件与翻转基座的顶面齐平，以便准确切割同时避免工具失控的危险。正确支撑工件有助于避免锯片收缩以及可能反弹的情况，否则可能会导致严重的人身伤害。

▲警告：开始切割前，务必确保副基座已通过螺丝牢牢固定。

为水平固定较长的工件，工具的两侧都配备了副基座。松开螺丝并拉伸副基座至合适长度以固定工件。然后拧紧螺丝。

► 图片48：1. 副基座 2. 螺丝

切割时，使工件紧贴导板导向板和基座的副导板。

► 图片49：1. 导板导向板 2. 副导板
3. 副基座

操作

本工具用于切割木产品。使用适当的Makita（牧田）原装锯片，也可切锯以下材料：

— 铝产品

有关适合切割材料的正确电圆锯锯片，请参阅我们的网站或联系当地Makita（牧田）经销商。

▲警告：打开开关前，请确认锯片未与工件等接触。在锯片接触到工件的情况下开启工具可能会导致反弹和严重的人身伤害。

▲警告：切割完成后，切勿在锯片完全停止转动前抬起锯片。抬起还在转动的锯片可能会导致严重的人身伤害和工件受损。

▲警告：锯片旋转时切勿执行任何调节，例如旋转工具上的把手、旋钮和杆。在锯片旋转时进行调节可能会导致严重的人身伤害。

注意：使用前，务必解锁止动销并从降下的位置释放把手。

注意：切割时，请勿向把手施加过大压力。力度太大可能造成电机超载，降低切割效率。按压把手时的力度只需达到平稳切割便可，但同时应不会明显降低锯片转动速度。

注意：进行切割时，把手压力要轻柔。如果对把手用力太大或使用侧力，锯片会发生振动，会在工件上留下锯痕，切割的精确度就受到影响。

注意：在滑动切割中，轻轻地把刀架匀速推向导板导向板。如果刀架在切割中停止运动，工件会留下锯痕，影响切割的精确性。

按压切割

▲警告：执行按压切割时务必锁定刀架的滑动。在不锁定的情况下切割可能会导致反弹和严重的人身伤害。

长度达92 mm宽度达183 mm的工件可以用以下方式进行切割。

► 图片50：1. 止动销

1. 请向导板导向板推动刀架直至其停止并将使用止动销将其锁定。

2. 用适当类型的虎钳固定住工件。

3. 将工具电源打开，同时避免电圆锯锯片接触工件，然后等待其转速达到全速，再压低电圆锯锯片。

4. 轻轻压低把手至最低位置来切割工件。

5. 切割完成后，关闭工具电源开关，待电圆锯锯片完全停止运转后，把电圆锯锯片放回其充分抬起的位置。

滑动（推动）切割（较宽工件切割）

！警告：在进行滑动切割时，首先把刀架充分拉向自己，按压把手至最低位置，然后将刀架推向导板导向板。在刀架没有充分拉向自己的情况下，请勿开始切割。如果在没有充分将刀架拉向您的情况下进行滑动切割，可能会导致意外反弹和严重的人身伤害。

！警告：切勿试图通过将刀架拉向您来进行滑动切割。在切割期间将刀架拉向您可能会导致意外反弹和严重的人身伤害。

！警告：切勿在把手锁定在较低位置的情况下进行滑动切割。

► 图片51：1. 止动销

1. 解锁止动销，使刀架可以自由滑动。
2. 用适当类型的虎钳固定住工件。
3. 将刀架充分拉向自己。
4. 将工具电源打开，勿让锯片接触工件，并等待其转速达到全速。
5. 向下按压把手，并**把刀架推向导板导向板，穿过工件。**
6. 切割完成后，关闭工具电源开关，**待锯片完全停止运转后**，把锯片放回充分抬起的位置。

斜接角切割

请参考调节斜接角度章节。

斜切角切割

！警告：将锯片设定用于斜切角切割之后，操作工具之前，请确保刀架和锯片可以在预定切割的范围内自由移动。切割操作期间刀架或锯片移动受阻可能会导致反弹和严重的人身伤害。

！警告：进行斜切角切割时，请将手置于锯片的路径之外。切割期间，锯片的角度可能会混淆操作者对实际锯片路径的判断，碰到锯片会导致严重的人身伤害。

！警告：务必等待锯片完全停止，方可将其抬起。斜切角切割期间，切除的碎块可能会黏着在锯片上。如果在锯片仍在旋转的情况下抬起它，则切除的碎块可能会碰到锯片，造成碎片四处飞溅，从而导致严重的人身伤害。

注意：在向下按压把手时，压力要与锯片平行。如果压力与翻转基座垂直，或者切割过程中压力方向改变，则会影响到切割的精确度。

► 图片52

1. 拆下刀架倾斜方向一侧的上导板。
2. 解锁止动销。
3. 根据斜切角度调节章节中的说明调节斜切角度。然后拧紧旋钮。
4. 用虎钳固定住工件。
5. 将刀架充分拉向自己。
6. 将工具电源打开，勿让锯片接触工件，等待其转速达到全速。
7. 向把手施加与锯片平行的力轻轻地压低把手到最低位置，并**将刀架推向导板导向板来切割工件。**
8. 切割完成后，关闭工具电源开关，**待锯片完全停止运转时**，把锯片放回充分抬起的位置。

复合切割

复合切割就是对工件进行斜接角切割的同时对其进行斜切角切割的工序。复合切割可以完成表格中角度的切割。

斜接角度	斜切角度
左和右0° - 45°	左和右0° - 45°

在进行复合切割时，请参考按压切割、滑动（推动）切割、斜接角切割和斜切角切割章节。

切割踢脚板

！小心：切割踢脚板时确保使用水平虎钳（选购附件）。

！小心：当切割厚度为20 mm或以下的工件时，确保使用垫块固定工件。

以45°斜接角度切割踢脚板时，请使用止动杆以防锯片基座接触踢脚板。当刀架充分前推时，这将保持踢脚板和锯片基座之间的间隙。

关于踢脚板切割能力，请参考“规格”。

► 图片53：1. 止动杆 2. 垫块 3. 水平虎钳


顶角线和拱形饰条切割

将装饰线脚平放在旋转工作台上，用复合斜断机切割顶角线和拱形饰条。


常用的有两种类型的顶角线和一种拱形饰条，即52/38°顶角线、45°顶角线和45°拱形饰条。

► 图片54: 1. 52/38°顶角线 2. 45°顶角线
3. 45°拱形饰条

有专门为“内”90°墙角（图中(a)和(b)）和“外”90°墙角（图中(c)和(d)）制作的顶角线和拱形饰条接头。



1. 内角 2. 外角



1. 内角 2. 外角

测量


测量墙面宽度并相应调整工件的宽度。要确保工件的墙面接触边的宽度与墙面的长度相同。

► 图片55: 1. 工件 2. 墙面宽度 3. 工件宽度
4. 墙面接触边

务必使用几块废木材进行测试切割，以检查角度。

顶角线和拱形饰条切割时，按表格(A)设定斜切角度和斜接角度，按表格(B)将饰条在电锯基座顶面的位置调节好。

在左斜切角切割情况下



1. 内角 2. 外角

表格 (A)

—	图中 饰条 位置	斜切角度		斜接角度	
		52/ 38° 类型	45° 类型	52/ 38° 类型	45° 类型
内角	(a)	左 33.9°	左30°	右 31.6°	右 35.3°
	(b)			左 31.6°	左 35.3°
外角	(c)			右 31.6°	右 35.3°
	(d)				

表格 (B)


—	图中 饰条 位置	抵住导板导向 板的饰条边	完成部分
内角	(a)	天花板接触 边应抵住导 板导向板。	完成部分应 位于锯片的 左侧。
	(b)	墙面接触边 应抵住导板 导向板。	
外角	(c)	天花板接触 边应抵住导 板导向板。	完成部分应 位于锯片的 右侧。
	(d)	天花板接触 边应抵住导 板导向板。	

例:

在上图中位置 (a) 的52/38°顶角线切割中：

- 倾斜并固定斜切角度左33.9°。
- 调节并固定斜接角度右31.6°。
- 将顶角线较宽的（隐藏）后表面朝下放在翻转基座上，使天花板接触边抵住电锯上的导板导向板。
- 切割以后，完成待用的部分总是位于锯片的左侧。

在右斜切角切割情况下



1. 内角 2. 外角

表格 (A)

—	图中 饰条 位置	斜切角度		斜接角度	
		52/ 38° 类型	45° 类型	52/ 38° 类型	45° 类型
内角	(a)	右 33.9°	右30°	右 31.6°	右 35.3°
	(b)			左 31.6°	左 35.3°
外角	(c)			右 31.6°	右 35.3°
	(d)				

表格 (B)

—	图中 饰条 位置	抵住导板导向 板的饰条边	完成部分
内角	(a)	墙面接触边 应抵住导板 导向板。	完成部分应 位于锯片的 右侧。
	(b)	天花板接触 边应抵住导 板导向板。	
外角	(c)	墙面接触边 应抵住导板 导向板。	完成部分应 位于锯片的 左侧。
	(d)		

例：

在上图中位置 (a) 的52/38°顶角线切割中：

- 倾斜并固定斜切角度右33.9°。
- 调节并固定斜接角度右31.6°。
- 将顶角线较宽的（隐藏）后表面朝下放在翻转基座上，使墙面接触边抵住导电锯上的导板导向板。
- 切割以后，完成待用的部分总是位于锯片的右侧。

顶角线止动器

选购附件

使用顶角线止动器，可以不用倾斜锯片，更容易地完成顶角线切割。如图中所示将它们安装在翻转基座上。

在右45°斜接角度


- 图片56：1. 左顶角线止动器 2. 右顶角线止动器 3. 翻转基座 4. 导板导向板

在左45°斜接角度

- 图片57：1. 左顶角线止动器 2. 右顶角线止动器 3. 翻转基座 4. 导板导向板

如图所示将顶角线墙面接触边抵住导板导向板，天花板接触边抵住顶角线止动器。根据顶角线的尺寸调节顶角线止动器。拧紧螺丝固定顶角线止动器。请参阅斜接角度表格 (C)。

- 图片58：1. 导板导向板 2. 顶角线止动器



1. 内角 2. 外角

表格 (C)

—	图中 饰条 位置	斜接角度	完成部分
内角	(a)	右45°	保留锯片右侧
	(b)	左45°	保留锯片左侧
外角	(c)	右45°	保留锯片右侧
	(d)		保留锯片左侧

切割铝型材

- 图片59：1. 虎钳 2. 垫块 3. 导板导向板 4. 铝型材 5. 垫块

固定铝挤压件时，请按照图示放置垫块或废弃木材，防止铝材变形。切割铝挤压件时，请使用切割油，以免铝材堆积在电圆锯锯片上。

▲警告：切勿尝试切割较厚或圆形的铝挤压件。较厚或圆形的铝型材难以固定，在切割操作期间可能会变松，从而导致工具失控和严重的人身伤害。

实现特别最大宽度切割能力的方法

执行以下步骤可以实现最大宽度切割能力：关于本工具的最大切割宽度，请参考规格章节中的特定切割的切割能力。

1. 将工具设为 0° 或 45° 斜接角度，确保翻转基座锁定。（请参阅斜接角度调节章节。）

2. 暂时拆下左右两侧的上导板，放在一边。

3. 使用厚度为38 mm、平坦的库存材料，如木材、夹板、刨花板，按图示尺寸切割一块平台。

► 图片60：1. 0° 斜接角度：超过450 mm
2. 45° 斜接角度：超过325 mm
3. 38 mm 4. 超过760 mm

▲警告：务必使用平坦的库存材料作平台。切割操作期间不平坦的库存材料可能会移动，导致反弹和严重的人身伤害。

注：最大切割高度会随着平台厚度变化而等量减少。

4. 将平台置于工具上，使其在工具基座各侧的伸出量相同。

使用四颗6 mm木螺丝穿过下导板上的四个孔，将平台固定到工具上。

► 图片61：1. 螺丝（每侧两颗）2. 下导板
3. 基座 4. 平台

▲警告：确保平台平贴工具基座，并且使用附带的四个螺丝孔将其牢牢固定在下导板上。未恰当地固定平台可能会导致移动和反弹，从而造成严重的人身伤害。

▲警告：确保工具牢牢安装在稳固且平坦的表面上。未恰当地安装和固定工具会导致工具不稳定，工具因此失控或坠落，从而造成严重的人身伤害。

5. 将上导板安装在工具上。

▲警告：请勿在没有安装上导板情况下使用工具。上导板为切割工件提供了充分的支撑。

如果未适当地支撑工件，它可能会移动，导致失控、反弹和严重的人身伤害。

6. 将待切割的工件置于固定在工具上的平台上。

7. 切割前用虎钳将工件牢牢地固定在上导板上。

► 图片62：1. 上导板 2. 垂直虎钳 3. 工件
4. 平台

8. 根据滑动（推动）切割章节中的操作说明慢慢切断工件。

▲警告：确保用虎钳固定工件并慢慢切割。否则可能会导致工件移动，从而造成反弹和严重的人身伤害。

▲警告：请注意在不同斜接角度进行数次切割后，平台可能会变薄。如果材料上的多道锯痕使平台变薄，应更换平台。如果不更换变薄的平台，则工件可能会在切割过程中移动，造成反弹和严重的人身伤害。

凹槽切割

▲警告：请勿使用较宽锯片或刨槽锯片尝试这种类型的切割。试图用较宽锯片或刨槽锯片进行凹槽切割会导致意外的切割效果和反弹，从而造成严重的人身伤害。

▲警告：在进行非凹槽切割前，请确保把止动臂放回原来的位置。试图在止动臂处于错误位置的情况下进行切割会导致意外的切割效果和反弹，从而造成严重的人身伤害。

进行刨槽型切割时，请执行以下步骤：

1. 使用调节螺丝调节电圆锯锯片的下限位置，并调节止动臂以限制电圆锯锯片的切割深度。请参阅止动臂章节。

2. 在调节好电圆锯锯片的下限位置后，用滑动（推动）切割方法沿工件宽度切割两条平行凹槽。

► 图片63：1. 用锯片切割凹槽

3. 用凿子凿去凹槽中间部分的工件材料。

木衬片

▲警告：用螺丝将木衬片附着在导板导向板上。安装螺丝时，螺丝帽应低于木衬片表面，以免妨碍被切割材料的定位。被切割的材料不对齐会使其在切割期间意外移动，从而导致工具失控和严重的人身伤害。

▲小心：使用厚度均匀的直木板作为木衬片。

▲小心：为完全切断高度为107 mm至120 mm的工件，应在导板导向板上使用木衬片。木衬片将工件与导板隔开，允许锯片完成更深的切割。

注意：安装好衬片后，请勿在把手降下的情况下转动翻转基座。这样会损坏锯片或木衬片。

使用木衬片可帮助防止工件切割中出现裂片。可利用导板导向板上的孔和6 mm螺丝将木衬片附着在导板导向板上。

请参见有关建议使用的木衬片尺寸的图片。

► 图片64: 1. 孔 2. 超过15 mm 3. 超过270 mm 4. 90 mm 5. 145 mm 6. 19 mm 7. 115 - 120 mm

示例 切割高度为115 mm和120 mm的工件时，请使用以下厚度的木衬片。

斜接角度	木衬片的厚度	
	115 mm	120 mm
0°	20 mm	38 mm
左右45°	15 mm	25 mm
左右60°	15 mm	25 mm

搬运工具

搬运工具前，确保取出电池并固定斜断机上的所有移动部件。务必检查下述各项：

- 已取出电池。
- 刀架处于0°斜切位置并固定。
- 刀架被降下和锁定。
- 刀架完全滑动至导板导向板并锁定。
- 翻转基座位于最大右斜接角位置并固定。
- 副基座已存放并固定。

双手握住工具基座两侧搬起工具（如图所示）。

► 图片65

▲警告：用于刀架升降的止动销仅用于搬运和贮存的目的，而不用于任何切割操作。将止动销用于切割操作可能会导致锯片意外移动，从而造成反弹和严重的人身伤害。

▲小心：搬动工具前请务必固定好所有可以移动的部件。如果在搬动时工具的部件移动或滑动，则工具会失控或失衡，造成人身伤害。

无线启动功能

仅限DLS211

无线启动功能的作用

无线启动功能让操作更加干净舒适。将受支持的集尘器连接至工具，集尘器可随工具的开关操作自动运行。

► 图片66

要使用无线启动功能，请准备以下项目：

- 无线装置（选购附件）
- 支持无线启动功能的集尘器

无线启动功能设置的概况如下。详细步骤请参考各章节。

- 安装无线装置
- 集尘器的工具注册
- 启动无线启动功能

安装无线装置

选购附件

▲小心：安装无线装置时，请将工具放置在平坦且稳固的表面上。

注意：安装无线装置前，请先清洁工具上的灰尘和泥土。如果灰尘和泥土进入无线装置的插槽，则可能会导致其发生故障。

注意：为避免静电导致故障发生，拿起无线装置前，请先触摸静电释放材料，例如工具的金属部分。

注意：安装无线装置时，务必确保沿正确方向插入无线装置，且将封盖完全关闭。

- 如图所示打开工具的封盖。

► 图片67: 1. 封盖

2. 将无线装置插入插槽，然后关闭封盖。
插入无线装置时，请将凸起部分对齐插槽上的凹陷部分。

► **图片68:** **1.** 无线装置 **2.** 突起部分 **3.** 封盖
4. 凹陷部分

拆下无线装置时，请缓慢打开封盖。封盖后面的挂钩在拉起封盖时会钩住无线装置。

► **图片69:** **1.** 无线装置 **2.** 挂钩 **3.** 封盖

取下无线装置后，请将其放在随附的盒中或防静电的容器中。

注意：取下无线装置时，务必使用封盖后面的挂钩。如果挂钩未钩住无线装置，请完全关闭封盖，然后再缓慢打开。

集尘器的工具注册

注：进行工具注册需要支持无线启动功能的Makita（牧田）集尘器。

注：开始工具注册前，请先将无线装置安装至工具。

注：工具注册期间，请勿扣动开关扳机，或打开集尘器上的电源开关。

注：请参阅集尘器的使用说明书。

如果您希望集尘器可随工具的开关操作而启动，请预先完成工具注册。

1. 安装集尘器和工具的电池。
2. 将集尘器上的待机开关拧至“AUTO”（自动）位置。

► **图片70:** **1.** 待机开关

3. 按住集尘器上的无线启动按钮3秒，直至无线启动指示灯呈绿色闪烁。然后以相同的方式按工具上的无线启动按钮。

► **图片71:** **1.** 无线启动按钮 **2.** 无线启动指示灯

如果集尘器和工具成功闪烁，无线启动指示灯将呈绿色亮起2秒，然后开始呈蓝色闪烁。

注：无线启动指示灯在20秒后结束绿色闪烁。当集尘器上的无线启动指示灯闪烁时，按下工具上的无线启动按钮。如果无线启动指示灯未呈绿色闪烁，短按一下无线启动按钮，然后再次按住该按钮。

注：对一个集尘器执行两个或以上工具注册时，请逐个完成工具注册。

启动无线启动功能

注：请在无线启动前完成集尘器的工具注册。

注：请参阅集尘器的使用说明书。

将工具注册至集尘器后，集尘器会随着工具的开关操作自动运行。

1. 将无线装置安装至工具。

2. 将集尘器的软管连接至工具。

► **图片72**

3. 将集尘器上的待机开关拧至“AUTO”（自动）位置。

► **图片73:** **1.** 待机开关

4. 短按一下工具上的无线启动按钮。无线启动指示灯将呈蓝色闪烁。

► **图片74:** **1.** 无线启动按钮 **2.** 无线启动指示灯

5. 扣动工具的开关扳机。检查扣动开关扳机时集尘器是否运行。

要停用集尘器的无线启动功能，请按下工具上的无线启动按钮。

注：闲置2小时无操作后，工具上的无线启动指示灯会停止蓝色闪烁。此时，请将集尘器上的待机开关拧至“AUTO”（自动）位置，并再次按下工具上的无线启动按钮。

注：集尘器会延迟启动 / 停止。集尘器检测工具的开关操作会存在时滞。

注：无线装置的传送距离视位置和周边环境不同而异。

注：当一个集尘器被注册了两个或多个工具时，则即使您未扣动开关扳机，该集尘器也可能会因为其他用户正在使用无线启动功能而开始运行。

无线启动指示灯状态的说明

► 图片75: 1. 无线启动指示灯

无线启动指示灯显示无线启动功能的状态。关于指示灯状态的意义请参阅下表。

状态	无线启动指示灯			说明
	颜色	亮起	闪烁	
待机	蓝色			2小时 集尘器的无线启动可用。2小时无操作后指示灯会自动熄灭。
				工具正在运行时。 集尘器的无线启动可用且工具正在运行。
工具注册	绿色			准备好进行工具注册。等待集尘器的注册。 20秒
				完成工具注册。无线启动指示灯将开始呈蓝色闪烁。 2秒
取消工具注册	红色			准备好取消工具注册。等待集尘器取消工具注册。 20秒
				完成取消工具注册。无线启动指示灯将开始呈蓝色闪烁。 2秒
其它	红色			向无线装置供电，且无线启动功能启动。 3秒
	熄灭	-	-	集尘器的无线启动不可用。

取消集尘器的工具注册

取消集尘器的工具注册时，请执行以下步骤。

1. 安装集尘器和工具的电池。
 2. 将集尘器上的待机开关拧至“AUTO”（自动）位置。
- 图片76: 1. 待机开关

3. 按住集尘器上的无线启动按钮6秒。无线启动指示灯呈绿色闪烁，然后转为红色。然后以相同的方式按工具上的无线启动按钮。

► 图片77: 1. 无线启动按钮 2. 无线启动指示灯

如果成功执行取消工具注册，无线启动指示灯将呈红色亮起2秒，然后开始呈蓝色闪烁。

注： 无线启动指示灯在20秒后结束红色闪烁。当集尘器上的无线启动指示灯闪烁时，按下工具上的无线启动按钮。如果无线启动指示灯未呈红色闪烁，短按一下无线启动按钮，然后再次按住该按钮。

无线启动功能的故障排除

请求维修前,请首先自行检查。如果您发现本手册中未作说明的问题,请勿拆解工具。而请联络Makita(牧田)授权维修服务中心,务必使用Makita(牧田)的替换部件进行修复。

异常状态	可能原因(故障)	纠正措施
无线启动指示灯未亮起 / 闪烁。	无线装置未安装至工具。 无线装置未正确安装至工具。	正确安装无线装置。
	无线装置的端子和 / 或插槽脏污。	轻轻擦掉无线装置上的灰尘并清洁插槽。
	未按工具上的无线启动按钮。	短按一下工具上的无线启动按钮。
	集尘器上的待机开关未拧至“AUTO”(自动)位置。	将集尘器上的待机开关拧至“AUTO”(自动)位置。
	未通电	接通工具和集尘器电源。
未成功完成工具注册 / 取消工具注册操作。	无线装置未安装至工具。 无线装置未正确安装至工具。	正确安装无线装置。
	无线装置的端子和 / 或插槽脏污。	轻轻擦掉无线装置上的灰尘并清洁插槽。
	集尘器上的待机开关未拧至“AUTO”(自动)位置。	将集尘器上的待机开关拧至“AUTO”(自动)位置。
	未通电	接通工具和集尘器电源。
	错误操作	短按一下无线启动按钮,并再次执行工具注册 / 取消工具注册操作步骤。
	工具和集尘器相隔较远(超出传送范围)。	缩短工具和集尘器之间的距离。它们之间的最大距离为约10 m,该距离视实际环境不同而异。
	完成工具注册 / 取消工具注册之前: -扣动了工具上的开关扳机; -打开了集尘器上的按钮。	短按一下无线启动按钮,并再次执行工具注册 / 取消工具注册操作步骤。
	工具或集尘器的工具注册步骤未完成。	同时对工具和集尘器执行工具注册步骤。
	其它设备的无线电干扰会产生高强度的无线电波。	使工具和集尘器远离Wi-Fi设备和微波炉等电器。

异常状态	可能原因（故障）	纠正措施
集尘器未随着工具的开关操作而运行。	无线装置未安装至工具。无线装置未正确安装至工具。	正确安装无线装置。
	无线装置的端子和 / 或插槽脏污。	轻轻擦掉无线装置上的灰尘并清洁插槽。
	未按工具上的无线启动按钮。	短按一下无线启动按钮，确保无线启动指示灯呈蓝色闪烁。
	集尘器上的待机开关未拧至“AUTO”（自动）位置。	将集尘器上的待机开关拧至“AUTO”（自动）位置。
	集尘器可注册超过10个工具。	请再次执行工具注册。 如果集尘器注册的工具超过10个，则最先注册的工具会被自动删除。
	集尘器删除了所有工具注册。	再次执行工具注册。
	未通电	接通工具和集尘器电源。
	工具和集尘器相隔较远（超出传送范围）。	缩短工具和集尘器之间的距离。它们之间的最大距离为约10 m，该距离视实际环境不同而异。
未扣动开关扳机但集尘器运行。	其它设备的无线电干扰会产生高强度的无线电波。	使工具和集尘器远离Wi-Fi设备和微波炉等电器。
	其他用户正在他们的工具上使用该集尘器的无线启动功能。	关闭其它工具的无线启动功能或取消其它工具的工具注册。

保养

▲警告：检查或保养工具之前，请务必关闭工具电源并取出电池组。未关闭电源并取出电池组可能会导致工具意外启动，造成严重的人身伤害。

▲警告：为了达到最佳工作效果并最大程度保证安全，请确保电圆锯锯片锋利并且清洁。试图用较钝和 / 或较脏的锯片进行切割可能会导致反弹和严重的人身伤害。

注意：切勿使用汽油、苯、稀释剂、酒精或类似物品清洁工具。否则可能会导致工具变色、变形或出现裂缝。

为了保证产品的安全与可靠性，维修、任何其他的维修保养或调节需由Makita（牧田）授权的或工厂维修服务中心完成。务必使用Makita（牧田）的替换部件。

调节切割角度

该工具在出厂时已经过仔细调节和对齐过，但是使用不细心可能会影响对齐。如果您的工具没有合适地对齐，请进行以下操作：

斜接角度

充分降下把手，使用止动销将其锁定在降下的位置。将刀架向导板导向板推动。松开固定指针和斜切角度规的把手和螺丝。

► 图片78：1. 指针上的螺丝 2. 斜切角度规上的螺丝 3. 等径刻度

使用前挡块功能将翻转基座设到0°位置。利用三角规、直角尺等进行调整，使锯片侧面与导板导向板成直角。保持直角，紧固斜切角度规上的螺丝。之后，将指针（左右两边）指向斜切角度规上的0°位置，然后紧固指针上的螺丝。

► 图片79：1. 三角规

斜切角度

0°斜切角度

请向导板导向板推动刀架直至其停止并将使用止动销将其锁定，使其不滑动。充分降下把手，使用止动销将其锁定在降下后的位置然后拧松旋钮。将0°调节螺栓沿逆时针方向旋转两到三周将锯片向右边倾斜。

► 图片80: 1. 0°调节螺栓 2. 螺丝

小心地顺时针旋转0°调节螺栓，利用三角规、直角尺等进行调整，使锯片侧面与翻转基座顶面成直角。然后拧紧旋钮以固定0°角度。

► 图片81: 1. 三角规 2. 锯片 3. 翻转基座的顶面

再次检查锯片侧面是否与翻转基座表面成直角。松开指针上的螺丝。将指针指向斜切角度规上的0°位置，然后紧固螺丝。

45°斜切角度

注意：请在调节好0°斜切角度后调节45°斜切角度。

拧松旋钮并将刀架完全倾斜至需要检查的一侧。检查指针是否指向斜切角度规上的45°位置。

► 图片82

如果指针不指向45°位置，旋转斜切角度规反方向的调节螺栓使其指向45°位置。

► 图片83: 1. 左45°调节螺栓 2. 右45°调节螺栓

调节副导板

如果副基座上的副导板未与导板导向板对齐，请进行调节。

1. 用六角扳手拧松用于固定副导板的螺栓。
2. 放置一个直型刚性杆（例如方形钢构件）紧贴导板导向板。
3. 当该刚性杆紧贴导板导向板的同时，放置副导板，使副导板的面紧贴刚性杆。然后拧紧螺栓。

► 图片84: 1. 螺栓 2. 副导板 3. 导板导向板 4. 刚性杆

调节激光线位置

⚠ 警告：在调节激光线时必须安装电池。 请务必小心，切勿在调节期间开启工具。意外启动工具可能会导致严重的人身伤害。

⚠ 小心：切勿直视激光束。眼睛直接暴露在激光束下会被严重损害。

注意：定期核查激光线的位置以保证精确度。

注意：注意对工具的撞击。撞击工具可能会使激光线不对齐，或损坏激光器，缩短其使用寿命。

注意：若激光元件出现故障，请送至Makita（牧田）授权维修中心维修。

激光线的移动范围由两侧的范围调节螺丝决定。执行以下步骤来交替激光线位置。

1. 取出电池。
2. 在工件上画好切割线并将其放在翻转基座。这时，无须用虎钳或类似固定装置固定工件。
3. 降下把手，将锯片与切割线对齐。
4. 将把手返回原位，使用垂直虎钳固定工件，使工件不会从所需位置移出。
5. 安装电池，打开激光开关。
6. 拧松调节螺丝。要使激光线离开锯片，请逆时针旋转范围调节螺丝。要使激光线靠近锯片，请顺时针旋转范围调节螺丝。

调节锯片左侧的激光线

► 图片85: 1. 调节螺丝 2. 范围调节螺丝 3. 六角扳手 4. 激光线 5. 锯片

调节锯片右侧的激光线

► 图片86: 1. 调节螺丝 2. 范围调节螺丝 3. 六角扳手 4. 激光线 5. 锯片

7. 滑动调节螺丝至激光线与切割线重叠的位置，然后紧固。

注：激光线的移动范围在出厂时已被调节在距锯片侧面1 mm (0.04") 内。

清洁激光镜片

激光镜片变脏会导致激光线难以看清。定期清洁激光镜片。

► 图片87: 1. 螺丝 2. 镜片

取出电池。松开螺丝，拉出镜片。使用柔软的湿布轻轻擦拭镜片。

注意：请勿拆下用来固定镜片的螺丝。如果镜片不出来，将螺丝再拧松一点。

注意：请勿使用溶剂或石油类清洁剂来清洁镜片。

使用后

使用后，用布或类似的工具将附着在工具上的碎片和锯屑擦掉。根据前面说明过的“锯片保护罩”部分的指示，保持锯片保护罩清洁。用机油润滑滑动部件防止生锈。

选购附件

▲警告：这些**Makita**（牧田）附件或装置专用于本说明书所列的**Makita**（牧田）电动工具。如使用其他厂牌附件或装置，则可能会导致严重的人身伤害。

▲警告：仅可将**Makita**（牧田）附件或装置用于规定目的。使用附件或装置不当可能会导致严重的人身伤害。

如您需要了解更多关于这些选购附件的信息，请咨询当地的**Makita**（牧田）维修服务中心。

- 钢制和硬质合金锯片
- 垂直虎钳
- 水平虎钳
- 顶角线止动器设备
- 集尘袋
- 三角规
- 六角扳手
- 六角扳手（用于激光调整）
- 无线装置（用于**DLS211**）
- **Makita**（牧田）原装电池和充电器

注：本列表中的一些部件可能作为标准配件包含于工具包装内。它们可能因销往国家之不同而异。

SPESIFIKASI

Model:	DLS211	DLS212
Diameter mata pisau	Negara-negara Eropa	305 mm
	Negara-negara selain Eropa	305 mm
Diameter lubang	Negara-negara Eropa	30 mm
	Negara-negara selain Eropa	30 mm atau 25,4 mm (negara tertentu)
Ketebalan maks. goresan mata gergaji		3,2 mm
Sudut miter maksimal		Kanan 60°, Kiri 60°
Sudut siku-siku maksimal		Kanan 48°, Kiri 48°
Kecepatan tanpa beban (RPM)		4.400 min ⁻¹
Jenis laser	Laser Merah 650 nm, Output maksimal < 1,6 mW (Kelas Laser 2M)	
Tegangan terukur		D.C. 36 V
Dimensi (P x L x T)		898 mm x 690 mm x 725 mm
Berat bersih		30,7 - 31,3 kg

Kapasitas pemotongan (T x L)

Sudut miter			Sudut siku-siku			
			45° (kiri)	0°	45° (kanan)	
0°	-		61 mm x 382 mm 71 mm x 363mm	92 mm x 382 mm 107 mm x 363 mm	44 mm x 382 mm 54 mm x 363 mm	
	Ketebalan permukaan kayu pada pembatas pemandu untuk peningkatan tinggi pemotongan	20 mm	78 mm x 325 mm	115 mm x 325mm	61 mm x 325 mm	
		38 mm	80 mm x 292 mm	120 mm x 292 mm	-	
	-		61 mm x 268 mm 71 mm x 255 mm	92 mm x 268 mm 107 mm x 255 mm	44 mm x 268 mm 54 mm x 255 mm	
45° (kanan dan kiri)	-		-	115 mm x 227 mm	-	
	Ketebalan permukaan kayu pada pembatas pemandu untuk peningkatan tinggi pemotongan	15 mm		120 mm x 212 mm		
		25 mm				
	-		-	92 mm x 185 mm 107 mm x 178 mm	-	
60° (kanan dan kiri)	-			115 mm x 155 mm		
	Ketebalan permukaan kayu pada pembatas pemandu untuk peningkatan tinggi pemotongan	15 mm		120 mm x 140 mm		
		25 mm				

Kapasitas pemotongan untuk pemotongan khusus

Jenis pemotongan	Kapasitas pemotongan
Jenis cetakan berbingkai 45° (menggunakan penahan cetakan berbingkai)	203 mm
Papan dasar (menggunakan ragum horizontal)	171 mm

- Karena kesinambungan program penelitian dan pengembangan kami, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.
- Berat alat mungkin berbeda tergantung perangkat tambahan yang dipasang, termasuk kartrid baterai. Kombinasi alat terberat dan teringan, sesuai Prosedur EPTA 01/2014, ditunjukkan pada tabel.

Kartrid dan pengisi daya baterai yang dapat digunakan

Kartrid baterai	BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
Pengisi daya	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF

- Beberapa kartrid baterai dan pengisi daya yang tercantum di atas mungkin tidak tersedia, tergantung wilayah tempat tinggal Anda.

PERINGATAN: Hanya gunakan kartrid dan pengisi daya baterai yang tercantum di atas. Penggunaan kartrid dan pengisi daya baterai lain dapat menimbulkan risiko cedera dan/atau kebakaran.

Simbol

Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan pada peralatan ini. Pastikan Anda mengerti makna masing-masing simbol sebelum menggunakan alat.

Baca petunjuk penggunaan.



Untuk menghindari cedera akibat debu yang bertebaran, tetap tahan kepala gergaji ke bawah, setelah melakukan pemotongan, sampai mata pisau benar-benar berhenti.



Saat melakukan potongan siku-siku, pertama putar knop berlawanan arah jarum jam dan miringkan pegangan. Kemudian, putar knop searah jarum jam untuk mengencangkan.



Ketika melakukan pemotongan menyerong, pertama tarik mesin secara penuh dan tekan pegangan ke bawah, lalu tekan mesin ke arah pembatas panduan.



Tahan tombol pelepas ketika memiringkan pegangan ke kanan.



Aktifkan tuas penghenti ketika memotong papan dudukan dengan sudut miter 45°.



Jangan mendekatkan tangan atau jari ke mata pisau.



Jangan melihat langsung cahaya laser. Cahaya laser langsung dapat mencederai mata.



Jangan pasang ragum horizontal pada arah yang sama dengan pemotongan sudut miter. (Simbol ini berlaku pada ragum horizontal)



Hanya untuk negara-negara Uni Eropa
Jangan membuat peralatan listrik atau baterai bersama-sama dengan bahan limbah rumah tangga! Dengan memerhatikan Petunjuk Eropa, tentang Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik serta Baterai dan Akumulator serta Limbah Baterai dan Akumulator dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum nasional, peralatan listrik dan baterai dan paket baterai yang telah habis umur pakainya harus dikumpulkan secara terpisah dan dikembalikan ke fasilitas daur ulang yang kompatibel secara lingkungan.

Penggunaan

Mesin ini digunakan untuk memotong kayu secara lurus atau membentuk sudut miter dengan akurat. Dengan mata gergaji yang sesuai, aluminium juga dapat digergaji.

PERINGATAN KESELAMATAN

Peringatan keselamatan umum mesin listrik

PERINGATAN: Bacalah semua peringatan keselamatan, petunjuk, ilustrasi dan spesifikasi yang disertakan bersama mesin listrik ini. Kelalaian untuk mematuhi semua petunjuk yang tercantum di bawah ini dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.

Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk acuan di masa depan.

Istilah "mesin listrik" dalam semua peringatan mengacu pada mesin listrik yang dijalankan dengan sumber listrik jala-jala (berkabel) atau baterai (tanpa kabel).

Keselamatan tempat kerja

- Jaga tempat kerja selalu bersih dan berpenerangan cukup.** Tempat kerja yang berantakan dan gelap mengundang kecelakaan.
- Jangan gunakan mesin listrik dalam lingkungan yang mudah meledak, misalnya jika ada cairan, gas, atau debu yang mudah menyala.** Mesin listrik menimbulkan bunga api yang dapat menyalaikan debu atau uap tersebut.
- Jauahkan anak-anak dan orang lain saat menggunakan mesin listrik.** Bila perhatian terpecah, anda dapat kehilangan kendali.

Keamanan Kelistrikan


- Steker mesin listrik harus cocok dengan stopkontak. Jangan sekali-kali mengubah steker dengan cara apa pun. Jangan menggunakan steker adaptor dengan mesin listrik terbumi (dibumikan).** Steker yang tidak diubah dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.

- Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan terbumi atau yang dibumikan seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas.** Risiko sengatan listrik bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau dibumikan.
- Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau kebasahan.** Air yang masuk ke dalam mesin listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
- Jangan menyalahgunakan kabel.** Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau mencabut mesin listrik dari stopkontak. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepian tajam, atau bagian yang bergerak. Kabel yang rusak atau kusut memperbesar risiko sengatan listrik.
- Bila menggunakan mesin listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang sesuai untuk penggunaan luar ruangan mengurangi risiko sengatan listrik.
- Jika mengoperasikan mesin listrik di lokasi lembap tidak terhindarkan, gunakan pasokan daya yang dilindungi peranti imbasan arus (residual current device - RCD).** Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.
- Mesin listrik dapat menghasilkan medan magnet (EMF) yang tidak berbahaya bagi pengguna.** Namun, pengguna alat pacu jantung atau peralatan medis sejenisnya harus berkonsultasi dengan produsen peralatan tersebut dan/atau dokter mereka sebelum mengoperasikan mesin listrik ini.

Keselamatan Diri

- Jaga kewaspadaan, perhatikan pekerjaan Anda dan gunakan akal sehat bila menggunakan mesin listrik.** Jangan menggunakan mesin listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat bius, alkohol, atau obat. Sekejap saja larai saat menggunakan mesin listrik dapat menyebabkan cedera badan serius.
- Gunakan alat pelindung diri.** Selalu gunakan pelindung mata. Peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu pengaman anti-selip, helm pengaman, atau pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko cedera badan.
- Cegah penyalauan yang tidak disengaja.** Pastikan bahwa sakelar berada dalam posisi mati (off) sebelum menghubungkan mesin ke sumber daya dan/atau paket baterai, atau mengangkat atau membawanya. Membawa mesin listrik dengan jari Anda pada sakelarnya atau mengalirkan listrik pada mesin listrik yang sakelarnya hidup (on) akan mengundang kecelakaan.
- Lepaskan kunci-kunci penyetel sebelum menghidupkan mesin listrik.** Kunci-kunci yang masih terpasang pada bagian mesin listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- Jangan meraih terlalu jauh.** Jagalah pijakan dan keseimbangan sepanjang waktu. Hal ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas mesin listrik dalam situasi yang tidak diharapkan.

- Kenakan pakaian yang memadai.** Jangan memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jaga jarak antara rambut dan pakaian Anda dengan komponen mesin yang bergerak. Pakaian yang longgar, perhiasan, atau rambut yang panjang dapat tersangkut pada komponen yang bergerak.
- Jika tersedia fasilitas untuk menghisap dan mengumpulkan debu, pastikan fasilitas tersebut terhubung listrik dan digunakan dengan baik.** Penggunaan pembersih debu dapat mengurangi bahaya yang terkait dengan debu.
- Jangan sampai Anda lengah dan mengabaikan prinsip keselamatan mesin ini hanya karena sudah sering mengoperasikannya dan sudah merasa terbiasa.** Tindakan yang larai dapat menyebabkan cedera berat dalam sepersekian detik saja.
- Selalu kenakan kacamata pelindung untuk melindungi mata dari cedera saat menggunakan mesin listrik.** Kacamata harus sesuai dengan ANSI Z87.1 di Amerika Serikat, EN 166 di Eropa, atau AS/NZS 1336 di Australia/Selandia Baru. Di Australia/Selandia Baru, secara hukum Anda juga diwajibkan mengenakan pelindung wajah untuk melindungi wajah Anda.



Menjadi tanggung jawab atasan untuk menerapkan penggunaan alat pelindung keselamatan yang tepat bagi operator mesin dan orang lain yang berada di area kerja saat itu.

Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik

- Jangan memaksa mesin listrik.** Gunakan mesin listrik yang tepat untuk keperluan Anda. Mesin listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan dengan lebih baik dan aman pada kecepatan sesuai rancangannya.
- Jangan gunakan mesin listrik jika sakelar tidak dapat menyala dan mematikannya.** Mesin listrik yang tidak dapat dikendalikan dengan sakelarnya adalah berbahaya dan harus diperbaiki.
- Cabut steker dari sumber listrik dan/atau lepas paket baterai, jika dapat dilepas, dari mesin listrik sebelum melakukan penyetelan apa pun, mengganti aksesoris, atau menyimpan mesin listrik.** Langkah keselamatan preventif tersebut mengurangi risiko hidupnya mesin secara tak sengaja.

- Simpan mesin listrik jauh dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang yang tidak paham mengenai mesin listrik tersebut atau petunjuk ini menggunakan mesin listrik.** Mesin listrik sangat berbahaya di tangan pengguna yang masih terlalu muda.
- Rawatlah mesin listrik dan aksesori.** Periksa apakah ada komponen bergerak yang tidak lurus atau macet, komponen yang pecah, dan kondisi-kondisi lain yang dapat memengaruhi pengoperasian mesin listrik. Jika rusak, perbaiki mesin listrik terlebih dahulu sebelum digunakan. Banyak kecelakaan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan mesin listrik.
- Jaga agar mesin pemotong tetap tajam dan bersih.** Mesin pemotong yang terawat baik dengan mata pemotong yang tajam tidak mudah macet dan lebih mudah dikendalikan.
- Gunakan mesin listrik, aksesori, dan mata mesin, dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan memperhitungkan kondisi kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.** Penggunaan mesin listrik untuk penggunaan yang lain dari peruntukan dapat menimbulkan situasi berbahaya.
- Jagalah agar gagang dan permukaan pegangan tetap kering, bersih, dan bebas dari minyak dan pelumas.** Gagang dan permukaan pegangan yang licin tidak mendukung keamanan penanganan dan pengendalian mesin dalam situasi-situasi tak terduga.
- Ketika menggunakan mesin, jangan menggunakan sarung tangan kain yang dapat tersangkut.** Sarung tangan kain yang tersangkut pada komponen bergerak dapat mengakibatkan cedera pada pengguna.

Penggunaan dan pemeliharaan mesin bertenaga baterai

- Isi ulang baterai hanya dengan pengisi daya yang ditentukan oleh pabrikan.** Pengisi daya yang cocok untuk satu jenis paket baterai dapat menimbulkan risiko kebakaran ketika digunakan untuk paket baterai yang lain.
- Gunakan mesin listrik hanya dengan paket baterai yang telah ditentukan secara khusus.** Penggunaan paket baterai lain dapat menimbulkan risiko cedera dan kebakaran.
- Ketika paket baterai tidak digunakan, jauhkan dari benda logam lain, seperti penjepit kertas, uang logam, kunci, paku, sekrup atau benda logam kecil lainnya, yang dapat menghubungkan satu terminal ke terminal lain.** Hubungan singkat terminal baterai dapat menyebabkan luka bakar atau kebakaran.
- Pemakaian yang salah, dapat menyebabkan keluarnya cairan dari baterai; hindari kontak.** Jika terjadi kontak secara tidak sengaja, bilas dengan air. Jika cairan mengenai mata, cari bantuan medis. Cairan yang keluar dari baterai bisa menyebabkan iritasi atau luka bakar.
- Jangan menggunakan paket baterai atau mesin yang sudah rusak atau telah diubah.** Baterai yang rusak atau telah diubah dapat menyebabkan hal-hal yang tidak dapat diprediksi yang dapat menyebabkan kebakaran, ledakan atau risiko cidera.

- Jangan membiarkan paket baterai atau mesin dekat dengan api atau suhu yang berlebihan.** Pajanan api atau suhu di atas 130 °C dapat menyebabkan ledakan.
- Ikuti semua petunjuk pengisian daya dan jangan mengisi daya paket baterai atau mesin di luar rentang suhu yang ditentukan di panduan.** Mengisi daya secara tidak tepat atau pada suhu di luar rentang yang ditentukan dapat merusak baterai dan meningkatkan risiko kebakaran.

Servis

- Berikan mesin listrik untuk diperbaiki hanya kepada teknisi yang berkualifikasi dengan menggunakan hanya suku cadang pengganti yang serupa.** Hal ini akan menjamin terjaganya keamanan mesin listrik.
- Jangan pernah memperbaiki paket baterai yang sudah rusak.** Perbaikan paket baterai harus dilakukan hanya oleh produsen atau penyedia servis resmi.
- Patuhi petunjuk pelumasan dan pengantian aksesori.**

Instruksi keselamatan untuk gergaji adu manis

- Gergaji adu manis ditujukan untuk memotong kayu atau produk kayu, tidak dapat digunakan bersama dengan roda pemotong abrasif untuk memotong bahan yang mengandung besi seperti tongkat, batang, tiang, dll.** Debu abrasif dapat menyebabkan macet pada bagian yang bergerak seperti pelindung bawah. Percikan dari pemotongan abrasif akan membakar pelindung bawah, sisipan goresan, dan komponen plastik lainnya.
- Gunakan penjepit untuk menahan benda kerja jika memungkinkan.** Jika Anda menopang benda kerja dengan tangan, pastikan tangan Anda selalu berjarak setidaknya 100 mm dari kedua sisi mata gergaji. Jangan gunakan gergaji ini untuk memotong benda yang terlalu kecil untuk dijepit pada ragum atau dipegang tangan. Jika tangan Anda berada terlalu dekat dengan mata gergaji, terdapat risiko cedera akibat menyeruh mata gergaji.
- Benda kerja harus diam dan dijepit atau ditahan pada pembatas atau meja.** Jangan umpankan benda kerja pada mata pisau atau memotong secara "bebas" dengan cara apa pun. Benda kerja yang tidak ditahan dapat terlempar pada kecepatan tinggi dan menyebabkan cedera.
- Dorong gergaji untuk memotong benda kerja.** Jangan tarik gergaji untuk memotong benda kerja. Untuk memotong, angkat kepala gergaji dan angkat ke atas benda kerja tanpa memotong, jalankan motor, tekan kepala gergaji ke bawah dan dorong gergaji untuk memotong benda kerja. Memotong dengan gerakan tarikan dapat menyebabkan mata gergaji bergerak ke atas benda kerja dan melemparkan mata gergaji dengan kuat ke arah operator.

5. **Jangan pernah letakkan tangan pada garis pemotongan baik di depan atau di belakang mata gergaji.** Menopang benda kerja "secara menyilang", yaitu menahan benda kerja pada sisi kanan mata gergaji dengan tangan kiri Anda atau sebaliknya adalah tindakan yang sangat berbahaya.
- **Gbr.1**
6. **Jangan meraih bagian belakang penahan dengan tangan mendekati 100 mm dari kedua sisi mata gergaji, untuk membersihkan serbuk kayu, atau untuk alasan apa pun ketika mata gergaji sedang berputar.** Jarak antara mata gergaji yang berputar dan tangan Anda mungkin tidak terlihat jelas dan Anda dapat terluka parah.
7. **Periksa benda kerja sebelum memotong. Jika benda kerja melengkung atau tidak rata, jepit dengan sisi melengkung menghadap penahan.** Selalu pastikan tidak ada celah antara benda kerja, penahan, dan meja di sepanjang garis pemotongan. Benda kerja yang melengkung atau tidak rata dapat memuntir atau bergeser dan menyebabkan mata gergaji terjepit saat memotong. Hindari adanya paku atau objek lain pada benda kerja.
8. **Jangan gunakan gergaji hingga meja benar-benar bersih dari serpihan kayu, peralatan lain, dll., dan hanya terdapat benda kerja.** Kotoran atau serpihan kayu atau benda lain yang menyentuh mata pisau saat sedang berputar dapat terlempar dengan kecepatan tinggi.
9. **Hanya potong satu benda kerja dalam satu waktu.** Benda kerja yang bertumpuk tidak dapat dijepit atau ditahan dengan benar dan dapat menjepit mata pisau atau bergeser selama pemotongan.
10. **Pastikan gergaji adu manis terpasang di permukaan kerja yang rata dan kuat sebelum digunakan.** Permukaan kerja yang rata dan kuat mengurangi risiko gergaji adu manis menjadi tidak stabil.
11. **Rencanakan pekerjaan Anda. Setiap kali Anda mengganti pengaturan sudut siku-siku atau mitre, pastikan penahan yang dapat disesuaikan telah diatur dengan benar untuk menahan benda kerja dan tidak akan mengganggu mata pisau atau sistem perlindungan.** Tanpa menyalaikan mesin ke posisi "HIDUP" dan tidak ada benda kerja di meja, gerakkan mata gergaji dengan mensimulasikan gerakan memotong untuk memastikan tidak ada gangguan atau bahaya terpotongnya penahan.
12. **Topang menggunakan peralatan yang memadai seperti sambungan meja, meja gergaji, dll. untuk benda kerja yang lebih lebar dari permukaan meja.** Benda kerja yang lebih panjang atau lebih lebar dari meja gergaji adu manis dapat miring jika tidak ditopang dengan kuat. Jika potongan atau benda kerja miring, potongan atau benda kerja tersebut dapat mengangkat pelindung bawah atau terlontar oleh mata pisau yang berputar.
13. **Jangan minta orang lain menggantikan fungsi penopang atau sambungan meja.** Penopang benda kerja yang tidak stabil dapat menyebabkan mata pisau terjepit atau benda kerja bergeser selama pemotongan dan Anda dan orang lain dapat mengenai mata pisau yang berputar.
14. **Potongan benda kerja tidak boleh dijepit atau ditekan ke mata gergaji yang berputar dengan cara apa pun.** Jika tidak langsung terlepas, yaitu saat menggunakan penahan panjang, potongan benda kerja dapat miring ke arah mata pisau dan terlempar dengan kuat.
15. **Selalu gunakan penjepit atau dudukan yang dirancang untuk menopang material berbentuk bulat seperti batang atau pipa dengan benar.** Batang dapat tergulung ketika dipotong, yang menyebabkan mata pisau "menggigit" dan menarik benda kerja serta tangan Anda ke arah mata pisau.
16. **Biarakan mata pisau mencapai kecepatan penuh sebelum menyentuh benda kerja.** Hal ini akan mengurangi risiko benda kerja terlempar.
17. **Jika benda kerja atau mata gergaji terjepit, matikan gergaji adu manis.** Tunggu semua komponen gerak sampai benar-benar berhenti dan cabut steker dari sumber daya dan/atau lepaskan paket baterai. Kemudian lepaskan material yang terjepit. Melanjutkan pekerjaan dengan benda kerja yang terjepit dapat menyebabkan hilangnya kendali atau kerusakan pada gergaji adu manis.
18. **Setelah selesai memotong, lepaskan sakelar, tahan kepala gergaji dan tunggu hingga mata gergaji berhenti sebelum melepaskan potongan benda kerja.** Mengambil benda kerja ketika mata pisau masih berputar adalah tindakan yang sangat berbahaya.
19. **Tahan pegangan dengan kuat ketika hanya memotong sebagian benda kerja atau ketika melepaskan sakelar sebelum kepala gergaji berada di posisi turun.** Gerakan pengereman gergaji dapat menyebabkan kepala gergaji tertarik ke bawah dengan tiba-tiba dan berisiko menyebabkan cedera.
20. **Gunakan hanya mata gergaji dengan diameter yang tertera pada alat atau ditentukan dalam petunjuk.** Menggunakan mata pisau dengan ukuran yang salah akan memengaruhi perlindungan mata pisau atau pengoperasian perlindung yang dapat mengakibatkan cedera serius.
21. **Hanya gunakan mata gergaji dengan kecepatan yang sama atau lebih tinggi dari kecepatan yang tertera pada mesin.**
22. **Gergaji tidak boleh digunakan untuk memotong bahan selain kayu, aluminium, atau bahan yang serupa.**
23. **(Hanya untuk negara-negara Eropa)**
Gunakan hanya mata pisau yang sesuai dengan EN847-1.

Instruksi tambahan

1. Pastikan bengkel aman untuk anak-anak dengan mengunci semua alat menggunakan gembok.
2. Dilarang berdiri di atas mesin. Cedera serius bisa terjadi jika mesin ini berujung lancip atau jika alat pemotong tersentuh secara tidak sengaja.
3. Jangan sekali-kali membiarkan mesin menyala tanpa pengawasan. Matikan mesin. Jangan meninggalkan mesin sampai benar-benar berhenti.
4. Jangan mengoperasikan gergaji tanpa pelindung terpasang di tempatnya. Periksa apakah pelindung mata pisau tertutup dengan baik setiap kali akan digunakan. Jangan mengoperasikan gergaji jika pelindung mata pisau tidak bergerak bebas dan menutup dengan cepat. Jangan sekali-kali menjepit atau mengikat pelindung mata pisau ke posisi terbuka.
5. Jauhkan tangan dari jalur mata gergaji. Hindari kontak dengan mata pisau yang bergerak meluncur. Ini masih dapat menyebabkan cedera parah.
6. Untuk mengurangi risiko cedera, kembalikan pegangan ke posisi belakang sepenuhnya setelah setiap pekerjaan pemotongan silang.
7. Selalu kencangkan semua bagian yang bergerak sebelum mesin dibawa.
8. Pasak penahan atau tuas penghenti yang mengunci kepala gergaji ke bawah hanya untuk tujuan membawa atau penyimpanan dan bukan untuk pengoperasian pemotongan.
9. Periksa mata pisau secara saksama akan adanya keretakan atau kerusakan sebelum penggunaan. Segera ganti mata pisau yang retak atau rusak. Getah dan ter kayu yang mengeras pada mata pisau memperlambat gergaji dan meningkatkan risiko terjadinya hentakan balik. Jaga agar mata pisau tetap bersih dengan melepasnya terlebih dahulu dari mesin, lalu membersihkannya dengan penghilang getah dan ter, air panas atau kerosin. Jangan pernah menggunakan bensin untuk membersihkan mata pisau.
10. Ketika membuat potongan geser, HENTAKAN BALIK dapat terjadi. HENTAKAN BALIK terjadi ketika mata gergaji terjepit pada benda kerja selama pemotongan dan mata gergaji terdorong dengan cepat ke arah operator. Kehilangan kendali dan cedera parah dapat terjadi. Jika mata pisau mulai terjepit selama pemotongan, jangan lanjutkan dan segera lepaskan sakelar.
11. Gunakan hanya flensa yang ditentukan untuk mesin ini.
12. Berhati-hatilah agar tidak merusak arbor, flensa (terutama permukaan pemasangan) atau baut. Kerusakan pada bagian ini bisa mengakibatkan rusaknya mata pisau.
13. Pastikan bahwa dudukan putar dikencangkan dengan benar sehingga tidak akan bergerak selama pengoperasian. Gunakan lubang di bagian dasar untuk mengencangkan gergaji pada platform kerja atau meja yang stabil. JANGAN PERNAH gunakan mesin dengan posisi operator yang tidak ideal.
14. Pastikan kunci poros dilepas sebelum sakelar dinyalakan.
15. Pastikan mata pisau tidak mengenai dudukan putar pada posisi terendah.
16. Genggam pegangan mesin kuat-kuat. Ketahuilah bahwa gergaji sedikit bergerak naik atau turun selama penyalaan awal dan saat berhenti.
17. Pastikan bahwa mata pisau tidak menyentuh benda kerja sebelum sakelar dinyalakan.
18. Sebelum menggunakan mesin pada benda kerja yang sebenarnya, jalankan mesin sebentar. Perhatikan akan adanya getaran atau goyangan yang dapat menunjukkan lemahnya pemasangan atau mata pisau yang kurang seimbang.
19. Segera hentikan pengoperasian segera jika Anda melihat adanya sesuatu yang tidak wajar.
20. Jangan mencoba untuk mengunci picu pada posisi "HIDUP".
21. Selalu gunakan aksesoris yang dianjurkan dalam panduan ini. Penggunaan aksesoris yang tidak tepat seperti roda ampelas bisa menyebabkan cedera.
22. Bahan tertentu mengandung zat kimia yang mungkin beracun. Berikan perhatian untuk menghindari menghirup debu dan persentuhan dengan kulit. Ikuti data keselamatan bahan dari pemasok.
23. Jangan gunakan pasokan daya berkabel untuk mesin ini.

Aturan keselamatan tambahan untuk laser

1. RADIASI LASER, JANGAN MELIHAT CAHAYA SECARA LANGSUNG ATAU DENGAN ALAT OPTIK, PRODUK LASER KELAS 2M.

SIMPAN PETUNJUK INI.

PERINGATAN: JANGAN biarkan kenyamanan atau terbiasanya Anda dengan produk (karena penggunaan berulang) mengurangi kepatuhan yang ketat terhadap aturan keselamatan untuk produk yang terkait. PENYALAHGUNAAN atau kelalaian mematuhi kaidah keselamatan yang tertera dalam petunjuk ini dapat menyebabkan cedera badan serius.

Petunjuk keselamatan penting untuk kartrid baterai

1. Sebelum menggunakan kartrid baterai, bacalah semua petunjuk dan penandaan pada (1) pengisi daya baterai, (2) baterai, dan (3) produk yang menggunakan baterai.
2. Jangan membongkar kartrid baterai.

3. Jika waktu beroperasinya menjadi sangat singkat, segera hentikan penggunaan. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko panas berlebih, kemungkinan mengalami luka bakar atau bahkan terjadi ledakan.
4. Jika elektrolit mengenai mata Anda, basuh dengan air bersih dan segera cari pertolongan medis. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan penglihatan Anda.
5. Jangan menghubungkan terminal kartrid baterai:
 - (1) Jangan menyentuhkan terminal dengan bahan penghantar listrik apa pun.
 - (2) Hindari menyimpan kartrid baterai pada wadah yang berisi benda logam lain seperti paku, uang logam, dsb.
 - (3) Jangan membiarkan baterai terkena air atau kehujanan.

Hubungan singkat baterai dapat menyebabkan aliran arus listrik yang besar, panas berlebih, kemungkinan mengalami luka bakar dan bahkan kerusakan pada baterai.
6. Jangan menyimpan mesin dan kartrid baterai pada lokasi dengan suhu yang bisa mencapai atau melebihi 50 °C.
7. Jangan membuang kartrid baterai di tempat pembakaran sampah walaupun benar-benar rusak atau tidak bisa digunakan sama sekali. Kartrid baterai bisa meledak jika terbakar.
8. Berhati-hatilah jangan sampai baterai jatuh atau terbentur.
9. Jangan menggunakan baterai yang rusak.
10. **Baterai lithium-ion yang disertakan sesuai dengan persyaratan Perundungan Makanan Berbahaya.**
Harus ada pengawasan untuk pengangkutan komersial misalnya oleh pihak ketiga, ekspedtor, persyaratan khusus terhadap pengemasan dan pelabelan.
Diperlukan adanya konsultasi dengan ahli mengenai material berbahaya untuk persiapan barang yang akan dikirimkan. Perhatikan pula peraturan nasional yang lebih terperinci yang mungkin ada.
Berilah perekat atau tutup bagian yang terbuka dan kemas baterai dengan cara yang tidak akan menimbulkan pergeseran dalam pengemasan.
11. Ketika membuang kartrid baterai, lepaskan dari mesin dan buang ke tempat yang aman. Patuhi peraturan setempat yang berkaitan dengan pembuangan baterai.
12. Gunakan baterai hanya dengan produk yang ditentukan oleh Makita. Memasang baterai pada produk yang tidak sesuai dapat menyebabkan kebakaran, kelebihan panas, ledakan, atau kebocoran elektrolit.
13. Jika mesin tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, baterai harus dilepas dari mesin.

SIMPAN PETUNJUK INI.

PERHATIAN: Gunakan baterai asli Makita.

Penggunaan baterai Makita yang tidak asli, atau baterai yang sudah diubah, akan mengakibatkan baterai mudah terbakar, cedera dan kerusakan. Akan menghilangkan garansi Makita pada pengisian daya dan alat Makita.

Tip untuk menjaga agar umur pemakaian baterai maksimum

1. Isi ulang kartrid baterai sebelum habis sama sekali. Selalu hentikan penggunaan mesin dan ganti kartrid baterai jika Anda melihat bahwa mesin kurang tenaga.
2. Jangan pernah mengisi ulang kartrid baterai yang sudah diisi penuh. Pengisian ulang yang berlebih memperpendek umur pemakaian baterai.
3. Isi ulang kartrid baterai pada suhu ruangan 10 °C - 40 °C. Biarkan kartrid baterai yang panas menjadi dingin terlebih dahulu sebelum diisi ulang.
4. Isi ulang daya kartrid baterai jika Anda tidak menggunakananya untuk jangka waktu yang lama (lebih dari enam bulan).

Petunjuk keselamatan penting untuk unit nirkabel

1. Jangan membongkar atau memodifikasi unit nirkabel.
2. Jauhkan unit nirkabel dari anak kecil. Jika tidak sengaja tertelan, segera minta pertolongan medis.
3. Gunakan unit nirkabel hanya dengan peralatan Makita.
4. Pastikan unit nirkabel tidak kehujanan atau basah.
5. Jangan menggunakan unit nirkabel di tempat-tempat yang bersuhu lebih dari 50°C.
6. Jangan menggunakan unit nirkabel di tempat-tempat yang dekat dengan peralatan medis, seperti alat pacu jantung.
7. Jangan menggunakan unit nirkabel di tempat-tempat yang dekat dengan perangkat otomatis. Jika tetap digunakan, perangkat otomatis dapat menjadi tidak berfungsi atau rusak.
8. Jangan mengoperasikan unit nirkabel di tempat-tempat yang bersuara tinggi atau tempat-tempat yang dapat menghasilkan listrik statis atau gangguan listrik.
9. Unit nirkabel dapat menghasilkan medan magnet (EMF), tetapi medan magnet ini tidak berbahaya bagi pengguna.
10. Unit nirkabel merupakan suatu peralatan yang akurat. Berhati-hatilah jangan sampai unit nirkabel jatuh atau terbentur.
11. Jangan menyentuh terminal unit nirkabel dengan tangan tanpa pelindung atau dengan barang berbahan logam.
12. Selalu lepaskan baterai dari produk ketika memasang unit nirkabel ke dalamnya.

13. Ketika membuka penutup celah hindari tempat yang dapat mengakibatkan debu dan air masuk ke dalam celah. Selalu jaga tempat masuk celah dalam keadaan bersih.
14. Selalu masukkan unit nirkabel dengan arah yang benar.
15. Jangan menekan tombol pengaktifan nirkabel pada unit nirkabel terlalu kuat dan/atau menekan tombol dengan benda berujung tajam.
16. Selalu tutup bagian penutup celah selama digunakan.
17. Jangan melepaskan unit nirkabel dari celah ketika daya sedang mengalir ke dalam mesin. Melakukan hal ini dapat menyebabkan kerusakan fungsi pada unit nirkabel.
18. Jangan melepaskan stiker pada unit nirkabel.
19. Jangan menempelkan stiker apa pun pada unit nirkabel.
20. Jangan meninggalkan unit nirkabel di tempat yang dapat menghasilkan listrik statis atau gangguan listrik.
21. Jangan meninggalkan unit nirkabel di tempat dengan panas tinggi seperti pada mobil di bawah sinar matahari langsung.
22. Jangan meninggalkan unit nirkabel di tempat berdebu atau berserbuk atau di tempat yang dapat menghasilkan gas yang bersifat korosif.
23. Perubahan suhu secara mendadak dapat mengakibatkan unit nirkabel menjadi berembun. Jangan menggunakan unit nirkabel hingga embun telah benar-benar kering.
24. Ketika membersihkan unit nirkabel, usap dengan hati-hati menggunakan kain lembut dan kering. Jangan menggunakan benzena, tiner, gemicu konduktif atau sejenisnya.
25. Ketika menyimpan unit nirkabel, simpan dalam kotak yang disediakan atau wadah bebas listrik statis.
26. Jangan memasukkan perangkat apa pun selain unit nirkabel Makita ke dalam celah pada mesin.
27. Jangan menggunakan mesin jika penutup celah rusak. Air, debu, dan kotoran yang masuk ke dalam celah dapat mengakibatkan malafungsi.
28. Jangan menarik dan/atau memutar penutup celah lebih dari yang diperlukan. Pasang ke tempatnya semula jika penutup terlepas dari mesin.
29. Ganti penutup celah jika hilang atau rusak.

SIMPAN PETUNJUK INI.

DESKRIPSI BAGIAN-BAGIAN MESIN

► Gbr.2

1	Tiang geser	2	Pasak penahan (untuk menggeser pegangan)	3	Ragum vertikal	4	Tombol pelepas (untuk sudut siku-siku sisi kanan)
5	Sub dudukan	6	Dudukan putar	7	Penunjuk (untuk sudut miter)	8	Skala sudut miter
9	Papan garitan	10	Kotak mata pisau	11	Sekrup penyetel (untuk garis laser)	12	Sekrup penyetel rentang (untuk garis laser)
13	Pelindung mata pisau	14	Knop (untuk sudut siku-siku)	15	Kunci L	16	Anak pembatas
17	Sekrup penyetel (untuk posisi batas bawah)	18	Baut penyetel (untuk kapasitas pemotongan maksimum)	19	Lengan penahan	20	Kartrid baterai
21	Tuas pengunci (untuk dudukan putar)	22	Tuas pelepas (untuk dudukan putar)	23	Gagang (untuk dudukan putar)	-	-

► Gbr.3

1	Pasak penahan (untuk mengangkat pegangan)	2	Selang (untuk pengumpul debu)	3	Pembatas pemandu (pembatas atas)	4	Pembatas pemandu (pembatas bawah)
5	Pelatuk sakelar	6	Tombol pengunci	7	Lubang untuk gembok	8	Penutup (untuk unit nirkabel) (Hanya untuk DLS211)
9	Sakelar (untuk garis laser)	10	Indikator baterai	11	Indikator mode	12	Tombol pemeriksaan
13	Tombol pengaktifan nirkabel	14	Lampu pengaktifan nirkabel	15	Kantong debu	16	Skala sudut siku-siku
17	Baut penyetel 0° (untuk sudut siku-siku)	18	Penunjuk (untuk sudut siku-siku)	19	Baut penyetel 45° (untuk sudut siku-siku)	20	Tuas kancing (untuk sudut siku-siku)
21	Tuas pelepas (untuk sudut siku-siku 48°)	-	-	-	-	-	-

PEMASANGAN

Memasang gagang

Kencangkan batang berulir dari gagang ke dudukan putar menggunakan sekrup.

- Gbr.4: 1. Gagang 2. Dudukan putar

Pasang selang pengumpulan debu

Sambungkan selang pengumpulan debu ke mesin seperti pada gambar.

Pastikan bagian siku dan selongsong terpasang dengan benar pada port mesin.

- Gbr.5: 1. Selang pengumpulan debu 2. Siku 3. Selongsong 4. Port

Untuk melepaskan siku dari port, tarik siku sembari menekan tombol kunci.

- Gbr.6: 1. Tombol kunci 2. Siku

Pemasangan bangku

Saat peralatan dikirimkan, pegangan terkunci pada posisi yang diturunkan sepenuhnya dari pasak penahan. Saat menurunkan pegangan, tarik pasak penahan dan putar sejauh 90°.

- Gbr.7: 1. Posisi terkunci 2. Posisi terbuka 3. Pasak penahan

Mesin ini harus dikencangkan dengan empat buah baut hingga permukaannya setara dan stabil dengan menggunakan lubang baut yang tersedia pada dudukan mesin. Hal ini akan mencegah mesin miring dan mengurangi kemungkinan cedera.

- Gbr.8: 1. Baut

PERINGATAN: Pastikan mesin tidak dapat bergerak di atas permukaan penopang. Pergerakan gergaji adu manis pada permukaan penopang ketika memotong dapat menyebabkan kehilangan kontrol dan cedera badan serius.

DESKRIPSI FUNGSI

PERINGATAN: Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum menyetel atau memeriksa fungsi mesin. Kelalaian dalam mematikan dan melepaskan kartrid baterai dapat mengakibatkan cedera badan yang serius akibat penyalaan yang tidak disengaja.

Memasang atau melepas baterai

PERHATIAN: Selalu matikan mesin sebelum memasang atau melepas kartrid baterai.

PERHATIAN: Pegang mesin dan kartrid baterai kuat-kuat saat memasang atau melepas kartrid baterai. Kelalaian untuk memegang mesin dan kartrid baterai kuat-kuat bisa menyebabkan keduanya tergelincir dari tangan Anda dan mengakibatkan kerusakan pada mesin dan kartrid baterai dan cedera diri.

- Gbr.9: 1. Indikator berwarna merah 2. Tombol 3. Kartrid baterai

Untuk melepas kartrid baterai, geser dari mesin sambil menggeser tombol pada bagian depan kartrid.

Untuk memasang kartrid baterai, sejajarkan lidah kartrid baterai dengan alur pada rumah dan masukkan ke dalam tempatnya. Masukkan seluruhnya sampai terkunci pada tempatnya dan terdengar bunyi klik kecil. Jika Anda bisa melihat indikator berwarna merah pada sisi atas tombol, berarti tidak terkunci sepenuhnya.

PERHATIAN: Selalu pasang kartrid baterai sepenuhnya sampai indikator berwarna merah tidak terlihat. Jika tidak, bisa terlepas dari mesin secara tidak sengaja, menyebabkan luka pada Anda atau orang di sekitar Anda.

PERHATIAN: Jangan memasang kartrid baterai secara paksa. Jika kartrid tidak bergeser dengan mudah, berarti tidak dimasukkan dengan benar.

CATATAN: Mesin tidak akan bekerja dengan hanya satu kartrid baterai.

Sistem perlindungan mesin / baterai

Mesin ini dilengkapi dengan sistem perlindungan mesin/baterai. Sistem ini memutus daya ke motor secara otomatis untuk memperpanjang umur pakai mesin dan baterai. Mesin akan berhenti secara otomatis saat dioperasikan jika mesin atau baterai mengalami salah satu dari kondisi-kondisi berikut ini:

Perlindungan kelebihan beban

Bila mesin dijalankan dengan cara yang menyebakkannya menarik arus tinggi yang tidak normal, mesin akan berhenti secara otomatis tanpa menunjukkan apa-apa. Untuk situasi ini, matikan mesin dan hentikan pekerjaan yang menyebabkan mesin mengalami kelebihan beban. Kemudian nyalakan mesin untuk mulai lagi pekerjaan.

Perlindungan panas berlebih

<input checked="" type="checkbox"/> menyala	<input type="checkbox"/> Berkedip
	

Bila mesin mengalami panas berlebih, mesin akan berhenti secara otomatis dan indikator baterai berkedip sekitar 60 detik. Untuk situasi ini, biarkan mesin menjadi dingin sebelum menyalakan mesin lagi.

Perlindungan pengisian daya berlebih

Ketika kapasitas baterai melemah, mesin akan berhenti secara otomatis. Jika produk tidak beroperasi bahkan ketika sakelar digunakan, lepaskan baterai dari mesin dan isi daya baterai.

Mengindikasikan kapasitas baterai yang tersisa

► Gbr.10: 1. Indikator baterai 2. Tombol pemeriksaan

Tekan tombol pemeriksaan untuk melihat kapasitas baterai yang tersisa. Indikator baterai berhubungan dengan setiap baterai.

Status indikator baterai			Kapasitas baterai yang tersisa
<input checked="" type="checkbox"/> Menyala	<input type="checkbox"/> Mati	<input type="checkbox"/> Berkedip	
			50% hingga 100%
			20% hingga 50%
			0% hingga 20%
			Isi ulang baterai

Mengindikasikan kapasitas baterai yang tersisa

Hanya untuk kartrid baterai dengan indikator

► Gbr.11: 1. Lampu indikator 2. Tombol pemeriksaan

Tekan tombol pemeriksaan pada kartrid baterai untuk melihat kapasitas baterai yang tersisa. Lampu indikator menyala selama beberapa detik.

Lampu indikator	Kapasitas yang tersisa
<input checked="" type="checkbox"/> Menyala	75% hingga 100%
<input type="checkbox"/> Mati	50% hingga 75%
<input type="checkbox"/> Berkedip	25% hingga 50%
<input type="checkbox"/> Mati	0% hingga 25%
<input type="checkbox"/> Berkedip	Isi ulang baterai.
<input type="checkbox"/> Mati	Baterai mungkin sudah rusak.
	
	

CATATAN: Tergantung kondisi penggunaan dan suhu lingkungannya, penunjukan mungkin saja sedikit berbeda dari kapasitas sebenarnya.

Fungsi perubahan kecepatan otomatis

► Gbr.12: 1. Indikator mode

Status indikator mode	Mode pengoperasian
<input checked="" type="radio"/> Menyala	<input type="radio"/> Mati
	Mode kecepatan tinggi
	Mode putaran tinggi

Mesin ini memiliki "mode kecepatan tinggi" dan "mode putaran tinggi". Hal ini secara otomatis mengubah mode pengoperasian tergantung pada beban kerja. Ketika indikator mode menyala selama pengoperasian, mesin berada dalam mode putaran tinggi.

Pelindung mata pisau

► Gbr.13: 1. Pelindung mata pisau

Ketika menurunkan pegangan, pelindung mata pisau naik secara otomatis. Pelindung mata pisau dilengkapi pegas sehingga akan kembali ke posisi semula ketika pemotongan selesai atau pegangan dinaikkan.

PERINGATAN: Jangan pernah mengakali atau melepaskan pelindung mata pisau atau pegas yang menempel pada pelindung. Mata pisau yang terbuka akibat dari pelindung yang usang dapat menyebabkan cedera badan selama pengoperasian.

Untuk kepentingan keamanan pribadi Anda, selalu pertahankan agar pelindung mata pisau dalam kondisi yang baik. Ketidakwajaran yang ada pada kerja pelindung mata pisau harus segera diperbaiki. Periksa untuk memastikan adanya gerak kembali yang digerakkan oleh pegas pada pelindung.

PERINGATAN: Jangan pernah menggunakan mesin jika pelindung mata pisau atau pegas rusak, cacat atau dilepaskan. Pengoperasian mesin dengan pelindung yang rusak, cacat atau dilepaskan dapat mengakibatkan cedera badan yang serius.

Jika pelindung mata pisau terlihat kotor, atau serbusk gergaji menempel pada pelindung sehingga mata pisau dan/atau benda kerja tidak lagi terlihat dengan mudah, lepaskan baterai dan bersihkan pelindung dengan hati-hati menggunakan kain basah. Jangan gunakan larutan pembersih atau cairan pembersih berbahan minyak pada pelindung plastik karena hal ini akan menyebabkan kerusakan pada pelindung.

Bila pelindung mata pisau sangat kotor dan pandangan lewat pelindung menjadi terganggu, lepaskan baterai dan gunakan kunci pas yang tersedia untuk kendurkan baut kepala segi-enam yang menahan penutup tengah. Kendurkan baut kepala segi-enam dengan memutar berlawanan arah jarum jam dan naikkan pelindung mata pisau dan penutup tengah. Dengan pelindung mata pisau yang diposisikan demikian, pembersihan dapat dilakukan dengan lebih lengkap dan lebih efisien. Selesai dibersihkan, lakukan prosedur di atas secara terbalik dan pasang bautnya. Jangan melepaskan pelindung mata pisau penahan pegas. Jika pelindung berubah warna karena umur pemakaian atau terpaan sinar UV, hubungi pusat layanan Makita untuk mendapatkan pelindung yang baru. **JANGAN MENGAKALI ATAU MELEPAS PELINDUNG.**

► Gbr.14: 1. Penutup tengah 2. Kunci L 3. Pelindung mata pisau

Papan-papan garitan

Mesin ini disediakan dengan papan-papan garitan pada dudukan putar untuk meminimalkan koyakan pada bagian luar potongan. Papan-papan garitan telah disetel oleh pabrik sehingga mata gergaji tidak mengenai papan-papan garitan. Sebelum penggunaan, setel papan-papan garitan sebagai berikut:

► Gbr.15: 1. Papan garitan

► Gbr.16: 1. Potongan siku-siku kiri 2. Potongan lurus 3. Potongan siku-siku kanan 4. Mata gergaji 5. Gerigi mata pisau 6. Papan garitan

Pertama, lepaskan baterai. Kendurkan semua sekrup (masing-masing 2 di kanan dan di kiri) yang mengencangkan papan-papan garitan hingga papan-papan garitan dapat dilepaskan dengan mudah. Turunkan pegangan secara penuh, kemudian tarik dan putar pasak penahan untuk mengunci pegangan pada posisi yang lebih rendah. Lepaskan pasak penahan pada tiang penggeser dan tarik pegangan ke arah Anda sepuuhnya. Setel papan garitan sehingga papan-papan garitan hanya mengenai bagian gerigi mata pisau. Kencangkan sekrup depan (jangan mengencangkan terlalu kuat). Tekan mesin ke arah pembatas pemandu secara penuh dan setel papan garitan sehingga papan garitan hanya mengenai bagian gerigi mata pisau. Kencangkan sekrup belakang (jangan mengencangkan terlalu kuat).

Setelah menyetel papan-papan garitan, lepaskan pasak penahan dan naikkan pegangan. Kemudian kencangkan sekrup dengan kuat.

PEMBERITAHUAN: Setelah menyetel sudut siku-siku pastikan bahwa papan-papan garitan disetel dengan benar. Penyetelan papan-papan garitan yang benar akan membantu untuk memberikan tumpuan yang memadai dari benda kerja dan meminimalkan koyakan benda kerja.

Menjaga kapasitas pemotongan maksimum

Mesin ini disetel di pabrik dengan kapasitas pemotongan maksimum untuk mata gergaji berukuran 305 mm.

Saat memasang mata pisau baru, selalu periksa posisi batas bawah mata pisau, dan bila perlu, setel sebagaimana berikut:

Pertama, lepaskan baterai. Putar tuas penghenti ke posisi terpasang.

► Gbr.17: 1. Tuas penghenti

Tekan pegangan ke arah pembatas pemandu dan turunkan pegangan secara penuh. Setel posisi mata pisau dengan memutar baut penyetel dengan kunci L. Periferi mata pisau harus mencapai titik di mana bagian depan pembatas pemandu bertemu dengan permukaan atas dudukan putar dan juga harus memanjang sedikit di bawah permukaan atas dudukan putar.

► Gbr.18: 1. Baut penyetel

► Gbr.19: 1. Permukaan atas dudukan putar 2. Periferi mata pisau 3. Pembatas pemandu

Dengan kondisi baterai dilepas, putar mata pisau menggunakan tangan sambil memegang pegangan ke bawah sepenuhnya untuk memastikan bahwa mata pisau tidak menyentuh salah satu bagian dari dudukan bawah. Setelah ulang sedikit bila perlu.

Setelah penyetelan, selalu kembalikan tuas penghenti ke posisi semula.

PERINGATAN: Setelah memasang mata pisau baru dan dengan baterai dilepaskan, selalu pastikan bahwa mata pisau tidak menyentuh bagian dudukan bawah saat pegangan diturunkan sepenuhnya. Jika mata pisau mengenai dudukan maka hal ini akan menyebabkan hentakan balik dan mengakibatkan cedera badan yang serius.

Lengan penahan

Posisi batas bawah mata pisau dapat dengan mudah disetel dengan lengan penahan. Untuk menyetelnya, putar lengan penahan dalam arah panah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Putar sekrup penyetel sehingga mata pisau berhenti di posisi yang diinginkan ketika pegangan diturunkan sepenuhnya.

► Gbr.20: 1. Lengan penahan 2. Sekrup penyetel

Menyetel sudut miter

PERHATIAN: Setelah mengubah sudut miter, selalu kunci posisi dudukan putar dengan mengencangkan gagang kuat-kuat.

PEMBERITAHUAN: Saat memutar dudukan putar, pastikan untuk menaikkan pegangan sepenuhnya.

► Gbr.21: 1. Tuas kunci 2. Gagang 3. Tuas pelepas 4. Penunjuk

Putar gagang berlawanan arah jarum jam untuk membuka dudukan putar. Putar gagang sambil menahan tuas pengunci untuk menggerakkan dudukan putar. Sejajarkan penunjuk dengan sudut yang diinginkan pada skala, kemudian kencangkan gagang.

CATATAN: Jika Anda menekan tuas pelepas, Anda dapat menggerakkan dudukan putar tanpa menahan tuas kunci. Kencangkan gagang pada posisi yang Anda inginkan.

Gergaji adu manis ini menggunakan fungsi penghentian positif. Anda dapat mengatur sudut miter kanan/kiri 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, dan 60° dengan cepat. Untuk menggunakan fungsi ini, gerakkan dudukan putar mendekati sudut henti positif yang Anda inginkan sembari menahan tuas kunci. Kemudian lepaskan tuas kunci dan gerakkan dudukan putar ke sudut henti positif yang Anda inginkan hingga dudukan putar terkunci.

Menyetel sudut siku-siku

PEMBERITAHUAN: Selalu lepaskan pembatas-pembatas pemandu atas dan ragum vertikal sebelum menyetel sudut siku-siku.

PEMBERITAHUAN: Ketika mengubah sudut siku-siku, pastikan untuk menyimpan papan-papan garitan dengan benar seperti yang dijelaskan pada bagian “Papan-papan garitan”.

PEMBERITAHUAN: Saat memiringkan mata gergaji, pastikan untuk menaikkan pegangan sepenuhnya.

PEMBERITAHUAN: Jangan mengencangkan knop terlalu kencang. Jika melakukannya dapat menyebabkan kegagalan fungsi mekanisme penguncian sudut siku-siku.

1. Putar knop pada tiang geser berlawanan arah jarum jam.

► Gbr.22: 1. Knop

2. Tarik dan putar tuas kancing ke posisi sesuai gambar.

► Gbr.23: 1. Tuas kancing

3. Sesuaikan penunjuk dengan sudut yang diinginkan pada skala dengan menggerakkan pegangan lalu kencangkan knop.

► Gbr.24: 1. Skala sudut siku-siku 2. Penunjuk

Untuk memiringkan pegangan ke kanan, miringkan pegangan sedikit ke kiri kemudian miringkan ke kanan sembari menekan tombol pelepas.

► Gbr.25: 1. Tombol pelepas

Jika Anda melakukan potongan siku-siku lebih dari 45°, gerakkan pegangan ketika menggeser tuas pelepas ke arah depan mesin. Anda dapat melakukan potongan siku-siku hingga 48°.

► Gbr.26: 1. Tuas pelepas

Gergaji adu manis ini menggunakan fungsi penghentian positif. Anda dapat mengatur sudut 22,5° dan 33,9° ke kanan dan kiri dengan cepat. Atur tuas kancing pada posisi sesuai gambar dan miringkan pegangan. Untuk mengubah sudut, tarik tuas kancing dan miringkan pegangan.

► Gbr.27: 1. Tuas kancing

PERHATIAN: Selalu kencangkan knop setelah mengubah sudut siku-siku.

Kunci geser

Untuk mengunci gerakan geser dari pegangan, tekan pegangan ke arah pembatas pemandu hingga berhenti. Tarik pasak penahan dan putar sejauh 90°.

► Gbr.28: 1. Posisi terbuka 2. Posisi terkunci
3. Pasak penahan

Kerja sakelar

PERINGATAN: Sebelum memasang kartrid baterai pada mesin, selalu periksa untuk memastikan pelatuk sakelar berfungsi dengan baik dan kembali ke posisi "MATI" saat dilepas. Jangan menarik dalam-dalam pelatuk sakelar tanpa menekan tombol pengunci. Hal ini bisa merusak sakelar. Penggunaan mesin dengan sakelar yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan kehilangan kontrol dan cedera badan serius.

PERINGATAN: JANGAN PERNAH

gunakan mesin tanpa picu sakelar yang berfungsi dengan benar. Setiap mesin dengan sakelar yang tidak berfungsi SANGAT BERBAHAYA dan harus diperbaiki sebelum penggunaan lebih lanjut atau cedera badan serius dapat terjadi.

PERINGATAN: JANGAN PERNAH mengakali tombol buka kunci dengan menyelotip atau menggunakan alat-alat lainnya. Sakelar tanpa tombol buka kunci dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan dan cedera badan serius.

PERINGATAN: JANGAN PERNAH menggunakan mesin jika mesin tersebut menyala ketika Anda hanya menarik picu sakelarnya tanpa menekan tuas buka kunci. Sakelar yang memerlukan perbaikan dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan dan cedera badan serius. Kembalikan mesin ke pusat layanan Makita untuk diperbaiki dengan benar SEBELUM menggunakananya lebih lanjut.

- Gbr.29: 1. Pelatuk sakelar 2. Tombol pengunci
3. Lubang untuk gembok

Untuk mencegah pelatuk sakelar tertarik dengan tidak sengaja, tersedia sebuah tombol pengunci. Untuk menjalankan mesin, tekan tombol pengunci dan tarik pelatuk sakelar. Lepaskan pelatuk sakelar untuk berhenti.

Lubang disediakan pada pelatuk sakelar untuk memasukkan gembok untuk mengunci mesin.

PERINGATAN: Jangan mengunci dengan anak kunci atau kabel yang diameternya lebih kecil dari 6,35 mm. Anak kunci atau kabel yang lebih kecil mungkin tidak dapat mengunci mesin dengan benar dalam posisi mati dan pengoperasian yang tidak disengaja dapat terjadi yang mengakibatkan cedera badan serius.

Fungsi elektronik

Fitur awal penggeraan lembut

Fungsi ini memungkinkan menyalakan mesin dengan halus dengan membatasi torsi awal.

Kerja cahaya laser

PERHATIAN: Jangan melihat langsung cahaya laser. Cahaya laser langsung dapat mencedera mata.

Untuk menyalakan cahaya laser, tekan bagian posisi atas (1) dari sakelar. Untuk mematikan cahaya laser, tekan bagian posisi bawah (0) dari sakelar

- Gbr.30: 1. Sakelar untuk laser

Garis laser dapat digeser ke sisi kiri atau kanan mata geraji dengan memutar sekrup penyetel sebagai berikut.

- Gbr.31: 1. Sekrup penyetel

1. Kendurkan sekrup penyetel dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam.

2. Dengan sekrup penyetel yang kendur, geser sekrup penyetel ke kanan atau kiri sejauh yang memungkinkan.

3. Kencangkan sekrup penyetel pada posisi saat berhenti bergeser.

CATATAN: Garis laser telah disetel di pabrik sehingga akan terletak 1 mm dari permukaan samping mata pisau (posisi pemotongan).

CATATAN: Ketika garis laser tidak terlihat jelas akibat cahaya matahari langsung, pindahlah ke area kerja yang lebih teduh.

Menyajarkan garis laser

Sejajarkan garis pemotongan pada benda kerja dengan garis laser.

- Gbr.32

A) Ketika Anda ingin mendapatkan ukuran yang tepat pada sisi kiri benda kerja, geser garis laser ke sisi kiri mata pisau.

B) Ketika Anda ingin mendapatkan ukuran yang tepat pada sisi kanan benda kerja, geser garis laser ke sisi kanan mata pisau.

CATATAN: Gunakan kayu yang menghadap ke pembatas pemandu ketika menyajarkan garis pemotongan dengan garis laser di samping pembatas pemandu dalam potongan kombinasi (sudut siku-siku 45° dan sudut miter kanan 45°).

PERAKITAN

PERINGATAN: Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum menjalankan mesin. Kelalaian dalam mematikan dan melepasan kartrid baterai dapat mengakibatkan cedera badan yang serius.

Penyimpanan kunci L

Saat tidak digunakan, simpan kunci L seperti terlihat pada gambar agar tidak hilang.

- Gbr.33: 1. Kunci L

Melepas dan memasang mata gergaji

PERINGATAN: Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum memasang atau melepaskan mata gergaji. Mesin yang dinyalakan secara tidak sengaja dapat menyebabkan cedera badan serius.

PERINGATAN: Gunakan hanya kunci pas Makita yang tersedia untuk memasang atau melepas mata gergaji. Kelalaian dalam menggunakan kunci pas dapat mengakibatkan terlalu kencang atau kurang kencangnya baut soket segi-enam dan cedera serius.

PERINGATAN: Jangan pernah gunakan atau ganti komponen yang tidak disediakan bersama dengan mesin ini. Menggunakan komponen tersebut dapat menyebabkan cedera diri.

PERINGATAN: Setelah memasang mata gergaji, pastikan bahwa pelindung mata gergaji terpasang dengan kuat. Pemasangan mata gergaji yang kendur dapat menyebabkan cedera diri.

Selalu kunci pegangan dengan posisi terangkat ketika melepas dan memasang mata gergaji. Tarik pasak penahanan dan putar sejauh 90° dengan mesin terangkat.

- Gbr.34: 1. Posisi terbuka 2. Posisi terkunci
3. Pasak penahan

Melepaskan mata gergaji

Kendurkan baut segi enam yang menahan penutup tengah menggunakan kunci L. Naikkan pelindung mata pisau dan penutup tengah.

- Gbr.35: 1. Penutup tengah 2. Kunci L 3. Pelindung mata pisau

Tekan kunci poros untuk menguncing spindel, dan gunakan kunci L untuk mengendurkan baut soket segi-enam. Lalu lepas baut soket segi-enam, flensa luar, dan mata gergaji.

- Gbr.36: 1. Kunci poros 2. Kunci L 3. Baut soket segi-enam (putar kiri) 4. Kendurkan
5. Kencangkan

Memasang mata gergaji

Pasang mata gergaji pada spindel dengan hati-hati, pastikan bahwa arah panah di permukaan mata pisau sesuai dengan arah pada kotak bilah pisau.

- Gbr.37: 1. Arah pada kotak mata pisau 2. Arah pada bilah pisau

Pasang flensa luar dan baut soket segi-enam. Kencangkan baut soket segi-enam berlawanan dengan arah jarum jam dengan menggunakan kunci L sambil menekan kunci poros.

- Gbr.38: 1. Baut soket segi-enam 2. Flensa luar
3. Mata gergaji 4. Flensa dalam 5. Spindel
6. Cincin

PEMBERITAHUAN: Jika flensa dalam dilepaskan, pastikan untuk memasangnya pada spindel dengan bagian yang menonjol menjauhi mata pisau. Jika flensa dipasang dengan salah, flensa akan bergesekan dengan mesin.

Kembalikan pelindung mata pisau dan penutup tengah ke posisi semula. Kemudian kencangkan baut kepada segi-enam searah jarum jam untuk mengencangkan penutup tengah. Buka pasak penahanan untuk melepaskan pegangan dari posisi terangkat. Turunkan pegangan untuk memastikan bahwa pelindung mata pisau bergerak dengan benar. Pastikan kunci poros telah melepas spindel sebelum melakukan pemotongan.

PERINGATAN: Sebelum memasangkan pisau ke dalam spindel, selalu pastikan cincin yang benar untuk lubang arbor pisau yang Anda tentukan untuk digunakan dipasang antara flensa dalam dan luar. Penggunaan cincin lubang arbor yang tidak tepat dapat menyebabkan pemasangan yang tidak tepat pada pisau yang menyebabkan gerakan pisau dan getaran parah yang menyebabkan hilangnya kendali selama pengoperasian dan cidera personal yang serius.

Menyambungkan pengisap debu

Ketika Anda ingin melakukan operasi pemotongan yang bersih, sambungkan pengisap debu Makita ke nosel debu menggunakan manset depan 24 (aksesori pilihan).

- Gbr.39: 1. Manset depan 24 2. Selang 3. Pengisap debu

Kantong debu

Penggunaan kantong debu membuat pekerjaan pemotongan menjadi bersih dan mempermudah pengumpulan debu. Untuk memasang kantong debu, lepaskan selang pengumpulan debu dari mesin dan pasang kantong debu.

- Gbr.40: 1. Selang pengumpulan debu 2. Kantong debu

Ketika kantong debu sudah berisi kira-kira setengah penuh, lepaskan kantong debu dari mesin dan cabut pengencangnya. Kosongkan isi kantong debu, teput dengan perlahan untuk membuang partikel-partikel yang menempel di bagian dalam yang mungkin bisa menghambat pengumpulan debu selanjutnya.

- Gbr.41: 1. Pengencang

Mengencangkan benda kerja

PERINGATAN: Merupakan hal yang sangat penting untuk selalu mengencangkan benda kerja dengan tipe ragum atau penahan cetakan berbingkai yang benar. Kegagalan dalam melakukannya dapat mengakibatkan cedera badan serius dan dapat merusak mesin dan/atau benda kerja.

PERINGATAN: Setelah pekerjaan pemotongan, jangan menaikkan mata geraji sampai mata pisau benar-benar berhenti. Naiknya mata pisau yang bergerak meluncur dapat menyebabkan cedera badan serius dan kerusakan pada benda kerja.

PERINGATAN: Ketika memotong benda kerja yang lebih panjang dari dudukan tumpuan geraji, keseluruhan panjang material harus ditopang melebihi dudukan tumpuan dan dengan tinggi yang sama untuk menjaga material tetap sejajar. Tumpuan benda kerja yang memadai dapat membantu menghindari jepitan mata pisau dan hentakan balik yang dapat menyebabkan cedera badan serius. Jangan hanya mengandalkan pada ragum vertikal dan/atau ragum horizontal untuk mengikat benda kerja. Bahannya yang tipis cenderung akan merosot. Topang benda kerja pada keseluruhan panjangnya untuk menghindari kemungkinan jepitan mesin dan HENTAKAN BALIK.

- Gbr.42: 1. Tumpuan 2. Dudukan putar

Pembatas-pembatas pemandu

PERINGATAN: Sebelum mengoperasikan mesin, pastikan pembatas atas telah terpasang dengan kencang.

PERINGATAN: Sebelum melakukan pemotongan siku-siku, pastikan tidak ada bagian mesin, terutama mata geraji, yang menyentuh pembatas atas dan bawah ketika mengangkat dan menurunkan pegangan di posisi apa pun dan ketika menggerakkan mesin hingga mencapai batasnya. Jika mesin atau mata pisau menyentuh pembatas, hal ini dapat mengakibatkan hentakan balik atau gerakan material secara tak terduga dan menyebabkan cedera serius.

Gunakan pembatas atas untuk menahan material yang lebih tinggi dari pembatas bawah. Masukkan pembatas atas ke dalam lubang pada pembatas bawah dan kencangkan sekrup penjetip.

- Gbr.43: 1. Pembatas atas 2. Pembatas bawah 3. Sekrup penjetip 4. Sekrup penyel

PEMBERITAHUAN: Pembatas bawah terpasang pada dudukan pada pemasangan pabrik. Jangan lepaskan pembatas bawah.

PEMBERITAHUAN: Jika pembatas atas masih kendur setelah mengencangkan sekrup penjetip, putar sekrup penyel untuk mengencangkan. Sekrup penyel telah disetel dari pabrik. Anda tidak perlu menggunakaninya kecuali diperlukan.

Ketika tidak menggunakan pembatas atas, Anda dapat menyimpannya di pipa sub dudukan. Gunakan klip pada pembatas atas untuk memasangnya pada pipa sub dudukan.

- Gbr.44: 1. Sub dudukan 2. Pembatas atas 3. Klip

Ragum vertikal

PERINGATAN: Benda kerja harus terpasang kuat pada dudukan putar dan pembatas pemandu dengan menggunakan ragum selama pengoperasian. Jika benda kerja tidak terpasang dengan kuat pada pembatas, material dapat bergerak selama operasi pemotongan yang menyebabkan kerusakan pada mata geraji, menyebabkan material terlempar, dan kehilangan kendali yang mengakibatkan cedera serius.

Ragum vertikal dapat dipasang baik di sisi kiri atau kanan dudukan dan sub dudukan. Masukkan batang ragum ke dalam lubang pada dudukan atau sub dudukan.

- Gbr.45: 1. Ragum vertikal 2. Lubang untuk ragum vertikal 3. Sub dudukan 4. Dudukan

- Gbr.46: 1. Lengan ragum 2. Batang ragum 3. Sekrup penjetip 4. Knop ragum

Posisikan lengan ragum sesuai dengan ketebalan dan bentuk benda kerja lalu kunci posisi lengan ragum dengan mengencangkan sekrup. Jika sekrup penjetip mengenai mesin, pasang ragum vertikal pada sub dudukan atau sisi berlawanan dari dudukan. Pastikan bahwa tidak ada bagian dari mesin yang menyentuh ragum saat menurunkan pegangan sepenuhnya. Jika ada yang menyentuh ragum, posisikan kembali ragumnya.

Tekan benda kerja secara merata pada pembatas pemandu dan dudukan putar. Posisi benda kerja pada posisi pemotongan yang diinginkan dan kunci posisinya kuat-kuat dengan mengencangkan knop ragum.

CATATAN: Untuk mengatur benda kerja dengan cepat, memutar knop ragum 90° berlawanan arah jarum jam memungkinkan knop ragum digerakkan ke atas dan bawah. Untuk mengencangkan benda kerja setelah pengaturan, putar knop ragum searah jarum jam.

Ragum horizontal

Pilihan Aksesoris

PERINGATAN: Selalu putar mur ragum searah jarum jam hingga benda kerja terpasang dengan kuat. Jika benda kerja tidak terpasang dengan kuat, material dapat bergerak selama operasi pemotongan yang menyebabkan kerusakan pada mata geraji, menyebabkan material terlempar, dan kehilangan kendali yang mengakibatkan cedera serius.

PERINGATAN: Ketika memotong benda kerja yang tipis seperti papan alas, dengan menghadap pembatas, selalu gunakan ragum horizontal.

PERHATIAN: Ketika memotong benda kerja dengan ketebalan 20 mm atau lebih tipis, pastikan untuk menggunakan balok pengganjal untuk mengencangkan benda kerja.

Ragum horizontal dapat dipasang dalam dua posisi, baik di sisi kiri atau kanan dudukan. Ketika melakukan pemotongan miter dengan sudut 22,5° atau lebih, pasang ragum horizontal pada sisi yang berlawanan dengan arah putaran dudukan putar.

► **Gbr.47:** 1. Pelat ragum 2. Mur ragum 3. Knop ragum

Dengan memutar mur ragum berlawanan arah jarum jam, ragum dilepaskan, dan bergerak keluar dan masuk dengan cepat. Untuk memegang gagang benda kerja, tekan knop ragum hingga pelat ragum bersentuhan dengan benda kerja lalu putar mur ragum berlawanan arah jarum jam. Lalu putar knop ragum searah jarum jam untuk memasang benda kerja dengan kuat.

CATATAN: Lebar benda kerja yang dapat dikencangkan menggunakan ragum horizontal adalah 228 mm.

Sub dudukan

PERINGATAN: Selalu topang benda kerja panjang sehingga sejajar dengan permukaan atas dudukan putar untuk potongan yang akurat dan untuk mencegah kehilangan kontrol mesin yang berbahaya. Tumpuan benda kerja yang memadai dapat membantu menghindari jepitan mata pisau dan hentakan balik yang dapat menyebabkan cedera badan serius.

PERINGATAN: Sebelum melakukan pemotongan, selalu pastikan sub dudukan terpasang dengan kuat menggunakan sekrup.

Untuk menahan benda kerja panjang secara horizontal, sub dudukan disediakan pada kedua sisi mesin. Kendurkan sekrup dan tarik sub dudukan hingga mencapai panjang yang sesuai untuk menahan benda kerja. Lalu kencangkan sekrup.

► **Gbr.48:** 1. Sub dudukan 2. Sekrup

Ketika memotong, letakkan benda kerja secara merata pada pembatas pemandu dan anak pembatas pada sub dudukan.

► **Gbr.49:** 1. Pembatas pemandu 2. Anak pembatas
3. Sub dudukan

PENGGUNAAN

Mesin ini digunakan untuk memotong produk yang terbuat dari kayu. Dengan mata gergaji asli Makita yang sesuai, benda-benda berikut ini juga dapat digergaji:

— Produk aluminium

Baca situs web kami atau hubungi dealer Makita setempat Anda untuk mata gergaji bundar yang tepat digunakan untuk material yang akan dipotong.

PERINGATAN: Pastikan bahwa mata gergaji tidak menyentuh benda kerja, dsb. sebelum sakelar dinyalakan. Menyalakan mesin dengan mata pisau yang mengenai benda kerja dapat menyebabkan hentakan balik dan cedera badan serius.

PERINGATAN: Setelah pekerjaan pemotongan, jangan menaikkan mata gergaji sampai mata pisau benar-benar berhenti.

Naiknya mata pisau yang bergerak meluncur dapat menyebabkan cedera badan serius dan kerusakan pada benda kerja.

PERINGATAN: Jangan lakukan penyetelan apa pun seperti memutar gagang, knop, dan tuas pada mesin ketika mata gergaji berputar. Penyetelan saat mata pisau berputar dapat menyebabkan cedera serius.

PEMBERITAHUAN: Sebelum menggunakan, pastikan bahwa pasak penahan terbuka dan lepaskan pegangan dari posisi diturunkan.

PEMBERITAHUAN: Jangan terlalu menekan pegangan saat memotong. Gaya yang terlalu banyak dapat mengakibatkan kelebihan beban pada motor dan/atau penurunan efisiensi pemotongan. Tekan pegangan ke bawah hanya dengan gaya yang diperlukan untuk pemotongan halus dan tanpa menurunkan kecepatan mata pisau secara signifikan.

PEMBERITAHUAN: Tekan pegangan ke bawah perlahan untuk melakukan pemotongan. Jika pegangan ditekan dengan kuat atau diberi jika gaya lateral, pisau akan bergetar dan meninggalkan tanda (tanda gergaji) di benda kerja dan presisi pemotongan akan berkurang.

PEMBERITAHUAN: Selama pemotongan menyerong, tekan perlahan mesin ke arah pembatas pemandu tanpa berhenti. Jika pergerakan pegangan terhenti selama pemotongan, hal tersebut dapat meninggalkan tanda pada benda kerja dan presisi pemotongan dapat terganggu.

Tekan pemotongan

PERINGATAN: Selalu kunci gerakan pergeseran pegangan ketika melakukan pemotongan tekan. Lakukan pemotongan tanpa kunci dapat menyebabkan kemungkinan hentakan balik yang mengakibatkan cedera badan serius.

Benda kerja yang tingginya sampai 92 mm dan lebarnya 183 mm dapat dipotong dengan cara berikut.

► **Gbr.50:** 1. Pasak penahan

1. Tekan pegangan ke arah pembatas pemandu hingga berhenti dan kunci menggunakan pasak penahan.
2. Kencangkan benda kerja dengan tipe ragum yang sesuai.
3. Nyalakan mesin dengan kondisi mata gergaji bundar tidak menyentuh apa pun dan tunggu sampai mata gergaji bundar mencapai kecepatan penuh sebelum menurunkan.

4. Turunkan pegangan secara perlahan sampai ke posisi diturunkan sepenuhnya untuk memotong benda kerja.
5. Saat pemotongan selesai, matikan mesin dan tunggu sampai mata gergaji bundar benar-benar berhenti sebelum mengembalikan mata gergaji bundar ke posisi dinaikkan sepenuhnya.

Potongan menyerong (dorong) (memotong benda kerja lebar)

PERINGATAN: Ketika melakukan pemotongan menyerong, pertama-tama tarik mesin secara penuh ke arah Anda dan tekan pegangan sepenuhnya ke bawah, lalu dorong mesin ke arah pembatas pelindung. Jangan pernah memulai pemotongan dengan mesin yang tidak ditarik ke arah Anda sepenuhnya. Jika Anda melakukan pemotongan menyerong tanpa menarik penuh mesin ke arah Anda hentakan balik yang tidak diharapkan dapat terjadi dan mengakibatkan cedera badan serius.

PERINGATAN: Jangan pernah mencoba melakukan pemotongan menyerong dengan menarik mesin ke arah Anda. Menarik mesin ke arah Anda ketika proses pemotongan dapat menyebabkan hentakan balik yang tidak diharapkan yang mengakibatkan cedera badan serius.

PERINGATAN: Jangan pernah melakukan pemotongan menyerong dengan pegangan yang terkunci pada posisi lebih rendah.

► Gbr.51: 1. Pasak penahan

1. Buka pasak penahan sehingga pegangan dapat bergeser dengan bebas.
2. Kencangkan benda kerja dengan tipe ragum yang sesuai.
3. Tarik mesin secara penuh ke arah Anda.
4. Nyalakan mesin dengan kondisi mata gergaji tidak menyentuh apa pun dan tunggu sampai mata gergaji mencapai kecepatan penuh.
5. Tekan pegangan ke bawah dan **dorong mesin ke arah pembatas pelindung dan ke arah benda kerja**.
6. Saat pemotongan selesai, matikan mesin dan tunggu sampai mesin benar-benar berhenti sebelum mengembalikan mata gergaji ke posisi dinaikkan sepenuhnya.

Pemotongan sudut miter

Lihat bagian untuk menyetel sudut miter.

Potongan siku-siku

PERINGATAN: Setelah menyetel mata pisau untuk potongan siku-siku, pastikan mesin dan mata gergaji dapat menjangkau dengan bebas seluruh rentang pemotongan yang diinginkan. Gangguan pada mesin atau jangkauan mata pisau selama pemotongan dapat mengakibatkan hentakan balik dan cedera badan serius.

PERINGATAN: Selama melakukan potongan siku-siku, jauhkan tangan Anda dari jalur mata gergaji. Sudut mata pisau dapat disangka sebagai jalur mata pisau sebenarnya oleh operator ketika memotong dan sentuhan dengan mata pisau dapat mengakibatkan cedera badan serius.

PERINGATAN: Mata gergaji tidak boleh dinaikkan hingga mata pisau benar-benar berhenti. Selama potongan siku-siku bagian yang dipotong dapat terjatuh ke arah mata gergaji. Jika mata pisau dinaikkan ketika sedang berputar, potongan dapat dilontarkan oleh mata pisau yang menyebabkan bahan menjadi pecahan yang dapat mengakibatkan cedera badan serius.

PEMBERITAHUAN: Saat menekan pegangan ke bawah, beri tekanan yang sejajar dengan mata pisau. Jika tekanan diberikan tegak lurus dengan dudukan putar atau jika arah tekanan diganti selama pemotongan, presisi pemotongan akan terganggu.

► Gbr.52

1. Lepaskan pembatas atas pada sisi arah Anda memiringkan pegangan.
2. Buka pasak penahan.
3. Setel sudut siku-siku sesuai prosedur yang dijelaskan pada bagian untuk penyetelan sudut siku-siku. Lalu kencangkan knop.
4. Kencangkan benda kerja dengan ragum.
5. Tarik mesin secara penuh ke arah Anda.
6. Nyalakan mesin dengan kondisi mata pisau tidak menyentuh apa pun dan tunggu sampai mata pisau mencapai kecepatan penuh.
7. Turunkan pegangan perlahan sepenuhnya ke posisi yang lebih rendah ketika menekan secara sejajar dengan mata pisau dan **dorong mesin ke arah pembatas pelindung untuk memotong benda kerja**.
8. Saat pemotongan selesai, matikan mesin dan tunggu sampai mesin benar-benar berhenti sebelum mengembalikan mata pisau ke posisi dinaikkan sepenuhnya.

Pemotongan campuran

Pemotongan campuran adalah proses di mana sudut siku-siku dibuat secara bersamaan saat sudut miter dibuat di benda kerja. Pemotongan campuran dapat dilakukan pada sudut yang ditunjukkan pada tabel.

Sudut miter	Sudut siku-siku
Kiri dan Kanan 0° - 45°	Kiri dan Kanan 0° - 45°

Saat melakukan pemotongan campuran, merujuklah pada bagian untuk pemotongan tekan, pemotongan menyerong (dorong), pemotongan sudut miter, dan potongan siku-siku.

Memotong papan dudukan

PERHATIAN: Pastikan untuk menggunakan ragum horizontal (aksesori pilihan) ketika memotong papan dudukan.

PERHATIAN: Ketika memotong benda kerja dengan ketebalan 20 mm atau lebih tipis, pastikan untuk menggunakan balok pengganjal untuk mengencangkan benda kerja.

Ketika memotong papan alas pada sudut miter 45°, pasang tuas penghenti untuk mencegah kotak mata pisau menyentuh papan dudukan. Ini akan menjaga jarak antara papan dudukan dengan kotak mata pisau ketika mesin sepenuhnya didorong ke depan.

Lihat pada SPESIFIKASI untuk kapasitas pemotongan papan dudukan.

- **Gbr.53:** 1. Tuas penghenti 2. Balok pengganjal
3. Ragum horizontal


Memotong cetakan berbingkai dan melengkung

Cetakan berbingkai dan melengkung dapat dipotong dengan gergaji miter kombinasi dengan cetakan diletakkan lurus pada dudukan putar.


Terdapat dua tipe cetakan berbingkai pada umumnya dan satu tipe cetakan melengkung, cetakan berbingkai dengan sudut dinding 52/38°, cetakan berbingkai dengan sudut dinding 45° dan cetakan melengkung dengan sudut dinding 45°.

- **Gbr.54:** 1. Cetakan berbingkai tipe 52/38°
2. Cetakan berbingkai tipe 45° 3. Cetakan melengkung tipe 45°

Terdapat gabungan cetakan berbingkai dan melengkung yang dibuat untuk menyesuaikan dengan sudut 90° "dalam" ((a) dan (b) pada gambar) dan sudut 90° "luar" ((c) dan (d) pada gambar.)



1. Sudut dalam 2. Sudut luar



1. Sudut dalam 2. Sudut luar


Mengukur

Ukur lebar dinding dan sesuaikan lebar benda kerja dengan dinding. Selalu pastikan lebar dinding benda kerja yang menyentuh tepian memiliki panjang yang sama dengan dinding.

- **Gbr.55:** 1. Benda kerja 2. Lebar dinding 3. Lebar benda kerja 4. Tepian yang menyentuh dinding

Selalu gunakan beberapa potongan untuk menguji pemotongan untuk memeriksa sudut gergaji. Ketika memotong cetakan berbingkai dan melengkung, atur sudut siku-siku dan sudut miter seperti yang ditunjukkan pada tabel (A) dan posisikan cetakan pada bagian atas permukaan dudukan gergaji seperti yang ditunjukkan pada tabel (B).

Untuk kasus pemotongan siku-siku kiri



1. Sudut dalam 2. Sudut luar

Tabel (A)

-	Posisi cetakan pada gambar	Sudut siku-siku		Sudut miter	
		Tipe 52/38°	Tipe 45°	Tipe 52/38°	Tipe 45°
Untuk sudut dalam	(a)	Kiri 33,9°	Kiri 30°	Kanan 31,6°	Kanan 35,3°
	(b)			Kiri 31,6°	Kiri 35,3°
Untuk sudut luar	(c)			Kanan 31,6°	Kanan 35,3°
	(d)				

Tabel (B)

-	Posisi cetakan pada gambar	Tepian cetakan pada pembatas pelindung	Potongan yang telah selesai
Untuk sudut dalam	(a)	Tepian yang menyentuh langit-langit harus berlawanan dengan pembatas pelindung.	Potongan yang telah selesai akan berada pada sisi kiri mata pisau.
	(b)	Tepian yang menyentuh dinding harus berlawanan dengan pembatas pelindung.	
Untuk sudut luar	(c)	Tepian yang menyentuh langit-langit harus berlawanan dengan pembatas pelindung.	Potongan yang telah selesai akan berada pada sisi Kanan mata pisau.
	(d)	Tepian yang menyentuh langit-langit harus berlawanan dengan pembatas pelindung.	


Contoh:

Pada kasus pemotongan cetakan berbingkai tipe 52/38° untuk posisi (a) pada gambar di atas:

- Miringkan dan kencangkan pengaturan sudut siku-siku ke 33,9° KIRI.
- Setel dan kencangkan pengaturan sudut miter ke 31,6° KANAN.

- Simpan cetakan berbingkai dengan permukaan bagian belakang yang luas (tersembunyi) menghadap ke bawah pada dudukan putar dengan TEPIAN YANG MENYENTUH LANGIT-LANGIT berlawanan dengan pembatas pelindung pada gergaji.
- Potongan yang telah selesai yang akan digunakan akan selalu berada pada sisi KIRI mata pisau setelah pemotongan dilakukan.

Untuk kasus potongan siku-siku kanan



1. Sudut dalam 2. Sudut luar

Tabel (A)

-	Posisi cetakan pada gambar	Sudut siku-siku		Sudut miter	
		Tipe 52/38°	Tipe 45°	Tipe 52/38°	Tipe 45°
Untuk sudut dalam	(a)	Kanan 33,9°	Kanan 30°	Kanan 31,6°	Kanan 35,3°
	(b)			Kiri 31,6°	Kiri 35,3°
Untuk sudut luar	(c)			Kanan 31,6°	Kanan 35,3°
	(d)				

Tabel (B)

-	Posisi cetakan pada gambar	Tepian cetakan pada pembatas pelindung	Potongan yang telah selesai
Untuk sudut dalam	(a)	Tepian yang menyentuh dinding harus berlawanan dengan pembatas pemandu.	Potongan yang telah selesai akan berada pada sisi Kanan mata pisau.
	(b)	Tepian yang menyentuh langit-langit harus berlawanan dengan pembatas pemandu.	Potongan yang telah selesai akan berada pada sisi kiri mata pisau.
Untuk sudut luar	(c)	Tepian yang menyentuh dinding harus berlawanan dengan pembatas pemandu.	
	(d)	Tepian yang menyentuh dinding harus berlawanan dengan pembatas pemandu.	

Contoh:

Pada kasus pemotongan cetakan berbingkai tipe 52/38° untuk posisi (a) pada gambar di atas:

- Miringkan dan kencangkan pengaturan sudut siku-siku ke 33,9° KANAN.
- Setel dan kencangkan pengaturan sudut miter ke 31,6° KANAN.
- Simpan cetakan berbingkai dengan permukaan bagian belakang yang luas (tersembunyi) menghadap ke bawah pada dudukan putar dengan TEPIAN YANG MENYENTUH DINDING berlawanan dengan pembatas pemandu pada gergaji.
- Potongan yang telah selesai yang akan digunakan akan selalu berada pada sisi KANAN mata pisau setelah pemotongan dilakukan.

Penahanan cetakan berbingkai

Pilihan Aksesoris

Penahanan cetakan berbingkai memungkinkan pemotongan cetakan berbingkai dengan lebih mudah tanpa memiringkan mata gergaji. Pasang penahan pada dudukan putar seperti yang ditunjukkan pada gambar.

Pada sudut miter kanan 45°


- Gbr.56: 1. Penahanan cetakan berbingkai Kr 2. Penahanan cetakan berbingkai Kn 3. Dudukan putar 4. Pembatas pemandu

Pada sudut miter kiri 45°

- Gbr.57: 1. Penahanan cetakan berbingkai Kr 2. Penahanan cetakan berbingkai Kn 3. Dudukan putar 4. Pembatas pemandu

Posisikan cetakan berbingkai pada TEPIAN YANG MENYENTUH DINDING menghadap pembatas pemandu dan TEPIAN YANG MENYENTUH LANGIT-LANGIT menghadap penahanan cetakan berbingkai seperti pada gambar. Setel penahanan cetakan berbingkai sesuai ukuran cetakan berbingkai. Kencangkan sekrup untuk memasang penahanan cetakan berbingkai dengan kuat. Lihat tabel (C) untuk sudut miter.

► Gbr.58: 1. Pembatas pemandu 2. Penahanan cetakan berbingkai



1. Sudut dalam 2. Sudut luar

Tabel (C)

-	Posisi cetakan pada gambar	Sudut miter	Potongan yang telah selesai
Untuk sudut dalam	(a)	Kanan 45°	Simpan sisi kanan mata pisau
	(b)	Kiri 45°	Simpan sisi kiri mata pisau
Untuk sudut luar	(c)		Simpan sisi kanan mata pisau
	(d)	Kanan 45°	Simpan sisi kiri mata pisau

Memotong ekstrusi aluminium

► Gbr.59: 1. Ragum 2. Balok pengganjal 3. Pembatas pemandu 4. Ekstrusi aluminium 5. Balok pengganjal

Saat mengencangkan ekstrusi aluminium, gunakan balok perluat atau potongan bahan bekas seperti ditunjukkan pada gambar untuk mencegah perubahan bentuk pada aluminium. Gunakan pelumas potong ketika memotong ekstrusi aluminium untuk mencegah terjadinya penumpukan bahan aluminium pada mata gergaji bundar.

PERINGATAN: Jangan sekali-kali mencoba untuk memotong ekstrusi aluminium yang tebal atau bulat. Ekstrusi aluminium yang tebal atau bulat akan sulit dikencangkan dan benda kerja dapat kendur saat operasi pemotongan yang menyebabkan kehilangan kontrol dan cedera serius.

Teknik Kapasitas Pemotongan Dengan Lebar Maks. Khusus

Kapasitas pemotongan maksimum dari lebar dapat dicapai dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini: Untuk lebar pemotongan maksimum mesin ini, lihat pada kapasitas pemotongan untuk pemotongan khusus di bagian SPESIFIKASI.

1. Atur mesin pada sudut miter 0° atau 45° dan pastikan dudukan putar telah terkunci. (Lihat bagian untuk penyetelan sudut miter.)
 2. Lepaskan sementara pembatas atas kanan dan kiri, lalu simpan.
 3. Potong platform sesuai dengan dimensi yang ditunjukkan dalam gambar menggunakan material kayu datar dengan ketebalan 38 mm seperti kayu, kayu lapis, atau papan partikel.
- Gbr.60: 1. Sudut miter 0°: Lebih dari 450 mm
2. Sudut miter 45°: Lebih dari 325 mm
3. 38 mm 4. Lebih dari 760 mm

PERINGATAN: Pastikan untuk menggunakan kayu datar sebagai platform. Kayu yang tidak datar dapat bergerak selama pemotongan yang dapat mengakibatkan hentakan balik dan cedera badan serius.

CATATAN: Tinggi kapasitas pemotongan maksimum akan dikurangi dengan jumlah yang sama dengan ketebalan platform.

4. Taruh platform pada mesin sehingga mesin akan meluas sama ke setiap sisi dudukan mesin. Kencangkan platform pada mesin menggunakan empat sekrup kayu 6 mm melalui empat lubang di pembatas bawah.
- Gbr.61: 1. Sekrup (dua di setiap sisi) 2. Pembatas bawah 3. Dudukan 4. Platform

PERINGATAN: Pastikan platform berbaring datar pada dudukan mesin dan terpasang kuat pada pembatas bawah menggunakan empat lubang sekrup yang disediakan. Kelalaian untuk memasang platform dengan baik dapat mengakibatkan pergerakan dan kemungkinan hentakan balik sehingga mengakibatkan cedera badan serius.

PERINGATAN: Pastikan mesin terpasang kuat pada permukaan stabil dan datar. Kelalaian memasang dan mengamankan mesin dengan benar dapat menyebabkan mesin menjadi tidak stabil sehingga terjadi kehilangan kontrol dan/atau mesin terjatuh yang dapat mengakibatkan cedera badan serius.

5. Pasang pembatas atas pada mesin.

PERINGATAN: Jangan menggunakan mesin tanpa pembatas atas terpasang. Pembatas atas memberikan penopangannya memadai yang diperlukan untuk memotong benda kerja. Jika benda kerja tidak ditopang dengan baik, benda kerja dapat bergerak sehingga mengakibatkan hilangnya kendali, hentakan balik, dan cedera badan serius.

6. Taruh benda kerja yang akan dipotong pada platform yang dipasang pada mesin.

7. Pasang benda kerja dengan benar pada pembatas atas dengan ragum sebelum memotong.
► Gbr.62: 1. Pembatas atas 2. Ragum vertikal
3. Benda kerja 4. Platform

8. Potong benda kerja secara perlahan sesuai dengan pekerjaan yang dijelaskan pada bagian untuk potongan menyerong (dorong).

PERINGATAN: Pastikan benda kerja dipasang dengan ragum dan potong secara perlahan. Kelalaian untuk melakukannya dapat mengakibatkan benda kerja bergerak sehingga menghasilkan hentakan balik dan cedera badan serius.

PERINGATAN: Berhati-hatilah karena platform dapat melemah setelah beberapa pemotongan dilakukan di berbagai sudut miter. Jika platform melemah karena beberapa potongan garis yang tertinggal dalam material, platform harus diganti. Jika platform yang telah melemah tidak diganti, platform dapat mengakibatkan benda kerja bergerak selama pemotongan sehingga mengakibatkan kemungkinan terjadinya hentakan balik dan cedera badan serius.

Pemotongan alur

PERINGATAN: Jangan mencoba untuk melakukan tipe pemotongan ini dengan menggunakan tipe mata pisau yang lebih lebar atau mata pisau dado. Mencoba untuk membuat potongan alur dengan mata pisau yang lebih besar atau mata pisau dado dapat menyebabkan hasil pemotongan dan hentakan balik yang tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan cedera badan serius.

PERINGATAN: Pastikan untuk mengembalikan lengan penahan ke posisi semula ketika melakukan selain pemotongan alur. Mencoba untuk membuat potongan dengan lengan penahan pada posisi yang salah dapat menyebabkan hasil pemotongan dan hentakan balik yang tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan cedera badan serius.

Untuk potongan tipe dado, lakukan hal berikut:

1. Setel posisi batas bawah mata gergaji bundar dengan menggunakan sekrup penyetel dan lengan penahan untuk membatasi kedalaman pemotongan mata gergaji bundar. Lihat pada bagian untuk lengan penahan.
2. Setelah menyetel posisi batas bawah mata gergaji bundar, potong alur sejajar melintasi sepanjang lebar benda kerja menggunakan potongan menyerong (dorong).
► Gbr.63: 1. Memotong alur dengan mata pisau
3. Lepaskan bahan benda kerja di antara alur dengan alat paht.

Permukaan kayu

PERINGATAN: Gunakan sekrup untuk memasang permukaan kayu ke pembatas pelindung. Sekrup harus dipasang sehingga kepala sekrup berada di bawah permukaan kayu agar tidak menghalangi posisi bahan yang sedang dipotong. Kesalahan penempatan bahan yang sedang dipotong dapat menyebabkan pergerakan yang tidak diharapkan selama melakukan pemotongan yang dapat mengakibatkan kehilangan kontrol dan cedera badan serius.

PERHATIAN: Gunakan kayu yang lurus dengan ketebalan yang rata sebagai permukaan kayu.

PERHATIAN: Agar dapat sepenuhnya memotong benda kerja dengan tinggi 107 mm hingga 120 mm, permukaan kayu harus digunakan pada pembatas pemandu. Permukaan kayu akan memberi ruang benda kerja dari pembatas sehingga mata pisau dapat menyelesaikan pemotongan yang lebih dalam.

PEMBERITAHUAN: Ketika permukaan kayu dipasangkan, jangan memutar dudukan putar dengan pegangan yang diturunkan. Mata pisau dan/atau permukaan kayu akan rusak.

Gunakan permukaan kayu untuk membantu memastikan potongan yang bebas serpihan pada benda kerja. Pasangkan permukaan kayu pada pembatas pemandu menggunakan lubang pada pembatas pemandu dan sekrup 6 mm.

Lihat gambar mengenai dimensi untuk permukaan kayu yang disarankan.

► **Gbr.64:** 1. Lubang 2. Lebih dari 15 mm 3. Lebih dari 270 mm 4. 90 mm 5. 145 mm 6. 19 mm 7. 115 - 120 mm

CONTOH Ketika memotong benda kerja dengan tinggi 115 mm dan 120 mm, gunakan permukaan kayu dengan ketebalan berikut.

Sudut miter	Ketebalan permukaan kayu	
	115 mm	120 mm
0°	20 mm	38 mm
Kiri dan Kanan 45°	15 mm	25 mm
Kiri dan Kanan 60°	15 mm	25 mm

Membawa mesin

Sebelum membawa mesin, pastikan Anda melepas baterai dan semua komponen gerak dari gergaji adu manis telah terkunci dengan kuat. Selalu periksa hal berikut:

- Baterai sudah dilepas.
- Pegangan berada di posisi sudut siku-siku 0° dan dikencangkan.
- Pegangan diturunkan dan dikunci.
- Pegangan digeser sepenuhnya ke pembatas pemandu dan dikunci.

- Dudukan putar berada pada posisi sudut miter kanan sepenuhnya dan dikencangkan.
- Sub dudukan disimpan dan dikencangkan.

Bawa mesin dengan menahan kedua sisi dudukan mesin seperti pada gambar.

► **Gbr.65**

PERINGATAN: Pasak penahan untuk mengangkat pegangan hanya untuk tujuan membawa atau penyimpanan dan bukan untuk pengoperasian pemotongan. Penggunaan pasak penahan untuk melakukan pemotongan dapat menyebabkan pergerakan mata gergaji yang tidak diharapkan dan mengakibatkan hentakan balik dan cedera badan serius.

PERHATIAN: Selalu kencangkan semua bagian yang bergerak sebelum mesin dibawa. Jika bagian mesin bergerak atau bergeser ketika sedang dibawa, kehilangan kontrol atau keseimbangan dapat terjadi dan mengakibatkan cedera badan.

FUNGSI PENGAKTIFAN NIRKABEL

Hanya untuk DLS211

Kegunaan dari fungsi pengaktifan nirkabel

Fungsi pengaktifan nirkabel memungkinkan pengoperasian yang bersih dan nyaman. Dengan menyambungkan pengisap debu yang didukung ke mesin, Anda dapat menjalankan pengisap debu secara otomatis bersama dengan pengoperasian saklar mesin.

► **Gbr.66**

Untuk menggunakan fungsi pengaktifan nirkabel, siapkan item-item berikut:

- Unit nirkabel (pilihan aksesorai)
- Pengisap debu yang mendukung fungsi pengaktifan nirkabel

Berikut ialah gambaran umum mengenai pengaturan fungsi pengaktifan nirkabel. Lihat pada masing-masing bagian untuk prosedur terperinci.

1. Memasang unit nirkabel
2. Registrasi mesin untuk pengisap debu
3. Memulai fungsi pengaktifan nirkabel

Memasang unit nirkabel

Pilihan Aksesoris

PERHATIAN: Letakkan mesin pada permukaan yang datar dan stabil pada saat memasang unit nirkabel.

PEMBERITAHUAN: Bersihkan debu dan kotoran yang menempel pada mesin sebelum memasang unit nirkabel. Debu atau kotoran dapat mengakibatkan malafungsi jika masuk ke dalam celah unit nirkabel.

PEMBERITAHUAN: Untuk mencegah terjadinya malafungsi yang disebabkan oleh listrik statis, sentuh bahan yang melepaskan muatan listrik statis, seperti bagian logam pada mesin, sebelum mengambil unit nirkabel.

PEMBERITAHUAN: Ketika memasang unit nirkabel, selalu pastikan bahwa unit nirkabel dimasukkan dengan arah yang benar dan penutup telah benar-benar ditutup.

1. Buka penutup pada mesin sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar.

► **Gbr.67:** 1. Penutup

2. Masukkan unit nirkabel ke celah dan kemudian tutup penutup.

Ketika memasang unit nirkabel, sejajarkan proyeksi dengan bagian-bagian ceruk pada celah.

► **Gbr.68:** 1. Unit nirkabel 2. Proyeksi 3. Penutup
4. Bagian-bagian ceruk

Ketika melepaskan unit nirkabel, buka penutup secara perlahan. Kait pada bagian belakang penutup akan mengangkat unit nirkabel ketika Anda menarik penutup.

► **Gbr.69:** 1. Unit nirkabel 2. Kait 3. Penutup

Setelah melepaskan unit nirkabel, simpan unit dalam kotak yang disediakan atau wadah bebas listrik statis.

PEMBERITAHUAN: Selalu gunakan kait pada bagian belakang penutup pada saat melepaskan unit nirkabel. Jika kait tidak mengenai unit nirkabel, tutup penutup sepenuhnya dan buka kembali secara perlahan.

Registrasi mesin untuk pengisap debu

CATATAN: Pengisap debu Makita yang mendukung fungsi pengaktifan nirkabel diperlukan untuk registrasi mesin.

CATATAN: Selesaikan pemasangan unit nirkabel ke mesin sebelum memulai registrasi mesin.

CATATAN: Selama registrasi mesin, jangan menarik pelatuk sakelar atau menghidupkan sakelar daya pada pengisap debu.

CATATAN: Lihat juga petunjuk penggunaan pengisap debu.

Jika Anda ingin mengaktifkan pengisap debu bersama dengan pengoperasian sakelar mesin, selesaikan registrasi mesin terlebih dahulu.

1. Pasang baterai ke pengisap debu dan mesin.

2. Setel sakelar siaga pada pengisap debu ke "AUTO".

► **Gbr.70:** 1. Sakelar siaga

3. Tekan tombol pengaktifan nirkabel pada pengisap debu selama 3 detik hingga lampu pengaktifan nirkabel berkedip menjadi warna hijau. Kemudian tekan tombol pengaktifan nirkabel pada mesin dengan cara yang sama.

► **Gbr.71:** 1. Tombol pengaktifan nirkabel 2. Lampu pengaktifan nirkabel

Jika pengisap debu dan mesin berhasil tersambung, lampu pengaktifan nirkabel akan menyala hijau selama 2 detik dan mulai berkedip dalam warna biru.

CATATAN: Lampu pengaktifan nirkabel akan berhenti berkedip dalam warna hijau setelah 20 detik. Tekan tombol pengaktifan nirkabel pada mesin ketika lampu pengaktifan nirkabel pada pembersih berkedip. Jika lampu pengaktifan nirkabel tidak berkedip dalam warna hijau, tekan tombol pengaktifan nirkabel sebentar dan tahan kembali.

CATATAN: Ketika melakukan registrasi beberapa mesin untuk satu pengisap debu, selesaikan registrasi mesin satu demi satu.

Memulai fungsi pengaktifan nirkabel

CATATAN: Selesaikan registrasi mesin untuk pengisap debu sebelum pengaktifan nirkabel.

CATATAN: Lihat juga petunjuk penggunaan pengisap debu.

Setelah registrasi mesin ke pengisap debu, pengisap debu akan secara otomatis bekerja bersama dengan pengoperasian sakelar mesin.

1. Pasang unit nirkabel ke mesin.

2. Sambungkan selang pengisap debu dengan mesin.

► **Gbr.72**

3. Setel sakelar siaga pada pengisap debu ke "AUTO".

► **Gbr.73:** 1. Sakelar siaga

4. Tekan sebentar tombol pengaktifan nirkabel pada mesin. Lampu pengaktifan nirkabel akan berkedip dalam warna biru.

► **Gbr.74:** 1. Tombol pengaktifan nirkabel 2. Lampu pengaktifan nirkabel

5. Tarik pelatuk sakelar pada mesin. Periksa apakah pengisap debu bekerja ketika pelatuk sakelar ditarik.

Untuk menghentikan pengaktifan nirkabel pada pengisap debu, tekan tombol pengaktifan nirkabel pada mesin.

CATATAN: Lampu pengaktifan nirkabel pada mesin akan berhenti berkedip dalam warna biru jika tidak ada pengoperasian selama 2 jam. Dalam kasus ini, setel saklar siaga pada pengisap debu ke "AUTO" dan tekan kembali tombol pengaktifan nirkabel pada mesin.

CATATAN: Pengisap debu akan mulai/berhenti dengan jeda. Ada jeda waktu ketika pengisap debu mendeteksi adanya pengoperasian saklar mesin.

CATATAN: Jarak transmisi unit nirkabel dapat berbeda, tergantung lokasi dan keadaan sekitar.

CATATAN: Ketika beberapa mesin teregistrasi ke satu pengisap debu, pengisap debu dapat mulai bekerja walaupun Anda tidak menarik pelatuk saklar karena pengguna lain sedang menggunakan fungsi pengaktifan nirkabel.

Deskripsi mengenai status lampu pengaktifan nirkabel

► Gbr.75: 1. Lampu pengaktifan nirkabel

Lampu pengaktifan nirkabel menunjukkan status dari fungsi pengaktifan nirkabel. Lihat pada tabel di bawah untuk mengetahui arti dari status lampu.

Status	Lampu pengaktifan nirkabel			Deskripsi
	Warna			
Siaga	Biru			2 jam
				Ketika mesin bekerja.
Registrasi mesin	Hijau			20 detik
				2 detik
Membatalkan registrasi mesin	Merah			Siap untuk membatalkan registrasi mesin. Menunggu untuk dibatalkan oleh pengisap debu.
				2 detik
Lainnya	Merah			Pembatalan registrasi mesin telah selesai. Lampu pengaktifan nirkabel akan mulai berkedip dalam warna biru.
		-		Daya dialirkan ke unit nirkabel dan fungsi pengaktifan nirkabel dimulai.
	Mati	-	-	Pengaktifan nirkabel pada pengisap debu dihentikan.

Membatalkan registrasi mesin untuk pengisap debu

Lakukan prosedur berikut ketika membatalkan registrasi mesin untuk pengisap debu.

1. Pasang baterai ke pengisap debu dan mesin.
2. Setel saklar siaga pada pengisap debu ke "AUTO".
► Gbr.76: 1. Saklar siaga
3. Tekan tombol pengaktifan nirkabel pada pengisap debu selama 6 detik. Lampu pengaktifan nirkabel berkedip dalam warna hijau dan kemudian akan menjadi merah. Setelah itu, tekan tombol pengaktifan nirkabel pada mesin dengan cara yang sama.
► Gbr.77: 1. Tombol pengaktifan nirkabel 2. Lampu pengaktifan nirkabel

Jika pembatalan berhasil dilakukan, lampu pengaktifan nirkabel akan menyala dalam warna merah selama 2 detik dan mulai berkedip dalam warna biru.

CATATAN: Lampu pengaktifan nirkabel berhenti berkedip dalam warna merah setelah 20 detik. Tekan tombol pengaktifan nirkabel pada mesin ketika lampu pengaktifan nirkabel pada pembersih berkedip. Jika lampu pengaktifan nirkabel tidak berkedip dalam warna merah, tekan tombol pengaktifan nirkabel sebentar dan tahan kembali.

Pemecahan masalah fungsi pengaktifan nirkabel

Sebelum meminta perbaikan, lakukan pemeriksaan mandiri terlebih dahulu. Jika Anda menemukan masalah yang tidak dijelaskan dalam buku petunjuk ini, jangan coba membongkar mesin. Sebaliknya, hubungi Pusat Servis Resmi Makita, dan selalu gunakan suku cadang pengganti Makita untuk perbaikan.

Keadaan Tidak Normal	Kemungkinan penyebab (kerusakan fungsi)	Perbaikan
Lampu pengaktifan nirkabel tidak menyala/berkedip.	Unit nirkabel tidak dipasang ke dalam mesin. Unit nirkabel tidak dipasang dengan benar ke dalam mesin.	Pasang unit nirkabel dengan benar.
	Terminal unit nirkabel dan/atau celah kotor.	Bersihkan dengan lembut debu dan kotoran yang terdapat pada terminal unit nirkabel dan bersihkan celah.
	Tombol pengaktifan nirkabel pada mesin belum ditekan.	Tekan sebentar tombol pengaktifan nirkabel pada mesin.
	Sakelar siaga pada pengisap debu tidak disetel ke "AUTO".	Setel sakelar siaga pada pengisap debu ke "AUTO".
	Tidak ada pasokan daya	Alirkan daya ke mesin dan pengisap debu.
Tidak dapat menyelesaikan registrasi mesin/pembatalan registrasi mesin.	Unit nirkabel tidak dipasang ke dalam mesin. Unit nirkabel tidak dipasang dengan benar ke dalam mesin.	Pasang unit nirkabel dengan benar.
	Terminal unit nirkabel dan/atau celah kotor.	Bersihkan dengan lembut debu dan kotoran yang terdapat pada terminal unit nirkabel dan bersihkan celah.
	Sakelar siaga pada pengisap debu tidak disetel ke "AUTO".	Setel sakelar siaga pada pengisap debu ke "AUTO".
	Tidak ada pasokan daya	Alirkan daya ke mesin dan pengisap debu.
	Pengoperasian salah	Tekan sejenak tombol pengaktifan nirkabel dan lakukan kembali prosedur registrasi mesin/pembatalan.
	Mesin dan pengisap debu saling berjauhan satu sama lain (di luar jangkauan transmisi).	Dekatkan mesin dan pengisap debu satu sama lain. Jarak transmisi maksimum adalah sekitar 10 m, tetapi jarak dapat berbeda sesuai dengan keadaan.
	Sebelum menyelesaikan registrasi mesin/pembatalan; - pelatuk sakelar pada mesin ditarik, atau; - tombol daya pada pengisap debu dinyalakan.	Tekan sejenak tombol pengaktifan nirkabel dan lakukan kembali prosedur registrasi mesin/pembatalan.
	Prosedur registrasi mesin untuk mesin atau pengisap debu belum selesai.	Lakukan prosedur registrasi mesin untuk mesin dan pengisap debu di waktu yang sama.
	Gangguan radio oleh perangkat lain yang menghasilkan gelombang radio intensitas tinggi.	Jauhkan mesin dan pengisap debu dari perangkat seperti perangkat Wi-Fi dan oven microwave.

Keadaan Tidak Normal	Kemungkinan penyebab (kerusakan fungsi)	Perbaikan
Pengisap debu tidak bekerja bersama dengan pengoperasian saklar mesin.	Unit nirkabel tidak dipasang ke dalam mesin. Unit nirkabel tidak dipasang dengan benar ke dalam mesin.	Pasang unit nirkabel dengan benar.
	Terminal unit nirkabel dan/atau celah kotor.	Bersihkan dengan lembut debu dan kotoran yang terdapat pada terminal unit nirkabel dan bersihkan celah.
	Tombol pengaktifan nirkabel pada mesin belum ditekan.	Tekan sejenak tombol pengaktifan nirkabel dan pastikan lampu pengaktifan nirkabel berkedip dalam warna biru.
	Saklar siaga pada pengisap debu tidak disetel ke "AUTO".	Setel saklar siaga pada pengisap debu ke "AUTO".
	Lebih dari 10 mesin teregistrasi ke pengisap debu.	Lakukan kembali registrasi mesin. Jika lebih dari 10 mesin teregistrasi ke pengisap debu, mesin yang teregistrasi paling awal akan dibatalkan secara otomatis.
	Pengisap debu menghapus semua registrasi mesin.	Lakukan kembali registrasi mesin.
	Tidak ada pasokan daya	Alirkan daya ke mesin dan pengisap debu.
	Mesin dan pengisap debu saling berjauhan satu sama lain (di luar jangkauan transmisi).	Dekatkan mesin dan pengisap debu satu sama lain. Jarak transmisi maksimum adalah sekitar 10 m, tetapi jarak dapat berbeda sesuai dengan keadaan.
Pengisap debu bekerja ketika pelatuk saklar mesin tidak ditarik.	Gangguan radio oleh perangkat lain yang menghasilkan gelombang radio intensitas tinggi.	Jauhkan mesin dan pengisap debu dari perangkat seperti perangkat Wi-Fi dan oven microwave.
	Pengguna lain sedang menggunakan pengaktifan nirkabel pengisap debu dengan mesin mereka.	Matikan tombol pengaktifan nirkabel dari mesin lain atau batalkan registrasi mesin dari mesin lain.

PERAWATAN

PERINGATAN: Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum melakukan pemeriksaan atau perawatan. Kelalaian dalam melepas kartrid baterai dan mematikan mesin dapat berakibat mesin menyalा tiba-tiba dan mengakibatkan cedera serius.

PERINGATAN: Selalu pastikan bahwa mata gergaji bundar tajam dan bersih untuk mendapatkan kinerja terbaik dan teraman. Mencoba untuk memotong dengan mata pisau yang tumpul dan / atau kotor karena akan menyebabkan hentakan balik dan menyebabkan cedera badan serius.

PEMBERITAHUAN: Jangan sekali-kali menggunakan bensin, tiner, alkohol, atau bahan sejenisnya. Penggunaan bahan demikian dapat menyebabkan perubahan warna, perubahan bentuk atau timbulnya retakan.

Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN mesin, perbaikan, perawatan atau penyetelan lainnya harus dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi atau Pabrik Makita; selalu gunakan suku cadang penganti buatan Makita.

Menyetel sudut pemotongan

Mesin ini disetel dan disejajarkan dengan cermat di pabrik, namun penanganan yang kasar mungkin akan mempengaruhi kesejajarannya. Jika mesin Anda tidak sejajar dengan baik, lakukan sebagaimana berikut:

Sudut miter

Turunkan pegangan sepenuhnya dan kunci pada posisi diturunkan dengan pasak penahan. Tekan pegangan ke arah pembatas pemandu. Kendurkan gagang dan sekrup yang mengencangkan penunjuk dan skala sudut miter.

► **Gbr.78:** 1. Sekrup pada penunjuk 2. Sekrup pada skala sudut miter 3. Skala miter

Atur dudukan putar ke posisi 0° menggunakan fungsi penahan positif. Tegakkan sisi mata pisau dengan bagian muka pembatas pemandu menggunakan penggaris segitiga atau penggaris siku-siku. Dalam posisi ditegakkan, kencangkan sekrup pada skala sudut miter. Setelah itu, sejajarkan penunjuk (kanan dan kiri) dengan posisi 0° pada skala sudut miter dan kemudian kencangkan sekrup pada penunjuk.

► **Gbr.79:** 1. Penggaris segitiga

Sudut siku-siku

Sudut siku-siku 0°

Tekan pegangan ke arah pembatas dan kunci gerakan geser menggunakan pasak penahan. Turunkan pegangan sepenuhnya dan kunci pada posisi diturunkan dengan pasak penahan dan kemudian kendurkan knop. Putar baut penyetel 0° dua atau tiga putaran berlawanan arah jarum jam untuk memiringkan mata gergaji ke kanan.

- Gbr.80: 1. Baut penyetel 0° 2. Sekrup

Dengan hati-hati, tegakkan sisi mata gergaji dengan permukaan atas dudukan putar menggunakan penggaris segitiga, penggaris siku-siku, dsb. dengan memutar baut penyetel 0° searah jarum jam. Kemudian kencangkan knop untuk mengunci sudut 0° yang telah Anda atur.

- Gbr.81: 1. Penggaris segitiga 2. Mata gergaji
3. Permukaan atas dudukan putar

Periksa sekali lagi apakah bagian samping mata gergaji tegak lurus dengan permukaan dudukan putar. Kendurkan sekrup pada penunjuk. Sejajarkan penunjuk dengan posisi 0° pada skala sudut siku-siku dan kencangkan sekrup.

Sudut siku-siku 45°

PEMBERITAHUAN: Sebelum menyetel sudut siku-siku 45°, selesaikan penyetelan sudut siku-siku 0° terlebih dahulu.

Kendurkan knop dan miringkan pegangan sepenuhnya ke sisi yang ingin Anda periksa. Periksa apakah penunjuk mengindikasikan posisi 45° pada skala sudut siku-siku.

- Gbr.82

Jika penunjuk tidak mengindikasikan posisi 45°, sejajarkan pada posisi 45° dengan memutar baut penyetel pada sisi berlawanan dari skala sudut siku-siku.

- Gbr.83: 1. Baut penyetel kiri 45° 2. Baut penyetel kanan 45°

Menyetel anak pembatas

Setel anak pembatas pada sub dudukan apabila tidak sejajar dengan pembatas pemandu.

1. Longgarkan baut yang mengencangkan anak pembatas menggunakan kunci L.
 2. Letakkan batang yang lurus dan kaku, seperti batang baja persegi, secara merata pada pembatas pemandu.
 3. Ketika batang merata pada pembatas pemandu, letakkan anak pembatas sehingga sisi muka anak pembatas merata pada batang. Setelah itu, kencangkan baut.
- Gbr.84: 1. Baut 2. Anak pembatas 3. Pembatas pemandu 4. Batang kaku

Menyetel posisi garis laser

PERINGATAN: Baterai harus dipasang ketika menyetel garis laser. Berhati-hatilah agar tidak menyalaikan mesin selama penyetelan. Penyalaian yang tidak disengaja dapat menyebabkan cedera badan serius.

PERHATIAN: Jangan melihat cahaya laser secara langsung. Paparan langsung pada mata dapat menyebabkan cedera serius pada mata Anda.

PEMBERITAHUAN: Periksa posisi garis laser secara rutin untuk menjamin keakuratan laser.

PEMBERITAHUAN: Berhati-hatilah agar tidak membenturkan mesin. Hal tersebut dapat menyebabkan garis laser tidak sejajar atau menyebabkan kerusakan pada laser yang dapat mengurangi masa pakainya.

PEMBERITAHUAN: Bawalah mesin ke pusat layanan resmi Makita untuk memperbaiki kerusakan pada unit laser.

Rentang gerak garis laser ditentukan oleh sekrup penyetel rentang pada kedua sisi. Lakukan prosedur berikut untuk mengubah posisi garis laser.

1. Lepaskan baterai.
2. Buat garis potongan pada benda kerja dan letakkan pada dudukan putar. Saat ini, jangan kencangkan benda kerja pada ragum atau alat yang serupa.
3. Kendurkan pegangan dan sejajarkan garis pemotongan dengan mata gergaji.
4. Kembalikan pegangan ke posisi semula dan kencangkan benda kerja dengan ragum vertikal sehingga benda kerja tidak bergerak dari posisi yang telah Anda tentukan.
5. Pasang baterai dan nyalakan sakelar laser.
6. Kendurkan sekrup penyetel. Untuk mengerakkan garis laser menjauhi mata pisau, putar sekrup penyetelan rentang berlawanan arah jarum jam. Untuk mengerakkan garis laser mendekati mata pisau, putar sekrup penyetel rentang searah jarum jam.

Menyetel garis laser pada sisi kiri mata pisau

- Gbr.85: 1. Sekrup penyetel 2. Sekrup penyetel rentang 3. Kunci L 4. Garis laser 5. Mata gergaji

Menyetel garis laser pada sisi kanan mata pisau

- Gbr.86: 1. Sekrup penyetel 2. Sekrup penyetel rentang 3. Kunci L 4. Garis laser 5. Mata gergaji

7. Geser sekrup penyetel pada posisi di mana garis laser berada tepat di garis pemotongan, kemudian kencangkan.

CATATAN: Rentang gerakan garis laser telah diatur pabrik sejauh 1 mm (0,04") dari permukaan samping mata gergaji.

Membersihkan lensa cahaya laser

Cahaya laser menjadi sulit dilihat ketika lensa mulai kotor. Bersihkan lensa cahaya laser secara berkala.

► **Gbr.87:** 1. Sekrup 2. Lensa

Lepaskan baterai. Kendurkan sekrup dan keluarkan lensa. Bersihkan lensa dengan perlahan menggunakan kain halus yang basah.

PEMBERITAHUAN: Jangan lepas sekrup yang mengunci lensa. Jika lensa tidak terlepas, kendurkan sekrup.

PEMBERITAHUAN: Jangan menggunakan pelarut atau pembersih berbahana minyak bumi pada lensa.

Setelah penggunaan

Setelah digunakan, buang geram dan debu yang menempel pada mesin menggunakan kain atau sejenisnya. Jaga agar pelindung mata pisau tetap bersih sesuai dengan petunjuk berjudul "Pelindung mata mesin" yang dijelaskan sebelumnya. Lumasi bagian yang bergeger dengan minyak mesin untuk mencegah timbulnya karat.

AKSESORI PILIHAN

PERINGATAN: Dianjurkan untuk menggunakan aksesoris atau perangkat tambahan Makita ini dengan mesin Makita Anda yang ditentukan dalam petunjuk ini. Penggunaan aksesoris atau perangkat tambahan lainnya dapat mengakibatkan cedera badan serius.

PERINGATAN: Hanya gunakan aksesoris atau perangkat tambahan Makita sesuai dengan peruntukannya. Salah penggunaan dari aksesoris atau perangkat tambahan dapat mengakibatkan cedera badan serius.

Jika Anda memerlukan bantuan lebih rinci berkenaan dengan aksesoris ini, tanyakan pada Pusat Layanan Makita terdekat.

- Mata gergaji berujung baja & carbide
- Ragum vertikal
- Ragum horizontal
- Set penahan cetakan berbingkai
- Kantong debu
- Penggaris segitiga
- Kunci L
- Kunci L (hanya untuk penyetelan laser)
- Unit nirkabel (untuk DLS211)
- Baterai dan pengisi daya asli buatan Makita

CATATAN: Beberapa item dalam daftar tersebut mungkin sudah termasuk dalam paket mesin sebagai aksesoris standar. Hal tersebut dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu máy:	DLS211	DLS212
Đường kính lưỡi cưa	Các quốc gia Châu Âu	305 mm
	Các quốc gia khác ngoài Châu Âu	305 mm
Đường kính lõi	Các quốc gia Châu Âu	30 mm
	Các quốc gia khác ngoài Châu Âu	30 mm hoặc 25,4 mm (đặc trưng quốc gia)
Độ dày rãnh cưa tối đa của lưỡi cưa		3,2 mm
Góc vát chéo tối đa		Phải 60°, Trái 60°
Góc xiên tối đa		Phải 48°, Trái 48°
Tốc độ không tải (RPM)		4.400 min ⁻¹
Loại laser	Laser Ánh sáng đỏ 650 nm, Công suất tối đa < 1,6 mW (Laser Cấp độ 2M)	
Điện áp định mức		D.C. 36 V
Kích thước (D x R x C)		898 mm x 690 mm x 725 mm
Khối lượng tịnh		30,7 - 31,3 kg

Khả năng cắt tối đa (C x R)

Góc vát		Góc xiên		
		45° (trái)	0°	45° (phải)
0°	-	61 mm x 382 mm 71 mm x 363mm	92 mm x 382 mm 107 mm x 363 mm	44 mm x 382 mm 54 mm x 363 mm
	Độ dày của lớp ốp gỗ trên thanh dẫn dành cho chiều cao được tăng của nhát cắt	20 mm 38 mm	78 mm x 325 mm 80 mm x 292 mm	115 mm x 325mm 120 mm x 292 mm
45° (phải và trái)	-	61 mm x 268 mm 71 mm x 255 mm	92 mm x 268 mm 107 mm x 255 mm	44 mm x 268 mm 54 mm x 255 mm
	Độ dày của lớp ốp gỗ trên thanh dẫn dành cho chiều cao được tăng của nhát cắt	15 mm 25 mm	- 115 mm x 227 mm 120 mm x 212 mm	-
60° (phải và trái)	-	-	92 mm x 185 mm 107 mm x 178 mm	-
	Độ dày của lớp ốp gỗ trên thanh dẫn dành cho chiều cao được tăng của nhát cắt	15 mm 25 mm	115 mm x 155 mm 120 mm x 140 mm	-

Khả năng cắt cho các kiểu cắt đặc biệt

Kiểu cắt	Khả năng cắt
Đường gờ bao quanh loại 45° (sử dụng thanh chặn đường gờ bao quanh)	203 mm
Tấm đé (sử dụng bàn kẹp ngang)	171 mm

- Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật trong đây có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.
- Khối lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào (các) phụ kiện, bao gồm cả hộp pin. Tô hợp nhẹ nhất và nặng nhất, theo Quy trình EPTA 01/2014, được trình bày trong bảng.

Hộp pin và sạc pin có thể áp dụng

Hộp pin	BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
Bộ sạc	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF

- Một số hộp pin và sạc pin được nêu trong danh sách ở trên có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực cư trú của bạn.

⚠ CẢNH BÁO: Chỉ sử dụng hộp pin và sạc pin được nêu trong danh sách ở trên. Việc sử dụng bất cứ hộp pin và sạc pin nào khác có thể gây ra thương tích và/hoặc hỏa hoạn.

Ký hiệu

Phần dưới đây cho biết các ký hiệu được dùng cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của các ký hiệu này trước khi sử dụng.

Đọc tài liệu hướng dẫn.



Để tránh thương tích do các mảnh vụn bay, sau khi cắt, ăn giũ đầu cưa xuống cho đến khi lưỡi cưa đi đến điểm dừng cuối cùng.



Khi thực hiện cắt xiên góc, đầu tiên phải xoay núm ngotec chiều kim đồng hồ rồi mới nghiêng bàn trượt. Sau đó, xoay núm theo chiều kim đồng hồ để siết chặt lại.



Khi thực hiện cắt trượt, trước tiên kéo hoàn toàn bàn trượt và ăn tay cầm xuống, rồi đẩy bàn trượt về phía tấm chắn dẫn hướng.



Nhấn giữ nút nhả khi nghiêng bàn trượt sang phải.



Gài cầm chặn khi cắt bàn đẽ ở góc vát 45°.



Không được đặt bàn tay hoặc ngón tay gần các lưỡi cưa.



Không bao giờ được nhìn vào chùm tia laser. Chùm tia laser trực tiếp có thể làm tổn thương mắt của bạn.



Không lắp bàn kẹp ngang theo cùng một hướng với cắt vát góc. (Biểu tượng này được áp dụng trên bàn kẹp ngang)



Ni-MH

Li-ion

Chỉ dành cho các quốc gia EU
Không thải bỏ thiết bị điện hoặc bộ pin
cùng với các chất thải sinh hoạt! Để tuân
thủ các Chỉ thị của Châu Âu về thiết bị điện
và điện tử thải bỏ, và về pin và ắc quy và
pin và ắc quy thải bỏ, và thi hành những
chỉ thị này phù hợp với luật lệ quốc gia, các
thiết bị điện tử và pin và (các) bộ pin không
còn sử dụng nữa phải được thu
nhặt riêng và đưa trở lại một cơ sở tái chế
tương thích với môi trường.

Mục đích sử dụng

Dụng cụ này được thiết kế để cắt thẳng và cắt vát góc chính xác cho vật liệu gỗ. Với các lưỡi cưa thích hợp, máy có thể cưa được cả nhôm.

CẢNH BÁO AN TOÀN

Cảnh báo an toàn chung dành cho dụng cụ máy

⚠ CẢNH BÁO: Xin đọc tất cả các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, minh họa và thông số kỹ thuật đi kèm với dụng cụ máy này. Việc không tuân theo các hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

Lưu giữ tất cả cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo sau này.

Thuật ngữ “dụng cụ máy” trong các cảnh báo đề cập đến dụng cụ máy (có dây) được vận hành bằng nguồn điện chính hoặc dụng cụ máy (không dây) được vận hành bằng pin của bạn.

An toàn tại nơi làm việc

- Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối thường dễ gây ra tai nạn.
- Không vận hành dụng cụ máy trong môi trường cháy nổ, ví dụ như môi trường có sự hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ cháy.** Các dụng cụ máy tạo tia lửa điện có thể làm bốc hơi khí bốc cháy.
- Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm việc khi đang vận hành dụng cụ máy.** Sự xao lảng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.

An toàn về Điện

- Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với ổ cắm.** Không được sửa đổi phích cắm theo bất kỳ cách nào. **Không sử dụng bắt kí phích chuyển đổi nào với các dụng cụ máy được nối đất (tiếp đất).** Các phích cắm còn nguyên vẹn và ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nối đất hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tản nhiệt, bếp ga và tủ lạnh.** Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng lên nếu cơ thể bạn được nối đất hoặc tiếp đất.
- Không để dụng cụ máy tiếp xúc với mưa hoặc trong điều kiện ẩm ướt.** Nước lọt vào dụng cụ máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.

- Không lạm dụng dây điện. Không được phép sử dụng dây để mang, kéo hoặc tháo phích cắm dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn nhiệt, dầu, các mép sắc hoặc các bộ phận chuyển động.** Dây bị hỏng hoặc bị ròi sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử dụng dây kéo dài phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Việc dùng dây phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ máy ở nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn cấp điện được bảo vệ bằng thiết bị ngắt dòng điện rò (RCD).** Việc sử dụng RCD sẽ làm giảm nguy cơ điện giật.
- Các dụng cụ máy có thể tạo ra từ trường điện (EMF) có hại cho người dùng.** Tuy nhiên, người dùng máy trợ tim và những thiết bị y tế tương tự khác nên liên hệ với nhà sản xuất thiết bị và/hoặc bác sĩ để được tư vấn trước khi vận hành dụng cụ này.

An toàn Cá nhân

- Luôn tinh ý, quan sát những việc bạn đang làm và sử dụng những phán đoán theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ máy. Không sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, rượu hay thuốc.** Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.
- Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Luôn đeo thiết bị bảo vệ mắt.** Các thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giày an toàn chống trượt, mũ bảo hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương tích cá nhân.
- Tránh vô tình khởi động dụng cụ máy. Đảm bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối nguồn điện và/hoặc bộ pin, cầm hoặc di chuyển dụng cụ máy.** Việc di chuyển dụng cụ máy khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc cấp điện cho dụng cụ máy đang bật thường dễ gây ra tai nạn.
- Tháo tất cả các khóa hoặc cờ lê điều chỉnh trước khi bắt dụng cụ máy.** Việc cờ lê hoặc khóa vẫn còn gắn vào bộ phận quay của dụng cụ máy có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
- Không với quá cao. Luôn giữ thẳng bằng tốt và có chỗ để chân phù hợp.** Điều này cho phép điều khiển dụng cụ máy tốt hơn trong những tình huống bất ngờ.
- Ăn mặc phù hợp. Không mặc quần áo rộng hay đeo đồ trang sức. Giữ tóc và quần áo tránh xa các bộ phận chuyển động.** Quần áo rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các bộ phận chuyển động.
- Nếu các thiết bị được cung cấp để kết nối các thiết bị thu gom và hút bụi, hãy đảm bảo chúng được kết nối và sử dụng hợp lý.** Việc sử dụng thiết bị thu gom bụi có thể làm giảm những mối nguy hiểm liên quan đến bụi.
- Không vi quen thuộc do thường xuyên sử dụng các dụng cụ mà cho phép bạn trở nên tự mãn và bỏ qua các nguyên tắc an toàn dụng cụ.** Một hành động bất cẩn có thể gây ra thương tích nghiêm trọng trong một phần của một giây.

- Luôn luôn mang kính bảo hộ để bảo vệ mắt khỏi bị thương khi đang sử dụng các dụng cụ máy.** Kính bảo hộ phải tuân thủ ANSI Z87.1 ở Mỹ, EN 166 ở Châu Âu, hoặc AS/NZS 1336 ở Úc/New Zealand. Tại Úc/New Zealand, theo luật pháp, bạn cũng phải mang mặt nạ che mặt để bảo vệ mặt.



Trách nhiệm của chủ lao động là bắt buộc người vận hành dụng cụ và những người khác trong khu vực làm việc cạnh đó phải sử dụng các thiết bị bảo hộ an toàn thích hợp.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy

- Không dùng lực đối với dụng cụ máy. Sử dụng đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn.** Sử dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức được thiết kế của dụng cụ máy đó.
- Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc không bật và tắt được dụng cụ máy đó.** Mọi dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc tháo két nối bộ pin khỏi dụng cụ máy, nếu có thể tháo rời trước khi thực hiện bất kỳ công việc điều chỉnh, thay đổi phụ tùng hay cắt giữ dụng cụ máy nào.** Những biện pháp an toàn phòng ngừa này sẽ giảm nguy cơ vô tình khởi động dụng cụ máy.
- Cắt giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy.** Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng bởi những người dùng chưa qua đào tạo.
- Bảo dưỡng dụng cụ máy và các phụ kiện.** Kiểm tra tình trạng lệch trục hoặc bó kẹp của các bộ phận chuyển động, hiện tượng nứt vỡ của các bộ phận và mọi tình trạng khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dụng cụ máy. Nếu có hỏng hóc, hãy sửa chữa dụng cụ máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra là do không bảo quản tốt dụng cụ máy.
- Luôn giữ cho dụng cụ cắt được sắc bén và sạch sẽ.** Những dụng cụ cắt được bảo quản tốt có mép cắt sắc sảo hơn và dễ điều khiển hơn.

- Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và đầu dụng cụ cắt, v.v... theo các hướng dẫn này, có tính đến điều kiện làm việc và công việc được thực hiện. Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công việc khác với công việc dự định có thể gây nguy hiểm.
- Giữ tay cầm và bề mặt tay cầm khô, sạch, không dính dầu và mỡ.** Tay cầm trơn trượt và bề mặt tay cầm không cho phép xử lý an toàn và kiểm soát dụng cụ trong các tình huống bất ngờ.
- Khi sử dụng dụng cụ, không được di găng tay lao động bằng vải, có thể bị vuông. Việc găng tay lao động bằng vải vuông vào các bộ phận chuyển động có thể gây ra thương tích cá nhân.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ dùng pin

- Chi sạc pin lại với bộ sạc do nhà sản xuất quy định.** Bộ sạc phù hợp với một loại bộ pin này có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn khi được dùng cho một bộ pin khác.
- Chi sử dụng các dụng cụ máy với các bộ pin được quy định cụ thể.** Việc sử dụng bất cứ bộ pin nào khác có thể gây ra thương tích và hỏa hoạn.
- Khi không sử dụng bộ pin, hãy giữ tránh xa các đồ vật khác bằng kim loại, chẳng hạn như kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, đinh, ốc vít hoặc các vật nhỏ bằng kim loại mà có thể làm nát tất cả đầu cọc pin. Các đầu cọc pin bị đập nát có thể gây cháy hoặc hỏa hoạn.**
- Trong điều kiện sử dụng quá mức, pin có thể bị cháy nước; hãy tránh tiếp xúc. Nếu vô tình tiếp xúc với pin bị cháy nước, hãy rửa sạch bằng nước. Nếu dung dịch từ pin tiếp xúc với mắt, cần di khâm bác sĩ thêm. Dung dịch cháy ra từ pin có thể gây rát da hoặc bỏng.
- Không sử dụng bộ pin hoặc dụng cụ bị hư hỏng hoặc đã bị sửa đổi.** Pin đã bị hư hỏng hoặc đã bị sửa đổi có thể hành động theo cách không thể đoán trước dẫn đến cháy, nổ hoặc nguy cơ chấn thương.
- Không để bộ pin hoặc dụng cụ tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ quá cao.** Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ trên 130 °C có thể gây ra cháy nổ.
- Làm theo tất cả các hướng dẫn sạc pin và không được sạc bộ pin hoặc dụng cụ vượt giới hạn nhiệt độ quy định trong hướng dẫn. Sạc pin không đúng hoặc ở nhiệt độ vượt giới hạn nhiệt độ có thể gây hư hỏng cho pin và làm tăng nguy cơ cháy.

Bảo dưỡng

- Để nhân viên sửa chữa dù trình độ bảo dưỡng dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế đồng nhất.** Việc này sẽ đảm bảo duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.
- Không bao giờ sử dụng bộ pin đã hỏng.** Dịch vụ bảo hành bộ pin chỉ nên thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền.
- Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn và thay phụ tùng.

Hướng dẫn an toàn cho cưa đa góc

- Cưa đa góc được sử dụng để cắt các sản phẩm gỗ hay giống như gỗ, chúng không thể sử dụng được với đĩa cắt nhám để cắt các vật liệu chứa sắt như thanh, que, đinh tán, v.v...** Bởi nhám sẽ làm cho các bộ phận chuyển động như phần bảo vệ bên dưới bị kẹt. Tia lửa từ quá trình cắt nhám sẽ đốt cháy phần bảo vệ bên dưới, gây rãnh cưa và các bộ phận bằng nhựa khác.
 - Sử dụng kẹp để giữ chặt phôi gia công bắt cứ khi nào có thể.** Nếu giữ phôi gia công bằng tay, bạn phải luôn giữ tay của mình cách hai cạnh của lưỡi cưa ít nhất 100mm. Không sử dụng cưa này để cắt các vật quá nhô so với kẹp cố định hoặc phải giữ bằng tay. Nếu tay của bạn được đặt quá gần lưỡi cưa thì sẽ tăng nguy cơ chấn thương do bị tiếp xúc với lưỡi cưa.
 - Phôi gia công phải được cố định và kẹp hoặc giữ chắc vào cả thanh chặn và bàn.** Không gắn phôi gia công vào lưỡi cưa hoặc cắt dùng "tay tự do" trong bất kỳ trường hợp nào. Phôi gia công không được giữ hoặc di động có thể bị văng ra ở tốc độ cao, gây chấn thương.
 - Đẩy cưa qua phôi gia công.** Không kéo cưa qua phôi gia công. Để thực hiện cắt, nâng đầu cưa và kéo nó ra phía trên phôi gia công nhưng chưa cắt, khởi động động cơ, ân đầu cưa xuống và đẩy cưa qua phôi gia công. Cắt trên hành trình kéo có thể làm lưỡi cưa chệch lên trên đầu của phôi gia công và làm văng mạnh lưỡi cưa về hướng người điều khiển.
 - Không bao giờ đặt chéo tay của bạn lên đường định cắt kể cả phía trước hay sau lưỡi cưa.** Việc giữ phôi gia công "chéo tay" tức là giữ phôi gia công ở phía bên phải của lưỡi cưa bằng tay trái của bạn hoặc ngược lại là rất nguy hiểm.
- **Hình1**
- Không với ra đằng sau thanh chắn bằng tay ở khoảng cách gần hơn 100 mm từ cả hai cạnh của lưỡi cưa, để loại bỏ phế liệu, hoặc vì bất cứ nguyên nhân nào khác khi lưỡi cưa đang quay.** Bạn có thể sẽ sờ ý không nhận ra lưỡi cưa đang quay gần với tay của bạn, và có thể bị thương tồn nghiêm trọng.
 - Kiểm tra phôi gia công của bạn trước khi cắt.** Nếu phôi gia công bị uốn hoặc bị cong vênh, hãy kẹp nó với mặt bị cong hướng về phía thanh chắn. Luôn chắc chắn không có khoảng cách giữa phôi gia công, thanh chắn và bàn đúc theo đường cắt. Phôi gia công bị uốn cong hoặc bị cong vênh có thể bị xoay hoặc xê dịch và có thể gây bỏ kẹt lưỡi cưa đang quay trong khi cắt. Không được cố định ốc hoặc ngoại vật trong phôi gia công.
 - Không được sử dụng cưa cho đến khi bàn đũa được dọn sạch dụng cụ, phế liệu gỗ, v.v... trừ phôi gia công.** Mảnh vụn nhỏ hoặc các miếng gỗ bị rời ra hoặc các vật thể khác khi tiếp xúc với lưỡi cưa quay có thể bị văng ra với tốc độ cao.
 - Chỉ cắt một phôi gia công một lần.** Nhiều phôi gia công xếp chồng lên nhau sẽ không được kẹp chặt thỏa đáng và có thể gây bỏ kẹt lưỡi cưa hoặc bị xê dịch trong quá trình cắt.

10. Hãy đảm bảo máy cưa đa góc được gắn hoặc đặt trên một mặt già công phẳng, chắc chắn trước khi sử dụng. Bề mặt già công phẳng và chắc sẽ làm giảm nguy cơ máy cưa đa góc hoạt động không ổn định.
 11. Lên kế hoạch cho công việc của bạn. Mỗi khi bạn thay đổi cái đặt góc xiên hoặc góc vát, hãy chắc chắn rằng thanh chấn có thể điều chỉnh được thiết lập chính xác để giữ phôi già công và không gây cản trở cho lưỡi cưa hoặc hệ thống bảo vệ. Không cần bắt dụng cụ thành "BẬT" và không để phôi già công nào trên bàn, hãy di chuyển lưỡi cưa theo một nhát cắt mô phỏng hoàn chỉnh để đảm bảo rằng không có cản trở hoặc nguy hiểm do cắt vào thanh chấn.
 12. Cung cấp các dụng cụ hỗ trợ cần thiết như bàn nồi thêm, giá cưa, v.v... cho phôi già công rộng hoặc dài hơn mặt bàn. Phôi già công dài hoặc rộng hơn bàn cưa đa góc có thể bị lật nếu không được giữ cố định. Nếu mảnh cắt hoặc phôi già công bị lật, nó có thể sẽ nhắc phần bảo vệ bên dưới hoặc bị lưỡi cưa đang quay làm văng ra.
 13. Không được sử dụng người khác hỗ trợ để thay thế cho bàn nồi thêm hoặc giá đỡ bổ sung. Giá đỡ phôi già công không vững chắc có thể dẫn đến việc lưỡi cưa bị bó kẹt, hoặc phôi già công bị xê dịch trong quá trình cắt sẽ kéo bạn hoặc người trợ giúp bị lôi về hướng lưỡi cưa đang quay.
 14. Không để mảnh cắt bị kẹt hoặc bị án về phía lưỡi cưa đang quay bằng bất cứ phương tiện nào. Nếu bị giới hạn, ví dụ như sử dụng thiết bị chặn chiều dài, mảnh cắt có thể bị chèm lại và văng mạnh ra ngoài.
 15. Luôn sử dụng kẹp hoặc dụng cụ cố định được thiết kế để giữ các vật liệu tròn như thanh tròn hoặc ống được chắc chắn. Thanh tròn có xu hướng cuộn vào khi cắt, gây ra tình trạng lưỡi cưa "cắn" và kéo vật đang già công với tay bạn vào lưỡi cưa.
 16. Hãy để lưỡi cưa đạt đến tốc độ hoàn toàn trước khi tiếp xúc với phôi già công. Điều này sẽ làm giảm nguy cơ vật ra công bị văng ra.
 17. Nếu phôi già công hoặc lưỡi cưa bị kẹt, hãy tắt máy cưa đa góc. Chờ cho tất cả bộ phận chuyển động dừng hẳn và rút phích cắm khỏi nguồn điện và/hoặc tháo hộp pin ra. Sau đó gỡ các vật liệu bị kẹt ra. Việc tiếp tục cắt với phôi già công bị kẹt có thể gây ra mất kiểm soát hoặc gây hư hỏng máy cưa đa góc.
 18. Sau khi hoàn tất cắt, nhả công tắc, hạ đầu máy cưa xuống và chờ cho lưỡi cưa dừng hẳn trước khi lấy mảnh cắt ra. Với tay gần với lưỡi cưa đang di xuống rất nguy hiểm.
 19. Giữ tay cầm chắc khi việc thực hiện nhát cắt chua hoàn tất hoặc khi nhà công tắc trước khi đầu cưa nằm hoàn toàn ở vị trí hạ xuống. Hành động hâm cưa lại có thể khiến đầu cưa bị kéo xuống đột ngột, gây ra nguy cơ chấn thương.
 20. Chỉ sử dụng lưỡi cưa có đường kính được đánh dấu trên dụng cụ hoặc được chỉ định trong hướng dẫn. Sử dụng lưỡi cưa có kích thước không đúng có thể ảnh hưởng đến phần bảo vệ thích hợp của lưỡi cưa hoặc hoạt động của phần bảo vệ, có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng.
 21. Chỉ sử dụng lưỡi cưa có ghi tốc độ bằng hoặc cao hơn tốc độ ghi trên dụng cụ.
 22. Không được sử dụng cưa để cắt các vật liệu khác ngoài gỗ, nhôm hoặc vật liệu tương tự.
 23. (Chỉ đối với các quốc gia Châu Âu)
Luôn sử dụng lưỡi cưa tuân thủ theo EN847-1.
- Hướng dẫn bổ sung**
1. Không cho trẻ em vào xưởng làm việc bằng cách dùng khóa móc.
 2. Không bao giờ đứng lên dụng cụ. Chấn thương nghiêm trọng có thể xảy ra nếu dụng cụ bị lật nghiêng hoặc vô tình đụng phải với dụng cụ cắt.
 3. Không bao giờ để dụng cụ chạy mà không có người giám sát. Hãy tắt nguồn. Không rời dụng cụ cho đến khi nó dừng hẳn.
 4. Không vận hành máy cưa mà không có phần bảo vệ đặt đúng vị trí. Kiểm tra phần bảo vệ lưỡi cưa xem đã đóng đúng chưa trước mỗi lần sử dụng. Không vận hành máy cưa nếu phần bảo vệ lưỡi cưa không di chuyển tự do và đóng ngay tức khắc. Không được phép kẹp chặt hoặc buộc phần bảo vệ lưỡi cưa ở vị trí mờ.
 5. Giữ tay tránh xa khỏi đường đi của lưỡi cưa. Tránh tiếp xúc với bất cứ lưỡi cưa nào đang di xuống. Nó có thể vẫn gây ra các thương tích nghiêm trọng.
 6. Đừng giật nguy cơ chấn thương, hãy đưa bàn trượt về lại hoàn toàn phía sau sau mỗi thao tác cắt ngang.
 7. Luôn cố định an toàn tất cả các phần chuyển động trước khi di chuyển dụng cụ.
 8. Chốt chặn hoặc cầm chặn dùng để khóa đầu cưa chỉ dùng cho việc di chuyển và cắt giữ chứ không dùng cho bắt kỹ thao tác cắt nào.
 9. Kiểm tra các lưỡi cưa thật cẩn thận xem có nứt hoặc hư hỏng gì không trước khi vận hành. Thay thế lưỡi bị nứt hoặc hư hỏng ngay lập tức. Chất dinh và nhựa gỗ bám chặt trên lưỡi cắt làm chậm cưa và tăng khả năng xảy ra hiện tượng bập ngược lại. Giữ lưỡi cắt sạch bằng cách trước tiên tháo lưỡi cắt ra khỏi dụng cụ sau đó lau sạch lưỡi cắt bằng chất tẩy chất dinh và nhựa, nước nóng hoặc dầu hỏa. Không bao giờ sử dụng xăng để làm sạch lưỡi cắt.
 10. Khi thực hiện cắt trượt, HIỆN TƯỢNG LỰC ĐÁY NGƯỢC có thể xảy ra. HIỆN TƯỢNG LỰC ĐÁY NGƯỢC xảy ra khi lưỡi cưa bị bó kẹt vào phôi già công trong quá trình thao tác cắt và lưỡi cưa bị bắt mạnh về phía người điều khiển. Tình huống này có thể gây ra mất kiểm soát hoặc chấn thương cá nhân nghiêm trọng. Nếu lưỡi cưa bắt đầu bị bó kẹt trong quá trình cắt, không được tiếp tục cắt và hãy nhả công tắc ngay lập tức.
 11. Chỉ sử dụng các vành được chỉ định cho dụng cụ này.
 12. Cần thận để không làm hư hỏng trực, vành (đặc biệt là bề mặt lắp ráp) hay bu-lông. Làm hỏng những bộ phận này có thể dẫn đến hỏng lưỡi cưa.

13. Đảm bảo rằng đế xoay được cố định chắc chắn để không di chuyển trong quá trình vận hành. Sử dụng các lỗ hổng trong đế để gắn chặt máy cưa vào một bệ già công hoặc bàn già công vững chắc. KHÔNG BAO GIỜ sử dụng dụng cụ ở vị trí mà người điều khiển cảm thấy khó thao tác.
14. Đảm bảo khoá trực được nhả ra trước khi bắt công tắc.
15. Chắc chắn rằng lưỡi cưa không tiếp xúc với đế xoay ở vị trí thấp nhất.
16. Giữ thật chắc tay cầm. Cần biết rằng cưa sẽ di chuyển lên hoặc xuống một chút trong quá trình khởi động và dừng lại.
17. Đảm bảo rằng lưỡi cưa không tiếp xúc với phôi già công trước khi bắt công tắc lên.
18. Trước khi sử dụng dụng cụ này trên phôi già công thực, hãy để dụng cụ chạy trong ít phút. Theo dõi xem sự rung hay lắc có thể cho thấy lắp ráp kém hay lưỡi cưa chưa cân bằng.
19. Ngừng vận hành ngay lập tức nếu bạn chú ý thấy bắt cứ điều gì bất thường.
20. Không cố gắng khóa cần khởi động vào vị trí “BẤT”.
21. Luôn sử dụng các phụ tùng được khuyên dùng trong tài liệu hướng dẫn này. Sử dụng các phụ tùng không phù hợp như đá mài có thể gây ra thương tích.
22. Một số vật liệu có thể chứa hóa chất độc hại. Phải cẩn trọng tránh hít phải bụi và để tiếp xúc với da. Tuân theo dữ liệu an toàn của nhà cung cấp vật liệu.
23. Không sử dụng nguồn điện có dây với dụng cụ này.

Cảnh báo an toàn bổ sung cho tia laser

1. BỨC XẠ LASER, KHÔNG ĐƯỢC NHÌN VÀO CHÙM TIA HAY NHIN TRỰC TIẾP VỚI CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC, SẢN PHẨM LASER CẤP ĐỘ 2M.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

⚠️ CẢNH BÁO: KHÔNG vì đã thói mái hay quen thuộc với sản phẩm (có được do sử dụng nhiều lần) mà không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn dành cho sản phẩm này. VIỆC DÙNG SAI hoặc không tuân theo các quy định về an toàn được nêu trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

Hướng dẫn quan trọng về an toàn dành cho hộp pin

1. Trước khi sử dụng hộp pin, hãy đọc kỹ tất cả các hướng dẫn và dấu hiệu cảnh báo trên (1) bộ sạc pin, (2) pin và (3) sản phẩm sử dụng pin.
2. Không tháo rời hộp pin.
3. Nếu thời gian vận hành ngắn hơn quá mức, hãy ngừng vận hành ngay lập tức. Điều này có thể dẫn đến rủi ro quá nhiệt, có thể gây bong và thậm chí là nổ.

4. Nếu chất điện phân rơi vào mắt, hãy rửa sạch bằng nước sạch và đến cơ sở y tế ngay lập tức. Chất này có thể khiến bạn giảm thị lực.
5. Không để hộp pin ở tình trạng đoàn mạch:
 - (1) Không chạm vào cực pin bằng vật liệu dẫn điện.
 - (2) Tránh cắt giữ hộp pin trong hộp có các vật kim loại khác như đinh, tiền xu, v.v...
 - (3) Không được để hộp pin tiếp xúc với nước hoặc mưa.
- Đoàn mạch pin có thể gây ra dòng điện lớn, quá nhiệt, có thể gây bong và thậm chí là hỏng hóc.
6. Không cắt giữ dụng cụ và hộp pin ở nơi nhiệt độ có thể lên tới hoặc vượt quá 50°C.
7. Không đốt hộp pin ngay cả khi hộp pin đã bị hư hại nặng hoặc hư hỏng hoàn toàn. Hộp pin có thể nổ khi tiếp xúc với lửa.
8. Hãy cẩn trọng không làm rơi hoặc làm méo pin.
9. Không sử dụng pin đã hỏng.
10. Pin nén lithium-ion là đối tượng có yêu cầu bắt buộc theo Luật Hàng hoá Nguy hiểm. Đối với vận tải thương mại, ví dụ như vận tải do bến thứ ba, đại lý giao nhận, thì yêu cầu đặc biệt về đóng gói và nhãn ghi phải được giám sát. Đề chuẩn bị cho mặt hàng cần vận chuyển, cần phải tham khảo ý kiến chuyên gia về vật liệu nguy hiểm. Nếu được, vui lòng tuân thủ các quy định quốc gia chi tiết hơn.
- Buộc hoặc niêm phong các tiếp điểm mở và đóng gói pin theo cách đó để nó không thể di chuyển trong bao bì.
11. Khi vứt bỏ hộp pin, hãy tháo chúng khỏi dụng cụ và thải bỏ ở nơi an toàn. Phải tuân thủ theo các quy định của địa phương liên quan đến việc thải bỏ pin.
12. Chỉ sử dụng pin cho các sản phẩm Makita chỉ định. Lắp pin vào sản phẩm không thích hợp có thể gây ra hoả hoạn, quá nhiệt, nổ, hoặc rò chát điện phân.
13. Nếu dụng cụ không được sử dụng trong một thời gian dài, cần phải tháo pin ra khỏi dụng cụ.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

⚠️ THẬN TRỌNG: Chỉ sử dụng pin Makita chính hãng. Việc sử dụng pin không chính hãng Makita, hoặc pin đã được sửa đổi, có thể dẫn đến nổ pin gây ra cháy, thương tích và thiệt hại cá nhân. Nó cũng sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của Makita dành cho dụng cụ của Makita và bộ sạc.

Mẹo duy trì tuổi thọ tối đa cho pin

1. Sạc hộp pin trước khi pin bị xả điện hoàn toàn. Luôn dừng việc vận hành dụng cụ và sạc pin khi bạn nhận thấy công suất dụng cụ bị giảm.
2. Không được phép sạc lại một hộp pin đã được sạc đầy. Sạc quá mức sẽ làm giảm tuổi thọ của pin.

- Sạc pin ở nhiệt độ phòng 10°C - 40°C. Đè cho hộp pin nóng nguội lại dần trước khi sạc pin.
- Sạc pin sáu tháng một lần nếu bạn không sử dụng dụng cụ trong một thời gian dài (hơn sáu tháng).

Hướng dẫn quan trọng về an toàn dành cho thiết bị thu và phát không dây

- Không tháo rời hoặc làm thay đổi thiết bị thu và phát không dây.
- Giữ thiết bị thu và phát không dây tránh xa trẻ em. Nếu vô tình nuốt phải, hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức.
- Chỉ sử dụng thiết bị thu và phát không dây với các dụng cụ Makita.
- Không để thiết bị thu và phát không dây tiếp xúc với mưa hoặc điều kiện ẩm ướt.
- Không sử dụng thiết bị thu và phát không dây ở những nơi nhiệt độ vượt quá 50°C.
- Không vận hành thiết bị thu và phát không dây ở những nơi gần các dụng cụ y tế, chẳng hạn như máy tạo nhịp tim.
- Không vận hành thiết bị thu và phát không dây ở những nơi gần các thiết bị tự động. Nếu vận hành, các thiết bị tự động có thể phát sinh sự cố hoặc bị lỗi.
- Không để thiết bị thu và phát không dây ở những nơi chịu nhiệt độ cao hoặc nơi có thể tạo ra tĩnh điện hoặc nhiễu điện.
- Thiết bị thu và phát không dây có thể tạo ra từ trường điện (EMF) nhưng không có hại cho người dùng.
- Thiết bị thu và phát không dây là một dụng cụ chính xác. Hãy cẩn trọng không làm rơi hoặc va đập thiết bị thu và phát không dây.
- Tránh chạm vào điện cực của thiết bị thu và phát không dây bằng tay để trần hoặc vật liệu kim loại.
- Luôn tháo pin ra khỏi sản phẩm khi lắp đặt thiết bị thu và phát không dây vào sản phẩm.
- Khi mở nắp khe, hãy tránh nơi có bụi và nước có thể lọt vào khe. Luôn giữ sạch đầu vào của khe.
- Luôn lắp thiết bị thu và phát không dây vào đúng hướng.
- Không nhấn nút kích hoạt không dây trên thiết bị thu và phát không dây quá chặt và/hoặc nhấn nút bằng một vật có cạnh mép sắc.
- Luôn đóng nắp khe khi vận hành.
- Không tháo thiết bị thu và phát không dây khỏi khe trong khi dụng cụ đang được cấp điện. Làm như vậy có thể khiến thiết bị thu và phát không dây bị hỏng.
- Không gõ bô nhän trên thiết bị thu và phát không dây.
- Không được dán bất kỳ nhän nào lên thiết bị thu và phát không dây.
- Không để thiết bị thu và phát không dây ở những nơi có thể tạo ra tĩnh điện hoặc nhiễu điện.

- Không được để thiết bị thu và phát không dây ở những nơi tiếp xúc với nguồn nhiệt cao, như trong ô tô dưới trời nắng.
- Không để thiết bị thu và phát không dây ở những nơi có bụi hoặc bột hoặc ở những nơi tạo ra khí ăn mòn.
- Thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể làm thiết bị thu và phát không dây bị tụ hơi nước. Không sử dụng thiết bị thu và phát không dây cho đến khi nước ngưng tụ khô hoàn toàn.
- Khi vệ sinh thiết bị thu và phát không dây, hãy lau nhẹ nhàng bằng vải mềm khô. Không sử dụng ét xăng, dung môi, dầu mỡ dán hoặc tương tự.
- Khi bảo quản thiết bị thu và phát không dây, hãy cất giữ thiết bị trong hộp đựng được giao kèm hoặc hộp chống tĩnh điện.
- Không được lắp bất kỳ thiết bị nào ngoài thiết bị thu và phát không dây Makita vào khe trên dụng cụ.
- Không sử dụng dụng cụ có nắp khe bị hư hỏng. Nước, bụi bẩn lọt vào khe có thể gây ra sự cố.
- Không kéo và/hoặc vặn nắp khe nếu không cần thiết. Lắp lại nắp nếu nó rơi ra khỏi dụng cụ.
- Thay thế nắp khe nếu bị mất hoặc hư hỏng.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

MÔ TẢ CÁC BỘ PHẬN

► Hình2

1	Cục trượt	2	Chốt chặn (đối với bàn trượt)	3	Bàn kẹp đứng	4	Nút nhá (đối với góc xiên cạnh bên phải)
5	Bệ phụ	6	Đè xoay	7	Kim chỉ (trong trường hợp góc vát chéo)	8	Thang đo góc vát
9	Ranh cưa	10	Vò che lưỡi cưa	11	Vít điều chỉnh (đối với dòng tia laser)	12	Vít điều chỉnh phạm vi (đối với dòng tia laser)
13	Phản bảo vệ lưỡi cưa	14	Núm (đối với góc xiên)	15	Cờ lê sáu cạnh	16	Thanh cù phụ
17	Vít điều chỉnh (trong trường hợp vị trí giới hạn dưới)	18	Bu-lông điều chỉnh (trong trường hợp công suất cắt tối đa)	19	Tay chặn	20	Hộp pin
21	Cần khóa (trong trường hợp đè xoay)	22	Cần nhá (trong trường hợp đè xoay)	23	Dụng cụ kẹp (trong trường hợp đè xoay)	-	-

► Hình3

1	Chốt chặn (để cố định độ cao bàn trượt)	2	Óng nối (cho việc xử lý bụi)	3	Thanh dẫn (thanh chắn trên)	4	Thanh dẫn (thanh chắn dưới)
5	Cần khởi động công tắc	6	Nút nhá khóa	7	Lỗ cho khóa móc	8	Nắp (đối với thiết bị thu và phát không dây) (Chỉ dành cho DLS211)
9	Công tắc (đối với dòng tia laser)	10	Đèn chỉ báo pin	11	Đèn chỉ báo chế độ	12	Nút Kiểm tra
13	Nút kích hoạt không dây	14	Đèn kích hoạt không dây	15	Túi chứa bụi	16	Thang đo góc xiên
17	Bu-lông điều chỉnh 0° (cho góc xiên)	18	Kim chỉ (đối với góc xiên)	19	Bu-lông điều chỉnh 45° (cho góc xiên)	20	Chốt đòn bẩy (đối với góc xiên)
21	Cần nhá (đối với góc xiên 48°)	-	-	-	-	-	-

LẮP RÁP

Lắp tay cầm

Vít trực ren của tay cầm vào đè xoay.

► **Hình4:** 1. Tay cầm 2. Đè xoay

Lắp ống xử lý bụi

Nối ống xử lý bụi vào dụng cụ như hình minh họa. Hãy chắc chắn rằng khuỷu tay và trụ ngoài được gắn đúng vào các cồng của dụng cụ.

► **Hình5:** 1. Ông xử lý bụi 2. Khuỷu tay 3. Trụ ngoài 4. Cồng

Để tháo ống khuỷu khỏi cồng, vừa kéo ống khuỷu ra vừa nhấn nút khóa.

► **Hình6:** 1. Nút khóa 2. Khuỷu tay

Lắp đặt bàn

Khi dụng cụ được vận chuyển, khóa tay cầm vào vị trí bên dưới bằng chốt chặn. Vừa hạ nhẹ tay cầm, vừa kéo chốt chặn và xoay nó 90°.

► **Hình7:** 1. Vị trí khóa 2. Vị trí mở khóa 3. Chốt chặn

Dụng cụ này cần phải được bắt bốn bu-lông vào một bề mặt phẳng và cố định có sử dụng các lỗ bu-lông được cung cấp trong đế của dụng cụ. Điều này sẽ giúp ngăn trượt dụng cụ và thương tích có thể xảy ra.

► **Hình8:** 1. Bu-lông

⚠ CẢNH BÁO: Đảm bảo rằng dụng cụ sẽ không di chuyển trên bề mặt đỡ. Việc di chuyển máy cưa đa góc trên bề mặt đỡ khi đang cắt có thể dẫn đến mất điều khiển và thương tích cá nhân nghiêm trọng.

MÔ TẢ CHỨC NĂNG

⚠ CẢNH BÁO: Luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt và hộp pin đã được tháo trước khi điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng trên dụng cụ. Không tắt hoặc tháo hộp pin vì có thể dẫn đến các thương tích cá nhân nghiêm trọng do vô tình khởi động máy.

Lắp hoặc tháo hộp pin

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn tắt dụng cụ trước khi lắp hoặc tháo hộp pin.

⚠ THẬN TRỌNG: Giữ dụng cụ và hộp pin thật chắc khi lắp hoặc tháo hộp pin. Không giữ dụng cụ và hộp pin thật chắc có thể làm trượt chúng khỏi tay và làm hư hỏng dụng cụ và hộp pin hoặc gây thương tích cá nhân.

► **Hình9:** 1. Đèn chỉ báo màu đỏ 2. Nút 3. Hộp pin

Để tháo hộp pin, vừa trượt pin ra khỏi dụng cụ vừa đẩy nút ở phía trước hộp pin.

Để lắp hộp pin, đặt thẳng hàng phần chốt nhô ra của hộp pin vào phần rãnh nằm trên vỏ và trượt hộp pin vào vị trí. Đưa hộp pin vào cho đến khi chốt khóa vào đúng vị trí với một tiếng "cách" nhẹ. Nếu bạn vẫn còn nhìn thấy đèn chỉ báo màu đỏ ở mặt trên của nút, điều đó có nghĩa là chốt vẫn chưa được khóa hoàn toàn.

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn lắp hộp pin khớp hoàn toàn vào vị trí cho đến khi không thể nhìn thấy đèn chỉ báo màu đỏ. Nếu không, hộp pin có thể vỡ tinh rơi ra khỏi dụng cụ, gây thương tích cho bạn hoặc người khác xung quanh.

⚠ THẬN TRỌNG: Không được dùng sức lắc hộp pin. Nếu hộp pin không nhẹ nhàng trượt vào vị trí, có nghĩa là pin vẫn chưa được lắp đúng.

LƯU Ý: Dụng cụ này không hoạt động nếu chỉ có một hộp pin.

Hệ thống bảo vệ dụng cụ / pin

Dụng cụ này được trang bị hệ thống bảo vệ dụng cụ/pin. Hệ thống này sẽ tự động ngắt nguồn điện đến động cơ để kéo dài tuổi thọ dụng cụ và pin. Dụng cụ sẽ tự động dừng vận hành khi dụng cụ hoặc pin ở một trong những trường hợp sau đây:

Bảo vệ quá tải

Khi vận hành dụng cụ trong điều kiện làm máy tiêu tốn dòng cao bất thường, dụng cụ sẽ tự động dừng lại mà không có bất cứ dấu hiệu nào. Trong trường hợp này, hãy tắt dụng cụ và ngừng ứng dụng lực làm cho dụng cụ trở nên quá tải. Sau đó bật dụng cụ lên để khởi động lại.

Bảo vệ quá nhiệt

<input checked="" type="checkbox"/> Bật	<input type="checkbox"/> Nháy nháy

Khi bị quá nhiệt, dụng cụ sẽ tự động dừng, và đèn chỉ báo pin sẽ nhấp nháy khoảng 60 giây. Trong tình huống này, hãy để dụng cụ nguội lại dần trước khi bật dụng cụ một lần nữa.

Bảo vệ xả điện quá mức

Khi dung lượng pin yếu, thì dụng cụ sẽ tự động dừng. Nếu sản phẩm không vận hành ngay cả khi vận hành công tắc, hãy tháo pin ra khỏi dụng cụ và sạc pin.

Chỉ báo dung lượng pin còn lại

► **Hình 10:** 1. Đèn chỉ báo pin 2. Nút Check (kiểm tra) Ân nút Check (kiểm tra) để chỉ báo dung lượng pin còn lại. Đèn chỉ báo pin tương ứng với từng loại pin.

Trạng thái đèn chỉ báo pin			Dung lượng pin còn lại
<input checked="" type="checkbox"/> Bật	<input type="checkbox"/> Tắt	<input type="checkbox"/> Nháy nháy	
			50% đến 100%
			20% đến 50%
			0% đến 20%
			Sạc pin

Chỉ báo dung lượng pin còn lại

Chỉ dành cho hộp pin có đèn chỉ báo

► **Hình 11:** 1. Các đèn chỉ báo 2. Nút Check (kiểm tra) Ân nút check (kiểm tra) trên hộp pin để chỉ báo dung lượng pin còn lại. Các đèn chỉ báo bật sáng lên trong vài giây.

Các đèn chỉ báo			Dung lượng còn lại
<input checked="" type="checkbox"/> Bật sáng	<input type="checkbox"/> Tắt	<input type="checkbox"/> Nháy nháy	
			75% đến 100%
			50% đến 75%
			25% đến 50%
			0% đến 25%
			Sạc pin.
			Pin có thể đã bị hỏng.

LƯU Ý: Tùy thuộc vào các điều kiện sử dụng và nhiệt độ xung quanh, việc chỉ báo có thể khác biệt một chút so với dung lượng thực sự.

Chức năng thay đổi tốc độ tự động

► **Hình12:** 1. Đèn chỉ báo chế độ

Trạng thái đèn chỉ báo chế độ		Chế độ vận hành
Bật	Tắt	
		Chế độ tốc độ cao
		Chế độ mô-men quay cao

Dụng cụ này có "chế độ tốc độ cao" và "chế độ mô-men xoắn cao". Dụng cụ sẽ tự động thay đổi chế độ vận hành tùy thuộc vào tải trọng công việc. Khi đèn chỉ báo chế độ bật sáng lên trong lúc đang vận hành, thì dụng cụ đang ở chế độ xoắn cao.

Phản bảo vệ lưỡi cưa

► **Hình13:** 1. Phản bảo vệ lưỡi cưa

Khi hạ thấp tay cầm, phản bảo vệ lưỡi cưa A sẽ tự động nâng lên. Phản bảo vệ chịu tải bằng lò xo nên nó sẽ quay trở về vị trí ban đầu khi việc cắt hoàn thành và tay cầm được nâng lên.

ACNH BÁO: Không làm hóng hoặc tháo phản bảo vệ lưỡi cưa hoặc lò xo gắn vào phản bảo vệ. Lưỡi cưa lộ ra do bảo vệ không tốt có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng trong khi vận hành.

Nhằm đảm bảo sự an toàn cá nhân của bạn, hãy luôn giữ cho chắn bảo vệ lưỡi này ở trong tình trạng tốt. Bất kỳ hoạt động nào bất thường của chắn bảo vệ đều phải được sửa chữa ngay lập tức. Kiểm tra để đảm bảo rằng lò xo chịu tải trở lại trạng thái bảo vệ.

ACNH BÁO: Không được phép sử dụng dụng cụ nếu phản bảo vệ lưỡi cưa hoặc lò xo bị hỏng, lỗi, hoặc bị tháo ra. Vận hành dụng cụ có phản bảo vệ bị hỏng, lỗi hoặc bị tháo ra có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

Nếu chắn bảo vệ lưỡi cưa bằng vật liệu có thể nhín xuyên qua này bị bẩn, hoặc mòn cưa bám vào khiến lưỡi cưa và/hoặc phôi gỗ công không còn dễ nhìn thấy, hãy tháo pin ra và vệ sinh chắn bảo vệ này cẩn thận bằng vải ẩm. Không sử dụng dung môi hoặc bất kỳ chất làm sạch có dầu lên phần bảo vệ bằng nhựa vì việc này có thể làm hỏng phần bảo vệ.

Nếu phản bảo vệ lưỡi cưa quá bẩn và không thể nhín xuyên qua phản bảo vệ, hãy tháo pin ra và sử dụng cờ lê để nới lỏng bu lông lực giác gắn nắp đậy trung tâm. Nói lỏng bu lông lực giác bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ và ném phản bảo vệ lưỡi cưa và lòp vỏ bảo vệ trung tâm. Với chắn bảo vệ lưỡi được định vị như vậy, có thể tiến hành vệ sinh đầy đủ và hiệu quả hơn. Khi vệ sinh xong, hãy làm ngược quy trình ở trên và gắn chặt bu lông. Không được tháo lò xo giữ phản bảo vệ lưỡi cưa. Nếu chắn bảo vệ lưỡi bị biến màu sau một thời gian sử dụng hoặc tiếp xúc với tia cực tím, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ Makita để thay chắn bảo vệ mới. KHÔNG ĐƯỢC LÀM HỒNG HOẶC THÁO PHẦN BẢO VỆ.

► **Hình14:** 1. Lớp vỏ bảo vệ trung tâm 2. Cờ lê sáu cạnh 3. Phần bảo vệ lưỡi cưa

Rãnh cưa

Dụng cụ này được cung cấp kèm theo rãnh cưa ở đế xoay để giảm thiểu sự nứt lên phía ra của mảnh cắt. Rãnh cưa được điều chỉnh khi sản xuất để lưỡi cưa không tiếp xúc với rãnh cưa. Trước khi sử dụng, hãy điều chỉnh rãnh cưa như sau:

► **Hình15:** 1. Rãnh cưa

► **Hình16:** 1. Cắt xiên góc trái 2. Cắt thẳng 3. Cắt xiên góc phải 4. Lưỡi cưa 5. Rãnh cưa 6. Rãnh cưa

Đầu tiên, tháo pin ra. Nối lồng tất cả các vít cố định rãnh cưa (2 cái mỗi bên trái và bên phải) cho đến khi có thể dễ dàng di chuyển rãnh cưa bằng tay. Hạ thấp tay cầm xuống hoàn toàn, sau đó kéo và xoay chốt chặn để khóa tay cầm ở vị trí hạ thấp. Nhả chốt chặn trên cưa trượt và kéo hoàn toàn bàn trượt về phía bạn. Điều chỉnh rãnh cưa để rãnh cưa chỉ tiếp xúc với cạnh của rãnh cưa. Siết chặt các vít phía trước (không siết quá chặt). Đẩy hoàn toàn bàn trượt về phía thanh dẫn và điều chỉnh rãnh cưa để rãnh cưa chỉ tiếp xúc với cạnh của rãnh cưa. Siết chặt các vít phía sau (không siết quá chặt).

Sau khi điều chỉnh rãnh cưa, nhả chốt chặn và nâng tay cầm. Sau đó siết chặt tất cả các ốc vít.

CHÚ Ý: Sau khi thiết đặt góc xiên, đảm bảo rằng rãnh cưa sẽ được điều chỉnh hợp lý. Điều chỉnh rãnh cưa hợp lý sẽ tạo lực đỡ thích hợp cho phôi gỗ công và giúp giảm việc làm mòn phôi gỗ công.

Duy trì công suất cắt tối đa

Dụng cụ này được điều chỉnh khi sản xuất để tạo ra công suất cắt tối đa cho lưỡi cưa 305 mm.

Khi lắp đặt lưỡi mới, luôn luôn kiểm tra vị trí giới hạn bên dưới của lưỡi, và nếu cần thiết, hãy điều chỉnh nó như sau:

Đầu tiên, tháo pin ra. Xoay cần chặn về vị trí gài.

► **Hình17:** 1. Cần chặn

Đẩy hết mức bàn trượt về phía thanh dẫn và hạ thấp tay cầm xuống hoàn toàn.

Điều chỉnh vị trí lưỡi cưa bằng cách vặn bu lông điều chỉnh bằng cờ lê sáu cạnh. Phần biên của lưỡi nén chặn đến điểm mà mặt trước của thanh dẫn tiếp xúc với mặt trên của đế quay và nó cũng cần kéo dài ra một chút dưới mặt trên của đế xoay.

► **Hình18:** 1. Bu-lông điều chỉnh

► **Hình19:** 1. Mát trên của đế xoay 2. Chu vi lưỡi 3. Thanh dẫn

Khi pin đã được tháo, hãy xoay lưỡi cưa bằng tay trong khi giữ tay cầm ấn xuống hết mức để đảm bảo rằng lưỡi cưa không tiếp xúc với bất kỳ phần nào của bệ dưới khi hạ tay cầm được hạ thấp hoàn toàn. Nếu lưỡi cưa tiếp xúc với đế thì nó có thể bị đẩy ngược lại và dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

ACNH BÁO: Sau khi lắp ráp một lưỡi mới và hộp pin đã được tháo ra, luôn đảm bảo rằng lưỡi cưa không tiếp xúc với bất kỳ bộ phận nào của bệ dưới khi hạ tay cầm được hạ thấp hoàn toàn. Nếu lưỡi cưa tiếp xúc với đế thì nó có thể bị đẩy ngược lại và dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

Tay chặn

Vị trí giới hạn dưới của lưỡi có thể được điều chỉnh dễ dàng bằng tay chặn. Để điều chỉnh nó, vặn tay chặn theo hướng mũi tên như hiển thị trên hình. Vặn vít điều chỉnh để lưỡi cưa dừng ở vị trí mong muốn khi hạ thấp tay cầm xuống hết mức.

► **Hình20:** 1. Tay chặn 2. Vít điều chỉnh

Điều chỉnh góc vát

⚠ THẬN TRỌNG: Sau khi thay đổi góc vát chéo, phải luôn cố định để xoay bằng cách siết chặt dụng cụ kẹp.

CHÚ Ý: Khi xoay để xoay, hãy đảm bảo đã nâng tay cầm hết mức.

► **Hình21:** 1. Càn khóa 2. Tay cầm 3. Càn nhả 4. Vạch chuẩn

Xoay tay cầm ngược chiều kim đồng hồ để mở để xoay. Vặn tay cầm trong khi giữ càn khóa xuống để di chuyển để xoay. Cẩn chỉnh vạch chuẩn đến góc bạn muốn trên thang đo sau đó vặn chặt tay cầm.

LƯU Ý: Nếu bạn nhấn càn nhả xuống, bạn có thể di chuyển để xoay mà không cần giữ càn khóa hướng xuống. Vặn chặt tay cầm ở vị trí bạn muốn.

Máy cưa đa giác này cho phép sử dụng chức năng dừng theo chiều thuận. Bạn có thể cài đặt nhanh góc vát trái/phải 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, và 60°. Để sử dụng chức năng này, di chuyển để xoay gần đến góc dừng theo chiều thuận mà bạn muốn trong khi giữ càn khóa hướng xuống. Sau đó nhả càn khóa và di chuyển để xoay đến góc dừng theo chiều thuận mà bạn muốn cho đến khi để xoay bị khóa lại.

Điều chỉnh góc xiên

CHÚ Ý: Luôn tháo thanh dẫn trên và bàn kẹp đứng trước khi điều chỉnh góc xiên.

CHÚ Ý: Khi thay đổi góc xiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã đặt vị trí cho rãnh cưa đúng như diễn giải trong phần "Rãnh cưa".

CHÚ Ý: Khi xoay nghiêng lưỡi cưa, hãy đảm bảo đã nâng tay cầm hết mức.

CHÚ Ý: Không được vặn núm quá chặt. Làm như vậy có thể gây trục trặc cho cơ chế khóa của góc xiên.

1. Vặn núm trên cực trượt theo chiều kim đồng hồ.

► **Hình22:** 1. Núm

2. Kéo và vặn chốt đòn bẩy đến vị trí như hình minh họa.

► **Hình23:** 1. Chốt đòn bẩy

3. Chỉnh kim chỉ khớp đến góc bạn muốn trên thang đo bằng cách di chuyển bàn trượt sau đó vặn chặt núm.

► **Hình24:** 1. Thang đo góc xiên 2. Vạch chuẩn

Để nghiêng bàn trượt về bên phải, nghiêng nhẹ bàn trượt về bên trái sau đó nghiêng nó về bên phải trong khi nhấn nút nhả xuống.

► **Hình25:** 1. Nút nhả

Nếu bạn thực hiện cắt xiên góc lớn hơn 45°, hãy di chuyển bàn trượt trong khi trượt cần nhả về phía trước của dụng cụ. Bạn có thể thực hiện cắt xiên góc tối đa 48°.

► **Hình26:** 1. Cần nhả

Máy cưa đa giác này cho phép sử dụng chức năng dừng theo chiều thuận. Bạn có thể cài đặt góc 22,5° và 33,9° cho cả bên phải và trái một cách nhanh chóng. Cài đặt chốt đòn bẩy ở vị trí như hình minh họa và nghiêng bàn trượt. Để thay đổi góc, kéo chốt đòn bẩy và nghiêng bàn trượt.

► **Hình27:** 1. Chốt đòn bẩy

⚠ THẬN TRỌNG: Sau khi thay đổi góc xiên, phải luôn vặn chặt núm.

Khóa trượt

Để khóa chuyển động trượt của bàn trượt, đẩy bàn trượt về phía thanh dẫn cho đến khi nó dừng lại. Kéo chốt chấn và xoay nó 90°.

► **Hình28:** 1. Vị trí mở khóa 2. Vị trí khóa 3. Chốt chặn

Hoạt động công tắc

⚠ CẢNH BÁO: Trước khi lắp (các) hộp pin vào dụng cụ, luôn kiểm tra xem cần khởi động công tắc có hoạt động bình thường hay không và trả về vị trí "TẮT" khi nhả ra. Không được kéo mạnh cần khởi động công tắc mà không nhấn nút nhả khóa. Điều này có thể làm hỏng công tắc. Vận hành dụng cụ khi công tắc không khởi động đúng có thể dẫn đến mất điều khiển và thương tích cá nhân nghiêm trọng.

⚠ CẢNH BÁO: KHÔNG ĐƯỢC PHÉP sử dụng dụng cụ không có cần khởi động công tắc hoạt động hoàn toàn. Bất kỳ dụng cụ nào có công tắc không làm việc là RẤT NGUY HIỂM và phải được sửa chữa trước khi tiếp tục sử dụng, nếu không, có thể xảy ra thương tích cá nhân nghiêm trọng.

⚠ CẢNH BÁO: KHÔNG ĐƯỢC PHÉP làm hỏng nút nhả khóa bằng cách buộc xuống hoặc một số cách khác. Một nút nhả khóa không hiệu quả có thể dẫn đến vận hành vô tình và thương tích cá nhân nghiêm trọng.

⚠ CẢNH BÁO: KHÔNG ĐƯỢC PHÉP sử dụng dụng cụ này nếu nó chạy khi bạn chỉ kéo cần khởi động công tắc mà không nhấn nút nhả khóa. Một công tắc cần sửa có thể dẫn đến vận hành vô tình và thương tích cá nhân nghiêm trọng. Hãy trả dụng cụ lại cho một trung tâm dịch vụ Makita để sửa chữa phù hợp TRƯỚC KHI sử dụng tiếp sau này.

► **Hình29:** 1. Cần khởi động công tắc 2. Nút nhả khóa 3. Lỗ cho khóa móc

Để ngăn ngừa vô tình kéo cần khởi động công tắc, dụng cụ được trang bị một nút nhả khóa. Để khởi động dụng cụ, án nút nhả khóa và kéo cần khởi động công tắc. Nhả cần khởi động công tắc ra để dừng.

Một lỗ cố sẵn trong cần khởi động công tắc để chèn khóa móc để khóa dụng cụ.

⚠ CÁNH BÁO: Không sử dụng khóa có chuôi hay cáp có đường kính nhỏ hơn 6,35 mm. Chuôi hoặc cáp nhỏ hơn có thể không khóa đúng hely ở vị trí tắt và vận hành vô tình có thể xảy ra dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

Chức năng điện tử

Tính năng khởi động mềm

Chức năng này cho phép khởi động dụng cụ mượt mà bằng cách hạn chế mô-men xoắn khi khởi động.

Hoạt động với chùm tia laser

⚠ THẬN TRỌNG: Không bao giờ được nhín vào chùm tia laser. Chùm tia laser trực tiếp có thể làm tổn thương mắt của bạn.

Để bật chùm tia laser, nhấn lên vị trí trên (I) của công tắc. Để tắt chùm tia laser, nhấn lên vị trí dưới (0) của công tắc.

► **Hinh30:** 1. Công tắc cho laser

Dòng tia laser có thể dịch chuyển sang bên trái hoặc phải của lưỡi cưa bằng cách điều chỉnh ốc vít như sau.

► **Hinh31:** 1. Vít điều chỉnh

1. Nới lỏng vít điều chỉnh bằng cách vặn nó ngược chiều kim đồng hồ.
2. Khi vít điều chỉnh được nới lỏng, trượt vít điều chỉnh về phía phải hoặc trái hết cỡ.
3. Vặn chặt vít điều chỉnh tại vị trí ngừng trượt.

LƯU Ý: Dòng tia laser được nhà sản xuất điều chỉnh để nó nằm trọn trong 1 mm cách mặt bên của lưỡi cưa (vị trí cắt).

LƯU Ý: Khi dòng tia laser mờ và khó nhìn thấy do ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, hãy dời khí vực làm việc đến nơi có ít ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.

Căn chỉnh đường laser

Căn chỉnh đường cắt trên phôi gia công của bạn bằng đường laser.

► **Hinh32**

A) Khi bạn muốn đạt được kích thước chính xác ở bên trái của phôi gia công, dịch chuyển đường laser sang phía bên trái của lưỡi cưa.

B) Khi bạn muốn đạt được kích thước chính xác ở bên phải của phôi gia công, dịch chuyển đường laser sang phía bên phải của lưỡi cưa.

LƯU Ý: Dùng miếng gỗ áp sát thanh dẫn khi xếp thẳng hàng đường cắt với đường laser ở cạnh của thanh dẫn trong quá trình cắt hỗn hợp (góc xiên 45° và góc vát phai 45°).

LẮP RÁP

⚠ CÁNH BÁO: Luôn đảm bảo rằng đã tắt dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện trên dụng cụ. Không tắt hoặc tháo hộp pin có thể dẫn đến các thương tích cá nhân nghiêm trọng.

Cắt giữ cờ lê sáu cạnh

Khi không sử dụng, cắt giữ cờ lê sáu cạnh như được minh họa trong hình để tránh làm mất.

► **Hinh33:** 1. Cờ lê sáu cạnh

Tháo hoặc lắp lưỡi cưa

⚠ CÁNH BÁO: Luôn đảm bảo rằng đã tắt dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi lắp hoặc tháo lưỡi cưa. Vô tình khởi động dụng cụ có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

⚠ CÁNH BÁO: Chỉ sử dụng cờ lê của Makita đi kèm để tháo hoặc lắp lưỡi cưa. Không làm như vậy có thể khiến cho bu lông đầu ống sáu cạnh bị siết quá chặt hoặc siết không đủ chặt và gây chấn thương nghiêm trọng.

⚠ CÁNH BÁO: Không bao giờ sử dụng hoặc thay thế các bộ phận không được cung cấp kèm với dụng cụ này. Sử dụng các bộ phận đó có thể gây thương tích cá nhân nghiêm trọng.

⚠ CÁNH BÁO: Sau khi lắp đặt lưỡi cưa, luôn phải đảm bảo rằng lưỡi cưa đã được lắp chặt vào. Nói lỏng phụ tùng của lưỡi cưa có thể gây ra thương tích cá nhân nghiêm trọng.

Luôn khóa bàn trượt ở vị trí nâng lên khi tháo hoặc lắp lưỡi cưa. Kéo chốt chặn và quay nó 90° với bàn trượt để nâng lên.

► **Hinh34:** 1. Vị trí mở khóa 2. Vị trí khóa 3. Chốt chặn

Tháo lưỡi cưa

Nói lỏng các bu lông sáu cạnh giữ nắp đậy trung tâm bằng cờ lê sáu cạnh. Nâng phần bảo vệ lưỡi cưa và lớp vỏ bảo vệ trung tâm.

► **Hinh35:** 1. Lớp vỏ bảo vệ trung tâm 2. Cờ lê sáu cạnh 3. Phần bảo vệ lưỡi cưa

Ấn khóa trục để khóa trục quay và dùng cờ lê sáu cạnh để nói lỏng bu lông đầu ống sáu cạnh. Sau đó tháo bu lông đầu lỗ lục giác, vành ngoài và lưỡi cưa.

► **Hinh36:** 1. Khóa trục 2. Cờ lê sáu cạnh 3. Bu-lông đầu ống sáu cạnh (bên trái) 4. Nới lỏng 5. Vặn chặt

Lắp lưỡi cưa

Gắn lưỡi cưa cẩn thận vào trụ quay, đảm bảo rằng hướng mũi tên trên bề mặt của lưỡi cưa khớp với hướng mũi tên trên vỏ che lưỡi cưa.

► **Hinh37:** 1. Mũi tên trên vỏ lưỡi cưa 2. Mũi tên trên lưỡi dao

Lắp vành ngoài và bu lông đầu ống sáu cạnh. Vặn bu-lông đầu ống sáu cạnh ngược chiều kim đồng hồ bằng cờ lê sáu cạnh trong khi nhấn khóa trục.

► **Hinh38:** 1. Bu-lông đầu lỗ lục giác 2. Vành ngoài 3. Lưỡi cưa 4. Vành trong 5. Trụ quay 6. Vòng

CHÚ Ý: Khi tháo vành trong, hãy chắc chắn lắp vành trong lên trực quay với gờ nhô ra ngược hướng với lưỡi. Nếu lắp vành không đúng cách, vành sẽ co xát vào máy.

Trả lại phần bảo vệ lưỡi cưa và lớp vỏ bảo vệ trung tâm vào vị trí ban đầu. Sau đó vận chặt bu-lông lục giác theo chiều kim đồng hồ để giữ chặt lớp vỏ bảo vệ trung tâm. Mở khóa chốt chặn để nhả bàn trượt từ vị trí nâng lên. Hạ thấp tay cầm để đảm bảo rằng phần bảo vệ lưỡi cưa có thể dịch chuyển bình thường. Đảm bảo rằng khóa trực đã nhả trு quay ra trước khi tiến hành cắt.

⚠ CÁNH BÁO: Trước khi gắn lưỡi cưa lên trụ quay, phải luôn chắc chắn rằng đã lắp đặt đúng vòng cho lỗ tâm của lưỡi cưa mà bạn định dùng lên trên giữa vành trong và vành ngoài. Sử dụng vòng lỗ tâm không đúng có thể dẫn đến gãy lưỡi cưa không đúng cách, gây ra dịch chuyển lưỡi và rung động nặng dẫn đến có thể mất kiểm soát trong suốt quá trình vận hành và gây thương tích cá nhân nghiêm trọng.

Kết nối máy hút bụi

Khi bạn muốn thực hiện thao tác cắt sạch, hãy kết nối máy hút bụi Makita với vòi xả bụi bằng vòng bít 24 phía trước (phụ kiện tùy chọn).

- **Hình39:** 1. Vòng bít 24 phía trước 2. Ông dán 3. Máy hút bụi

Túi đựng mạt cưa

Sử dụng túi chứa bụi giúp cho các thao tác cắt được sạch sẽ và dễ dàng thu gom bụi. Để gắn túi chứa bụi, tháo ống xả lý bụi khỏi dụng cụ và nối túi chứa bụi vào.

- **Hình40:** 1. Ông xả lý bụi 2. Túi chứa bụi

Khi túi chứa bụi đã đầy khoảng một nửa, hãy tháo túi chứa bụi ra khỏi dụng cụ và kéo bộ phận kẹp ra. Đỗ toàn bộ phần bên trong túi chứa bụi, vỗ nhẹ để loại bỏ các hạt đính vào mặt trong túi mà có thể làm vướng việc thu gom sau này.

- **Hình41:** 1. Bộ phận kẹp

Cố định phôi gia công

⚠ CÁNH BÁO: Điều vô cùng quan trọng là phải luôn cố định phôi gia công đúng cách bằng kiểu bàn kẹp phù hợp hoặc thanh chặn đường gờ bao quanh. Không làm như vậy có thể gây thương tích cá nhân nghiêm trọng và làm hỏng dụng cụ và/hoặc phôi gia công.

⚠ CÁNH BÁO: Sau một thao tác cắt, không được nâng lưỡi cưa lên cho đến khi dừng hẳn. Nâng lưỡi cưa đang di xuống có thể gây thương tích cá nhân nghiêm trọng và phá hỏng phôi gia công.

⚠ CÁNH BÁO: Khi cắt phôi gia công dài hơn để đỡ cưa, nên đỡ toàn bộ chiều dài của vật liệu trên đế đỡ và ở cùng chiều cao để vật liệu thẳng băng. Giá đỡ phôi gia công hợp lý sẽ giúp tránh lưỡi cưa bị kẹp và có thể bị đẩy ngược lại, gây chấn thương cá nhân nghiêm trọng. Không được chỉ dưa vào bàn kẹp đứng và/hoặc bàn kẹp ngang để cố định phôi gia công. Vật liệu móng thường vồng xuống. Đỡ phôi gia công trên toàn bộ chiều dài để tránh lưỡi cưa bị kẹp và có thể bị ĐÂY NGƯỢC LẠI.

- **Hình42:** 1. Giá đỡ 2. Đế xoay

Thanh dán

⚠ CÁNH BÁO: Trước khi vận hành dụng cụ, hãy đảm bảo rằng thanh chắn trên được cố định chắc chắn.

⚠ CÁNH BÁO: Trước khi cắt góc xiên, hãy đảm bảo rằng không phần nào của dụng cụ, đặc biệt là lưỡi cưa tiếp xúc với thanh chắn trên và dưới, khi hạ xuống và nâng lên tay cầm hết mức ở bất kỳ vị trí nào và khi di chuyển bàn trượt qua hết đường đi của nó. Nếu dụng cụ hoặc lưỡi cưa tiếp xúc với tấm chắn, điều này có thể gây ra hiện tượng bật ngược hoặc chuyển động không mong muốn của vật liệu và gây chấn thương cá nhân.

Sử dụng tấm chắn trên để đỡ vật liệu cao hơn tấm chắn dưới. Lắp tấm chắn trên vào trong lỗ trên tấm chắn dưới và vận chặt vít kẹp.

- **Hình43:** 1. Tấm chắn trên 2. Tấm chắn dưới 3. Ốc xiết 4. Vít điều chỉnh

CHÚ Ý: Tấm chắn dưới được gắn cố định vào để tại nhà máy sản xuất. Không được tháo bỏ tấm chắn dưới.

CHÚ Ý: Nếu tấm chắn trên vẫn bị lỏng sau khi đã vận chặt vít kẹp, vặn vít điều chỉnh để thu khoảng cách. Vít điều chỉnh được điều chỉnh tại nhà máy sản xuất. Bạn không cần phải sử dụng nó, trừ khi cần thiết.

Khi không sử dụng thanh dán trên, bạn có thể lưu trữ vào ống bộ phụ. Sử dụng kẹp trên tấm chắn trên để giữ nó trên ống bộ phụ.

- **Hình44:** 1. Bộ phụ 2. Tấm chắn trên 3. Kẹp

Bàn kẹp đứng

⚠ CÁNH BÁO: Phôi gia công phải được cố định chắc chắn vào để xoay và thanh dán với bàn kẹp trong toàn bộ quá trình vận hành. Nếu phôi gia công không được cố định chính xác vào thanh chắn, vật liệu có thể xê dịch trong quá trình cắt gáy nguy cơ hỏng lưỡi cưa, làm vật liệu bị văng ra và mất kiểm soát dẫn đến chấn thương cá nhân nghiêm trọng.

Bàn kẹp đứng có thể được lắp vào bên trái hoặc bên phải của đế. Lắp thanh kẹp vào lỗ trong đế hoặc bộ phụ.

- **Hình45:** 1. Bàn kẹp đứng 2. Lỗ của bàn kẹp đứng 3. Bộ phụ 4. Đế

- **Hình46:** 1. Tay kẹp 2. Thanh kẹp 3. Ốc xiết 4. Núm kẹp

Định vị tay kẹp theo chiều dài và hình dạng phôi gia công và cố định tay kẹp bằng cách siết chặt vít. Nếu vít kẹp tiếp xúc với bàn trượt, hãy lắp bàn kẹp đứng vào bộ phụ hoặc vào phía đối diện với đế. Đảm bảo rằng không có bộ phận nào của dụng cụ tiếp xúc với mỏ cắp khi hạ thấp tay cầm hết mức. Nếu có một vài bộ phận tiếp xúc với mỏ cắp, hãy định vị lại mỏ cắp.

Ấn phôi gia công ngang bằng với tấm chắn dán hướng và để xoay. Định vị phôi gia công ở vị trí cắt mong muốn và cố định nó thật chắc bằng cách siết chặt nút kẹp.

LƯU Ý: Để thiết lập nhanh phôi gia công, vặn núm kẹp xoay 90° ngược chiều kim đồng hồ cho phép núm kẹp di chuyển lên và xuống. Đè cố định phôi sau khi thiết lập, vặn núm kẹp theo chiều kim đồng hồ.

Bàn kẹp ngang

Phụ kiện tùy chọn

⚠ CẢNH BÁO: Luôn xoay đai ốc kẹp theo chiều kim đồng hồ cho đến khi phôi gia công được cố định chính xác. Nếu phôi gia công không được cố định chính xác, vật liệu có thể xê dịch trong quá trình cắt gây nguy cơ hỏng luồng cưa, làm vật liệu bị văng ra và mất kiểm soát dẫn đến chấn thương cá nhân nghiêm trọng.

⚠ CẢNH BÁO: Khi cắt vật gia công mỏng, ví dụ như bàn đế, áp sát phôi về phía tấm chắn, luôn sử dụng bàn kẹp ngang.

⚠ THẬN TRỌNG: Khi cắt vật gia công có độ dày 20 mm hoặc mỏng hơn, phải đảm bảo dùng một khôi để chặn đè cố định vật gia công.

Bàn kẹp ngang có thể được lắp đặt ở hai vị trí bên trái hoặc bên phải của đế. Khi thực hiện cắt vát góc 22,5° hoặc lớn hơn, lật bàn kẹp ngang về ở phía đối diện với hướng mà đè xoay được xoay.

► **Hình47:** 1. Tấm dụng cụ kẹp 2. Đai ốc kẹp 3. Núm kẹp

Bằng cách lật đai ốc kẹp ngược chiều kim đồng hồ, bàn kẹp sẽ được nhả, và nhanh chóng di chuyển vào và ra. Để kẹp chặt phôi gia công, đẩy núm kẹp về trước cho đến khi tấm dụng cụ kẹp tiếp xúc với phôi gia công và lật đai ốc theo chiều kim đồng hồ. Sau đó vặn núm kẹp theo chiều kim đồng hồ.

LƯU Ý: Chiều rộng tối đa của phôi gia công có thể cố định bằng bàn kẹp ngang là 228 mm.

Bệ phụ

⚠ CẢNH BÁO: Luôn đỡ phôi gia công dài đe nó nằm ngang với mặt cao nhất của đè xoay để cắt chính xác và tránh mất điều kiện dụng cụ nguy hiểm. Giá đỡ phôi gia công hợp lý sẽ giúp tránh luồng cưa bị kẹp và có thể bị đẩy ngược lại, gây chấn thương cá nhân nghiêm trọng.

⚠ CẢNH BÁO: Trước khi thực hiện thao tác cắt, luôn đảm bảo rằng các bệ phụ đã được cố định lại bằng các vít.

Để giữ phôi gia công dài theo chiều ngang, bệ phụ được gắn trên cả hai bên dụng cụ. Nói lóng vít và mở rộng bệ phụ đến chiều dài thích hợp để giữ phôi gia công. Sau đó vặn chặt các vít.

► **Hình48:** 1. Bệ phụ 2. Vít

Khi cắt, đặt vật gia công ngang bằng với thanh dẫn và thanh cù phụ trên bệ phụ.

► **Hình49:** 1. Thanh dẫn 2. Thanh cù phụ 3. Bệ phụ

VẬN HÀNH

Dụng cụ này được dùng để các sản phẩm bằng gỗ. Với lưỡi cưa chính hãng Makita phù hợp, cũng có thể cưa được các vật liệu sau đây:

— Sản phẩm bằng nhôm

Tham khảo trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với đại lý Makita tại địa phương của bạn để biết lưỡi cưa đĩa chính xác được sử dụng cho vật liệu cần cắt.

⚠ CẢNH BÁO: Phải đảm bảo lưỡi cưa không tiếp xúc với phôi gia công, v.v... trước khi bắt công tắc lên. Bật dụng cụ khi lưỡi cưa tiếp xúc với phôi gia công có thể bị đẩy ngược lại và gây thương tích cá nhân nghiêm trọng.

⚠ CẢNH BÁO: Sau một thao tác cắt, không được nâng lưỡi cưa lên cho đến khi dừng hẳn. Nâng lưỡi cưa đang di xuống có thể gây thương tích cá nhân nghiêm trọng và phá hỏng phôi gia công.

⚠ CẢNH BÁO: Không thực hiện bất kỳ điều chỉnh như vận tay cầm, núm và cần trên dụng cụ khi lưỡi cưa đang quay. Điều chỉnh trong khi lưỡi cưa đang quay có thể gây ra chấn thương cá nhân nghiêm trọng.

CHÚ Ý: Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo đã mở khóa chốt chặn và nhả tay cầm ra khỏi vị trí hạ xuống.

CHÚ Ý: Không dùng lực quá nhiều trên tay cầm khi cắt. Dùng lực quá nhiều có thể dẫn đến quá tải động cơ và/hoặc giảm hiệu quả cắt. Ánh tay cầm xuống chỉ với lực cần thiết để thao tác cắt trôi chảy và không làm suy giảm đáng kể tốc độ lưỡi cưa.

CHÚ Ý: Nhẹ nhàng ánh tay cầm xuống để thực hiện thao tác cắt. Nếu ánh tay cầm xuống bằng lực hoặc nếu dùng lực ngang, lưỡi cưa có thể tung ra giật và để lại dấu (dấu cưa) trên phôi gia công và độ chính xác của vết cắt có thể bị ảnh hưởng.

CHÚ Ý: Trong khi cắt trượt, đẩy nhẹ bàn trượt về phía thanh dẫn mà không dừng lại. Nếu chuyển động của bàn trượt ngừng lại trong khi đang cắt, phôi gia công sẽ có vết và việc cắt có thể bị giảm độ chính xác.

Cắt ép xuồng

⚠ CẢNH BÁO: Luôn khóa chuyển động trượt của bàn trượt khi thực hiện cắt ép xuồng. Cắt khi không khóa có thể gây ra hiện tượng bật ngược trở lại dẫn đến chấn thương cá nhân nghiêm trọng.

Phôi gia công có chiều cao tối đa 92 mm và chiều rộng 183 mm có thể được cắt theo cách sau.

► **Hình50:** 1. Chốt chặn

1. Đẩy bàn trượt về phía thanh dẫn cho đến khi nó dừng lại và khóa nó bằng chốt chặn.
2. Cố định phôi gia công bằng bàn kẹp phù hợp.
3. Bật dụng cụ lên mà không để lưỡi cưa đĩa tiếp xúc và đợi đến khi lưỡi cưa đĩa đạt tốc độ đầy đủ trước khi hạ xuống.

- Nhẹ nhàng hạ thấp tay cầm xuống hết mức để cắt phôi gia công.
- Sau khi cắt xong, hãy tắt dụng cụ và **chờ đến khi lưỡi cưa đã dừng hoàn toàn** trước khi đưa lưỡi cưa dĩa trở lại vị trí nâng cao hết mức của nó.

Cắt trượt (đẩy) xuống (cắt phôi gia công rộng)

⚠️ CÁNH BÁO: **Bất cứ khi nào thực hiện cắt trượt, trước tiên phải đẩy hoàn toàn bàn trượt về phía mình và ấn tay cầm xuống hoàn toàn, rồi đẩy bàn trượt về phía tâm chấn dẫn hướng. Không bắt đầu việc cắt khi bàn trượt không được kéo hoàn toàn về phía bạn.** Nếu bạn thực hiện việc cắt trượt khi chưa kéo bàn trượt hoàn toàn về phía mình, bàn trượt có thể bị đẩy ngược trở lại không mong muốn và gây ra thương tích cá nhân nghiêm trọng.

⚠️ CÁNH BÁO: **Không có thực hiện cắt trượt bằng cách kéo bàn trượt về phía bạn.** Kéo bàn trượt về phía bạn trong khi cắt có thể khiến bàn trượt bị đẩy ngược trở lại không mong muốn gây ra thương tích cá nhân nghiêm trọng.

⚠️ CÁNH BÁO: **Không được phép thực hiện cắt trượt khi tay cầm đã khóa ở vị trí thấp.**

► Hình51: 1. Chốt chặn

- Mở khóa chốt chặn để bàn trượt có thể trượt tự do.
- Cố định phôi gia công bằng bàn kẹp phù hợp.
- Kéo hoàn toàn bàn trượt về phía bạn.
- Bật dụng cụ lên mà không để lưỡi cưa bị tiếp xúc và đợi đến khi lưỡi cưa đạt tốc độ đầy đủ.
- Ấn tay cầm xuống và **đẩy bàn trượt về phía tâm chấn dẫn hướng và qua phôi gia công.**
- Sau khi cắt xong, hãy tắt dụng cụ và **chờ đến khi lưỡi cưa dừng hoàn toàn** trước khi đưa lưỡi cưa trở lại vị trí nâng cao hết mức của nó.

Cắt vát góc

Tham khảo phần điều chỉnh góc vát.

Cắt xiên

⚠️ CÁNH BÁO: Sau khi thiết đặt lưỡi cưa cho cắt xiên góc, hãy chắc chắn rằng bàn trượt và lưỡi cưa có thể di chuyển tự do theo suốt chiều dài của đường định cắt trước khi vận hành dụng cụ. Nếu bị vướng khi đang di chuyển trong lúc cắt, bàn trượt hoặc lưỡi cưa có thể bị đẩy ngược lại và gây ra thương tích cá nhân nghiêm trọng.

⚠️ CÁNH BÁO: Trong khi thực hiện cắt xiên góc không để tay trên đường tiến của lưỡi cưa. Góc của lưỡi cưa có thể làm cho người vận hành nhầm lẫn với đường tiến của lưỡi cưa khi cắt và tiếp xúc với lưỡi cưa sẽ gây ra thương tích nghiêm trọng.

⚠️ CÁNH BÁO: Không nên nâng lưỡi cưa lên cho đến khi đã dừng lại hoàn toàn. Trong khi cắt xiên góc, phần phôi bị cắt có thể bị lưỡi cưa đẩy văng ra. Nếu lưỡi cưa được nâng lên khi đang quay, phần phôi cắt có thể bị lưỡi cưa đẩy văng ra, làm cho phôi bị vỡ gây ra thương tích cá nhân nghiêm trọng.

CHÚ Ý: Khi ấn tay cầm xuống, hãy tác dụng lực song song với lưỡi cưa. Nếu tác dụng lực vuông góc với để xoay hoặc nếu thay đổi hướng của lực khi cắt, độ chính xác của vết cắt sẽ bị giảm.

► Hình52

- Tháo thanh chấn trên ở bên mà bạn sẽ nghiêng bàn trượt.
- Mở khóa chốt chặn.
- Điều chỉnh góc xiên theo quy trình được diễn giải trong phần điều chỉnh góc xiên. Sau đó siết chặt num.
- Cố định phôi gia công bằng bàn kẹp.
- Kéo hoàn toàn bàn trượt về phía bạn.
- Bật dụng cụ lên mà không để lưỡi cưa bị tiếp xúc và đợi đến khi lưỡi cưa đạt tốc độ đầy đủ.
- Nhẹ nhàng hạ thấp đến vị trí thấp hết mức trong khi tác dụng lực song song với lưỡi cưa và **đẩy bàn trượt về phía tâm chấn dẫn hướng để cắt phôi gia công.**
- Sau khi cắt xong, hãy tắt dụng cụ và **chờ đến khi lưỡi cưa dừng hoàn toàn** trước khi đưa lưỡi cưa trở lại vị trí nâng cao hết mức của nó.

Cắt hỗn hợp

Cắt hỗn hợp là quá trình mà trong đó góc xiên được thực hiện cùng một lúc trong khi đang cắt góc vát trên phôi gia công. Có thể thực hiện việc cắt hỗn hợp theo góc đã thể hiện trong bảng.

Góc vát chéo	Góc xiên
Trái và Phải 0° - 45°	Trái và Phải 0° - 45°

Khi thực hiện cắt hỗn hợp, hãy tham khảo phần cắt ép xuống, cắt trượt (đẩy) xuống, cắt vát góc và cắt xiên góc.

Cắt các bàn đé

⚠ THẬN TRỌNG: Phải đảm bảo dùng bàn kẹp ngang (phụ kiện tùy chọn) khi cắt bàn đé.

⚠ THẬN TRỌNG: Khi cắt vật gia công có độ dày 20 mm hoặc mỏng hơn, phải đảm bảo dùng một khôi đé chặn để cố định vật gia công.

Khi cắt bàn đé ở góc vát 45° , gài cần chặn để ngăn vỏ che luối cưa tiếp xúc với bàn đé. Việc này sẽ giữ khoảng trống giữa bàn đé và vỏ che luối cưa khi bàn trượt được đầy hoàn toàn về phía trước.

Tham khảo THÔNG SỐ KỸ THUẬT về công suất cắt bàn đé.

► **Hình53:** 1. Cần chặn 2. Khối đé chặn 3. Bàn kẹp ngang


Cắt đường gờ bao quanh và đường gờ vòm

Có thể cắt đường gờ bao quanh và đường gờ vòm trên máy cưa chéo phức hợp với các đường gờ có mặt phẳng đặt trên đế xoay.


Có hai loại đường gờ bao quanh phổ biến và một loại đường gờ vòm; đường gờ bao quanh góc tường $52/38^\circ$, đường gờ bao quanh góc tường 45° và đường gờ vòm góc tường 45° .

► **Hình54:** 1. đường gờ bao quanh góc tường loại $52/38^\circ$ 2. đường gờ bao quanh góc tường loại 45° 3. đường gờ vòm góc tường loại 45°

Có các phần nối đường gờ bao quanh và đường gờ vòm được tạo ra để khớp với các góc 90° "Bên trong" ((a) và (b) trong hình) và các góc 90° "Bên ngoài" ((c) và (d) trong hình).



1. Góc bên trong 2. Góc bên ngoài



1. Góc bên trong 2. Góc bên ngoài

Đo đặc


Đo chiều rộng của vách ngắn, và điều chỉnh phôi gia công theo chiều rộng của vách ngắn. Luôn đảm bảo rằng chiều rộng của vách ngắn tiếp xúc với cạnh của phôi gia công phải có cùng một độ dài.

► **Hình55:** 1. Phôi gia công 2. Độ rộng của vách ngắn 3. Độ rộng của phôi gia công 4. Vách ngắn tiếp xúc cạnh

Luôn sử dụng nhiều miếng cắt thử khác nhau để kiểm tra các góc của máy cưa.

Khi cắt đường gờ bao quanh và đường gờ vòm, phải thiết đặt góc xiên và góc vát chéo như được thể hiện trong bảng (A) và đặt vị trí các đường gờ trên bề mặt trên cùng của bệ cắt nhu như được thể hiện trong bảng (B).

Trường hợp cắt nghiêng sang trái



1. Góc bên trong 2. Góc bên ngoài

Bảng (A)

-	Vị trí đường gờ trong hình	Góc xiên		Góc vát chéo	
		Loại $52/38^\circ$	Loại 45°	Loại $52/38^\circ$	Loại 45°
Đối với góc bên trong	(a)	33,9° sang Trái	30° sang Trái	31,6° sang Phải	35,3° sang Phải
	(b)			31,6° sang Trái	35,3° sang Trái
Đối với góc bên ngoài	(c)			31,6° sang Phải	35,3° sang Phải
	(d)				

Bảng (B)


-	Vị trí đường gờ trong hình	Vị trí cạnh đường gờ dựa vào tâm chấn dẫn hướng	Mảnh đà hoàn tất
Đối với góc bên trong	(a)	Cạnh tiếp xúc với trần phải dựa vào tâm chấn dẫn hướng.	Mảnh đà hoàn tất sẽ nằm bên Trái của lưỡi cưa.
	(b)	Cạnh tiếp xúc với tường phải dựa vào tâm chấn dẫn hướng.	Mảnh đà hoàn tất sẽ nằm bên Phải của lưỡi cưa.
Đối với góc bên ngoài	(c)	Cạnh tiếp xúc với tường phải dựa vào tâm chấn dẫn hướng.	Mảnh đà hoàn tất sẽ nằm bên Phải của lưỡi cưa.
	(d)	Cạnh tiếp xúc với trần phải dựa vào tâm chấn dẫn hướng.	Mảnh đà hoàn tất sẽ nằm bên Phải của lưỡi cưa.

Ví dụ:

Trong trường hợp cắt đường bao quanh loại 52/38° cho vị trí (a) trong hình ở trên:

- Nghiêng và cố định thiết đặt góc xiên sang 33,9° BÊN TRÁI.
- Điều chỉnh và cố định thiết đặt góc vát chéo sang 31,6° BÊN PHẢI.
- Đặt đường gờ bao quanh với mặt sau rộng (ǎn) xuống để xoay và CẠNH TIẾP XÚC TRẦN dựa vào tâm chấn dẫn hướng trên máy cưa.
- Mảnh đà hoàn tất được sử dụng sẽ luôn nằm bên TRÁI của lưỡi cưa sau khi đã cắt xong.

Trường hợp cắt xiên góc phải



1. Góc bên trong 2. Góc bên ngoài

Bảng (A)

-	Vị trí đường gờ trong hình	Góc xiên		Góc vát chéo	
		Loại 52/38°	Loại 45°	Loại 52/38°	Loại 45°
Đối với góc bên trong	(a)	33,9° sang Phải	30° sang Phải	31,6° sang Phải	35,3° sang Phải
	(b)			31,6° sang Trái	35,3° sang Trái
Đối với góc bên ngoài	(c)			31,6° sang Phải	35,3° sang Phải
	(d)				

Bảng (B)

-	Vị trí đường gờ trong hình	Vị trí cạnh đường gờ dựa vào tâm chấn dẫn hướng	Mảnh đà hoàn tất
Đối với góc bên trong	(a)	Cạnh tiếp xúc với tường phải dựa vào thanh dẫn.	Mảnh đà hoàn tất sẽ nằm bên Phải của lưỡi cưa.
	(b)	Cạnh tiếp xúc với trần phải dựa vào thanh dẫn.	
Đối với góc bên ngoài	(c)		Mảnh đà hoàn tất sẽ nằm bên Trái của lưỡi cưa.
	(d)	Cạnh tiếp xúc với tường phải dựa vào thanh dẫn.	

Ví dụ:

Trong trường hợp cắt đường bao quanh loại 52/38° cho vị trí (a) trong hình ở trên:

- Nghiêng và cố định thiết đặt góc xiên sang 33,9° BÊN PHẢI.
- Điều chỉnh và cố định thiết đặt góc vát chéo sang 31,6° BÊN PHẢI.
- Đặt đường gờ bao quanh với mặt sau rộng (ǎn) xuống để xoay và CẠNH TIẾP XÚC TƯỜNG dựa vào thanh dẫn trên máy cưa.
- Mảnh đà hoàn tất được sử dụng sẽ luôn nằm bên PHẢI của lưỡi cưa sau khi đã cắt xong.

Thanh chặn đường gờ bao quanh góc

Phụ kiện tùy chọn

Thanh chặn đường gờ bao quanh góc cho phép cắt đường gờ bao quanh góc dễ dàng hơn mà không cần nghiêng lưỡi cưa. Lắp chúng vào để xoay như trong hình.

Tại góc vát phải 45°


- **Hình56:** 1. Thanh chặn đường gờ bao quanh góc trái 2. Thanh chặn đường gờ bao quanh góc phải 3. Đè xoay 4. Thanh dẫn

Tại góc vát trái 45°

- **Hình57:** 1. Thanh chặn đường gờ bao quanh góc trái 2. Thanh chặn đường gờ bao quanh góc phải 3. Đè xoay 4. Thanh dẫn

Đặt đường gờ bao quanh góc với CẠNH TIẾP XÚC TUỐNG về phía thanh dẫn và CẠNH TIẾP XÚC TRẦN của nó về phía thanh chặn đường gờ bao quanh góc như hình minh họa. Điều chỉnh thanh chặn đường gờ bao quanh góc theo kích thước của đường gờ bao quanh góc. Vặn chặt các vít để cố định thanh chặn đường gờ bao quanh góc. Tham khảo bảng (C) đối với góc vát.

- **Hình58:** 1. Thanh dẫn 2. Thanh chặn đường gờ bao quanh góc



1. Góc bên trong 2. Góc bên ngoài

Bảng (C)

-	Vị trí đường gờ trong hình	Góc vát	Mảnh đã hoàn tất
Đối với góc bên trong	(a)	45° sang Phải	Lưu lại bên phải của lưỡi cưa
	(b)	45° sang Trái	Lưu lại bên trái của lưỡi cưa
Đối với góc bên ngoài	(c)		Lưu lại bên phải của lưỡi cưa
	(d)	45° sang Phải	Lưu lại bên trái của lưỡi cưa

Cắt phần dùn nhôm

- **Hình59:** 1. Mô capse 2. Khối đế chặn 3. Thanh dẫn 4. Phần nhô bằng nhôm 5. Khối đế chặn

Khi giữ chặt phần dùn nhôm, hãy sử dụng các khối chặn hoặc mảnh phế liệu như thể hiện trong hình để ngăn ngừa nhôm biến dạng. Sử dụng đầu nhòn để cắt khi cắt phần dùn nhôm nhằm ngăn chặn vật liệu nhôm tích tụ trên lưỡi cưa đĩa.

⚠ CÁNH BÁO: Không bao giờ có gắng cắt phần dùn nhôm dày hoặc có dạng tròn. Phần dùn nhôm dày hoặc có hình tròn khó có thể cố định và phải có thể bị nới lỏng khi thao tác cắt, có thể làm kiểm soát và gây chấn thương cá nhân nghiêm trọng.

Kỹ Thuật Công Suất Cắt Có Chiều Rộng Tối Đa Đặc Biệt

Có thể đạt được công suất cắt chiều rộng tối đa bằng cách làm theo các bước dưới đây:

Về chiều rộng cắt tối đa của dụng cụ này, tham khảo khả năng cắt cho các kiểu cắt đặc biệt trong phần THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

1. Đặt dụng cụ ở góc vát 0° hoặc 45° và đảm bảo rằng đè xoay đã được khóa. (Tham khảo phần điều chỉnh góc vát.)

2. Tháo bỏ tạm thời tấm chắn trên bên trái và bên phải và đặt chúng sang một bên.

3. Cắt bức theo kích thước được minh họa trên hình sử dụng chất liệu bê tông phẳng, dày 38 mm như gỗ, ván ép hoặc ván dăm.

- **Hình60:** 1. Góc vát 0°: Trên 450 mm 2. Góc vát 45°: Trên 325 mm 3. 38 mm 4. Trên 760 mm

⚠ CÁNH BÁO: Phải đảm bảo sử dụng bệ đỡ phẳng làm bục. Bệ đỡ không phẳng có thể di chuyển trong lúc cắt, có thể dẫn đến việc bật ngược và gây ra thương tích cá nhân nghiêm trọng.

LƯU Ý: Công suất cắt tối đa về chiều cao sẽ bị giảm tương ứng với độ dày bục.

4. Đặt bức lên trên dụng cụ sao cho nó rộng đều qua mỗi bên của đế dụng cụ.

Cố định bức vào dụng cụ bằng bốn vít bắt gỗ 6 mm bắt qua bốn lỗ ở các thanh dẫn dưới.

- **Hình61:** 1. Vít (hai bên) 2. Tấm chắn dưới 3. Đè 4. Bục

⚠ CÁNH BÁO: Phải đảm bảo rằng bức nằm bằng phẳng tiếp xúc với đế dụng cụ và được cố định chắc chắn vào các thanh dẫn dưới bằng bốn lỗ vít đã cung cấp. Việc không cố định đế đúng cách có thể khiến nó di chuyển và gây nguy cơ bật ngược dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

⚠ CÁNH BÁO: Phải đảm bảo rằng dụng cụ được gắn một cách chắc chắn trên một bề mặt phẳng và ổn định. Việc không gắn và cố định dụng cụ đúng cách có thể làm dụng cụ không ổn định dẫn đến mất kiểm soát và/hoặc đánh rơi dụng cụ gây ra thương tích cá nhân nghiêm trọng.

5. Lắp các thanh dẫn trên vào dụng cụ.

⚠ CẢNH BÁO: Không dùng dụng cụ khi các thanh dẫn trên chưa được lắp ráp. Các thanh dẫn trên sẽ giúp chống đỡ phù hợp cần để cắt vật gia công.

Nếu vật gia công không được chống đỡ một cách thích hợp, nó có thể di chuyển dẫn đến mất kiểm soát, bật ngược và gây thương tích cá nhân nghiêm trọng.

6. Đặt vật gia công cần cắt trên bục được cố định vào dụng cụ.

7. Phải cố định chắc chắn vật gia công áp vào thanh dẫn trên bằng bàn kẹp trước khi cắt.

► **Hình62:** 1. Thanh dẫn trên 2. Bàn kẹp đứng 3. Vật gia công 4. Bục

8. Thực hiện nhát cắt qua vật gia công một cách từ từ bằng thao tác đã giải thích trong phần cắt trượt (đẩy).

⚠ CẢNH BÁO: Phải đảm bảo rằng vật gia công được cố định vào bàn kẹp và thực hiện nhát cắt một cách từ từ. Việc không làm như vậy có thể làm vật gia công dịch chuyển dẫn đến việc bật ngược và gây ra thương tích cá nhân nghiêm trọng.

⚠ CẢNH BÁO: Chú ý rằng bục có thể trở nên yếu sau khi thực hiện nhiều nhát cắt ở các góc vát khác nhau. Nếu bục trở nên yếu do có rãnh cắt trên vật liệu, nên thay bục khác. Nếu bục bị yếu không được thay thế, việc này có thể làm vật gia công bị di chuyển trong quá trình cắt, dẫn đến bật ngược và gây ra thương tích cá nhân nghiêm trọng.

Cắt rãnh lòng máng

⚠ CẢNH BÁO: Không cố thực hiện cách cắt này bằng các lưỡi cưa rộng hoặc bằng lưỡi cưa cắt dài ống tường. Cố cắt rãnh lòng máng bằng lưỡi rộng hoặc lưỡi cưa cắt dài ống tường có thể dẫn đến kết quả cắt không mong muốn và đẩy lưỡi cưa ngược lại có thể gây thương tích cá nhân nghiêm trọng.

⚠ CẢNH BÁO: Đảm bảo đưa tay chặn về vị trí ban đầu khi thực hiện các công việc không phải là cắt rãnh lòng máng. Cố cắt khi tay chặn đặt sai vị trí có thể dẫn đến kết quả cắt không mong muốn và đẩy lưỡi cưa ngược lại có thể gây thương tích cá nhân nghiêm trọng.

Đối với máy cắt loại dài ống tường, thực hiện như sau:

1. Điều chỉnh vị trí giới hạn dưới của lưỡi cưa đĩa bằng vít điều chỉnh và tay chặn để giới hạn độ sâu cắt xuống của lưỡi cưa đĩa. Vui lòng tham khảo phần tay chặn.

2. Sau khi điều chỉnh vị trí giới hạn dưới của lưỡi cưa đĩa, cắt các đường rãnh song song qua chiều rộng của phôi gia công bằng cách cắt trượt (đẩy).

► **Hình63:** 1. Cắt rãnh bằng lưỡi cưa

3. Loại bỏ vật liệu gia công giữa các đường rãnh bằng một cái đục.

Lớp ốp gỗ

⚠ CẢNH BÁO: Sử dụng ốc vít để gắn lớp ốp gỗ vào tấm chắn dẫn hướng. Nên lắp ốc vít sao cho đầu vít ở dưới bề mặt lớp ốp gỗ để chúng không cản trở việc định vị vật liệu đem cắt. Xếp lichen vật liệu đem cắt có thể gây ra sự di chuyển không mong muốn trong khi cắt dẫn đến mất điều khiển và gây ra thương tích cá nhân nghiêm trọng.

⚠ THẬN TRỌNG: Sử dụng gỗ thẳng có độ dày đều cho lớp ốp gỗ.

⚠ THẬN TRỌNG: Để cắt hoàn toàn các vật gia công với chiều cao từ 107 mm đến 120 mm, nên dùng lớp ốp gỗ trên thanh dẫn. Lớp ốp gỗ sẽ đặt vật gia công cách xa thanh dẫn cho phép lưỡi cưa hoàn thành vết cắt sâu hơn.

CHÚ Ý: Khi gắn lớp ốp gỗ, không được xoay để xoay khi tay cầm đã bị hạ thấp. Lưỡi cưa và/hoặc lớp ốp gỗ sẽ bị hỏng.

Sử dụng lớp ốp gỗ giúp đảm bảo vật gia công không bị cắt vụn. Gắn lớp ốp gỗ vào thanh dẫn bằng các lỗ trên thanh dẫn và vít 6 mm.

Xem hình liên quan đến kích thước của lớp ốp gỗ được gọi ý.

► **Hình64:** 1. Lỗ 2. Trên 15 mm 3. Trên 270 mm
4. 90 mm 5. 145 mm 6. 19 mm 7. 115 -
120 mm

VÍ DỤ Khi cắt vật gia công cao 115 mm và 120 mm, dùng lớp ốp gỗ với độ dày như sau.

Góc vát	Độ dày của lớp ốp gỗ	
	115 mm	120 mm
0°	20 mm	38 mm
45° sang Trái và Phải	15 mm	25 mm
60° sang Trái và Phải	15 mm	25 mm

Di chuyển dụng cụ

Trước khi mang dụng cụ, hãy chắc chắn đã tháo pin ra và tắt cả bộ phận chuyển động của máy cưa đa góc đã được cố định. Luôn kiểm tra những điều sau:

- Pin đã được tháo ra.
- Bàn trượt nằm ở vị trí góc xiên 0° và được cố định.
- Bàn trượt đã được hạ xuống và khóa.
- Bàn trượt đã trượt hết mức đến thanh dẫn và được khóa.
- Để xoay nằm ở vị trí góc vát phải hoàn toàn và được cố định.
- Các bệ phụ được cắt và cố định.

Di chuyển dụng cụ bằng cách giữ cả hai bên bệ của dụng cụ như trong hình.

► **Hình65**

⚠ CẢNH BÁO: Chốt chặn để nâng bàn trượt chỉ dùng để di chuyển và cất giữ chứ không dùng cho bất kỳ thao tác cắt nào. Việc sử dụng chốt chặn để vận hành cắt có thể làm lưỡi cưa di chuyển không mong muốn, khiến lưỡi cưa bị đẩy ngược lại và gây ra thương tích cá nhân nghiêm trọng.

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn cố định an toàn tất cả các phần chuyển động trước khi di chuyển dụng cụ. Nếu các phần của dụng cụ di chuyển hoặc trượt trong khi thao tác, việc mất kiểm soát hoặc mất cân bằng có thể xảy ra và gây chấn thương cá nhân nghiêm trọng.

CHỨC NĂNG KÍCH HOẠT KHÔNG DÂY

Chỉ dành cho DLS211

Những điều bạn có thể thực hiện với chức năng kích hoạt không dây

Chức năng kích hoạt không dây cho phép vận hành sạch và thuận lợi. Bằng cách nối máy hút bụi được hỗ trợ vào dụng cụ, bạn có thể chạy máy hút bụi tự động cùng với vận hành chuyển đổi của dụng cụ.

► **Hình66**

Để sử dụng chức năng kích hoạt không dây, hãy chuẩn bị các mục sau đây:

- Một thiết bị thu và phát không dây (phụ kiện tùy chọn)
- Một máy hút bụi hỗ trợ chức năng kích hoạt không dây

Cài đặt chức năng kích hoạt không dây được trình bày khái quát như sau đây. Vui lòng tham khảo từng phần để biết về các quy trình chi tiết.

- Lắp thiết bị thu và phát không dây
- Đăng ký dụng cụ cho máy hút bụi
- Khởi động chức năng kích hoạt không dây

Lắp thiết bị thu và phát không dây

Phụ kiện tùy chọn

⚠ THẬN TRỌNG: Đặt dụng cụ lên bề mặt phẳng và cố định khi lắp thiết bị thu và phát không dây.

CHÚ Ý: Làm sạch bụi bẩn trên dụng cụ trước khi lắp đặt thiết bị thu và phát không dây. Bụi bẩn có thể gây ra sự cố nếu lọt vào khe của thiết bị thu và phát không dây.

CHÚ Ý: Để ngăn sự cố do tĩnh điện, hãy chạm vào vật liệu xà tinh, chẳng hạn như phần kim loại của dụng cụ, trước khi cầm thiết bị thu và phát không dây.

CHÚ Ý: Khi lắp thiết bị thu và phát không dây, luôn đảm bảo rằng thiết bị không dây được lắp vào đúng hướng và nắp được đóng lại hoàn toàn.

1. Mở nắp trên dụng cụ như minh họa trong hình.

► **Hình67:** 1. Nắp

2. Lắp thiết bị thu và phát không dây vào khe và sau đó đóng nắp lại.

Khi lắp thiết bị thu và phát không dây, cần chỉnh các gờ nhô ra thẳng với các phần lõm trên khe.

► **Hình68:** 1. Thiết bị thu và phát không dây 2. Gờ nhô ra 3. Nắp 4. Phần lõm

Khi tháo thiết bị thu và phát không dây, mở nắp từ từ. Các móc treo vào phía sau nắp sẽ nâng thiết bị thu và phát không dây khi bạn kéo nắp lên.

► **Hình69:** 1. Thiết bị thu và phát không dây 2. Móc treo 3. Nắp

Sau khi tháo thiết bị thu và phát không dây, hãy cất giữ trong hộp đựng máy được giao kèm hoặc hộp chống tĩnh điện.

CHÚ Ý: Luôn sử dụng các móc ở phía sau nắp khi tháo thiết bị thu và phát không dây. Nếu các móc không móc vào thiết bị thu và phát không dây, đóng nắp hoàn toàn và mờ lại từ từ.

Đăng ký dụng cụ cho máy hút bụi

LƯU Ý: Việc đăng ký dụng cụ yêu cầu có máy hút bụi Makita hỗ trợ chức năng kích hoạt không dây.

LƯU Ý: Hãy hoàn tất quá trình lắp thiết bị thu và phát không dây vào dụng cụ trước khi bắt đầu đăng ký dụng cụ.

LƯU Ý: Trong khi đăng ký dụng cụ, không được kéo cần khởi động công tắc hoặc bật công tắc nguồn trên máy hút bụi.

LƯU Ý: Tham khảo cả tài liệu hướng dẫn về máy hút bụi.

Nếu bạn muốn kích hoạt máy hút bụi cùng với vận hành chuyển đổi dụng cụ, hãy hoàn tất đăng ký dụng cụ trước.

- Lắp pin vào máy hút bụi và dụng cụ.
- Gạt công tắc chờ trên máy hút bụi về “AUTO”.

► **Hình70:** 1. Công tắc chờ

3. Nhấn nút kích hoạt không dây trên máy hút bụi trong 3 giây cho đến khi đèn kích hoạt không dây nhấp nháy màu xanh lá. Và sau đó nhấn nút kích hoạt không dây trên dụng cụ theo cách tương tự.

► **Hình71:** 1. Nút kích hoạt không dây 2. Đèn kích hoạt không dây

Nếu máy hút bụi và dụng cụ được kết nối thành công, đèn kích hoạt không dây sẽ sáng màu xanh lá trong 2 giây và bắt đầu nhấp nháy màu xanh dương.

LƯU Ý: Đèn kích hoạt không dây sẽ ngừng nhấp nháy màu xanh lá sau khoảng thời gian 20 giây. Nhấn nút kích hoạt không dây trên dụng cụ khi đèn kích hoạt không dây trên máy hút bụi đang nhấp nháy. Nếu đèn kích hoạt không dây không nhấp nháy màu xanh lá, bấm nút kích hoạt không dây một cách dứt khoát và đe nút xuống lần nữa.

LƯU Ý: Khi thực hiện hai hay nhiều đăng ký dụng cụ cho một máy hút bụi, hãy hoàn tất từng đăng ký dụng cụ một.

Khởi động chức năng kích hoạt không dây

LƯU Ý: Hoàn tất đăng ký dụng cụ cho máy hút bụi trước khi kích hoạt không dây.

LƯU Ý: Tham khảo cá tài liệu hướng dẫn về máy hút bụi.

Sau khi đăng ký dụng cụ cho máy hút bụi, máy hút bụi sẽ chạy tự động cùng với vận hành chuyên đổi của dụng cụ.

1. Lắp thiết bị thu và phát không dây vào dụng cụ.
2. Nối ống dẫn của máy hút bụi vào dụng cụ.

► **Hình72**

3. Gạt công tắc chờ trên máy hút bụi về “AUTO”.

► **Hình73:** 1. Công tắc chờ

4. Đẩy dứt khoát nút kích hoạt không dây trên dụng cụ. Đèn kích hoạt không dây sẽ nhấp nháy màu xanh dương.

► **Hình74:** 1. Nút kích hoạt không dây 2. Đèn kích hoạt không dây

5. Kéo cần khởi động công tắc của dụng cụ. Kiểm tra xem máy hút bụi có chạy trong khi cần khởi động công tắc được kéo hay không.

Để dừng việc kích hoạt không dây của máy hút bụi, nhấn nút kích hoạt không dây trên dụng cụ.

LƯU Ý: Đèn kích hoạt không dây trên dụng cụ sẽ dừng nhấp nháy màu xanh dương khi không vận hành 2 giờ. Trong trường hợp này, cài đặt công tắc chờ trên máy hút bụi về “AUTO” và nhấn nút kích hoạt không dây trên dụng cụ lần nữa.

LƯU Ý: Máy hút bụi khởi động/dừng lại với khoảng trì hoãn. Có một khoảng thời gian chậm lại khi máy hút bụi phát hiện việc vận hành chuyên đổi của dụng cụ.

LƯU Ý: Khoảng cách truyền của thiết bị thu và phát không dây có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí và hoàn cảnh xung quanh.

LƯU Ý: Khi hai hoặc nhiều dụng cụ được đăng ký cho một máy hút bụi, máy hút bụi có thể bắt đầu chạy ngay cả khi bạn không kéo cần khởi động công tắc vì một người dùng khác đang sử dụng chức năng kích hoạt không dây.

Mô tả tình trạng đèn kích hoạt không dây

► **Hình75:** 1. Đèn kích hoạt không dây

Đèn kích hoạt không dây cho biết tình trạng của chức năng kích hoạt không dây. Tham khảo bảng bên dưới để biết ý nghĩa của tình trạng đèn.

Tình trạng	Đèn kích hoạt không dây				Mô tả
	Màu	Bật	Nhấp nháy	Khoảng thời gian	
Chờ	Màu xanh dương	<input type="checkbox"/>		2 giờ	Kích hoạt không dây của máy hút bụi là khả dụng. Đèn sẽ tự động tắt khi không vận hành 2 giờ.
			<input type="checkbox"/>	Khi dụng cụ đang chạy.	Kích hoạt không dây của máy hút bụi là khả dụng và dụng cụ đang chạy.
Đăng ký dụng cụ	Màu xanh lá	<input type="checkbox"/>		20 giây	Sẵn sàng để đăng ký dụng cụ. Chờ máy hút bụi đăng ký.
			<input type="checkbox"/>	2 giây	Đăng ký dụng cụ đã hoàn tất. Đèn kích hoạt không dây sẽ bắt đầu nhấp nháy màu xanh dương.
Hủy bỏ đăng ký dụng cụ	Màu đỏ	<input type="checkbox"/>		20 giây	Sẵn sàng để hủy bỏ đăng ký dụng cụ. Chờ máy hút bụi hủy bỏ.
			<input type="checkbox"/>	2 giây	Hủy bỏ đăng ký dụng cụ đã hoàn tất. Đèn kích hoạt không dây sẽ bắt đầu nhấp nháy màu xanh dương.
Khác	Màu đỏ	<input type="checkbox"/>		3 giây	Cấp nguồn cho thiết bị thu và phát không dây và chức năng kích hoạt không dây khởi động.
	Tắt	-	-	-	Kích hoạt không dây của máy hút bụi bị ngừng lại.

Hủy bỏ đăng ký dụng cụ cho máy hút bụi

Thực hiện theo quy trình sau đây khi hủy bỏ đăng ký dụng cụ cho máy hút bụi.

- Lắp pin vào máy hút bụi và dụng cụ.
- Gạt công tắc chờ trên máy hút bụi về "AUTO".
► **Hình76:** 1. Công tắc chờ
- Nhấn nút kích hoạt không dây trên máy hút bụi trong 6 giây. Đèn kích hoạt không dây nhấp nháy màu xanh lá và sau đó bật màu đỏ. Sau đó, nhấn nút kích hoạt không dây trên dụng cụ theo cách tương tự.
► **Hình77:** 1. Nút kích hoạt không dây 2. Đèn kích hoạt không dây

Nếu thực hiện hủy bỏ thành công, đèn kích hoạt không dây sẽ sáng màu đỏ trong 2 giây và bắt đầu nhấp nháy màu xanh dương.

LƯU Ý: Đèn kích hoạt không dây sẽ ngừng nhấp nháy màu đỏ sau khoảng thời gian 20 giây. Nhấn nút kích hoạt không dây trên dụng cụ khi đèn kích hoạt không dây trên máy hút bụi đang nhấp nháy. Nếu đèn kích hoạt không dây không nhấp nháy màu đỏ, bấm nút kích hoạt không dây một cách dứt khoát và đè nút xuống lần nữa.

Xử lý sự cố cho chức năng kích hoạt không dây

Trước khi yêu cầu sửa chữa, đầu tiên hãy tự tiến hành kiểm tra của riêng bạn. Nếu bạn phát hiện vấn đề nào đó không được giải thích trong sách hướng dẫn sử dụng này, đừng cố tháo dỡ dụng cụ. Thay vào đó, hãy nhờ Trung tâm dịch vụ Makita được ủy quyền, luôn sử dụng bộ phận thay thế của Makita để sửa chữa.

Tình trạng bất thường	Nguyên nhân tiềm tàng (sự cố hỏng hóc)	Biện pháp khắc phục
Đèn kích hoạt không dây không sáng/nhấp nháy.	Thiết bị thu và phát không dây không được lắp vào dụng cụ. Thiết bị thu và phát không dây được lắp không đúng cách vào dụng cụ. Điện cực của thiết bị thu và phát không dây và/hoặc khe bị bẩn. Nút kích hoạt không dây trên dụng cụ không được nhấn. Công tắc chờ trên máy hút bụi không được gạt về "AUTO". Không có nguồn cấp điện	Lắp thiết bị thu và phát không dây đúng cách. Nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn trên điện cực của thiết bị thu và phát không dây và làm sạch khe. Đẩy dứt khoát nút kích hoạt không dây trên dụng cụ. Gạt công tắc chờ trên máy hút bụi về "AUTO". Cấp điện cho dụng cụ và máy hút bụi.
Không thể hoàn tất đăng ký dụng cụ / hủy bỏ đăng ký dụng cụ thành công.	Thiết bị thu và phát không dây không được lắp vào dụng cụ. Thiết bị thu và phát không dây được lắp không đúng cách vào dụng cụ. Điện cực của thiết bị thu và phát không dây và/hoặc khe bị bẩn. Công tắc chờ trên máy hút bụi không được gạt về "AUTO". Không có nguồn cấp điện Vận hành không chính xác Dụng cụ và máy hút bụi cách xa nhau (ngoài phạm vi truyền). Trước khi hoàn tất đăng ký/hủy bỏ dụng cụ; - cần khởi động công tắc trên dụng cụ được kéo hoặc; - nút nguồn trên máy hút bụi được bật. Quy trình đăng ký dụng cụ cho dụng cụ hoặc máy hút bụi chưa hoàn tất. Nhiều sóng vô tuyến do các thiết bị có thể tạo ra sóng vô tuyến cường độ cao khác gây ra.	Lắp thiết bị thu và phát không dây đúng cách. Nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn trên điện cực của thiết bị thu và phát không dây và làm sạch khe. Gạt công tắc chờ trên máy hút bụi về "AUTO". Cấp điện cho dụng cụ và máy hút bụi. Nhấn dứt khoát nút kích hoạt không dây và thực hiện lại quy trình đăng ký/hủy bỏ dụng cụ. Đặt dụng cụ và máy hút bụi gần nhau hơn. Khoảng cách truyền tối đa là khoảng 10 m, tuy nhiên có thể khác nhau tùy theo trường hợp. Nhấn dứt khoát nút kích hoạt không dây và thực hiện lại quy trình đăng ký/hủy bỏ dụng cụ. Thực hiện quy trình đăng ký dụng cụ cho cả dụng cụ và máy hút bụi cùng một lúc. Giữ dụng cụ và máy hút bụi cách xa các thiết bị như các thiết bị Wi-Fi và lò vi sóng.

Tình trạng bất thường	Nguyên nhân tiềm tàng (sự cố hỏng hóc)	Biện pháp khắc phục
Máy hút bụi không hoạt động theo vận hành chuyển đổi dụng cụ.	Thiết bị thu và phát không dây không được lắp vào dụng cụ. Thiết bị thu và phát không dây được lắp không đúng cách vào dụng cụ.	Lắp thiết bị thu và phát không dây đúng cách.
	Điện cực của thiết bị thu và phát không dây và/hoặc khe bị bẩn.	Nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn trên điện cực của thiết bị thu và phát không dây và làm sạch khe.
	Nút kích hoạt không dây trên dụng cụ không được nhấn.	Nhấn dứt khoát nút kích hoạt không dây và đảm bảo rằng đèn Kích hoạt không dây đang nhấp nháy màu xanh dương.
	Công tắc chờ trên máy hút bụi không được gạt về "AUTO".	Gạt công tắc chờ trên máy hút bụi về "AUTO".
	Hơn 10 dụng cụ được đăng ký cho máy hút bụi.	Thực hiện lại đăng ký dụng cụ. Nếu có hơn 10 dụng cụ được đăng ký cho máy hút bụi, dụng cụ được đăng ký sớm nhất sẽ tự động bị hủy bỏ.
	Máy hút bụi đã xóa toàn bộ các đăng ký dụng cụ.	Thực hiện lại đăng ký dụng cụ.
	Không có nguồn cấp điện	Cấp điện cho dụng cụ và máy hút bụi.
	Dụng cụ và máy hút bụi cách xa nhau (ngoài phạm vi truyền).	Đặt dụng cụ và máy hút bụi gần nhau hơn. Khoảng cách truyền tối đa là khoảng 10 m, tuy nhiên có thể khác nhau tùy theo trường hợp.
	Nhiều sóng vô tuyến do các thiết bị có thể tạo ra sóng vô tuyến cường độ cao khác gây ra.	Giữ dụng cụ và máy hút bụi cách xa các thiết bị như các thiết bị Wi-Fi và lò vi sóng.
Máy hút bụi chạy trong khi cần khởi động công tắc của dụng cụ không được kéo.	Người dùng khác đang sử dụng kích hoạt không dây của máy hút bụi bằng dụng cụ của họ.	Tắt nút kích hoạt không dây của các dụng cụ khác hoặc hủy bỏ đăng ký dụng cụ của các dụng cụ khác.

BẢO TRÌ

⚠ CÁNH BÁO: Hãy luôn chắc chắn rằng dụng cụ đã được tắt và hộp pin đã được tháo ra trước khi cố gắng thực hiện việc kiểm tra hay bảo dưỡng. Không tắt và tháo hộp pin của dụng cụ có thể dẫn đến vô tình khởi động máy gây chấn thương cá nhân nghiêm trọng.

⚠ CÁNH BÁO: Luôn đảm bảo rằng lưỡi cưa直达 sắc bén và sạch sẽ để đạt hiệu suất hoạt động tốt nhất, an toàn nhất. Cố cắt bằng lưỡi cưa cùn và/hoặc bẩn có thể khiến lưỡi cưa bị đầy ngược trở lại và gây ra thương tích cá nhân nghiêm trọng.

CHÚ Ý: Không được phép dùng xăng, et xăng, dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.

Để đảm bảo ĐỘ AN TOÀN và ĐỘ TIN Cậy của sản phẩm, việc sửa chữa hoặc bắt cù thao tác bảo trì, điều chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm Dịch vụ Nhà máy hoặc Trung tâm được Makita Ủy quyền và luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế của Makita.

Điều chỉnh góc cắt

Dụng cụ này được điều chỉnh và căn chỉnh cẩn thận tại nhà máy, tuy nhiên quá trình vận chuyển dẫn xóc có thể ảnh hưởng đến việc căn chỉnh này. Nếu dụng cụ của bạn được căn chỉnh không đúng cách, hãy thực hiện các bước sau:

Góc vát chéo

Hãy tay cầm xuống hết mức và khóa nó vào vị trí bên dưới bằng chốt chặn. Đẩy bàn trượt về phía thanh dẫn. Nối lồng kẹp và vít cố định vạch chuẩn và thang đo góc vát.

► **Hình78:** 1. Vít trên vạch chuẩn 2. Vít trên thang đo góc vát 3. Thang đo góc vát

Thiết lập để xoay đến vị trí 0° bằng chức năng dừng theo chiều thuận. Đặt vuông góc mặt bén của lưỡi cưa với mặt của thanh dẫn sử dụng thước tam giác hoặc thước ê-ke vuông. Trong khi giữ góc vuông, vặn chặt các vít trên thang đo góc vát. Sau đó, căn chỉnh các vạch chuẩn (cả trái và phải) về vị trí 0° trong thang đo góc vát và sau đó vặn chặt vít trên vạch chuẩn.

► **Hình79:** 1. Thước tam giác

Góc xiên

Góc xiên 0°

Đẩy bàn trượt về phía thanh dẫn và khóa chuyển động trượt lại bằng chốt chặn. Hạ tay cầm xuống hết mức và khóa nó vào vị trí bên dưới bằng chốt chặn và sau đó nói lồng num. Vặn bu lông điều chỉnh 0° hai hoặc ba vòng ngược chiều kim đồng hồ để nghiêng lưỡi cưa về bên phải.

► **Hình80:** 1. Bu-lông điều chỉnh 0° 2. Vít

Cần thận chỉnh ngang bằng mặt bên của lưỡi cưa với bề mặt trên cùng của đế xoay bằng thước tam giác, thước é-ke vuông, v.v... bằng cách xoay bu lông điều chỉnh 0° theo chiều kim đồng hồ. Sau đó vặn chặt num để cố định góc 0° bạn đã thiết đặt.

► **Hình81:** 1. Thước tam giác 2. Lưỡi cưa 3. Mặt trên của đế xoay

Kiểm tra xem các mặt của lưỡi cưa có vuông góc với đế xoay không lại một lần nữa. Nói lồng vít trên vạch chuẩn. Căn chỉnh kim chỉ về vị trí 0° trong thanh đo góc xiên và sau đó vặn chặt ốc vít.

Góc xiên 45°

CHÚ Ý: Trước khi điều chỉnh góc xiên 45°, hãy hoàn tất điều chỉnh góc xiên 0°.

Nói lồng num và nghiêng hết mức bàn trượt về bên bạn muốn kiểm tra. Kiểm tra xem vạch chuẩn có chỉ vị trí 45° trong thang đo góc xiên hay không.

► **Hình82**

Nếu kim chỉ không chỉ vị trí 45°, căn chỉnh nó tới vị trí 45° bằng cách vặn đai ốc điều chỉnh ở phía đối diện với thang đo góc xiên.

► **Hình83:** 1. Bu-lông điều chỉnh 45° trái 2. Bu-lông điều chỉnh 45° phải

Điều chỉnh thanh cũ phu

Điều chỉnh thanh cũ phu trên bề phụ nếu chúng không được căn chỉnh thẳng hàng với thanh dẫn.

1. Nói lồng các bu lông đang cố định thanh cũ phu bằng cờ lê lực giác.
2. Đặt thanh cứng thẳng vào, chẳng hạn như một thanh thép vuông, bằng phẳng tỷ lệ thanh dẫn.
3. Trong khi thanh phẳng tỷ lệ thanh dẫn, đặt thanh cũ phu sao cho bề mặt của thanh cũ phu trở nên ngang bằng với thanh dẫn. Sau đó, siết chặt bu lông.

► **Hình84:** 1. Bu lông 2. Thanh cũ phu 3. Thanh dẫn
4. Thanh cứng

Điều chỉnh vị trí đường laser

⚠ CẢNH BÁO: Pin phải được lắp vào trong khi điều chỉnh đường laser. Hãy thật cẩn thận để không bật dụng cụ trong suốt quá trình điều chỉnh. Vô tình khởi động dụng cụ có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

⚠ THẬN TRỌNG: Không bao giờ được nhìn trực tiếp vào chùm tia laser. Mắt tiếp xúc trực tiếp với chùm tia có thể gây thương tổn nghiêm trọng cho mắt của bạn.

CHÚ Ý: Kiểm tra vị trí của đường laser thường xuyên để đảm bảo chính xác.

CHÚ Ý: Cần thận các yếu tố gây ảnh hưởng đến dụng cụ. Nó có thể khiến đường laser không được căn thẳng hàng hoặc có thể gây hư hỏng cho tia laser, làm giảm tuổi thọ máy.

CHÚ Ý: Hãy nhớ một trung tâm dịch vụ ủy quyền của Makita sửa chữa cho bất cứ hư hại nào trên bộ phận laser của dụng cụ.

Phạm vi di chuyển của đường laser được định ra bởi vít điều chỉnh phạm vị trên cả hai bên. Thực hiện theo các quy trình sau để thay đổi vị trí đường laser.

1. Tháo pin.
2. Vẽ một đường cắt trên phôi gia công và đặt nó lên đế xoay. Tại thời điểm này, không cố định phôi gia công vào bàn kẹp hoặc thiết bị cố định tương tự.
3. Hạ thấp tay cầm và căn chỉnh đường cắt với lưỡi cưa.
4. Dưa tay cầm trở lại vị trí ban đầu và cố định phôi gia công với bàn kẹp đứng để phôi gia công không xê dịch khỏi vị trí bạn đã xác định.
5. Lắp pin vào và bật công tắc laser.
6. Nói lồng vít điều chỉnh. Đè di chuyển đường laser ra xa lưỡi cưa, vặn vít điều chỉnh phạm vi ngược chiều kim đồng hồ. Đè di chuyển dòng tia laser lại gần lưỡi cưa, vặn vít điều chỉnh phạm vi theo chiều kim đồng hồ.

Điều chỉnh đường laser ở bên trái của lưỡi cưa

► **Hình85:** 1. Vít điều chỉnh 2. Vít điều chỉnh phạm vi 3. Cờ lê sáu cạnh 4. Đường laser 5. Lưỡi cưa

Điều chỉnh đường laser ở bên phải của lưỡi cưa

► **Hình86:** 1. Vít điều chỉnh 2. Vít điều chỉnh phạm vi 3. Cờ lê sáu cạnh 4. Đường laser 5. Lưỡi cưa

7. Trượt vít điều chỉnh đến vị trí mà đường laser sẽ đi vào đường cắt và vặn chặt.

LƯU Ý: Phạm vi di chuyển của đường laser được nhà sản xuất điều chỉnh trong vòng 1 mm (0,04") từ mặt bên của lưỡi cưa.

Làm sạch ống kính chiếu laser

Ánh sáng laser sẽ trở nên khó nhìn thấy khi ống kính chiếu laser bị bẩn. Hãy làm sạch ống kính chiếu laser theo định kỳ.

► **Hình87:** 1. Vít 2. Ống kính

Tháo pin. Nói lồng vít và kéo ống kính ra. Làm sạch ống kính nhẹ nhàng bằng một miếng vải mềm ẩm.

CHÚ Ý: Không tháo vít cố định các ống kính. Nếu ống kính không kéo ra được, hãy nói lồng vít hơn nữa.

CHÚ Ý: Không được sử dụng các loại dung môi hay bất kỳ chất tẩy rửa gốc dầu nào cho ống kính.

Sau khi sử dụng

Sau khi sử dụng, hãy lau sạch các phoi và mạt bám vào dung cụ bằng vải hoặc vật liệu tương tự. Giữ cho phần bảo vệ lưỡi cưa luôn sạch sẽ theo các hướng dẫn trong phần có tiêu đề “Phần bảo vệ lưỡi cưa” đã trình bày trước đó. Bôi trơn các phần trượt bằng dầu máy để ngăn ngừa rỉ sét.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

⚠ CẢNH BÁO: Những phụ tùng hoặc phụ kiện Makita này được khuyến nghị sử dụng với dụng cụ Makita của bạn được nêu rõ trong tài liệu này. Sử dụng bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào khác cũng có thể gây thương tích cá nhân nghiêm trọng.

⚠ CẢNH BÁO: Chỉ sử dụng phụ tùng hoặc phụ kiện Makita cho mục đích đã được nêu. Sử dụng không đúng phụ tùng hoặc phụ kiện có thể gây thương tích cá nhân nghiêm trọng.

Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để biết thêm chi tiết về các phụ tùng này, hãy hỏi Trung tâm Dịch vụ của Makita tại địa phương của bạn.

- Lưỡi cưa bằng Thép & bit Các-bua
- Bàn kẹp đứng
- Bàn kẹp ngang
- Bộ thanh chặn đường gờ bao quanh góc
- Túi đựng mạt cưa
- Quy tắc tam giác
- Cờ lê sáu cạnh
- Cờ lê sáu cạnh (dành cho điều chỉnh laser)
- Thiết bị thu và phát không dây (dành cho DLS211)
- Pin và bộ sạc chính hãng của Makita

LƯU Ý: Một số mục trong danh sách có thể được bao gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น:		DLS211	DLS212
เลี้นผ่าน ศูนย์กลางใน เลือย	ประตูภายในยุโรป	305 mm	
	ประตูอ่อนๆ นอกเหนือจากยุโรป	305 mm	
เลี้นผ่าน ศูนย์กลาง ของรู	ประตูภายในยุโรป	30 mm	
	ประตูอ่อนๆ นอกเหนือจากยุโรป	30 mm หรือ 25.4 mm (เฉพาะประตู)	
ความหนาสูงสุดของร่องตัดของใบเลื่อย		3.2 mm	
องค์การบากสูงสุด		ขวา 60°, ซ้าย 60°	
องค์ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด		ขวา 48°, ซ้าย 48°	
ความเร็วขณะหมุนเปล่า (RPM)		4,400 min ⁻¹	
ประเภทของเลเซอร์		เลเซอร์สีแดง 650 nm, เอ้าด์พัทสูงสุด < 1.6 mW (ระดับของเลเซอร์ 2M)	
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด		D.C. 36 V	
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)		898 mm x 690 mm x 725 mm	
น้ำหนักสุทธิ		30.7 – 31.3 kg	

ความสามารถในการตัด (สูง x กว้าง)

องค์ความเร็วมาก		องค์ความเร็วเฉลี่ย		
		45° (ซ้าย)	0°	45° (ขวา)
0°	-	61 mm x 382 mm 71 mm x 363 mm	92 mm x 382 mm 107 mm x 363 mm	44 mm x 382 mm 54 mm x 363 mm
	ความหนาของไม้ฝาบน ฉากสำหรับความสูง ในการตัดที่เพิ่มขึ้น	20 mm	78 mm x 325 mm	115 mm x 325 mm
		38 mm	80 mm x 292 mm	120 mm x 292 mm
45° (ขวาและซ้าย)	-	61 mm x 268 mm 71 mm x 255 mm	92 mm x 268 mm 107 mm x 255 mm	44 mm x 268 mm 54 mm x 255 mm
	ความหนาของไม้ฝาบน ฉากสำหรับความสูง ในการตัดที่เพิ่มขึ้น	15 mm	-	115 mm x 227 mm
		25 mm		120 mm x 212 mm
			-	
60° (ขวาและซ้าย)	-		92 mm x 185 mm 107 mm x 178 mm	-
	ความหนาของไม้ฝาบน ฉากสำหรับความสูง ในการตัดที่เพิ่มขึ้น	15 mm	115 mm x 155 mm	
		25 mm	120 mm x 140 mm	

ความสามารถการตัดสำหรับการตัดแบบพิเศษ

ประเภทของการตัด	ความสามารถการตัด
บัวผนังแบบ 45° (ใช้ร่วมกับสต็อปเปอร์บัวผนัง)	203 mm
แผ่นรองฐาน (ใช้ร่วมกับหัวนีบแนวอน)	171 mm

- เนื่องจากการคันคาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
- หัวนักก่อโรคต่างกันไปตามอุปกรณ์เสริม รวมถึงตัวแบบเดื่อวี การติดอุปกรณ์เสริมที่เบาที่สุดและหนักที่สุดตามข้อบังคับของ EPTA 01/2014 มีแสดงอยู่ในตาราง

ตัวแบบเดื่อวีและเครื่องชาร์จที่ใช้ได้

ตัวแบบเดื่อวี	BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
เครื่องชาร์จ	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF

- ตัวแบบเดื่อวีและเครื่องชาร์จบางรายการที่แสดงอยู่ด้านบนอาจไม่มีวางจำหน่ายขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่

⚠️คำเตือน: ใช้ตัวแบบเดื่อวีและเครื่องชาร์จที่ระบุไว้ช้านานเท่านั้น การใช้ตัวแบบเดื่อวีและเครื่องชาร์จประเภทอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้รับบาดเจ็บและ/หรือเกิดไฟไหม้

สัญลักษณ์

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน




อ่านคู่มือการใช้งาน



เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากเชื้อวัสดุกระดิ่น ให้มือเลือกให้หัวอยู่ด้านเสมอหัวทั้งเมื่อตัดเสร็จจนกระทั่งใบเลื่อยหยุดสนิท



เมื่อทำการตัดมุมเอียง ให้หมุนมุมหุน วนเข็มนาฬิกาเดิน แล้วค่อยเดิน逆时针 หลังจากนั้นให้หมุนมุมหุนตามเข็มนาฬิกา เพื่อขันแน่น



เมื่อทำการตัดสไลด์ ขันแรกให้เดินแค่จิบ สุดแลกด้วยจัมบล แล้วจึงดันแค่ไปทางหน้า



กบปุ่มปล่อยค้างไว้ขณะเอียงโครงยกไปทางขวา



เชื่อมอุปกรณ์กับสต็อปเปอร์เมื่อทำการตัดแผ่นรองฐานท่องสามมุมมาก 45°



อย่านำมือหรือนิ้วไปใกล้ใบเลื่อย



ห้ามมองล้ำแสงเลเซอร์เด็ดขาด ล้ำแสงเลเซอร์อาจทำให้ดวงตาคุณบาดเจ็บ



อย่าติดตั้งหัวนีบแนวอนในทิศทางเดียวกันกับการตัดมุมบาก (สัญลักษณ์นี้ใช้กับหัวนีบแนวอน)



Ni-MH
Li-Ion

สำหรับประเทศไทยในส่วนภูมิภาคไปรษณีย์เท่านั้น ห้ามทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือตัวแบบเดื่อวีรวมกับขยะครัวเรือนทั่วไป! เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพื่อกำจัดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และจะจำกัดแบบเดื่อวีและหัวนีบแบบเดื่อวีและชุดแบบเดื่อวีที่หมดอายุการใช้งานแล้วแยกต่างหาก และส่งกลับไปยังศูนย์รีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การใช้งาน

เครื่องมือนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ตัดไม้แบบตรงและแบบบากได้อย่างแม่นยำ ใบเลื่อยที่เหมาะสมสามารถใช้เลื่อยอะลูมิเนียมได้ด้วย

คำเตือนด้านความปลอดภัย

คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทั่วไป

⚠️ คำเตือน: โปรดอ่านคำเตือนด้านความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูลจำเพาะต่างๆ ที่ให้มา กับเครื่องมือไฟฟ้านี้อย่างละเอียด การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเด็ดขาดอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อก ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้

เก็บรักษาคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

คำว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในคำเตือนนี้หมายถึงเครื่องมือไฟฟ้า (มีสาย) ที่ทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องมือไฟฟ้า (ไร้สาย) ที่ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน

- ดูแลพื้นที่ทำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่างเพียงพอจะระบุทางหรือมีตึกที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้
- อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพที่อาจเกิดการระเบิด เช่น ในสถานที่ที่มีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นผงที่มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างประกายไฟและจุดชนวนฝุ่นผงหรือก๊าซทึ้งกล่าว
- ดูแลไม่ให้มีเงาก หรือบุคลากรอื่นอยู่ในบริเวณที่กำลังใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสัมรรถภาพสามารถป้องกันภัยสูงเสียการควบคุม

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

- ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องหดตัวร้อน อายุตัดแปลงปลั๊กไม่กว่าสามเดือน อย่าใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์กับเครื่องมือไฟฟ้าที่ต่อสายติด ปลั๊กที่ไม่กู้กดดับแปลงและตัวร้อนที่เข้าหันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- ระวังอย่าใช้แรงกายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่อสายติด เช่น ห้องเครื่องนำความร้อน เตาหุงต้ม และเต๊ะเย็น มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อกสูงขึ้น หากว่างกายของคุณสัมผัสกับพื้น
- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าถูกน้ำหรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น น้ำที่เหลือในใบเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก

4. อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อยก ดึง หรืออุดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้ห่างจากความร้อน น้ำมัน ของมีค่า หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว สายที่ชำรุดหรือพังกันจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก


5. ขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าหากอาการ ควรใช้สายต่อพ่วงที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สายที่ไม่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก

6. หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานที่เปียกชื้น ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟรั่ว (RCD) การใช้ RCD จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก

7. เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างสนามแม่เหล็ก (EMF) ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่ใส่เครื่องกระตุกหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่คล้ายกันนี้ควรติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์และ/หรือแพทย์เพื่อรับคำแนะนำก่อนใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- ให้ระวังระหว่างและมีติดอยู่เสมอขณะใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่คุณกำลังเหนื่อย หรือในสภาพที่มีเมมาราจากยาเสพติด เครื่องดื่ม และออกอํอ หรือการใช้ยา ชั่วขณะที่ขาดความระมัดระวังเมื่อกำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมแวนด้าป้องกันสมอง อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้านิรภัย กันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการได้ยินที่ใช้ในสภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ
- ป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตซ์ปิดอยู่ก่อนที่จะเริ่มต่อหัวแหลมลงจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ รวมทั้งตรวจสอบก่อนการยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ การสอดด้ามว่ามีอะไรบ้างใน สวิตซ์เพื่อป้องกันไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่เปิดสวิตซ์อยู่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ
- นำกุญแจรับตั้งหรือประแจออกก่อนที่จะเปิดเครื่องมือไฟฟ้า ประแจหรือกุญแจที่เสียบค้างอยู่ในชั้นส่วนที่หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- อย่าทำงานในระยะที่สูดເອີມ จัดท่าการยืนและการทรงตัวให้เหมาะสมตลอดเวลา เพราะจะทำให้ควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด



ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับผู้ใช้งานเครื่องมือและบุคลากรอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณที่ปฏิบัติงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

1. อย่าฝืนใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องอิเล็กทริกไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมจะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตามข้อความสามารถของเครื่องที่ได้รับการออกแบบมา
 2. อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยสวิตช์ไม่ได้เป็นลิ้งค์ฉันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม

- เมื่อไม่ใช้งานชุดแบบเตอร์ ให้เก็บห่างจากวัสดุที่เป็นโลหะอื่นๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ กระไว้กรัดเล็บ สกรู หรือวัสดุที่เป็นโลหะขนาดเล็ก อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อข้ามกับอีกข้ามที่ได้ การลัดวงจรข้ามแบบเตอร์อาจทำให้ว้อนจัดหรือเกิดไฟไหม้
- ในการที่ใช้งานไม่ถูกต้อง อาจซึมของเหลวไปหลอกจากแบบเตอร์ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัส โดยของเหลวโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน้ำ หากของเหลวกระเท็นเข้าตา ให้รีบไปพบแพทย์ ของเหลวที่หลอดจากแบบเตอร์อาจทำให้ผิวนองระคายเคืองหรือไหม้
- ห้ามใช้ชุดแบบเตอร์หรือเครื่องมือที่ชำรุดหรือมีการแก้ไข แบบเตอร์ที่เสียหายหรือมีการแก้ไขอาจทำให้เกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงได้ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด หรือเสียงต่อการบาดเจ็บ
- ห้ามให้ชุดแบบเตอร์ริ่มไก่ไฟ หรือรีบวนที่มีอุณหภูมิสูงเกิน หากโโนนไฟ หรืออุณหภูมิสูงเกิน 130°C อาจก่อให้เกิดการระเบิดได้
- กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการชาร์จไฟ และห้ามชาร์จแบบเตอร์หรือเครื่องอื่นในบริเวณที่มีอุณหภูมิ nok เนื่องไปจากที่ระบุในคำแนะนำ การชาร์จไฟที่ไม่เหมาะสม หรืออุณหภูมิ nok เนื่องไปจากช่วงอุณหภูมิที่ร้อน度过 คำแนะนำอาจทำให้แบตเตอร์รี่เสียหาย และเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้

การซ่อมบำรุง

- นำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมที่ผ่านการรับรองโดยใช้อุปกรณ์แบบเดียวกันที่นั่น เพราะจะทำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย
- ห้ามใช้ชุดแบบเตอร์ที่เสียหาย ชุดแบบเตอร์ที่ใช้ควรเป็นชุดที่มาจากผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการหล่อสีและเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องเลื่อยองศาแบบสไลด์

- เครื่องเลื่อยองศาแบบสไลด์ใช้สำหรับตัดไม้หรือวัสดุที่คล้ายไม้ ไม่สามารถใช้กับลักษณะแบบขัดสำหรับตัดวัสดุประเภทเหล็ก เช่น แท่งโลหะ ก้านโลหะ สลัก ฯลฯ ผู้จากการขัดทำให้ชนส่วนหมุน เช่น ที่ป้องกันด้านล่าง ติดสวัสดิ์ ประกายไฟจากการตัดโดยการขัดจะทำให้ที่ป้องกันด้านล่าง ช่องร่องตัด และชิ้นส่วนพลาสติกอื่นๆ ไหม้

- ใช้ที่หนีบยืดจับชิ้นงานเสมอ ถ้าจับชิ้นงานด้วยมือ ต้องให้มืออยู่ห่างจากใบเลื่อยแต่ละด้านอย่างน้อย 100 mm อย่างไรเลื่อยนี้ตัดชิ้นงานที่มีขนาดเล็กเกินไป ที่จะจับให้แน่ด้วยที่หนีบหรือจับด้วยมือ ถ้าวางมือใกล้ใบเลื่อยเกินไป อาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัสใบเลื่อย
- ชิ้นงานจะต้องมีความมั่นคง และยึดจับหรือประคงให้ชิดกับตากกันและโดย อย่างน่าชิ้นงานเข้าไปในใบเลื่อย หรือตัด “ด้วยมือเบล่า” ไม่ว่าวิธีใดตาม ชิ้นงานที่ไม่มั่นคงหรือเคลื่อนที่ไปมาอาจเหวี่ยงออกด้วยความเร็วสูงซึ่งทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
- ดันเลื่อยออกจากตัวเพื่อตัดผ่านชิ้นงาน อย่าดึงเลื่อยเข้าหาตัวเพื่อตัดผ่านชิ้นงาน วิธีการตัด ให้ยกหัวเลื่อยและดึงชิ้นเนื่องหรือชิ้นงานโดยยังไม่ทำการตัด เปิดมอเตอร์ กดหัวเลื่อยลงและดันเลื่อยออกจากตัวเพื่อตัดผ่านชิ้นงาน การตัดโดยการดึงเข้ามีแนวโน้มที่จะทำให้ใบเลื่อยปีนขึ้นบนชิ้นงานและเหวี่ยงส่วนประกอบใบเลื่อยเข้าหากันวินิจฉานอย่างรุนแรง
- อย่าวางมือพับบนแนวการตัด ไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านหลังใบเลื่อย การจับชิ้นงานแบบ “วางมือพาด” เช่น การจับชิ้นงานให้ตรงกับใบเลื่อยด้วยมือซ้ายหรือมือขวาตามนั้นอันตรายมาก

▶ หมายลักษณะ 1

- อย่านำมือเข้าใกล้ด้านหลังตากกันเกินกว่า 100 mm จากทั้งสองด้านของใบเลื่อยเพื่อนำเศษไส้ออก หรือเพื่อเหตุผลอื่นๆ ในขณะที่ใบเลื่อยยังหมุนอยู่ ใบเลื่อยอาจหมุนเข้าใกล้มือของคุณโดยไม่รู้ตัวและอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บสาหัสได้
- ตรวจสอบชิ้นงานก่อนการตัด ถ้าชิ้นงานโคงหรืออยู่ให้ดึงให้ส่วนดึงด้านนอกหันเข้าหากากกัน ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าไม่มีช่องว่างระหว่างชิ้นงาน ตากกัน และโดยตลอดแนวการตัด ชิ้นงานที่โคงหรืออาจบิดหรือคลื่นที่ และอาจทำให้ใบเลื่อยที่กำลังหมุนติดขัดตัด ไม่គ้มีตระหง่านหรือวัสดุแปลงกลบломในชิ้นงาน
- อย่าใช้งานเลื่อยจนกว่าจะนำเครื่องมือ เศษไม้ ฯลฯ ออกจากบันโถงให้หมด และเหลือเฉพาะชิ้นงาน เศษวัสดุชิ้นเล็กๆ หรือชิ้นส่วนของไม้หรือวัสดุอื่นๆ ที่สัมผัสถกับใบเลื่อยที่กำลังหมุนอาจถูกเหวี่ยงออกด้วยความเร็วสูง
- ตัดชิ้นงานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ชิ้นงานที่วางหันกันหลายชิ้นอาจทำให้ไม่สามารถจับหรือยึดได้ดีพอ และอาจเข้าไปบดกับใบเลื่อยหรือเคลื่อนที่ขณะตัด

10. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งห้องรือทางเครื่องเลื่อยของค่าแบบสไลด์บนพื้นผิวสำหรับการทำงานที่ร้าวเรียบและมั่นคงก่อนใช้งาน พื้นผิวสำหรับการทำงานที่ร้าวเรียบ และมั่นคงช่วยลดความเสี่ยงที่เครื่องเลื่อยของค่าแบบสไลด์จะโยกคลอน
11. วางแผนการทำงาน ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนงานทั้งจ่าองค์กรอีกหรือมุ่งบานาหาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับตั้งจากกันแบบปรับได้เพื่อรองรับชิ้นงานขนาดย่างกุ้ง ต้องแล้ว และจะไม่เกิดขวางในเบื้องหนึ่งกัน ก่อน “เปิด” เครื่องมือและวางชิ้นงานบนโต๊ะ ให้ลองเลื่อนไปเลือยจำลองการตัด เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะไม่มีการเกิดขวางหรืออันตรายจากการตัดโดยตรง กัน
12. จัดเตรียมที่ร่องให้เพียงพอ เช่น โต๊ะต่อ ม้าตั้ง ฯลฯ สำหรับชิ้นงานที่มีขนาดกว้างกว่าหัวหรือกว้างหน้าโต๊ะ ชิ้นงานที่มีขนาดกว้างกว่าหัวหรือกว้างหน้าโต๊ะ ของค่าแบบสไลด์อาจจะกว้างมาก ไม่สามารถดักไม่ร่องอย่างเดียว ถ้าชิ้นส่วนที่ตัดแล้วหรือชิ้นงานค่าว่างมา อาจทำให้ที่ป้องกันด้านล่างยกขึ้นหรือถูกใบเลื่อยที่หมุนอยู่ เหวี่ยงออกมานอก
13. อย่าให้บุคคลอื่นร้องรับชิ้นงานแทนโดยต่อหัวของรับเพิ่มจากาโดยต่อ การร้องรับชิ้นงานที่ไม่มั่นคงอาจทำให้ใบเลื่อยติดด้วยหัวชิ้นงานคลื่นที่ระหว่างดำเนินการตัดซึ่งจะระคุณและผู้ช่วยเข้าหากันในใบเลื่อยที่กำลังหมุนอยู่
14. ชิ้นส่วนที่ตัดแล้วจะต้องไม่เข้าไปติดหัวอกดกันใบเลื่อย ที่กำลังหมุนอยู่เด็ดขาด ถ้ามีการจำกัด เช่น การใช้เครื่องกำหนดความยาว ชิ้นส่วนที่ตัดอาจถูกบีบอัดกับไม้เลื่อยและถูกเหวี่ยงออกอย่างรุนแรง
15. ใช้ที่หนีบหรือที่ยืดที่ออกแบบมาเพื่อจับยึดวัสดุทรงกลม เช่น แท่งเหล็กหรือห่อ โดยเฉพาะเสมอ มีแนวโน้มว่าแท่งเหล็กอาจหมุนขณะกำลังตัดซึ่งทำให้ใบเลื่อย “ติด” และดึงชิ้นงานและมีอันตรายถูกเข้าไปในใบเลื่อยได้
16. ปล่อยให้ใบเลื่อยหมุนที่ความเร็วสูงสุดก่อนสัมผัสรับชิ้นงาน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ชิ้นงานจะถูกเหวี่ยงออก
17. ถ้าชิ้นงานหรือใบเลื่อยติด ให้ปิดเครื่องเลื่อยของค่า รอจนกระทั้งชิ้นส่วนที่หมุนหยุดและถอดลักษณะแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือ ถอดดูดแบบเตอร์เร่อร์ จากนั้น จัดการนำวัสดุที่ติดในใบเลื่อยออก การเลื่อยต่อในขณะที่มีชิ้นงานติดอยู่อาจทำให้เสียการควบคุมหรือทำให้เครื่องเลื่อยของค่าเสียหายได้
18. หลังตัดเสร็จแล้ว ให้ปล่อยสวิตช์ กดหัวเลื่อยลง และร่อนกระทั้งใบเลื่อยหยุดหมุนก่อนที่จะนำชิ้นส่วนที่ตัดแล้วออกมานอก การนำมือเข้าใกล้ใบเลื่อยที่กำลังหมุนเป็นอันตราย
19. ให้จับมือจับให้แน่นเมื่อทำการตัดที่ข้างไส่สมบูรณ์ หรือเมื่อปิดเลื่อยสวิตช์ก่อนที่หัวสีอย่างจะยืนตำแหน่งลง การหยุดการทำงานของเลื่อยอาจทำให้หัวสีอยู่ดึงลงด้านล่างกะทันหันซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้ไดร์บันบาดเจ็บได้
20. ใช้ใบเลื่อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตามที่ทำเครื่องหมายไว้บนเครื่องมือหรือระบุไว้ในคู่มือเท่านั้น การใช้ใบเลื่อยที่มีขนาดไม่ถูกต้องอาจส่งผลต่อการป้องกันใบเลื่อยอย่างเหมาะสมหรือการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง
21. ใช้ใบเลื่อยที่มีความเร็วที่กำหนดบนใบเลื่อยเท่านั้น หรือมากกว่าความเร็วที่กำหนดบนเครื่องมือเท่านั้น
22. อย่าใช้เลื่อยเพื่อตัดสิ่งอื่นๆ นอกจากไม้ อะลูมิเนียม หรือวัสดุที่มีลักษณะเดียวกัน
23. (สำหรับประเทศไทยในสูง propane เท่านั้น) ใช้ใบเลื่อยที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EN847-1 เสมือนคำแนะนำเพิ่มเติม
 1. ล็อกคุณแจห้องปฏิบัติงานเพื่อกันเด็กเข้า
 2. อย่ายืนบนเครื่องมือเด็ดขาด หากเครื่องมือมีมูลงหรือล้มพังกับเครื่องมือตัดโดยไม่ได้ดั้งใจอาจทำให้ไดร์บันบาดเจ็บสาหัสได้
 3. อย่าปล่อยให้เครื่องมือทำงานโดยไม่มีผู้ดูแลเด็ดขาด ปิดเครื่อง อย่าปล่อยเครื่องมือทิ้งไว้จนกว่าเครื่องมือจะหยุดทำงานสนิท
 4. อย่าใช้เลื่อยโดยที่ป้องกันไม่อญูบันทึก ตรวจสอบให้ที่ป้องกันใบเลื่อยปิดอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมก่อนการใช้งานทุกครั้ง อย่าใช้งานเลื่อยหากที่ป้องกันใบเลื่อยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและปิดในทันที อย่าหนีบรือถูกหัวป้องกันใบเลื่อยไว้ในตำแหน่งเบ็ดเค็งไว้
 5. อย่าเอามือไปไว้ในแนวใบเลื่อย ระวังอ้าสัมผัสใบเลื่อยที่กำลังหมุนอยู่ เนื่องจากอาจทำให้ไดร์บันบาดเจ็บสาหัสได้
 6. เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ ให้นำโครงยกลับไปที่ตำแหน่งหลังหัวตัดแต่ละครั้ง
 7. ยืดส่วนที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดก่อนยกเครื่องมือ
 8. เชิญสต็อปเปอร์หรืออันสต็อปเปอร์ซึ่งล็อกหัวเลื่อยลง มีไว้สำหรับการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บเท่านั้น และไม่ได้มีไว้สำหรับการทำงานตัด

9. ตรวจสอบใบเลือยอ้างลักษณะเดี่ยวหารอยแตกหรือความเสียหายก่อนที่จะใช้งาน เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่ว่าจะต้องมีรอยแตกหรือเสียหายทันที ยังไงเนี่ยว่าและยังไงที่แข็งตัวอยู่บนใบเลือยจะทำให้เลือยห埙หักชั่วลงและเพิ่มโอกาสในการติดกลับ รักษาความสะอาดของใบเลือยโดยเริ่มจากออกใบเลือยออกจากเครื่องฟื้นฟู แล้วทำความสะอาดตัวยัน้ำยากำจัดยางไม้ น้ำร้อน หรือน้ำมันน้ำดี ห้ามใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการทำความสะอาดในเลือยเด็ดขาด
10. ในขณะทำการตัดแบบเดี่ยว อาจเกิดการติดกลับ การติดกลับจะเกิดขึ้นเมื่อใบเลือยติดอยู่กับชั้นงานระหว่างทำการตัด ในเบื้องต้นจะถูกขับเคลื่อนง่ายเข้าหากัน ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้สูญเสียการควบคุมและได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ หากในเลือยติดระหว่างทำการตัด อร่ามพายามตัดต่อแต่ละหัวที่ต้องมีเวลาสำหรับหัวตัดที่ต่อไปนี้
11. ใช้แต่แกนสำหรับเครื่องมือนี้เท่านั้น
12. ระวังอย่าให้เพลาเลี้ยง หน้าแปลน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้ง) หรือสลักเกลียวเสียหาย หากส่วนต่างๆ เหล่านี้เสียหายอาจเป็นสาเหตุให้ใบเลือยเสียหายได้
13. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดฐานห埙หักอย่างแน่นหนา เพื่อให้ไม่เคลื่อนที่ในระหว่างการทำงาน ให้รู้ว่าฐานเครื่องเพื่อยืดเลือยกันแท่นทำงานหรือม้าน้ำที่มั่นคง ห้ามใช้เครื่องมือโดยที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งที่ทำงานไม่แน่นด้วย
14. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้องกันก้านก่อนที่จะเบิดสวิตช์
15. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบเลือยไม่สัมผัสด้วยห埙หักฐาน ห埙หักในจุดที่ต่ำที่สุด
16. จับมือจับให้แน่น โปรดระมัดระวังเนื่องจากใบเลือยจะเดินขึ้นหรือลงเล็กน้อยในระหว่างที่เริ่มและหยุดทำงาน
17. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบเลือยนั้นไม่ได้สัมผัสด้วยชั้นงาน ก่อนที่จะเบิดสวิตช์
18. ก่อนที่จะใช้เครื่องมือบนชั้นงานจริง ปล่อยให้เครื่องมือทำงานเป็นครั้งๆ ลักษณะสั่นสะเทือนหรือการคลอนแคลอนที่อาจแสดงถึงการใส่และการให้สมดุลในเลือยที่ไม่ดีพอ
19. หยุดการทำงานทันทีหากคุณพบว่ามีสิ่งผิดปกติ
20. อย่าพยายามล็อกสวิตช์สั่งงานให้อยู่ในตำแหน่ง “เปิด”
21. ใช้แต่อุปกรณ์เสริมที่แนะนำในคู่มือการใช้งานนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่เหมาะสม เช่น วงล้อแบบขัดอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
22. วัสดุบางอย่างอาจมีสารเคมีที่เป็นพิษ ระวังอย่าสูดدم ผู้ที่หือสัมผัสด้วยห埙หัก ปฏิบัติตามข้อมูลด้านความปลอดภัยของผู้ผลิตวัสดุ
23. อย่าใช้แหล่งจ่ายไฟสายพ่วงกับเครื่องมืออีกด้วยเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยสำหรับเลเซอร์
1. รังสีเลเซอร์ อย่าดู直接光直射眼睛 ไม่ได้รับโดยตรงใช้เครื่องมือสำหรับส่อง ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ระดับ 2M

ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

▲ คำเตือน: อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานช้าๆ หลายครั้ง) อยู่เหนือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์อย่างคร่าวๆ ควรตัด การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในคู่มือการใช้งานนี้อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับตัวบล็อกเดตเตอร์

1. ก่อนใช้งานตัวบล็อกเดตเตอร์ ให้อ่านคำแนะนำและเครื่องหมายเตือนทั้งหมดบน (1) เครื่องชาฟฟ์ แบตเตอรี่ (2) แบตเตอรี่ และ (3) ตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ แบตเตอรี่
2. ห้ามถอดแยกส่วนตัวบล็อกเดตเตอร์
3. หากระยะเวลาที่เครื่องทำงานสั้นเกินไป ให้หยุดใช้งานทันที เมื่อจากอาการไม่คุณภาพเสียงที่จะร้อนจัด ใหม่หรือระเบิดได้
4. หากสารละลายอิเล็กโทรไลต์กระเด็นเข้าตา ให้ล้างออกด้วยน้ำเปล่าและรับไปพบแพทย์ทันที เมื่อจากอาการทำให้ตาบอด
5. ห้ามลัดวงจรตัวบล็อกเดตเตอร์:
 - (1) ห้ามแตะข้าวับวัตถุที่เป็นสื่อไฟฟ้าได้
 - (2) หลีกเลี่ยงการกัดลับแบตเตอรี่ไว้ในภาษชนะร่วมกับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น กระไรตัดเล็บ เหรียญฯลฯ
 - (3) อย่าให้ตัวบล็อกเดตเตอร์สูญเสียหรือเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัด ใหม่หรือเสียหายได้
6. ห้ามเก็บเครื่องมือและตัวบล็อกเดตเตอร์ไว้ในสถานที่มีอุณหภูมิสูงถึง 50 °C
7. ห้ามเผาตัวบล็อกเดตเตอร์ทิ้ง แม้ว่าแบบเดตเตอร์จะเสียหายจนใช้ไม่ได้หรือเสื่อมสภาพแล้ว ตัวบล็อกเดตเตอร์อาจระเบิดในกองไฟ

8. ระหว่างอย่าทำแบบเดอร์ทิกหล่นหรือกระแทก
9. ห้ามใช้แบบเดอร์ที่เสียหาย
10. แบบเดอร์ลิเกิลไม่อนุทัณฑ์มีไฟให้นั่นเป็นไปตามข้อกำหนดของ Dangerous Goods Legislation
- สำหรับการขนส่งเพื่อการพาณิชย์ เช่น โดยบุคคลที่สาม ตัวแทนขนส่งสินค้า จะต้องตรวจสอบข้อกำหนดพิเศษในด้านการบรรจุหุบห่อหรือการติดป้ายสินค้าในการเตรียมสินค้าที่จะขนส่ง ให้ปฏิรูปผู้ใช้ชื่อยานพาณิชย์ ด้านวัตถุนันตราย โปรดตรวจสอบข้อกำหนดในประเทศที่อาจมีรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ให้ติดเทปหรือปิดหน้าสัมผัสและห่อแบบเดอร์ในลักษณะที่แบบเดอร์จะไม่เคลื่อนที่ไปมาในหีบห่อ
11. เมื่อกำจัดดับลับแบบเดอร์ ให้กอดดับลับแบบเดอร์ออกจากเครื่องมือและกำจัดในสถานที่ที่ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อบังคับในห้องกินที่เกี่ยวกับการกำจัดแบบเดอร์
12. ใช้แบบเดอร์รับผลิตภัณฑ์ที่ระบุโดย Makita เท่านั้น การติดตั้งแบบเดอร์ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนสูง ระเบิด หรืออิเล็กทริคต์รั่วไหลได้
13. หากไม่ใช้เครื่องมือเป็นระยะเวลานาน จะต้องกอดแบบเดอร์ออกจากเครื่องมือ

ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

▲ข้อควรระวัง: ใช้แบบเดอร์ของแท้จาก Makita เท่านั้น การใช้แบบเดอร์ที่ Makita ที่ไม่แท้ หรือแบบเดอร์ที่ถูกเปลี่ยน อาจทำให้แบบเดอร์รับไฟไหม้ ก่อให้เกิดเพลิงลุกไหม้ การบาดเจ็บ และความเสียหายได้ และจะทำให้การรับประทานของ Makita สำหรับเครื่องมือและแท่นชาร์จของ Makita เป็นโมฆะด้วย

เคล็ดลับในการรักษาอายุการใช้งานของแบบเดอร์ให้ยาวนานที่สุด

1. ชาร์จดับลับแบบเดอร์ที่อ่อนไฟจะหมด หยุดการใช้งานแล้วชาร์จประจุไฟฟ้าใหม่ทุกครั้งเมื่อคุณรู้สึกว่า อุปกรณ์มีกำลังลดลง
2. อย่าชาร์จดับลับแบบเดอร์ที่มีไฟเต็มแล้ว การชาร์จประจุไฟฟ้ามากเกินไปอาจทำให้อายุการใช้งานของดับลับแบบเดอร์สั้นลง
3. ชาร์จประจุไฟฟ้าดับลับแบบเดอร์ในห้องที่มีอุณหภูมิระหว่าง 10 °C - 40 °C ปล่อยให้ดับลับแบบเดอร์เย็นลงก่อนที่จะชาร์จไฟ
4. ชาร์จไฟดับลับแบบเดอร์หากคุณไม่ต้องการใช้เป็นเวลานาน (เกินกว่าหกเดือน)

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย

1. อย่าถอดแยกชิ้นส่วนหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย
2. เก็บอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายให้ทางจากเด็กหากเด็กเล่นอุปกรณ์เข้าไปโดยบังเอิญ โปรดพาไปพบแพทย์ทันที
3. ใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายกับเครื่องมือของ Makita เท่านั้น
4. อย่าใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายถูกฝังหรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น
5. อย่าใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 °C
6. อย่าใช้งานอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายในสถานที่ที่มีเครื่องมือทางการแพทย์อยู่ใกล้ๆ เช่น เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ เป็นต้น
7. อย่าใช้งานอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายในสถานที่ที่มีอุปกรณ์อัตโนมัติอยู่ใกล้ๆ เมื่อจากอุปกรณ์อัตโนมัติจากทำงานพิดปกติหรือเกิดความพิคแพดได้
8. อย่าใช้อุปกรณ์ไร้สายในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง หรือสถานที่ที่อาจเกิดไฟฟ้าสถิต หรือสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
9. อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายอาจสร้างสนามแม่เหล็ก (EMF) แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
10. อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำ ระวังอย่าทำอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายตกรหัสหรือกระแทกกระแสไฟฟ้า
11. หลีกเลี่ยงการสัมผัสร้าดต่อของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายด้วยมือเปล่าหรือสัดสุกที่มาจากโลหะ
12. นำแบบเดอร์ออกจากผลิตภัณฑ์เสมอเมื่อติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายบนผลิตภัณฑ์
13. เมื่อปิดฝาปิดช่องเสียง โปรดหลีกเลี่ยงสถานที่ที่รุนแรงน้ำอาเจ้าเข้าไปในช่องเสียงได้ รักษาช่องทางเข้าช่องเสียงให้สะอาดอยู่เสมอ
14. ใส่อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายในที่ค้างทึบถูกต้องเสมอ
15. อย่ากดปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายแรงจนเกินไป และ/หรือ อย่ากดปุ่มด้วยวัตถุที่มีขอบคม
16. ปิดฝาปิดช่องเสียงขณะใช้งานเสมอ

17. อย่านำอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไว้สายออกจากช่องเสียงในขณะที่เครื่องมือยังเชื่อมต่อ กับไฟฟ้าอยู่ มิฉะนั้นอาจทำให้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไว้สายทำงานผิดปกติได้
18. อย่าแกะสติกเกอร์บนอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไว้สายออก
19. อย่าเปลี่ยนสติกเกอร์บนอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไว้สาย
20. อย่าวางอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไว้สายไว้ในสถานที่ที่อาจเกิดไฟฟ้าสถิตหรือสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
21. อย่าวางอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไว้สายไว้ในสถานที่ที่อาจเกิดความร้อนสูง เช่น รถยนต์ที่จอดไว้กลางแดด
22. อย่าวางอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไว้สายไว้ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยฝุ่นหรือผง หรือในสถานที่ที่อาจเกิดก๊าซกัดกร่อน
23. การเปลี่ยนแบล็งของอุณหภูมิย่างกระแทกหันอาจทำให้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไว้สายชำรุดด้วยเหตุนี้ ดังนั้น อย่าใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไว้สายจนกว่าไนค้างจะแห้งสนิท
24. เมื่อต้องการทำความสะอาดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไว้สาย ให้ใช้ผ้าแห้งที่อ่อนนุ่มค่อนข้าง เช็ดอย่างเบามือ อย่าใช้เบนซิน ทินเนอร์ สารระเบิดน้ำยา หรือที่คล้ายกันนี้
25. เมื่อต้องการเก็บอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไว้สาย ให้เก็บไว้ในกล่องที่ให้มาวิธีในมาตรฐานที่ปลอกไฟฟ้าสถิต
26. อย่าใส่อุปกรณ์อื่นนอกจากอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไว้สายของ Makita เข้าไปในช่องเสียบบนเครื่องมือ
27. อย่าใช้เครื่องมือที่ฝาปิดของช่องเสียบชำรุด น้ำ ฝุ่น และสิ่งสกปรกที่เข้าไปในช่องเสียบอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติได้
28. อย่าดึงและ/หรือบิดฝาปิดช่องเสียบมากเกินความจำเป็น เก็บฝาปิดไว้หากฝาปิดหลุดออกจากเครื่องมือ
29. เปลี่ยนฝาปิดช่องเสียบใหม่หากสูญหายหรือชำรุดปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

คำอธิบายชิ้นส่วนต่างๆ

▶ หมายเลขอ้างอิง

1	เสาสไลด์	2	เข็มสต็อปเบอร์ (สำหรับการสไลด์เพื่อยก)	3	ตัวหนีบแนวตั้ง	4	ปุ่มปล่อย (สำหรับองศา มุมเอียงด้านขวา)
5	ฐานรอง	6	ฐานหมุน	7	ตัวชี้ (สำหรับองศาหมุน มาก)	8	สเกลองศาหมุนมาก
9	แผ่นรองตัด	10	กรอบใบเลื่อย	11	สกรูปรับ (สำหรับแนว เลเซอร์)	12	สกรูปรับระยะ (สำหรับ แนวเลเซอร์)
13	ที่ป้องกันใบเลื่อย	14	ปุ่มหมุน (สำหรับองศา มุมเอียง)	15	ประแจหกเหลี่ยม	16	คาดรอง
17	สกรูปรับ (สำหรับ ตำแหน่งจำกัดด้านล่าง)	18	ลักษณะใบปั๊ม (สำหรับ ความสามารถในการตัด สูงสุด)	19	แขนสต็อปเบอร์	20	ตะบันแบบเทอร์
21	ก้านถือ (สำหรับฐาน หมุน)	22	ก้านปล่อย (สำหรับฐาน หมุน)	23	ด้ามจับ (สำหรับฐาน หมุน)	-	-

► หมายเลขอ 3

1	เข็มสติ๊กเปลอร์ (สำหรับการยกโกรงยก)	2	ท่อดูด (สำหรับดูดฝุ่น)	3	ฉากนำ (ฉากกันท้านบน)	4	ฉากนำ (ฉากกันท้านล่าง)
5	สวิตซ์สั่งงาน	6	ปุ่มล็อก	7	รูสำหรับกุญแจสายยู	8	ฝาปิด (สำหรับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย) (สำหรับ DLS211 เท่านั้น)
9	สวิตซ์ (สำหรับแนวเดเชอร์)	10	ไฟแสดงสถานะแบบเตือน	11	ไฟแสดงสถานะ荷模	12	ปุ่มตรวจสอบ
13	ปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย	14	ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย	15	ถุงตักฝุ่น	16	สเกลลงความมุ่งเมือง
17	ลักษณะวีบปรับ 0° (สำหรับองคามุมเมือง)	18	ตัวชี้ (สำหรับองคามุมเมือง)	19	ลักษณะวีบปรับ 45° (สำหรับองคามุมเมือง)	20	ก้านตัวล็อก (สำหรับองคามุมเมือง)
21	ก้านปล่อย (สำหรับองคามุมเมือง 48°)	-	-	-	-	-	-

การติดตั้ง

การติดตั้งตามจับ

ขันก้านเกลียวของต้ามจับเข้ากับฐานหมุน

- หมายเลขอ 4: 1. ต้ามจับ 2. ฐานหมุน

ติดตั้งท่อดูดฝุ่น

เชื่อมต่อท่อดูดฝุ่นเข้ากับเครื่องฟื้นตัวตามภาพ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้องและปลอกสวมเข้ากับช่องต่อของเครื่องฟื้นตัวพอดี

- หมายเลขอ 5: 1. ท่อดูดฝุ่น 2. ข้องอ 3. ปลอก 4. ช่องต่อ

การผลัดข้อต่อของออกจากช่องต่อ ให้ถึงข้อต่อของออกโดยกดปุ่มล็อกคลัง

- หมายเลขอ 6: 1. ปุ่มล็อก 2. ข้องอ

การยึดกับโต๊ะทำงาน

เมื่อเครื่องฟื้นตัวถูกจัดส่ง มือจับจะล็อกอยู่ในตำแหน่งต่ำด้วยเข็มสติ๊กเปลอร์ ในขณะที่คืออยู่ ลดระดับมือจับลงนั้น ให้ดึงเข็มสติ๊กเปลอร์และหมุน 90°

- หมายเลขอ 7: 1. ตำแหน่งร่องล็อก 2. ตำแหน่งปลดล็อก 3. เข็มสติ๊กเปลอร์

เครื่องฟื้นตัวใช้ลักษณะวีบ 4 ตัวยึดไว้กับพื้นผิวที่เรียบเสมอกันและมั่นคง โดยใช้รูลักษณะวีบห้ามในฐานของเครื่องฟื้นตัว ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการกระดกและการบาดเจ็บได้

- หมายเลขอ 8: 1. ลักษณะวีบ

▲คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องฟื้นตัวไม่

ขับข้อตอนบนพื้นผิวรองรับ การเคลื่อนที่ของเครื่องฟื้นตัวที่ของศานพื้นผิวรองรับระหว่างทำการตัดอาจทำให้สูญเสียการควบคุมและได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

คำอธิบายการทำงาน

▲คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตซ์เครื่องฟื้นตัวและถอดตัวลับแบบเตือนร่องก่อนปรับตั้งหรือตรวจสอบการทำงานของเครื่องฟื้นตัว ในการปิดเครื่องฟื้นตัว ให้มีผลและถอดตัวลับแบบเตือนร่องก่อนจะเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บเนื่องจากการเริ่มทำงานโดยบังเอิญได้

การใส่หรือการถอดตั้งแบตเตอรี่

⚠️ ข้อควรระวัง: ปิดสวิตช์เครื่องเมื่อก่อนทำการติดตั้งหรือการถอดตั้งลับแบตเตอรี่ทุกครั้ง

⚠️ ข้อควรระวัง: ถือเครื่องมือและตั้งลับแบตเตอรี่ให้แน่นในระหว่างการติดตั้งหรือการถอดตั้งลับแบตเตอรี่ หากไม่ถือเครื่องมือและตั้งลับแบตเตอรี่ให้แน่น อาจทำให้ตั้งลับแบตเตอรี่และเครื่องมือลื่นหลุดมือ และทำให้เครื่องมือและตั้งลับแบตเตอรี่เสียหายหรือได้รับบาดเจ็บได้

▶ หมายเลขอ 9: 1. ไฟแสดงสถานะสีแดง 2. ปุ่ม 3. ตั้งลับแบตเตอรี่

เมื่อต้องการถอดตั้งลับแบตเตอรี่ ให้เลื่อนปุ่มที่ต้านหน้าของตั้งลับแล้วดึงออกจากเครื่องมือ

เมื่อต้องการติดตั้งตั้งลับแบตเตอรี่ ให้จัดแนวสันบนตั้งลับแบตเตอรี่ให้ตรงับร่องบนตัวเครื่องมือ แล้วเลื่อนตั้งลับแบตเตอรี่เข้าที่ ติดตั้งตั้งลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนกระแทกได้ยินเสียงคลิกล็อกเข้าที่ หากยังเห็นส่วนสีแดงที่ด้านบนของปุ่ม แสดงว่าตั้งลับแบตเตอรี่ยังไม่ล็อกเข้าที่

⚠️ ข้อควรระวัง: ให้นัดตั้งลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนไม่เห็นส่วนสีแดงอีก ไม่ใช่นั่น ตั้งลับแบตเตอรี่อาจหลุดออกจากเครื่องมือหากหักหรือคนรอบข้างได้รับบาดเจ็บ

⚠️ ข้อควรระวัง: อย่าสื้นติดตั้งตั้งลับแบตเตอรี่โดยใช้แรงมากเกินไป หากตั้งลับแบตเตอรี่ไม่เลื่อนเข้าไปโดยง่าย แสดงว่าไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ: เครื่องมือจะไม่ทำงานเมื่อใช้ตั้งลับแบตเตอรี่เพียงก้อนเดียว

ระบบป้องกันเครื่องมือ/แบตเตอรี่

เครื่องมือมีระบบป้องกันเครื่องมือ/แบตเตอรี่ ระบบนี้จะตัดไฟที่ส่งไปยังมอเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องมือและแบตเตอรี่ เครื่องมือจะหยุดทำงานระหว่างการใช้งานโดยอัตโนมัติ หากเครื่องมือหรือแบตเตอรี่อยู่ภายใต้สถานการณ์ดังนี้

การป้องกันไอเวอร์โหลด

เมื่อเครื่องมือทำงานในรูปแบบที่อาจจะดึงพลังงานไฟฟ้าสูงเกินไป เครื่องมือจะหยุดโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ ในกรณีนี้ ให้ปิดเครื่องมือและหยุดการใช้งานในลักษณะที่อาจทำให้เครื่องมือทำงานหนักเกินไป แล้วเปิดเครื่องมือเพื่อเริ่มทำงานอีกครั้ง

การป้องกันความร้อนสูงเกิน

■ สว่าง	□ กะพริบ

เมื่อเครื่องมือมีความร้อนสูงเกินไป เครื่องมือจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบประมาณ 60 วินาที ในการนี้นี้ ปล่อยให้เครื่องมือเย็นลงก่อนที่จะปิดเครื่องมืออีกครั้ง

การป้องกันไฟหมด

เมื่อแบตเตอรี่มีระดับพลังงานต่ำ เครื่องมือจะหยุดโดยอัตโนมัติ หากผลิตภัณฑ์ไม่ทำงานแม้ว่าจะเปิดสวิตช์แล้วให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือและชาร์จแบตเตอรี่

การระบุระดับพลังงานแบตเตอรี่เหลืออยู่

▶ หมายเลขอ 10: 1. ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ 2. ปุ่ม ตรวจสอบ

กดปุ่ม ตรวจสอบ เพื่อคุ้มครองแบตเตอรี่ที่เหลือ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะตรงตามแบตเตอรี่แต่ละถุง

สถานะของไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่	ความจุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่		
■ สว่าง	□ ตืบ	□ กะพริบ	50% ถึง 100%
			20% ถึง 50%
			0% ถึง 20%
			ชาร์จแบตเตอรี่

การระบุรูระดับพลังงานแบบเตอร์วี่ที่เหลืออยู่

สำหรับดับลับแบบเตอร์วี่มีตัวแสดงสถานะเท่านั้น

▶ หมายเลขอ 11: 1. ไฟแสดงสถานะ 2. ปุ่มตรวจสอบ

กดปุ่ม ตรวจสอบ บนตัวลับแบบเตอร์วี่เพื่อตูบวิมาณแบบเตอร์วี่ ที่เหลือ ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นเป็นเวลาสองสามวินาที

ไฟแสดงสถานะ			แบบเตอร์วี่ที่เหลือ
ไฟสว่าง	ดับ	กะพริบ	
			75% ถึง 100%
			50% ถึง 75%
			25% ถึง 50%
			0% ถึง 25%
			ชำรุดไฟ แบบเตอร์วี่
			แบบเตอร์วี่อาจ จะเสีย

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและอุณหภูมิ โดยรอบ การแสดงสถานะอาจแตกต่างจากปริมาณแบบเตอร์วี่จริงเล็กน้อย

การเปลี่ยนความเร็วอัตโนมัติ

▶ หมายเลขอ 12: 1. ไฟแสดงสถานะโหมด

สถานะของไฟแสดงสถานะใหม่		โหมดการทำงาน
<input checked="" type="radio"/> สว่าง	<input type="radio"/> ดับ	
		โหมดความเร็วสูง
		โหมดแรงบิดสูง

เครื่องมือนี้ “โหมดความเร็วสูง” และ “โหมดแรงบิดสูง” โดยจะเปลี่ยนโหมดการทำงานตามปริมาณงานโดยอัตโนมัติ เมื่อไฟแสดงสถานะโหมดสว่างขึ้นระหว่างทำงาน เครื่องมือนี้จะอยู่ในโหมดแรงบิดสูง

ที่ป้องกันใบเลื่อย

▶ หมายเลขอ 13: 1. ที่ป้องกันใบเลื่อย

เมื่อคลิกเม้าส์ลง ที่ป้องกันใบเลื่อยจะยกขึ้นโดยอัตโนมัติ ที่ป้องกันใบเลื่อยจะมีสปริง ตัวนั้นชันส่วนดังกล่าวจะกลับสู่ตำแหน่งเดิมเมื่อการตัดเสร็จสิ้นและยกมือจับขึ้น

▲ คำเตือน: อาย่าทำลายหรือถอดที่ป้องกันใบเลื่อยหรือสปริงที่ติดอยู่กับที่ป้องกัน ใบเลื่อยที่เปิดออกเนื่องจากที่ป้องกันถูกทำลายอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างการทำงานได้

เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง โปรดรักษาที่ป้องกันใบเลื่อยให้อยู่ในสภาพดีเสมอ เมื่อมีความผิดปกติในการทำงานของที่ป้องกันใบเลื่อยให้ออกไปให้แก้ไขในทันที ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสปริงสามารถเด้งที่ป้องกันกลับได้

▲ คำเตือน: อาย่าใช้เครื่องมือหากที่ป้องกันใบเลื่อยหรือสปริงเสียหาย มีตำหนิ หรือถูกถอดออก การใช้งานเครื่องมือที่มีที่ป้องกันที่เสียหาย มีตำหนิ หรือถูกถอดออกอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

หากที่ป้องกันใบเลื่อยแบบสากปกหรือมีฟุ่นเลื่อยติดอยู่ จนไม่สามารถมองเห็นใบเลื่อยได้อย่างชัดเจน ให้ถอดแบบเตอร์วี่ออกแล้วใช้ผ้าชูบูน้ำมากๆ เช็ดที่ป้องกันใบเลื่อยอย่างทั่วถ้วนโดยนำมือที่มีสิ่งผสมของปิโตรเลียมกับที่ป้องกันพลาสติกเนื่องจากอาจทำให้ที่ป้องกันเสียหายได้

ถ้าที่ป้องกันใบเลื่อยสกรีฟมากและไม่สามารถมองผ่านที่ป้องกันได้อย่างชัดเจน ให้ถอดแบบเตอร์วี่ออกและใช้ประแจที่ให้มาเพื่อคลายสลักเกลียวหากเหลี่ยมที่ยึดฝาครอบต่าง

กลาง คลายสลักเกลียวหากเหลี่ยมโดยหมุนวนเข็มนาฬิกา และยกที่ป้องกันใบเลื่อยและฝาครอบต่างกลางขึ้น ในขณะที่ที่ป้องกันใบเลื่อยอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวจะสามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงกว่า เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนด้านบนแบบย้อนกลับแล้วยึดด้วยสลักเกลียว อย่าถอดสนธิที่ยึดที่ป้องกันใบเลื่อยออก หากที่ป้องกันมีสีจางลงเนื่องจากอายุการใช้งาน หรือถูกแสง UV โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Makita เพื่อเปลี่ยนที่ป้องกันใหม่ อาย่าทำลายหรือถอดที่ป้องกัน

▶ หมายเลขอ 14: 1. ฝาครอบต่างกลาง 2. ประแจหกเหลี่ยม 3. ที่ป้องกันใบเลื่อย

แผ่นร่องตัด

เครื่องมือนี้มีแผ่นร่องตัดในฐานหมุนเพื่อลดการจีกข้าดในด้านออกของการตัด แผ่นร่องตัดชนิดนี้มีการปรับค่ามาจากโรงงานซึ่งในเลือยจะไม่สัมผัสกับแผ่นร่องตัด ก่อนใช้ให้ปรับแผ่นร่องตัดดังนี้:

- ▶ หมายเลขอ 15: 1. แผ่นร่องตัด
- ▶ หมายเลขอ 16: 1. การตัดมุมเมียงช้าย 2. การตัดตรง 3. การตัดมุมเมียงขาว 4. ในเลือย 5. พันเลือย 6. แผ่นร่องตัด

อันดับแรก ให้ถอดแบบเตอร์วิออก คลายสกรูทั้งหมด (ด้านละ 2 ตัวทั้งซ้ายและขวา) ที่ดีดแผ่นร่องตัด จนกระทั่งสามารถถอดแผ่นร่องตัดออกได้ง่ายๆ ด้วยมือ ลดมือจับลงจนสุด และถึงเข็มสต็อปเบอร์ที่ล็อกมือจับให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้ ปล่อยเข็มสต็อปเบอร์บนเสาสไลด์และดึงโครงยกมาทางคุณจนสุด ปรับแผ่นร่องตัดเพื่อให้แผ่นร่องตัดสัมผัสกับด้านซ้ายของพันเลือย ขันสกรูหน้า (อย่าขันจนแน่น) ดันโครงยกเข้าหากำกันนำจนสุดและปรับแผ่นร่องตัดเพื่อให้แผ่นร่องตัดสัมผัสกับด้านซ้ายของพันเลือย ขันสกรูหลัง (อย่าขันจนแน่น)

หลังจากปรับแผ่นร่องตัด ให้ปล่อยเข็มสต็อปเบอร์และยกมือจับขึ้น แล้วขันสกรูทั้งหมดให้แน่น

ข้อสังเกต: หลังจากตั้งค่าคงความแม่นยำแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นร่องตัดถูกปรับให้เหมาะสมแล้ว การปรับแผ่นร่องตัดที่ถูกต้องช่วยให้มีการรองรับชิ้นงานที่เหมาะสมและลดการถูกออกของชิ้นงาน

การรักษาความสามารถการตัดสูงสุด

เครื่องมือชนิดนี้ได้มีการปรับค่ามาจากการงานเพื่อให้มีความสามารถการตัดสูงสุดสำหรับใบเลือย 305 mm

เมื่อติดตั้งใบเลือยใหม่ ให้ตรวจสอบตำแหน่งจำกัดด้านล่างของใบเลือยและหากจับเป็น ให้ปรับโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้:
อันดับแรก ให้ถอดแบบเตอร์วิออก ปรับก้านสต็อปเบอร์ไปยังตำแหน่งที่กำหนด

- ▶ หมายเลขอ 17: 1. ก้านสต็อปเบอร์

แล้วดันโครงยกเข้าหากำกันนำจนสุดและคลมือจับลงจนสุด ปรับตำแหน่งของใบเลือยโดยการหมุนสลักเกลียวปรับทั้งประแจหกเหลี่ยม เส้นรอบวงของใบเลือยควรถึงตำแหน่งที่ด้านหน้าของกำกันกับผิวน้ำด้านบนของฐานหมุน และควรจะยืนออกไปเล็กน้อยด้านล่างผิวน้ำด้านบนของฐานหมุน

- ▶ หมายเลขอ 18: 1. สลักเกลียวปรับ
- ▶ หมายเลขอ 19: 1. พื้นผิวด้านบนของฐานหมุน 2. เส้นรอบวงของใบเลือย 3. คาดนำ

เมื่อถอดแบบเตอร์วิ ให้ชี้มือหันใบเลือยในระหว่างที่จับมือจับลงเพื่อให้แน่ใจว่าใบเลือยไม่สัมผัสกับส่วนใดๆ ของฐานด้านล่าง หากจำเป็นให้ปรับใหม่สักเล็กน้อย

หลังจากปรับแล้ว ให้หมุนก้านสต็อปเบอร์กลับไปที่ตำแหน่งเดิม

▲ คำเตือน: หลังจากการติดตั้งใบเลือยใหม่และถอดแบบเตอร์วิแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบเลือยไม่สัมผัสกับส่วนใดๆ ของฐานด้านล่างเมื่อนำด้ามจับลงจนสุด หากในเส้นรอบวงของใบเลือยพบรอยสี อาจทำให้ชิ้นงานเด็กกลับและทำให้รับบาดเจ็บสาหัสได้

แขนสต็อปเบอร์

ตำแหน่งจำกัดด้านล่างของใบเลือยสามารถปรับได้ง่ายๆ ด้วยแขนสต็อปเบอร์ วิธีปรับ ให้ขยับแขนสต็อปเบอร์ในทิศทางตามลูกศรที่แสดงในภาพ หมุนสกรูปรับเพื่อให้ใบเลือยหยุดที่ตำแหน่งที่ต้องการเมื่อลดมือจับลงจนสุด

- ▶ หมายเลขอ 20: 1. แขนสต็อปเบอร์ 2. ลูกศรปรับ

การปรับองศาการบาก

▲ ข้อควรระวัง: หลังจากเปลี่ยนมุมบากแล้ว ให้ยืดฐานหมุนโดยการขันด้ามจับให้แน่น

ข้อสังเกต: เมื่อหมุนฐานหมุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยกด้ามจับจนสุด

- ▶ หมายเลขอ 21: 1. ก้านล็อก 2. ด้ามจับ 3. ก้านปล่อย 4. ตัวชี้

หมุนด้ามจับทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อกฐานหมุน หมุนด้ามจับขณะที่กดก้านล็อกด้านไว้เพื่อยืดฐานหมุน จัดตำแหน่งตัวชี้ให้อยู่ในศาสูบันสเกลที่คุณต้องการ จากนั้นให้ขันด้ามจับให้แน่น

หมายเหตุ: ถ้าคุณกดก้านปล่อยลง คุณจะสามารถเลื่อนฐานหมุนได้โดยไม่ต้องกดก้านล็อกด้านไว้ ขันด้ามจับให้แน่นตามตำแหน่งที่คุณต้องการ

แท่นเลื่อยตัดคงคาที่มีพังก์ชันหยุดตามตำแหน่ง คุณสามารถตั้งค่าองศาหมุนบากซ้าย/ขวาที่ 0° , 15° , 22.5° , 31.6° , 45° , และ 60° ได้อย่างรวดเร็ว วิธีใช้พังก์ชันนี้ ให้เลื่อนฐานหมุนเข้ามาใกล้กับมุมหยุดตามตำแหน่งที่คุณต้องการในขณะที่กดก้านล็อกด้านไว้ จากนั้นให้ปล่อยก้านล็อก แล้วเลื่อนฐานหมุนไปยังมุมหยุดตามตำแหน่งที่คุณต้องการจนกระทั่งฐานหมุนล็อก

การปรับมุมเอียง

ข้อสังเกต: นำก้านนำด้านบนและตัวหนีนวนวดต้องออกก่อนปรับองศาหมุนเอียงเสมอ

ข้อสังเกต: เมื่อเปลี่ยนองศาหมุนเอียง โปรดตรวจสอบให้แน่ว่าได้วางตำแหน่งแผ่นร่องตัดอย่างเหมาะสมดังที่ได้อธิบายในส่วน “แผ่นร่องตัด”

ข้อสังเกต: เมื่อเอียงในเลื่อย โปรดตรวจสอบให้แน่ว่าได้ยกมือจับจนสุดแล้ว

ข้อสังเกต: อ่อนหมุนปุ่มหมุนปรับแรงจนวนเกินไป เนื่องจากอาจทำให้กลไกการล็อกขององศาหมุนเอียงทำงานผิดปกติได้

1. หมุนปุ่มหมุนบนเสาสไลด์ทวนเข็มนาฬิกา

► หมายเหตุ 22: 1. ปุ่มหมุน

2. ดึงและหมุนก้านด้าวล็อกไปยังตำแหน่งตามภาพ

► หมายเหตุ 23: 1. ก้านด้าวล็อก

3. จัดตำแหน่งตัวชี้หักลูปในองศาหมุนสเกลที่คุณต้องการ จากนั้นขันปุ่มหมุนให้แน่น

► หมายเหตุ 24: 1. สเกลองศาหมุนเอียง 2. ตัวชี้

วิธีเอียงโครงยกไปทางขวา ให้เอียงโครงยกไปทางซ้ายเล็กน้อย จากนั้นค่อยเอียงไปทางขวาโดยกดปุ่มปล่อยค้างไว้

► หมายเหตุ 25: 1. ปุ่มปล่อย

เมื่อคุณตัดมุมเอียงที่มากกว่า 45° ให้เลื่อนตัวยกในขณะที่เลื่อนหันบล็อกไปทางด้านด้านของเครื่องมือ คุณสามารถตัดมุมเอียงได้สูงสุด 48°

► หมายเหตุ 26: 1. ก้านปล่อย

เครื่องเลื่อยของคุณที่มีพังก์ชันหยุดตามตำแหน่ง คุณสามารถตั้งองศาหมุน 22.5° และ 33.9° ได้อย่างรวดเร็วทั้งด้านซ้ายและขวา ตั้งก้านด้าวล็อกตามตำแหน่งตามภาพแล้วเอียงโครงยก วิธีเบลี่ยนองศาหมุน ให้เด้งก้านด้าวล็อกและเอียงโครงยก

► หมายเหตุ 27: 1. ก้านด้าวล็อก

⚠ ข้อควรระวัง: หลังจากบลี่ยนองศาหมุนเอียงแล้ว ให้ยืดปุ่มหมุนให้แน่นเสมอ

การล็อกการสไลด์

วิธีล็อกการสไลด์ของโครงยก ให้ดันโครงยกไปทางด้านหน้ากว่าจะหยุด ดึงเข็มสต็อปเบอร์และหมุน 90° .

► หมายเหตุ 28: 1. ตำแหน่งปลดล็อก 2. ตำแหน่งล็อก
3. เข็มสต็อปเบอร์

การทำงานของสวิตช์

⚠ คำเตือน: ก่อนติดตั้งลับแบบเตอร์เข้ากับเครื่องมือให้ตรวจสอบว่าสวิตช์สั่งงานทำงานได้อายุเหมาะสมและกลับไปยังตำแหน่ง “ปิด” เนื่องจากสั่งงาน อย่างต่อเนื่อง ทำให้สวิตช์เสียหายได้ การใช้งานเครื่องมือด้วยสวิตช์ที่ทำงานอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้สูญเสียการควบคุมและทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

⚠ คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องมือโดยไม่มีสวิตช์ที่สามารถใช้งานได้ เครื่องมือใดๆ ที่มีสวิตช์ที่ไม่สามารถใช้งานได้เป็นอันตรายอย่างมากและต้องทำการซ่อมแซมก่อนใช้งานต่อหรืออาจเกิดการบาดเจ็บร้ายแรง

⚠ คำเตือน: ห้ามทำลายปุ่มปลดล็อกโดยใช้เทปพันหรือวิธีอื่น สวิตช์ที่ปุ่มปลดล็อกใช้ไม่ได้อาจทำให้เกิดการชำรุดเสียหายได้

⚠ คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องมือหากเครื่องมือสามารถทำงานได้มือคลุงสึ่งสวิตช์สั่งงานโดยไม่ได้กดปุ่มปลดล็อก สวิตช์ที่ต้องทำการซ่อมแซมอาจทำให้เกิดการใช้งานโดยไม่ตั้งใจและทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้ นำเครื่องมือส่งศูนย์บริการ Makita เพื่อการซ่อมแซมก่อนการใช้งาน

► หมายเหตุ 29: 1. สวิตช์สั่งงาน 2. ปุ่มล็อก 3. รูสำหรับกุญแจสายยู

เพื่อป้องกันไม่ให้สวิตช์สั่งงานถูกดึงโดยไม่ได้ตั้งใจจึงมีปุ่มล็อกติดตั้งไว้ วิธีเริ่มใช้งานเครื่องมือ ให้กดปุ่มล็อกแล้วดึงสวิตช์สั่งงาน ปล่อยสวิตช์สั่งงานเพื่อหยุดการทำงาน สวิตช์สั่งงานมีรูเพื่อใส่กุญแจสายยูเพื่อล็อกเครื่องมือ

⚠ คำเตือน: อ่อนใช้ล็อกที่มีก้านตัวยูหรือสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 6.35 mm ก้านตัวยูหรือสายเคเบิลที่เล็กกว่าอาจไม่สามารถล็อกเครื่องมือในตำแหน่งปิดได้อย่างเหมาะสม และอาจทำให้เครื่องมือทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

พังก์ชันอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติของพท์สตาร์ท

พังก์ชันนี้จะทำให้เครื่องมือเริ่มทำงานได้อย่างราบรื่นโดยการจำกัดแรงบิดในการเริ่มทำงาน

การทำงานของล้ำแสงเลเซอร์

⚠️ ข้อควรระวัง: ห้ามมองล้ำแสงเลเซอร์เด็ดขาด ล้ำแสงเลเซอร์อาจทำให้ดวงตาคุณบาดเจ็บ

วิธีการเปิดล้ำแสงเลเซอร์ ให้กดสวิตซ์ไปที่ตำแหน่ง (I) ที่อยู่ด้านบน วิธีการปิดล้ำแสงเลเซอร์ ให้กดสวิตซ์ไปที่ตำแหน่ง (0) ที่อยู่ด้านล่าง

▶ หมายเหตุ 30: 1. สวิตซ์สำหรับเลเซอร์

สามารถปรับเปลี่ยนแนวเลเซอร์ได้ทั้งด้านซ้ายและขวาของใบเลื่อยโดยการหมุนสกรูปรับจั่งนี้

▶ หมายเหตุ 31: 1. สกรูปรับ

1. คลายสกรูปรับโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา
2. เมื่อคลายสกรูปรับแล้ว ให้เลื่อนสกรูปรับไปทางด้านซ้ายหรือขวาเท่าที่จะปั้นได้

3. ขันสกรูปรับให้แน่นที่ตำแหน่งที่สกรูหยุดสไลด์

หมายเหตุ: แนวเลเซอร์ถูกปรับมาจากโรงงาน ซึ่งจะถูกกำหนดตำแหน่งภายในระยะ 1 mm จากพื้นผิวด้านซ้ายของใบเลื่อย (ตำแหน่งตัด)

หมายเหตุ: เมื่อแนวเลเซอร์จางและมองเห็นได้ยาก เนื่องจากแสงอาทิตย์ ให้ย้ายที่ทำงานใหม่ไปยังบริเวณที่ได้รับแสงอาทิตย์น้อยลง

การจัดตำแหน่งของแนวเลเซอร์

จัดแนวการตัดที่ขึ้นงานให้ตรงกับแนวเลเซอร์

▶ หมายเหตุ 32

A) เมื่อคุณห้องการให้ขึ้นงานทางด้านซ้ายได้ขนาดที่ถูกต้องให้เปลี่ยนแนวเลเซอร์ไปยังด้านซ้ายของใบเลื่อย

B) เมื่อคุณต้องการให้รั้นงานทางด้านขวาได้ขนาดที่ถูกต้องให้เปลี่ยนแนวเลเซอร์ไปยังด้านขวาของใบเลื่อย

หมายเหตุ: ให้มั่นหน้าไปทางด้านหน้าเมื่อจัดตำแหน่งของแนวตัดให้ตรงกับแนวเลเซอร์ที่ด้านของคานนำไปการตัดแบบผสม (องคามุมเอียง 45° และองคามุมมากทางขวา 45°)

การประกอบ

⚠️ คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตซ์เครื่องมือ และถอดตัวลับแบตเตอรี่ออกก่อนใช้งานเครื่องมือ ไฟไม่ปิดเครื่องมือและถอดตัวลับแบตเตอรี่ออกจากจะเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บร้ายแรงได้

การเก็บประแจหกเหลี่ยม

เมื่อไม่ใช้งาน ให้เก็บประแจหกเหลี่ยมตามที่แสดงในภาพเพื่อไม่ให้สูญหาย

▶ หมายเหตุ 33: 1. ประแจหกเหลี่ยม

การถอดหัวหรือการติดตั้งใบเลื่อย

⚠️ คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าปิดสวิตซ์เครื่องมือและถอดตัวลับแบตเตอรี่ออกก่อนติดตั้งหัวหรือถอดใบเลื่อยออก เครื่องมือที่เริ่มทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจอาจส่งผลให้รับบาดเจ็บสาหัสได้

⚠️ คำเตือน: ใช้เฉพาะประแจของ Makita ที่มีมาให้ในการติดตั้งหัวหรือถอดใบเลื่อยท่านั้น หากไม่ทำการอาจส่งผลให้ขันลักษากเลี้ยวยาวบีบอช์หักเหลี่ยมแน่นเกินไปหรือหลวมเกินไป

⚠️ คำเตือน: ห้ามใช้หรือเปลี่ยนขันส่วนที่ไม่ได้มามาให้พร้อมกับเครื่องมือนี้ การใช้ขันส่วนต่างกันอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

⚠️ คำเตือน: หลังการติดตั้งใบเลื่อย ให้ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งอย่างแน่นหนาดีแล้ว ในลักษณะที่มีการติดตั้งที่หลวมอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

ล็อกโครงยกไว้ที่ตำแหน่งที่ถูกยกขึ้นเสมอเมื่อทำการถอดหัวหรือติดตั้งใบเลื่อย ดึงเข็มสต็อปเบอร์และหมุนเข็ม 90° โดยที่โครงยกถูกยกอยู่

▶ หมายเหตุ 34: 1. ตำแหน่งปลดล็อก 2. ตำแหน่งรี็ค 3. เข็มสต็อปเบอร์

การถอดใบเลื่อย

คลายสลักเกลี้ยงหกเหลี่ยมที่ยึดฝ่าครอบตั้งกลางโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม ยกที่ป้องกันใบเลื่อยและฝ่าครอบตั้งกลางขึ้น

▶ หมายเหตุ 35: 1. ฝ่าครอบตั้งกลาง 2. ประแจหกเหลี่ยม 3. ที่ป้องกันใบเลื่อย

กดล็อกก้านเพื่อถอดแกนหมุนและใช้ประแจหกเหลี่ยมเพื่อคลายสลักเกลียวหัวบีบอ๊กซ์หกเหลี่ยมตามเข็มนาฬิกา จากนั้นถอดสลักเกลียวหัวบีบอ๊กซ์หกเหลี่ยม แกนตัวนอก และใบเลื่อยออก

- ▶ หมายเลข 36: 1. ล็อกก้าน 2. ประแจหกเหลี่ยม
3. สลักเกลียวหัวบีบอ๊กซ์หกเหลี่ยม (ด้านซ้าย) 4. คลาย 5. ขันแน่น

การติดตั้งใบเลื่อย

ติดตั้งใบเลื่อยลงบนแกนหมุนด้วยความระมัดระวัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางของลูกศรบนผิวนหน้าใบเลื่อยตรงกับทิศทางของลูกศรบนกรอบใบเลื่อย

- ▶ หมายเลข 37: 1. ลูกศรบนกรอบใบเลื่อย 2. ลูกศรบนใบเลื่อย

ติดตั้งแกนตัวนอกและสลักเกลียวหัวบีบอ๊กซ์หกเหลี่ยม ขัน สลักเกลียวหัวบีบอ๊กซ์หกเหลี่ยมทวนเข็มนาฬิกาโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมของดักที่ล็อกก้านลง

- ▶ หมายเลข 38: 1. สลักเกลียวหัวบีบอ๊กซ์หกเหลี่ยม
2. แกนตัวนอก 3. ใบเลื่อย 4. แกนตัวใน 5. แกนหมุน 6. แหวน

ข้อสังเกต: ถ้าถอดแกนตัวนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งลงบนแกนหมุนแล้วโดยให้ส่วนนูนทันหน้าเข้าหาใบเลื่อย ถ้าติดตั้งแกนอย่างไม่ถูกต้อง แกนจะเสียดสีกับเครื่องจักร

เก็บที่ป้องกันใบเลื่อยและฝ่าครอบตรงกลางกลับสู่ตำแหน่งเดิม จากนั้นขันน็อตหัวบีบอ๊กซ์หกเหลี่ยมตามเข็มนาฬิกาเพื่อยึดฝ่าครอบตรงกลาง ปลดล็อกไขควงสต็อปเบอร์เพื่อปล่อยโครงยกกระแทกตำแหน่งที่ถูกยก ลดเมื่อจับลงเพื่อให้แน่ใจว่าที่ป้องกันใบเลื่อยด้านล่างนั้นเคลื่อนที่ได้อย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อกก้านได้ปล่อยแกนหมุนแล้วก่อนทำการตัด

▲ คำเตือน: ก่อนการติดตั้งใบเลื่อยลงบนแกนหมุน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหวนที่ถูกห้องสำหรับรูเพลาของใบเลื่อยซึ่งคุณตั้งใจจะใช้นั้นได้ถูกติดตั้งระหว่างแกนตัวในและแกนตัวนอกแล้ว การใช้แหวนรูเพลาเลือยที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ติดตั้งใบเลื่อยได้อย่างไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้ใบเลื่อยเคลื่อนที่และการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง ซึ่งอาจทำให้สูญเสียการควบคุมระหว่างการทำงานและทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส

การต่อเครื่องดูดฝุ่น

หากต้องการทำความสะอาดงานตัด ให้ต่อเครื่องดูดฝุ่นของ Makita เข้ากับท่อดักฝุ่นโดยใช้ข้อต่อด้านหน้าเบอร์ 24 (อุปกรณ์เสริม)

- ▶ หมายเลข 39: 1. ข้อต่อด้านหน้าเบอร์ 24 2. ท่อดูด 3. เครื่องดูดฝุ่น

ถุงดักฝุ่น

การใช้ถุงดักฝุ่นทำให้การทำางานตัดสะอาดและเก็บฝุ่นได้ง่าย การติดตั้งถุงดักฝุ่น ให้กดต่อท่อดูดฝุ่นออกจากเครื่องมือ แล้วเชื่อมต่อถุงดักฝุ่น

- ▶ หมายเลข 40: 1. ท่อดูดฝุ่น 2. ถุงดักฝุ่น

เมื่อถุงดักฝุ่นเต็มถึงจุดเริ่งถุงแล้ว ให้ถอดถุงดักฝุ่นออกจากเครื่องมือแล้วดึงสายรัดออก ทิ้งขยะในถุงดักฝุ่นออกให้หมด เคาะเบาๆ เพื่อให้เศษขยะที่อาจติดค้างอยู่ในถุงหลุดออก ป้องกันไฟฟ้าเกิดการสะสมในครั้งต่อไป

- ▶ หมายเลข 41: 1. สายรัด

การยืดชิ้นงาน

▲ คำเตือน: การใช้ประเภทตัวหันนีบแน็ทหรือสต็อปเบอร์บัวผนังที่เหมาะสมในการยืดชิ้นงานให้แน่นสมอเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การไม่ปูปื้นตามอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสและก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องมือและ/หรือชิ้นงาน

▲ คำเตือน: หลังตัดเสร็จแล้ว อย่าพึ่งยกใบเลื่อยออกจนกว่าใบเลื่อยจะหยุดสนิท การยกใบเลื่อยที่กำลังหมุนอยู่อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและทำให้ชิ้นงานเสียหายได้

▲ คำเตือน: เมื่อทำการตัดชิ้นงานที่ยาวกว่าฐานรองรับของเลื่อย ให้รับความพยายามทั้งหมดของวัสดุที่เลื่อยออกไปบนฐานรองรับให้มีความสูงเท่ากัน เพื่อให้รัศดูดในระดับเดียวกัน ตัวรองชิ้นงานที่เหมาะสมจะร่วยวางไว้ในใบเลื่อยบีบแน่นและติดกลับซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ อย่าพึ่งตัวหันนีบแน็ทและ/หรือตัวหันนีบแนวอนพึงอย่างเดียวในการยืดชิ้นงาน วัสดุที่บางอาจแยกออก รองรับชิ้นงานตลอดความยาวทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ใบเลื่อยบีบแน่นและติดกลับ

- ▶ หมายเลข 42: 1. ตัวรอง 2. ฐานหมุน

จก. กก. น้ำ

▲ คำเตือน: ก่อนใช้งานเครื่องมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ถ้าหากันด้านบนอย่างแน่นหนาได้แล้ว

▲ คำเตือน: ก่อนทำการตัดมุ่งอิฐ ตรวจสอบไปให้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนใดของเครื่องมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน เลือย สัมผัสกับถุงกันด้านบนและถ่านล่าง เมื่อลดมือจับลงต่ำสุดและยกมือจับขึ้นสูงสุดในตำแหน่งใดๆ รวมถึงใน ขณะที่เลื่อนโครงยกในระยะการเคลื่อนที่จนสุด หากเครื่องมือหรือไม้ดัดสัมผัสกับถุงกันด้าน อาจส่งผลให้เกิดการตีดัก กลับหรือการเคลื่อนที่ของวัสดุโดยไม่ตั้งใจ และทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

ใช้ถุงกันด้านบนเพื่อรับวัสดุที่สูงกว่าถุงกันด้านล่าง ใส่ถุงกันด้านบนเข้ากับรูบnum; ถุงกันด้านล่างแล้วขันให้แน่น ด้วยสกรูกันคลาย

- ▶ หมายเหตุ 43: 1. ถุงกันด้านบน 2. ถุงกันด้านล่าง 3. สกรูกันคลาย 4. สกรูปั๊ว

ข้อสังเกต: ถุงกันด้านล่างจะถูกยึดกับฐานมาจาก โรงงาน อย่างน่าถูกกันด้านล่างของออก

ข้อสังเกต: ถ้าถุงกันด้านบนยังไม่แน่นหลังการขันสกรูกันคลายแล้ว ให้หมุนสกรูปั๊วเพื่อปิดช่องว่าง สกรูปั๊วจะปั๊บมาจากโรงงาน คุณไม่จำเป็นต้องใช้สกรูปั๊บถ้าไม่จำเป็น

เมื่อไม่ใช้ถุงกันด้านบน คุณสามารถเก็บไว้บนท่อของฐานรองได้ ใช้คลิปหนึบถุงกันด้านบนเพื่อยืดไว้บนท่อของฐานรอง

- ▶ หมายเหตุ 44: 1. ฐานรอง 2. ถุงกันด้านบน 3. คลิป

ตัวหนึบแนวตั้ง

▲ คำเตือน: จะต้องยึดชิ้นงานแบบกับฐานหมุนและถากนำไปแน่นด้วยตัวหนึบในระหว่างการทำงาน หากชิ้นงานไม่ถูกยึดให้แน่นกับถุงกันด้านล่างจะทำให้เสียหาย ส่งผลให้ลักษณะเดิมของสูญเสียการควบคุม ซึ่งเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

สามารถติดตั้งตัวหนึบแนวตั้งได้ทั้งด้านซ้ายหรือขวาของฐานและฐานรอง สองถุงกันด้านหนึบลงในรูของฐานหรือฐานรอง

- ▶ หมายเหตุ 45: 1. ตัวหนึบแนวตั้ง 2. รูสำหรับตัวหนึบแนวตั้ง 3. ฐานรอง 4. ฐาน

- ▶ หมายเหตุ 46: 1. แขนหนึบ 2. แท่งหนึบ 3. สกรูกันคลาย 4. ปุ่มหมุนตัวหนึบ

จัดตำแหน่งแนวหนึบตามความหนาและสูงปูทรงของชิ้นงาน และยึดแน่นโดยการขันสกรูให้แน่น หากสกรูกันคลาย สัมผัสกับโครงยก ให้ติดตั้งตัวหนึบแนวตั้งเข้ากับฐานรอง หรือด้านตรงข้ามของฐาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนใดของเครื่องมือสัมผัสกับตัวหนึบเมื่อลดมือจับลงสุด หากมีส่วนใดสัมผัสกับตัวหนึบ ให้เปลี่ยนตำแหน่งของตัวหนึบใหม่ ถ้าด้าน哪ที่ลื่นโครงยกในระยะการเคลื่อนที่จนสุด หากเครื่องมือหรือไม้ดัดสัมผัสกับถุงกันด้าน อาจส่งผลให้เกิดการตีดัก กลับหรือการเคลื่อนที่ของวัสดุโดยไม่ตั้งใจ และทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

หมายเหตุ: สำหรับการติดตั้งชิ้นงานแบบเร็วนั้น ให้หมุนปุ่มหมุนตัวหนึบหวานเข็มนาฬิกาไป 90° จะทำให้ปุ่มหมุนตัวหนึบเลื่อนขึ้นลงได้ วิธีการยึดชิ้นงานหลังการติดตั้ง ให้หมุนปุ่มหมุนตัวหนึบตามเข็มนาฬิกา

ตัวหนึบแนวนอน

อุปกรณ์เสริม

▲ คำเตือน: หมุนน็อตตัวหนึบตามเข็มนาฬิกาจนกระซิ่ง ชิ้นงานถูกยึดตัวหนึบอย่างเหมาะสม หากชิ้นงานไม่ถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม วัสดุอาจเคลื่อนที่ในระหว่างทำการตัด ซึ่งอาจทำให้ใบเลื่อยเสียหาย ส่งผลให้สัตกรรมเดินออกและสูญเสียการควบคุม ซึ่งเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

▲ คำเตือน: เมื่อตัดชิ้นงานที่มีขนาดบาง เช่น แผ่นรองฐาน ให้ใช้ตัวหนึบแนวนอนนี้ด้วยถุงกันถากเสมอ

▲ ข้อควรระวัง: เมื่อตัดชิ้นงานที่มีความหนาไม่เกิน 20 mm ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ล็อคตัวรองในการยึดชิ้นงานแล้ว

สามารถติดตั้งตัวหนึบแนวนอนได้สองตำแหน่ง ซึ่งก็คือด้านซ้ายหรือด้านขวาของฐาน เมื่อทำการตัดคงความบานกิศทางตรงข้ามที่ฐานหมุนจะหมุน

- ▶ หมายเหตุ 47: 1. แผ่นจับงาน 2. น็อตตัวหนึบ 3. ปุ่มหมุนตัวหนึบ

เพียงแค่พลิกน็อตตัวหนึบหวานเข็มนาฬิกา ตัวหนึบก็จะคลาย และสามารถเคลื่อนย้ายและออกได้อย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการจับชิ้นงาน ให้บันปุ่มหมุนตัวหนึบไปด้านหน้าจะกระซิ่งแผ่นจับงานสัมผัสกับชิ้นงานและพลิกน็อตตัวหนึบตามเข็มนาฬิกา เพื่อยืดชิ้นงาน

หมายเหตุ: ความกว้างสูงสุดของชิ้นงานที่ตัวหนึบแนวนอนสามารถยืดได้ถึง 228 mm

ฐานรอง

▲คำเตือน: รองรับชิ้นงานที่ยาวเสมอเพื่อให้อยู่ในระดับเดียวกับกันพื้นผิวตัวบนสุดของฐานหมุน เพื่อให้ทำการตัดได้ย่างแม่นยำและป้องกันอันตรายจากการสูญเสียการควบคุมเครื่องมือ ตัวรองชิ้นงานที่เหมาะสมจะช่วยไม่ให้ใบเลื่อยบีบแน่นและติดกลับซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

▲คำเตือน: ก่อนทำการตัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานรองถูกยึดตัวยังสกรูแล้วเสมอ

เพื่อให้ยึดชิ้นงานในแนวโน้มได้ จึงมีฐานรองมาให้ทั้งสองด้านของเครื่องมือ คลายสกรูและยึดฐานรองออกให้มีความยาวที่เหมาะสมสำหรับยึดชิ้นงาน จากนั้นขันสกรูให้แน่น

► หมายเหตุ 48: 1. ฐานรอง 2. สกรู

เมื่อทำการตัด ให้วางแผ่นชิ้นงานให้แนบกับลากาน้ำและจากรองบนฐานรอง

► หมายเหตุ 49: 1. คาดหน้า 2. คาดรอง 3. ฐานรอง

การใช้งาน

เครื่องมือนี้ใช้สำหรับตัดผลิตภัณฑ์ไม้ นอกจากนี้ เมื่อใช้ใบเลื่อยของทั้งหมด Makita ที่เหมาะสม ยังสามารถเลื่อยวัสดุตั้งต่อไปนี้ได้ด้วย:

— ผลิตภัณฑ์อะลูминีียม

โปรดดูในเลื่อยวงกลมที่เหมาะสมที่ใช้สำหรับวัสดุที่ตัดที่เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อตัวแทนของ Makita ใกล้บ้านคุณ

▲คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบเลื่อยไม่ได้สัมผัสนับชิ้นงาน อย่าง อุ่น ก่อนเปิดสวิตช์ การเปิดเครื่องมือโดยที่ไม่มีสัมผัสนับชิ้นงานอยู่อาจส่งผลให้เกิดการติดกลับและได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

▲คำเตือน: หลังตัดเสร็จแล้ว อุ่นๆพิจัยใบเลื่อยออกจนกว่าใบเลื่อยจะหยุดสนิท การยกใบเลื่อยที่กำลังหมุนอยู่อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและทำให้ชิ้นงานเสียหายได้

▲คำเตือน: อุ่นๆทำการปรับต่างๆ เช่น ปรับด้ามจับ ปุ่มหมุน และหัวน๊อตต่างๆ บนเครื่องมือในขณะที่ใบเลื่อยกำลังหมุนอยู่ การปรับขณะที่ใบเลื่อยหมุนอยู่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

ข้อสังเกต: ก่อนใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปลดล็อกเช็มสต็อกเบอร์และปล่อยมือจับจากตำแหน่งด้ำแล้ว

ข้อสังเกต: อุ่นๆแรงกดมากเกินไประหว่างที่ตัด การใช้แรงกดมากเกินไปอาจทำให้มือตกรหัสทำงานหนักเกินไปและ/orทำให้ประสิทธิภาพการตัดลดลง กดด้ามจับลงโดยใช้แรงกดตามที่จำเป็นให้สามารถทำการตัดได้อย่างราบรื่นโดยไม่ทำให้ความเร็วใบเลื่อยลดลง

ข้อสังเกต: กดด้ามจับลงเบาๆ เพื่อทำการตัด หากใช้แรงกดหรือหรือเพิ่มแรงกดเข้ม ใบเลื่อยอาจสั่นและหั่นร่องรอย (รอยเลื่อย) บนชิ้นงานและความแม่นยำในการตัดอาจลดลง

ข้อสังเกต: ระหว่างทำการตัดสไลด์ ให้กดโครงยกเข้าหาฐานนำเสนอ โดยไม่หยุด ถ้าหยุดการเคลื่อนที่ของโครงยกระหว่างการตัด อาจทำให้ชิ้นงานมีตำหนิและความแม่นยำของการตัดจะลดลง

การตัดแบบปกติ

▲คำเตือน: ล็อกการเคลื่อนที่สไลด์ของโครงยกเมื่อตัดโครงยกเพื่อตัดเสมอ การตัดโดยไม่ล็อกอาจทำให้เกิดการติดกลับซึ่งทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

ชิ้นงานที่มีความสูงถึง 92 mm และความกว้าง 183 mm สามารถตัดได้ในลักษณะต่อไปนี้

► หมายเหตุ 50: 1. เข็มสต็อกเบอร์

1. ดันโครงยกเข้าหากาหนดกระทึ่งโครงยกหยุดและล็อกด้วยเช็มสต็อกเบอร์
2. ยึดชิ้นงานด้วยตัวหนีบประปาที่เหมาะสม
3. เปิดสวิตช์เครื่องมือโดยอย่าให้ใบเลื่อยวงกลมสัมผัสกับสิ่งใดๆ และรอจนกระแทงใบเลื่อยวงกลมทำงานที่ความเร็วสูงสุดก่อนลดใบเลื่อยลง
4. อย่าง ลดด้ามจับลงไปยังตำแหน่งที่สุดเพื่อตัดชิ้นงาน
5. เมื่อตัดเสร็จแล้ว ให้ปิดสวิตช์เครื่องมือและรอจนกระแทงใบเลื่อยวงกลมหยุดก่อนนำใบเลื่อยวงกลมกลับไปยังตำแหน่งยกจนสุด

การตัดสไลด์ (ดัน) (การตัดขั้นงานที่มีขนาดกว้าง)

⚠ คำเตือน: เมื่อทำการตัดสไลด์ ขั้นแรกให้ดึงตัวบล็อกเข้าหาตัวจนสุดแลกกดตามจับลงจนสุด แล้วกดตัวบล็อกเข้าหากัน ห้ามเริ่มทำการตัดโดยที่ยังไม่ได้ดึงตัวบล็อกเข้าหากันจนสุด ถ้าคุณทำการตัดสไลด์โดยที่ยังไม่ได้ดึงตัวบล็อกเข้าหากันจนสุด อาจเกิดการดึงกลับขึ้นอย่างคาดไม่ถึงและการบาดเจ็บข่ายแรง

⚠ คำเตือน: ห้ามพยายามทำการตัดสไลด์โดยดึงตัวบล็อกเข้าหากัน การดึงตัวบล็อกเข้าหากันจะทำให้เกิดการดึงกลับอย่างคาดไม่ถึง ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บข่ายแรงได้

⚠ คำเตือน: ห้ามทำการตัดสไลด์โดยที่ตัวบล็อกอยู่ในตำแหน่งต่ำสุด

▶ หมายเลขอ 51: 1. เชื้อมสต็อปเบอร์

- ปลดล็อกเชื้อมสต็อปเบอร์เพื่อให้โครงยกเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
- ยืดชั้นงานด้วยตัวหนีบประภากที่เหมาะสม
- ดึงตัวบล็อกเข้าหากันจนสุด
- เปิดสวิตซ์เครื่องมือโดยไม่ให้ไปเลือยสัมผัสนับชั้นงานและรอบนรังกระทิ่งไปเลือยทำงานจนถึงความเร็วสูงสุด
- กดตัวบล็อกและดันตัวบล็อกเข้าหากันและดันผ่านชั้นงานไป
- เมื่อตัดเสร็จ ให้ปิดสวิตซ์เครื่องมือและรอบนรังกระทิ่งในเลือยหยุดสนใจแล้ว ก่อนยกไปเลือยกลับไปยังตำแหน่งยกชั้นสูงสุด

การตัดบาง

โปรดดูที่ส่วนสำหรับการปรับองคามุมมาก

การตัดมุมเอียง

⚠ คำเตือน: หังจากตั้งค่าใบเลื่อยสำหรับการตัดมุมเอียงแล้ว ให้ตรวจสอบว่าโครงยกและใบเลื่อยสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในระหว่างการตัดที่ต้องการทั้งหมด ก่อนใช้งานเครื่องมือ การขัดขวางการเคลื่อนที่ของโครงยกหรือใบเลื่อยในระหว่างการตัดอาจส่งผลให้เกิดการดึงกลับและทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

⚠ คำเตือน: ในระหว่างทำการตัดมุมเอียง ให้ดูแลให้มืออยู่ห่างจากเส้นทางของใบเลื่อย มุมของใบเลื่อยอาจทำให้ผู้ใช้งานสับสนอันเนื่องมาจากเส้นทางของใบเลื่อยจริงในขณะทำการตัดและการสัมผัสดกับใบเลื่อยจะส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

⚠ คำเตือน: ไม่ควรยกใบเลื่อยชั้นจนกว่าใบเลื่อยจะหยุดสนิมแล้ว ในระหว่างทำการตัดมุมเอียง ชั้นวนที่ถูกตัดออกอาจติดดับในเลือยหยุด หากยกใบเลื่อยชั้นในขณะที่ใบเลื่อยกำลังหมุนอยู่ ชั้นวนที่ถูกตัดออกอาจถูกตีดออกด้วยใบเลื่อยชั้นทำให้รับสัตว์แตกออกเป็นชิ้นๆ และอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

ข้อสังเกต: เมื่อคอดมือจับลง ให้ใช้แรงกดขนาดนักในเลือย ถ้าใช้แรงในแนวตั้งมากกับฐานหมุน หรือถ้าเกิดทางของแรงกดเปลี่ยนแปลงระหว่างการตัด ความแม่นยำในการตัดจะลดลง

▶ หมายเลขอ 52

- ดอตดากกันด้านบนในด้านที่คุณกำลังจะเอียงโครงยก
- ปลดล็อกเชื้อมสต็อปเบอร์
- ปรับมุมเอียงตามชั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนการปรับมุมเอียง จากนั้นนับปุ่มหมุนให้แน่น
- ยืดชั้นงานด้วยตัวหนีบ
- ดึงตัวบล็อกเข้าหากันจนสุด
- เปิดเครื่องมือโดยไม่ให้ไปเลือยสัมผัสนับชั้นงานแล้ว ให้ไปเลือยมีความเร็วสูงสุด
- กดตัวบล็อกเบาๆ จนถึงตำแหน่งต่ำสุดระหว่างที่ใช้แรงกดขนาดนักในเลือยและดันตัวบล็อกเข้าหากันเพื่อตัดชั้นงาน
- เมื่อตัดเสร็จแล้ว ให้ปิดเครื่องมือแล้วรอบนรังกระทิ่งในเลือยหยุดสนใจแล้ว ก่อนยกไปเลือยกลับสูตร้ำแห่งสูงสุด

การตัดแบบผสม

การตัดแบบผสมคือกระบวนการเพิ่มมุมเอียงพื้นที่ กับตัดชิ้นงานแบบบาง สามารถทำการตัดแบบผสมได้ด้วยองค์ความรู้ที่แสดงในตาราง

องค์ความรู้มาก	องค์ความรู้เล็ก
ซ้ายและขวา $0^\circ - 45^\circ$	ซ้ายและขวา $0^\circ - 45^\circ$

เมื่อทำการตัดแบบผสม โปรดดูที่ส่วนการตัดกด การตัดสไลด์ (ด้าน) การตัดมุมบาง และการตัดมุมเอียง

การตัดบัวเชิงผนัง

⚠️ ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ตัวหนีบแนวอนัน (อุปกรณ์เสริม) เมื่อทำการตัดบัวเชิงผนัง

⚠️ ข้อควรระวัง: เมื่อตัดชิ้นงานที่มีความหนาไม่เกิน 20 mm ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้บล็อกตัวรองในการยืดชิ้นงานแล้ว

เมื่อทำการตัดบัวเชิงผนังที่องค์ความรู้มาก 45° ให้ติดก้านสต็อปเปอร์เพื่อป้องกันไม่ให้กรอบไปถี่อยสัมผัสบัวเชิงผนัง ก้านจะช่วยรักษาระยะห่างระหว่างบัวเชิงผนังและกรอบไปถี่อยเมื่อโครงยกถูกดันมาข้างหน้าจนสุด สำหรับความสามารถในการตัดบัวเชิงผนัง โปรดดูที่ข้อมูลจำเพาะ


▶ หมายเหตุ 53: 1. ก้านสต็อปเปอร์ 2. บล็อกตัวรอง 3. ตัวหนีบแนวอนัน

การตัดยอดและส่วนเว้าของแบบพิมพ์


ยอดและการพิมพ์ส่วนเว้าสามารถตัดบนแท่นเลื่อยตัดองค์โดยให้แบบพิมพ์วางราบบนฐานหมุนแบบพิมพ์ยอดโดยที่นำไปถี่อยสองประเภทและแบบพิมพ์เว้าหนึ่งประเภท ได้แก่ แบบพิมพ์ยอดมุมกำแพง $52/38^\circ$, แบบพิมพ์ยอดมุมกำแพง 45° และแบบพิมพ์ส่วนเว้ามุมกำแพง 45°

▶ หมายเหตุ 54: 1. แบบพิมพ์ยอดมุมกำแพง $52/38^\circ$ 2. แบบพิมพ์ยอดมุมกำแพง 45° 3. แบบพิมพ์ส่วนเว้ามุมกำแพง 45°

มีข้อต่อแบบพิมพ์ยอดและส่วนเว้าซึ่งทำขึ้นเพื่อให้เข้ากับมุม 90° “ด้านใน” ((a) และ (b) ในรูป) และมุม 90° “ด้านนอก” ((c) และ (d) ในรูป)



1. มุมด้านใน 2. มุมด้านนอก



1. มุมด้านใน 2. มุมด้านนอก


การวัดขนาด

วัดขนาดความกว้างกำแพง และปรับความกว้างของชิ้นงานตามนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าความกว้างของชิ้นงานที่ตัดได้ ใช้ชิ้นส่วนหล่ายๆ ชิ้นในการตัดทดสอบเพื่อตรวจสอบมุมไปถี่อยเสมอ เมื่อทำการตัดยอดและส่วนเว้าของแบบพิมพ์ ให้ตั้งค่ามุมเอียงและองค์การนาบทั้งที่แสดงไว้ในตาราง (A) และวางแผนตัวหนึ่งแบบพิมพ์บนพื้นคิ้วต้านบนของฐานเลื่อยตามรูปในตาราง (B)

▶ หมายเหตุ 55: 1. ชิ้นงาน 2. ความกว้างของกำแพง 3. ความกว้างของชิ้นงาน 4. ขอบสัมผัสของกำแพง

ใช้ชิ้นส่วนหล่ายๆ ชิ้นในการตัดทดสอบเพื่อตรวจสอบมุมไปถี่อยเสมอ เมื่อทำการตัดยอดและส่วนเว้าของแบบพิมพ์ ให้ตั้งค่ามุมเอียงและองค์การนาบทั้งที่แสดงไว้ในตาราง (A) และวางแผนตัวหนึ่งแบบพิมพ์บนพื้นคิ้วต้านบนของฐานเลื่อยตามรูปในตาราง (B)

ในกรณีของการตัดมุมเอียงซ้าย



1. มุมด้านใน 2. มุมด้านนอก

ตาราง (A)

—	ตำแหน่ง แบบ พิมพ์ ในรูป	องศามุมเอียง		องศาการบาก	
		ประภาค 52/38°	ประภาค 45°	ประภาค 52/38°	ประภาค 45°
สำหรับ มุม ด้านใน	(a)	ซ้าย 33.9°	ซ้าย 30°	ขวา 31.6°	ขวา 35.3°
	(b)			ซ้าย 31.6°	ซ้าย 35.3°
สำหรับ มุมด้าน นอก	(c)			ขวา 31.6°	ขวา 35.3°
	(d)			ขวา 31.6°	ขวา 35.3°

ตาราง (B)

—	ตำแหน่งแบบ พิมพ์ในรูป	ขอนแบบ พิมพ์กัน ฉากนำ	ชิ้นที่เสร็จแล้ว	องศามุมเอียง	
				ประภาค 52/38°	ประภาค 45°
สำหรับมุม ด้านใน	(a)	ขอบสัมผัส เพดานควรติด กับฉากนำ	ชิ้นที่เสร็จแล้ว จะอยู่ทางด้าน ซ้ายของใน เลื่อย	ขวา 33.9°	ขวา 30°
	(b)	ขอบสัมผัส	ชิ้นที่เสร็จแล้ว จะอยู่ทางด้าน ซ้ายของใน เลื่อย		
สำหรับมุม ด้านนอก	(c)	กำแพงควร ติดกับฉากนำ	ชิ้นที่เสร็จแล้ว จะอยู่ทางด้าน ขวาของใน เลื่อย		
	(d)	ขอบสัมผัส เพดานควรติด กับฉากนำ	ชิ้นที่เสร็จแล้ว จะอยู่ทางด้าน ขวาของใน เลื่อย		

ตัวอย่าง:


ในกรณีที่ตัดแบบพิมพ์ยอดประภาค 52/38° สำหรับตำแหน่ง

(a) ในรูปด้านบน

- เอียงและติดการตั้งค่ามุมเอียงไว้ที่ 33.9° ซ้าย
- ปรับและติดการตั้งค่าองศาการบากไว้ที่ 31.6° ขวา

- วางแผนพิมพ์ยอดโดยให้พื้นผิวด้านหลังที่กว้าง (ที่ซ่อนไว้) គ่าว่าไว้กับฐานหมุนโดยให้ขอบสัมผัสเพดานติดกับฉากนำเลื่อย
- ชิ้นที่เสร็จแล้วจะนำไปใช้จะอยู่ทางด้านซ้ายของใบเลื่อยหลังจากการตัดแล้ว

ในกรณีของการตัดมุมเอียงขวา



1. มุมด้านใน 2. มุมด้านนอก

ตาราง (A)

—	ตำแหน่ง แบบ พิมพ์ ในรูป	องศามุมเอียง		องศาการบาก	
		ประภาค 52/38°	ประภาค 45°	ประภาค 52/38°	ประภาค 45°
สำหรับ มุม ด้านใน	(a)	ขวา 33.9°	ขวา 30°	ขวา 31.6°	ขวา 35.3°
	(b)			ซ้าย 31.6°	ซ้าย 35.3°
สำหรับ มุมด้าน นอก	(c)			ขวา 31.6°	ขวา 35.3°
	(d)			ขวา 31.6°	ขวา 35.3°

ตาราง (B)

—	ตำแหน่งแบบ พิมพ์ในรูป	ขอบแบบ พิมพ์กับ คาดนำ	ชิ้นที่เสร็จแล้ว
สำหรับมุม ด้านใน	(a)	ขอบสัมผัส ผนังควรติด กับคาดนำ	ชิ้นที่เสร็จแล้ว จะอยู่ทางด้าน ขวาของใบ เลื่อย
	(b)	ขอบสัมผัส	ชิ้นที่เสร็จแล้ว จะอยู่ทางด้าน ซ้ายของใบ เลื่อย
สำหรับมุม ด้านนอก	(c)	เพดานควรติด กับคาดนำ	ชิ้นที่เสร็จแล้ว จะอยู่ทางด้าน ขวาของใบ เลื่อย
	(d)	ขอบสัมผัส ผนังควรติด กับคาดนำ	ขอบสัมผัส ผนังควรติด กับคาดนำ

ตัวอย่าง:

ในการนีที่ตัดแบบพิมพ์ยอดประเพก 52/38° สำหรับตำแหน่ง

(a) ในรูปด้านบน

- เอียงและยึดการตั้งค่าองศามุมเอียงไว้ที่ 33.9° ด้าน
ขวา
- ปรับและยึดการตั้งค่าองศาการบากไว้ที่ 31.6° ขวา
- วางบัวผนังโดยให้พื้นผิวด้านหลังที่กว้าง (ที่ซ่อนไว้)
คว้าไว้ริบกับฐานหมุนโดยใช้ขอบสัมผัสผนังติดกับคาดนำ
บนเลื่อย
- ชิ้นที่เสร็จแล้วที่จะนำไปใช้จะอยู่ทางด้านขวาของใบ
เลื่อยหลังจากทำการตัดแล้ว

สต็อปเปอร์บัวผนัง

อุปกรณ์เสริม

สต็อปเปอร์บัวผนังจะทำให้ตัดบัวผนังได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้อง
เอียงใบเลื่อย ติดตั้งสต็อปเปอร์บัวผนังไว้ที่ฐานหมุนตาม
ภาพ

ท่องความมุมบากขวา 45°


- ▶ หมายเลข 56: 1. สต็อปเปอร์บัวผนัง (ซ้าย) 2. สต็อป
เปอร์บัวผนัง (ขวา) 3. ฐานหมุน
4. คาดนำ

ท่องความมุมบากซ้าย 45°

- ▶ หมายเลข 57: 1. สต็อปเปอร์บัวผนัง (ซ้าย) 2. สต็อป
เปอร์บัวผนัง (ขวา) 3. ฐานหมุน
4. คาดนำ

จัดตำแหน่งบัวผนังโดยใช้ขอบสัมผัสผนังติดกับคาดนำ และ
ขอบสัมผัสเพเดนต์ติดกับสต็อปเปอร์บัวผนังตามภาพ ปรับ
สต็อปเปอร์บัวผนังตามขนาดของบัวผนัง ขันสกรูเพื่อยืด
สต็อปเปอร์บัวผนัง ดูองคามุมบากได้ที่ตาราง (C)

- ▶ หมายเลข 58: 1. คาดนำ 2. สต็อปเปอร์บัวผนัง



1. มุมด้านใน 2. มุมด้านนอก

ตาราง (C)

—	ตำแหน่งแบบ พิมพ์ในรูป	องศามุมบาก	ชิ้นที่เสร็จแล้ว
สำหรับมุม ด้านใน	(a)	ขวา 45°	บันทึกด้าน ขวาของใบ เลื่อย
	(b)	ซ้าย 45°	บันทึกด้าน ซ้ายของใบ เลื่อย
สำหรับมุม ด้านนอก	(c)		บันทึกด้าน ขวาของใบ เลื่อย
	(d)	ขวา 45°	บันทึกด้าน ซ้ายของใบ เลื่อย

การตัดอะลูมิเนียมชิ้นรูป

- ▶ หมายเลข 59: 1. ตัวหนีบ 2. บล็อกตัวรอง 3. คาดนำ
4. อะลูมิเนียมชิ้นรูป 5. บล็อกตัวรอง
เมื่อทำการตัดอะลูมิเนียมชิ้นรูป โปรดใช้บล็อกตัวรองหรือ
เศษวัสดุเพื่อป้องกันการติดรูปของอะลูมิเนียม ใช้น้ำมัน
หล่อลื่นสำหรับการตัดเมื่อทำการตัดอะลูมิเนียมชิ้นรูปเพื่อ
ป้องกันการสะสมของเศษอะลูมิเนียมบนใบเลื่อยวงกลม

⚠️ คำเตือน: อายุพยาบาลตัดอะลูมิเนียมชิ้นรูปที่มีความ
หนาหรือมีรูปทรงกลม อะลูมิเนียมชิ้นรูปที่มีความหนา
หรือมีรูปทรงกลมอาจทำการตัดได้ยากและชั้นงานอาจ
คลายระหว่างทำการตัดซึ่งอาจสูญเสียการควบคุมและ
ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

เทคนิคความสามารถในการตัดความกว้างสูงสุด เป็นพิเศษ

สามารถใช้ความกว้างในการตัดสูงสุดได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

สำหรับความกว้างในการตัดสูงสุดของเครื่องมือ โปรดดูที่ความสามารถในการตัดสำหรับการตัดแบบพิเศษในส่วนข้อมูลจำเพาะ

1. ตั้งเครื่องมือไว้ที่องศาความบาก 0° หรือ 45° และตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อกฐานหมุนแล้ว (โปรดดูที่ส่วนการปรับองศาบากมาก)

2. ดึงดักกันด้านขวาและซ้ายออกชั่วคราวและวางไว้

3. ตัดแท่นให้มีขนาดตามที่ระบุในภาพโดยใช้รัศต์ที่หนา 38 mm และระบุเรียน เช่น ไม้ไผ่สน หรือไม้ไผ้ ม้อด หรือพาร์ติเคลียบอร์ด

▶ หมายเหตุ 60: 1. องศาบากมาก 0° มากกว่า 450 mm 2. องศาบาก 45° มากกว่า 325 mm 3. 38 mm 4. มากกว่า 760 mm

⚠ คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้มีดที่รับเรียนเป็นแท่น ไม่ที่ไม่ปราบเรียนอาจเคลื่อนที่ระหว่างการตัดซึ่งอาจทำให้เกิดการตีกลับและทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

หมายเหตุ: ระดับความสูงของความสามารถในการตัดสูงสุดจะลดลงเท่ากับความหนาของแท่น

4. วางแท่นไว้บนเครื่องมือโดยให้ยื่นออกจากด้านข้างของฐานหมุนข้างละเท่าๆ กัน

ยืดแท่นข้ามกับเครื่องมือโดยยืนสกรูไม้ขันด้วยมือ 6 mm เข้าไปในรูทึ่งสู่ในหากกันด้านล่าง

▶ หมายเหตุ 61: 1. สกรู (ด้านละสองตัว) 2. ฉากกันด้านล่าง 3. ฐาน 4. แท่น

⚠ คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท่นวางรวมแนวไปกับฐานเครื่องมือและถูกยืดเข้ากับจากด้านล่างแน่นแล้วโดยใช้รัศต์ที่มีมาให้สู่ หากไม่ยืดแท่นให้หมดสมอาจทำให้แท่นเคลื่อนและเกิดการตีกลับซึ่งส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

⚠ คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือติดกับพื้นผิวที่รับเรียนและมั่นคงแน่นหนาตีแล้ว หากติดและยึดเครื่องมือให้หมายความอาจทำให้เครื่องมือมั่นคงซึ่งส่งผลให้สูญเสียการควบคุมและ/หรือเครื่องมือร่วงหล่นซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

5. ติดตั้งฉากกันด้านบนเข้ากับเครื่องมือ

⚠ คำเตือน: อาย่าใช้เครื่องมือโดยไม่ได้ติดตั้งฉากกันด้านบนเด็ดขาด ฉากกันด้านบนจะให้การรองรับที่เพียงพอสำหรับการตัดชิ้นงาน หากชิ้นงานไม่ได้รับการรองรับอย่างเหมาะสม ชิ้นงานอาจเคลื่อนที่ซึ่งส่งผลให้สูญเสียการควบคุม การตีกลับและการบาดเจ็บสาหัสได้

6. วางชิ้นงานที่จะตัดลงบนแท่นที่ถูกยืดໄวกับเครื่องมือ
 7. ยืดชิ้นงานให้แน่นโดยให้แนบกับฉากกันด้านบนและตัวหนีบก่อนตัด
- ▶ หมายเหตุ 62: 1. ฉากกันด้านบน 2. ตัวหนีบแนวตั้ง 3. ชิ้นงาน 4. แท่น

8. ทำการตัดผ่านชิ้นงานข้าๆ ตามการใช้งานที่อธิบายไว้ในส่วนการตัดสไลด์ (ดัน)

⚠ คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นงานถูกยืดตัวให้แนบเล็กๆ จากนั้นทำการตัดช้าๆ ไม่ชันแน่นอาจทำให้ชิ้นงานเคลื่อนที่ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการตีกลับและทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

⚠ คำเตือน: ตรวจสอบแท่นที่มีสภาพด้อยลงหลังผ่านการตัดคงทนมากมาแล้วหลายครั้ง หากแท่นมีสภาพด้อยลงอันเนื่องมาจากร่องรอยของร่องตัดหลายร่องที่วัสดุ ควรเปลี่ยนแท่นใหม่ หากไม่เปลี่ยนแท่นที่มีสภาพด้อยลง อาจทำให้ชิ้นงานเคลื่อนที่ระหว่างการตัดซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการตีกลับและทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

การตัดร่อง

⚠ คำเตือน: อาย่าพยายามทำการตัดประเภทนี้โดยใช้ใบเลื่อยประภากที่กว้างขึ้นหรือใบเลื่อยดาดิ กะพยาภาน ตัดร่องด้วยใบเลื่อยที่กว้างขึ้นหรือใบเลื่อยดิจิตาโน่อาจทำให้เกิดผลการตัดที่ไม่คาดคิดและการตีกลับซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้

⚠ คำเตือน: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเก็บแขนสต็อปเบอร์กับด้านหลังเดิมเมื่อทำอย่างอื่นนอกเหนือจากการตัดร่อง กะพยาภานตัดด้วยแขนสต็อปเบอร์ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลการตัดที่ไม่คาดคิดและการตีกลับซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้

สำหรับการตัดประเภทดาดิ ให้ทำดังนี้

1. ปรับตำแหน่งขีดจำกัดด้านล่างของใบเลื่อยวงกลมโดยใช้สกรูปรับและแขนสต็อปเบอร์เพื่อจำกัดความลึกการตัดของใบเลื่อยวงกลม โปรดดูที่ส่วนแขนสต็อปเบอร์

2. หลังจากปรับตำแหน่งเข็มจำกัดด้านล่างของใบเลื่อย วงกลมแล้ว ให้ตัดขนาดกับร่องทางด้านกว้างของชิ้นงาน โดยใช้การตัดสไลด์ (ดัน)

► หมายเหตุ 63: 1. ตัดร่องด้วยใบเลื่อย

3. นำวัสดุของชิ้นงานที่อยู่ระหว่างร่องออกด้วยสี

ไม้ฝ่า

⚠️ คำเตือน: ใช้สกรูเพื่อยึดไม้ฝ่ากับ砧กันนำ สรุครูควรติดตั้งเพื่อให้หัวสกรูอยู่ต่ำกว่าพื้นความของไม้ฝ่า เพื่อให้ไม้ขัด ขวางการวางแผนร่องวัสดุที่จะตัด การจัดแนววัสดุที่จะตัดที่ไม่ถูกต้องสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดระหว่างทำการตัด ซึ่งอาจทำให้สูญเสียการควบคุมและเกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้

⚠️ ข้อควรระวัง: ใช้ไม้ตองที่มีความหนาเท่ากับไม้ฝ่า

⚠️ ข้อควรระวัง: เมื่อต้องการตัดผ่านชิ้นงานที่มีความสูง 107 mm ถึง 120 mm ควรใช้ไม้ฝานลงกันนำ ไม้ฝ่าจะกันชิ้นงานให้ห่างจาก砧กันนำเพื่อให้ใบเลื่อยสามารถทำการตัดที่ลึกขึ้นได้

ข้อสังเกต: เนื่อติดไม้ฝ่าแล้ว อ่ายมุนฐานหมุนที่ด้านลับอยู่ต่ำ ใบเลื่อยและ/หรือไม้ฝ่าจะเสียหายได้

ใช้ไม้ฝ่าช่วยในการทำการตัดชิ้นงานเพื่อไม่ให้ใบเดาเป็นเศษเล็กเศษน้อย ยึดไม้ฝ่าเข้ากับ砧กันนำโดยใช้รูใน砧กันนำและสรุรูขนาด 6 mm

โครงสร้างดูดูขนาดไม้ฝ่าที่แนะนำ

► หมายเหตุ 64: 1. รู 2. มากกว่า 15 mm 3. มากกว่า 270 mm 4. 90 mm 5. 145 mm 6. 19 mm 7. 115 - 120 mm

ตัวอย่าง เนื่อตัดชิ้นงานที่มีความสูง 115 mm และ 120 mm ให้ใช้ไม้ฝ่าที่มีความหนาดังต่อไปนี้

ความหนาของ	ความหนาของไม้ฝ่า	
	115 mm	120 mm
0°	20 mm	38 mm
ขี้ятьและขวา 45°	15 mm	25 mm
ขี้ятьและขวา 60°	15 mm	25 mm

การยกเครื่องมือ

ก่อนเคลื่อนย้ายเครื่องมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำแบบเดอร์และยึดชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดของแท่นเลื่อยตัดคงคาไว้แล้ว ตรวจสอบลิ้งต่อไปนี้เสมอ:

- ถอนแบบเดอร์ออกจากแท่น
- โครงยกอยู่ที่ตำแหน่งของความมุ่งเมือง 0° และยึดไว้แล้ว

- โครงยกอยู่ที่ตำแหน่งต่ำและล็อกไว้แล้ว
- โครงยึดถูกเลื่อนไปจนสุดทางนำและยึดไว้แล้ว
- ฐานหมุนอยู่ที่ตำแหน่งของความมุ่งเมืองด้านขวาและยึดไว้แล้ว
- ฐานรองถูกเก็บและยึดไว้เรียบร้อยแล้ว

ยกเครื่องมือโดยยกที่ฐานเครื่องเมื่อทั้งสองด้านตามภาพ

► หมายเหตุ 65

⚠️ คำเตือน: เข็มสต็อปเบอร์สำหรับยกโครงยกใช้สำหรับการยกและการเก็บรักษาเท่านั้น ห้ามใช้ในการตัดใดๆ การใช้เข็มสต็อปเบอร์สำหรับการตัดอาจทำให้ใบเลื่อยเคลื่อนที่ในแบบไม่คาดคิด ทำให้เกิดการตีกลับและการบาดเจ็บสาหัสได้

⚠️ ข้อควรระวัง: ยึดส่วนที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดก่อนยกเครื่องมือ ก้าวส่วนต่างๆ ของเครื่องมือเคลื่อนที่หรือสไลด์ เมื่อยกยก อาจทำให้สูญเสียการควบคุมหรือสมดุล ทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

พังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย

สำหรับ DLS211 เท่านั้น

คุณสามารถทำอะไรไร้บั๊บพังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายนี้ได้บ้าง

พังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายจะทำให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและสะดวกเรียบร้อย เมื่อเชื่อมต่อที่คุณผู้ใช้ที่รองรับเข้ากับเครื่องมือ คุณจะสามารถทำให้ที่คุณผู้ใช้งานได้อย่างอัตโนมัติตามการควบคุมด้วยสิทธิ์ของเครื่องมือ

► หมายเหตุ 66

การใช้พังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย ให้เตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้:

- อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย (อุปกรณ์เสริม)
 - ที่คุณผู้ใช้ที่รองรับพังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายต่อไปนี้เป็นคำอธิบายการตั้งค่าพังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายแบบย่อ ดูการดำเนินการอย่างละเอียดได้ในแต่ละส่วน
1. การติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย
 2. การบันทึกเครื่องมือสำหรับที่คุณผู้ใช้
 3. การเริ่มพังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย

การติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย

อุปกรณ์เสริม

⚠️ ข้อควรระวัง: วางเครื่องมือบนพื้นผิวที่ราบเรียบและมั่นคงขณะทำการติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย

ข้อสังเกต: ทำความสะอาดผู้นั่งและลิ้งสกปรกที่ติดอยู่บนเครื่องมือก่อนติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย ผู้นั่งและลิ้งสกปรกอาจทำให้เครื่องมือทำงานผิดปกติ หากเข้าไปในช่องเสียงของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย

ข้อสังเกต: เพื่อป้องกันการทำงานผิดปกติที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต ให้สัมผัสกับวัสดุที่ปล่อยไฟฟ้าสถิต เช่น ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือก่อนหยิบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย

ข้อสังเกต: เมื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายถูกใส่เข้าไปในทิศทางที่ถูกต้องและปิดฝาปิดสนิทแล้ว

1. เปิดฝาปิดบนเครื่องมือดังที่แสดงในภาพ

► **หมายเหตุ 67:** 1. ฝาปิด

2. ใส่อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายเข้าไปในช่องเสียงจากนั้นปิดฝาปิด

เมื่อใส่อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายแล้ว ให้จัดตำแหน่งให้ส่วนที่ยื่นออกมาตรฐานกับส่วนที่ถอดเข้าไปบนช่องเสียง

► **หมายเหตุ 68:** 1. อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย 2. ส่วนที่ยื่นออกมา 3. ฝาปิด 4. ส่วนที่ถอดเข้าไป

เมื่อต้องการถอดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายออก ให้เปิดฝาปิดออกช้าๆ ขอเกี่ยวที่ห้านหลังของฝาปิดจะยกอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายในขณะที่คุณดึงฝาปิดขึ้น

► **หมายเหตุ 69:** 1. อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย 2. ขอเกี่ยว 3. ฝาปิด

หลังจากถอดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายออกแล้ว ให้เก็บไว้ในกล่องที่ให้มาหรือในภาชนะที่ปลอกไฟฟ้าสถิต

ข้อสังเกต: ใช้ขอเกี่ยวที่ด้านหลังของฝาปิดเมื่อต้องการถอดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายเสมอ หากขอเกี่ยวไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย ให้ปิดฝาปิดให้สนิทแล้วเปิดอีกครั้งช้าๆ

การบันทึกเครื่องมือสำหรับที่ดูดฝุ่น

หมายเหตุ: ที่ดูดฝุ่นของ Makita ที่รองรับพิงก์ชันล็อกงานด้วยสัญญาณไร้สายจำเป็นจะต้องมีการบันทึกเครื่องมือหมายเหตุ: ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายเข้ากับเครื่องมือให้เรียบร้อยก่อนเริ่มบันทึกเครื่องมือ

หมายเหตุ: ระหว่างการบันทึกเครื่องมือ อย่าดึงสวิตช์สั่งงานหรือปิดสวิตช์ไฟบนที่ดูดฝุ่น

หมายเหตุ: โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ดูดฝุ่นร่วมด้วย

หากคุณต้องการล้างงานที่ดูดฝุ่นตามความควบคุมด้วยสวิตช์ของเครื่องมือ ให้บันทึกเครื่องมือให้เสร็จสิ้นก่อน

1. ติดตั้งแบตเตอรี่เข้ากับที่ดูดฝุ่นและเครื่องมือ

2. ตั้งสวิตช์เตรียมพร้อมบนที่ดูดฝุ่นเป็น "AUTO"

► **หมายเหตุ 70:** 1. สวิตช์เตรียมพร้อม

3. กดปุ่มล้างงานด้วยสัญญาณไร้สายบนที่ดูดฝุ่นค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จนกระทั่งไฟแสดงการล้างงานด้วยสัญญาณไร้สายจะพิงเป็นสีเขียว จากนั้นกดปุ่มล้างงานด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่องมือในลักษณะเดียวกัน

► **หมายเหตุ 71:** 1. ปุ่มล้างงานด้วยสัญญาณไร้สาย

2. ดวงไฟแสดงการล้างงานด้วยสัญญาณไร้สาย

หากที่ดูดฝุ่นและเครื่องมือซึ่งต้องต่ออันเรียบร้อยแล้ว ดวงไฟแสดงการล้างงานด้วยสัญญาณไร้สายจะสว่างเป็นสีเขียวเป็นเวลา 2 วินาที และจะเริ่มกะพริบเป็นสีฟ้า

หมายเหตุ: ดวงไฟแสดงการล้างงานด้วยสัญญาณไร้สายจะกะพริบเป็นสีเขียวหลังผ่านไป 20 วินาที กดปุ่มล้างงานด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่องมือในขณะที่ดวงไฟแสดงการล้างงานด้วยสัญญาณไร้สายบนที่ดูดฝุ่นกำลังกะพริบอยู่ หากดวงไฟแสดงการล้างงานด้วยสัญญาณไร้สายไม่กะพริบเป็นสีเขียว ให้ดันปุ่มล้างงานด้วยสัญญาณไร้สายสักครู่ และกดลงไปอีกครั้ง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดำเนินการบันทึกเครื่องมือสองเครื่องเข็นไปสำหรับที่ดูดฝุ่นเครื่องเดียว ให้บันทึกเครื่องมือที่ลະเรื่อง

การเริ่มพิงก์ชันล็อกงานด้วยสัญญาณไร้สาย

หมายเหตุ: บันทึกเครื่องมือสำหรับที่ดูดฝุ่นให้เสร็จสิ้นก่อนการล้างงานด้วยสัญญาณไร้สาย

หมายเหตุ: โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ดูดฝุ่นร่วมด้วย

หลังจากบันทึกเครื่องมือเข้ากับที่ดูดฝุ่นแล้ว ที่ดูดฝุ่นจะทำงานตามความควบคุมด้วยสวิตช์ของเครื่องมือโดยอัตโนมัติ

- ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณไร้สายเข้ากับเครื่องมือ
- เชื่อมต่อท่อของที่ดูดฝุ่นเข้ากับเครื่องมือ

▶ หมายเลขอ 72

- ตั้งสวิตช์เตรียมพร้อมบันทึกดูดฝุ่นเป็น “AUTO”

▶ หมายเลขอ 73: 1. สวิตช์เตรียมพร้อม

- ดันปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่องมือไว้สักครู่ ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายจะกะพริบเป็นสีฟ้า

▶ หมายเลขอ 74: 1. ปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย
2. ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย

- ดึงสวิตช์สั่งงานของเครื่องมือ ตรวจสอบว่าที่ดูดฝุ่นทำงานในขณะที่สวิตช์สั่งงานถูกดึงไว้อยู่

การหยุดการทำงานด้วยสัญญาณไร้สายของที่ดูดฝุ่นให้ดันปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่องมือ

หมายเหตุ: ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่องมือจะหยุดกะพริบเป็นสีฟ้าเมื่อไม่ใช้การใช้งานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในกรณีนี้ให้ตั้งสวิตช์เตรียมพร้อมบันทึกดูดฝุ่นไปที่ “AUTO” จากนั้นดันปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่องมืออีกครั้ง

หมายเหตุ: ที่ดูดฝุ่นจะเริ่ม/หยุดทำงานล้ำชาเกินอย่างข้นที่ตู้ดูดฝุ่นตรวจสอบการทำงานควบคุมด้วยสวิตช์ของเครื่องมือจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นเล็กน้อย

หมายเหตุ: ระยะเวลาการสั่งสัญญาณของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่และสภาวะแวดล้อม

หมายเหตุ: เมื่อมีการบันทึกเครื่องมือสองเครื่องขึ้นไปกับที่ดูดฝุ่นเครื่องเดียว ที่ดูดฝุ่นอาจเริ่มทำงานแม้คุณจะยังไม่ได้ตั้งสวิตช์สั่งงาน เนื่องจากอาจมีผู้ใช้คนอื่นกำลังใช้พังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายอยู่

คำอธิบายสถานะดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย

▶ หมายเลขอ 75: 1. ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย

ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายจะแสดงสถานะของพังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย ดูความหมายของสถานะดวงไฟได้ที่ตารางด้านล่าง

สถานะ	ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย				คำอธิบาย
	สี	■ สว่าง	□ กะพริบ	ระยะเวลา	
เตรียมพร้อม	สีฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/>		2 ชั่วโมง	สามารถใช้การสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายของที่ดูดฝุ่นได้ ดวงไฟจะดับลงอัดโน้มตัวเมื่อไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง
			<input checked="" type="checkbox"/>	เมื่อเครื่องมือกำลังทำงาน	สามารถใช้การสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายของที่ดูดฝุ่นได้และเครื่องมือกำลังทำงานอยู่
การบันทึกเครื่องมือ	สีเขียว	<input checked="" type="checkbox"/>		20 วินาที	พร้อมสำหรับการบันทึกเครื่องมือ รอการบันทึกโดยที่ดูดฝุ่น
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 วินาที	การบันทึกเครื่องมือเสร็จสิ้นแล้ว ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายจะเริ่มกะพริบเป็นสีฟ้า
การยกเลิกการบันทึกเครื่องมือ	สีแดง	<input checked="" type="checkbox"/>		20 วินาที	พร้อมสำหรับการยกเลิกการบันทึกเครื่องมือ รอการยกเลิกโดยที่ดูดฝุ่น
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 วินาที	การยกเลิกการบันทึกเครื่องมือเสร็จสิ้นแล้ว ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายจะเริ่มกะพริบเป็นสีฟ้า
อื่นๆ	สีแดง	<input checked="" type="checkbox"/>		3 วินาที	ไฟฟ้าจะถูกจ่ายไปยังอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายและพังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายจะเริ่มทำงาน
	ดับ	-	-	-	การสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายของที่ดูดฝุ่นจะหยุดทำงาน

การยกเลิกการบันทึกเครื่องมือสำหรับที่ดูดฝุ่น

เมื่อต้องการยกเลิกการบันทึกเครื่องมือสำหรับที่ดูดฝุ่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ติดตั้งแบตเตอรี่เข้ากับที่ดูดฝุ่นและเครื่องมือ

2. ตั้งสวิตซ์เตรียมพร้อมบนที่ดูดฝุ่นเป็น “AUTO”

► หมายเหตุ 1. สวิตซ์เตรียมพร้อม

3. กดปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนที่ดูดฝุ่นค้างไว้ประมาณ 6 วินาที ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายจะกะพริบเป็นสีเขียว จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดง หลังจากนั้นให้กดปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่องมือในลักษณะเดียวกัน

► หมายเหตุ 1. ปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย

2. ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วย

สัญญาณไร้สาย

หากดำเนินการยกเลิกเสร็จแล้ว ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายจะหยุดกะพริบเป็นสีแดงหลังผ่านไป 20 วินาที กดปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่องมือในขณะที่ดวงไฟแสดงการสั่งงานหัวของสัญญาณไร้สายบนที่ดูดฝุ่นกำลังกะพริบอยู่ หากดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายไม่กะพริบเป็นสีแดง ให้ดันปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายสักครู่ แล้วกดลงอีกครั้ง

การแก้ไขปัญหาสำหรับฟังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย

ก่อนนำไปซ่อม ให้ทำการตรวจสอบด้วยตัวเองก่อน หากพบปัญหาที่ไม่มีอิบิบายในครื่องมือการใช้งาน อย่าพยายามถอดแยกเครื่องมือ แต่ให้นำไปซ่อมที่ศูนย์บริการหรือโรงงานที่ผ่านการรับรองจาก Makita และใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ของ Makita

สาเหตุที่เป็นไปได้ (การทำงานผิดปกติ)	การแก้ไข
ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายไม่สว่าง/กะพริบ ข้อต่อของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย และ/หรือช่องเสียงสกปรก ปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่องมือยังไม่ถูกดันเข้าไป สวิตซ์เตรียมพร้อมบนที่ดูดฝุ่นไม่ได้ถูกตั้งเป็น "AUTO" ไม่มีการจ่ายไฟฟ้า	ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายให้ถูกต้อง
	ค่อยๆ เช็คฝุ่นและล้างสกปรกบนข้อต่อของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายและทำความสะอาดช่องเสียง
	ดันปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่องมือไว้ลักษณะ
	ตั้งสวิตซ์เตรียมพร้อมบนที่ดูดฝุ่นเป็น "AUTO"
	จ่ายไฟฟ้าให้เครื่องมือและที่ดูดฝุ่น
ไม่สามารถเสริมสิ้นการบันทึกเครื่องมือ / การยกเลิกการบันทึกเครื่องมือ ข้อต่อของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย และ/หรือช่องเสียงสกปรก สวิตซ์เตรียมพร้อมบนที่ดูดฝุ่นไม่ได้ถูกตั้งเป็น "AUTO" ไม่มีการจ่ายไฟฟ้า การทำางานไม่ถูกต้อง	ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายให้ถูกต้อง
	ค่อยๆ เช็คฝุ่นและล้างสกปรกบนข้อต่อของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายและทำความสะอาดช่องเสียง
	ตั้งสวิตซ์เตรียมพร้อมบนที่ดูดฝุ่นเป็น "AUTO"
	จ่ายไฟฟ้าให้เครื่องมือและที่ดูดฝุ่น
	ดันปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายไว้ลักษณะ จากนั้นดำเนินการขั้นตอนการบันทึก/การยกเลิกเครื่องมือ อีกครั้ง
เครื่องมือและที่ดูดฝุ่นอยู่ห่างจากกัน (เกินช่วงระยะการส่งสัญญาณ) ก่อนเสริมสิ้นการบันทึก/การยกเลิก เครื่องมือ <ol style="list-style-type: none">- สวิตซ์สั่งงานบนเครื่องมือถูกดึงอยู่ หรือ- ปุ่มไฟหลักบนที่ดูดฝุ่นเปิดอยู่	นำเครื่องมือและที่ดูดฝุ่นเข้ามาไว้ใกล้กันมาก ขึ้น ระยะการส่งสัญญาณสูงสุดคือประมาณ 10 m อย่าไว้ริบกติดกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ห่างจากกัน
ขั้นตอนการบันทึกเครื่องมือสำหรับ เครื่องมือหรือที่ดูดฝุ่นยังไม่เสร็จสิ้น	ดำเนินการตามขั้นตอนการบันทึกเครื่องมือสำหรับที่ดูดฝุ่นในช่วงเวลาเดียวกัน
การบนกวนจากลิ้นวิทยุของเครื่องใช้ อื่นๆ ซึ่งทำให้เกิดคลื่นวิทยุความถี่สูง	นำเครื่องมือและที่ดูดฝุ่นออกห่างจากเครื่องใช้ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ Wi-Fi และเตาอบไมโครเวฟ

สภาวะความผิดปกติ	สาเหตุที่เป็นไปได้ (การทำงานผิดปกติ)	การแก้ไข
ที่ดูดฝุ่นไม่ทำงานตามการควบคุมด้วยสวิตช์ของเครื่องมือ	อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายไม่ถูกติดตั้งลงในเครื่องมือ ¹ อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายไม่ถูกติดตั้งลงในเครื่องมืออย่างถูกต้อง	ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายให้ถูกต้อง
	ข้าวต่อของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย และ/หรือซองเลี้ยบสกปรก	ค่อยๆ เรียกฝุ่นและล้างสกปรกบนข้าวต่อของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายและทำความสะอาดซองเลี้ยบ
	ปั๊มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่องมือยังไม่ถูกตั้งเข้าไป	ตันปั๊มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายไว้สักครู่ และตรวจสอบหัวแนjąc่าด่วนไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายจะพร้อมเป็นสีฟ้า
	สวิตช์เตรียมพร้อมบนที่ดูดฝุ่นไม่ได้ถูกตั้งเป็น "AUTO"	ตั้งสวิตช์เตรียมพร้อมบนที่ดูดฝุ่นเป็น "AUTO"
	มีเครื่องมือที่บันทึกเข้ากันที่ดูดฝุ่นมากกว่า 10 เครื่อง	ดำเนินการบันทึกเครื่องมืออีกครั้ง หากมีเครื่องมือที่บันทึกเข้ากันที่ดูดฝุ่นมากกว่า 10 เครื่อง เครื่องมือที่บันทึกเครื่องแรกสุดจะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ
	ที่ดูดฝุ่นลบการบันทึกเครื่องมือทั้งหมด	ดำเนินการบันทึกเครื่องมืออีกครั้ง
	ไม่มีการจ่ายไฟฟ้า	จ่ายไฟฟ้าให้เครื่องมือและที่ดูดฝุ่น
	เครื่องมือและที่ดูดฝุ่นอยู่ห่างจากกัน (เกินช่วงระยะการส่งสัญญาณ)	นำเครื่องมือและที่ดูดฝุ่นเข้ามาใกล้กันมากขึ้น ระยะการส่งสัญญาณสูงสุดคือประมาณ 10 m อย่างไรก็ตามอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม
	การบกวนจากคลื่นวิทยุของเครื่องใช้อื่นๆ ซึ่งทำให้เกิดคลื่นวิทยุความถี่สูง	นำเครื่องมือและที่ดูดฝุ่นออกห่างจากเครื่องใช้อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ Wi-Fi และเตาอบไมโครเวฟ
ที่ดูดฝุ่นทำงานในขณะที่สวิตช์สั่งงานเครื่องมือยังไม่ถูกดึง	ผู้ใช้คนอื่นกำลังใช้งานสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายของที่ดูดฝุ่นจากเครื่องมือของพากเพียร	ปิดปั๊มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายของเครื่องมืออื่นๆ หรือยกเลิกการบันทึกเครื่องมือของเครื่องมืออื่น

การบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์เครื่องมือและถอดตัวลับแบตเตอรี่ออกแล้วเสมอ ก่อนพายามดำเนินการตรวจสอบหรือบำรุงรักษา หากไม่ถอดตัวลับแบตเตอรี่ออกและไม่ปิดสวิตช์เครื่องมืออาจส่งผลให้เครื่องมือทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

⚠ คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในเสื้อยางกลมและสายคาดเสมอเพื่อป้องกันอิริยาบถในการทำงานที่ต้องสูดและปลดภัยที่สุด การพายามตัดด้วยใบเลื่อยที่ต้องสูดและปลดภัยที่สุด อาจทำให้เกิดการตีกลับและทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

ข้อสังเกต: อย่าใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ และกอลอ Holt หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เนื่องจากอาจทำให้เสื่อมสภาพ เสียรูป หรือแตกร้าวได้

เพื่อความปลอดภัยและน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควรให้ศูนย์บริการหรือโรงงานที่มีอำนาจการรับรองจาก Makita เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาและทำการปรับตั้งอื่นๆ นอกเหนือนี้ให้ขอรับอนุญาตจาก Makita เสมอ

การปรับเปลี่ยนและการตัด

เครื่องมือนี้ได้รับการปรับแต่งมาอย่างละเอียดจากโรงงาน แต่การใช้งานหรือการเคลื่อนย้ายอาจทำให้ตำแหน่งต่างๆ ผิดไปได้ หากส่วนต่างๆ ของเครื่องมือของคุณไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้:

องค์การนาก

ลดด้ามจับลงสุดแล้วล็อกในตำแหน่งต่ำสุดโดยใช้เข็มสต็อปเปอร์ ดันโครงยกเข้าหาคนกานา คลายต้ามจับและสกรูที่ยึดตัวชี้และสเกลลงความมุมมาก

- ▶ หมายเลข 78: 1. สกรูบนตัวชี้ 2. สกรูบนสเกลลงความมุมมาก 3. สเกลความมุมมาก

ตั้งค่าฐานหมุนไปที่ตำแหน่ง 0° โดยใช้พังก์ชันหยุดตามตำแหน่ง ปรับให้ด้านของใบเลื่อยตั้งคลากับด้านหน้าของคลากหอยได้ใช้ไม้บรรทัดสามเหลี่ยมหรือไม้ฉาก ในขณะที่ปรับใบเลื่อยให้ตรง ให้ขันสกรูบนสเกลลงความมุมมาก หลังจากนั้น ให้ปรับตำแหน่งตัวชี้ (ทั้งซ้ายและขวา) ไปที่ตัวแหน่ง 0° ในสเกลลงความมุมมากแล้วขันสกรูบนตัวชี้

- ▶ หมายเลข 79: 1. ไม้บรรทัดสามเหลี่ยม

องค์ความมุมเอียง

มุมเอียง 0°

ตันໂprocยกเข้าหาคนกานาและล็อกการเคลื่อนที่สไลด์ด้วยเข็มสต็อปเปอร์ ลดมือจับลงสุดแล้วล็อกในตำแหน่งที่ลดลงมาหนึ่งตัวชี้เข็มสต็อปเปอร์ จากนั้นคลายปุ่มหมุน หมุนสลักเกลี่ยปรับ 0° สองหรือสามรอบทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเอียงในเลื่อยไปทางขวา

- ▶ หมายเลข 80: 1. สลักเกลี่ยปรับ 0° 2. สกรู

จัดให้ด้านข้างของใบเลื่อยตั้งคลากับผิวหน้าด้านบนของฐานหมุนอย่างระมัดระวังโดยใช้ไม้บรรทัดสามเหลี่ยม ไม่จากชุดฯ โดยการหมุนสลักเกลี่ยปรับ 0° ตามเข็มนาฬิกา จากนั้นขันปุ่มหมุนให้แน่นเพื่อยืดมุม 0° ที่คุณตั้งค่าไว้

- ▶ หมายเลข 81: 1. ไม้บรรทัดสามเหลี่ยม 2. ใบเลื่อย 3. พื้นผิวด้านบนของฐานหมุน

ตรวจสอบอีกครั้งว่าด้านข้างของใบเลื่อยตั้งคลากับผิวหน้าของฐานหมุนแล้ว คลายสกรูบนตัวชี้ ปรับตัวชี้ไปที่ตำแหน่ง 0° ในสเกลลงความมุมเอียง จากนั้นขันสกรูให้แน่น

มุมเอียง 45°

ข้อสังเกต: ปรับองค์ความมุมเอียงไปที่ 0° ก่อนแล้วจึงค่อยปรับองค์ความมุมเอียงไปที่ 45° องศา

คลายปุ่มหมุนแล้วเอียงโครงยกไปทางด้านที่คุณต้องการ ตรวจสอบ ตรวจสอบว่าตัวชี้ซึ่งเป็นตัวชี้ที่ตำแหน่ง 45° ของสเกลลงความมุมเอียง

- ▶ หมายเลข 82

ถ้าตัวชี้ไม่เข้าไปที่ตำแหน่ง 45° ให้ปรับให้อยู่ที่ตำแหน่ง 45° โดยการหมุนสลักเกลี่ยปรับไปด้านตรงข้ามของสเกลลงความมุมเอียง

- ▶ หมายเลข 83: 1. สลักเกลี่ยปรับซ้าย 45° 2. สลักเกลี่ยปรับขวา 45°

การปรับฉากรอง

ปรับฉากรองที่อยู่บนฐานรองหากไม่อยู่ในแนวเดียวกันกับฉากนำ

1. คลายสกรูที่ยึดฉากรองโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม
2. วางแท่งโลหะตรง เช่น แท่งเหล็กลาร์ปส์เหลี่ยม ให้แนวกับฉากนำ
3. ในขณะที่แท่งโลหะแนบกับฉากนำ ให้วางฉากรองโดยให้ด้านหน้าของฉากรองแนบกับแท่งโลหะ หลังจากนั้นให้ขันสลักเกลี่ยให้แน่น

- ▶ หมายเลข 84: 1. สลักเกลี่ย 2. ฉากรอง 3. ฉากนำ 4. แท่งโลหะ

การปรับตำแหน่งแนวเลเซอร์

▲คำเตือน: ต้องใส่เบตเตอร์ไว้แล้วในขณะทำการปรับแนวเลเซอร์ รวมตระหง่านเป็นพิเศษว่าสวิตเชอร์เครื่องมือไม่ได้เปิดอยู่ขณะทำการปรับ การที่เครื่องมือเริ่มทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจอาจทำให้ไดร์บนาดาเจ็บสาหัส

▲ข้อควรระวัง: ห้ามมองลำแสงเลเซอร์โดยตรงเด็ดขาด หากจำแสงสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทำลายดวงตาของคุณอย่างรุนแรง

ข้อสังเกต: ตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งแนวเลเซอร์เป็นประจำ

ข้อสังเกต: ระวังอย่าให้เครื่องมือถูกกระแทก เนื่องจากอาจทำให้แนวเลเซอร์คลาดเคลื่อน หรืออาจสร้างความเสียหายกับเลเซอร์ ทำให้อาุภัยใช้งานสั่นลง

ข้อสังเกต: หากมีความผิดปกติใดๆ ที่ส่วนเลเซอร์ ให้นำเครื่องมือเข้ากับการซ่อมโดยศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองของ Makita

ระยะการเคลื่อนที่ของแนวเลเซอร์ถูกกำหนดโดยสกรูปรับระยะที่มีทั้งสองด้าน วิธีการปรับตำแหน่งแนวเลเซอร์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. อดดับเบตเตอร์
2. วัดเส้นแนวตัดบนชั้นงานแล้ววางบนฐานหมุน ในกรณีนี้ ไม่ต้องยึดชั้นงานด้วยตัวหนีบหรืออุปกรณ์ยึดในลักษณะเดียวกัน

3. ลดมือจับลงและจัดตำแหน่งสันแนวตัดให้ตรงกับใบเลื่อย

4. ปรับให้มือจับกลับคืนตำแหน่งเดิมและยืดชิ้นงานด้วยตัวหนีบแนวตั้งเพื่อให้ชิ้นงานไม่เคลื่อนที่จากตำแหน่งที่คุณกำหนดไว้

5. ใส่แบตเตอรี่และปิดสวิตซ์เลเซอร์

6. คลายสกรูปรับ วิธีการย้ายแนวเลเซอร์ออกจากใบเลื่อย ให้หมุนสกรูปรับระยะห่างเข็มนาฬิกา วิธีการย้ายแนวเลเซอร์เข้าไปในเลื่อย ให้หมุนสกรูปรับระยะห่างเข็มนาฬิกา การปรับแนวเลเซอร์ที่ด้านซ้ายของใบเลื่อย

- หมายเหตุ 85: 1. สกรูปรับ 2. สกรูปรับระยะ
3. ประแจหกเหลี่ยม 4. แนวเลเซอร์
5. ใบเลื่อย

การปรับแนวเลเซอร์ที่ด้านขวาของใบเลื่อย

- หมายเหตุ 86: 1. สกรูปรับ 2. สกรูปรับระยะ
3. ประแจหกเหลี่ยม 4. แนวเลเซอร์
5. ใบเลื่อย

7. เลื่อนสกรูปรับไปที่ตำแหน่งแนวเลเซอร์บนแนวการตัดจากนั้นให้ขันสกรูกู้ให้แน่น

หมายเหตุ: ระยะของแนวเลเซอร์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งถูกปรับมาจากโรงงานคือกว้างในระยะ 1 mm (0.04") จากผิวน้ำด้านข้างของใบเลื่อย

การทำความสะอาดเลนส์แสงของเลเซอร์

ถ้าเลนส์ของแสงเลเซอร์สกปรกจะทำให้เห็นแสงเลเซอร์ไม่ชัด ทำความสะอาดเลนส์ของแสงเลเซอร์เป็นระยะ

- หมายเหตุ 87: 1. สกรู 2. เลนส์
ถอดแบตเตอรี่ คลายสกรูและถอดเลนส์ออก ใช้ผ้าที่อ่อนนุ่มชุบน้ำมากๆ เช็ดทำความสะอาดเลนส์เบาๆ

ข้อสังเกต: อายุถูกต้องสกรูที่ยึดเลนส์ออก ถ้าเลนส์ยังไม่หลุดออก ให้คลายสกรูเพิ่ม

ข้อสังเกต: อย่าใช้สารทำความสะอาดหรือสารทำความสะอาดที่มีส่วนประกอบของวิตามินอีหรือวิตามินบี๊บีเพื่อทำความสะอาดเลนส์

หลังจากการใช้งาน

หลังจากการใช้งาน ให้เช็ดพื้นที่สิ่งที่สกปรก บัดเศษวัสดุและฝุ่นที่เครื่องมือ รักษาความสะอาดของที่ป้องกันใบเลื่อยโดยใช้วิธีการที่ระบุไว้ในส่วนที่มีชื่อว่า “ที่ป้องกันใบเลื่อย” ใช้น้ำมันเครื่องหล่อส่วนที่เคลื่อนที่ได้เพื่อกันสนิม

อุปกรณ์เสริม

► หมายเหตุ: ขอแนะนำให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของ Makita หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้กับเครื่องมือของ Makita ที่ระบุในคู่มือ การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

► หมายเหตุ: ใช้อุปกรณ์เสริมของ Makita หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงตามดูคุณสมบัติที่ระบุไว้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

- ใบเลื่อยเหล็กและคาร์ไบด์
- ตัวหนีบแนวตั้ง
- ตัวหนีบแนวนอน
- ชุดสต็อปเบอร์วันนัง
- ถุงตักผุน
- ไบบรรัฟต์สามเหลี่ยม
- ประแจหกเหลี่ยม
- ประแจหกเหลี่ยม (สำหรับปรับเลเซอร์)
- อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย (สำหรับ DLS211)
- แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ Makita ของแท้

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรายการอาจจำรวมอยู่ในชุดเครื่องมือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan
www.makita.com

885608B379
EN_ZH/CN_ID,
VI, TH
20191022